



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENĆ

MRU-120HD

MRU-120HD

Gniazdo cęgów pomiarowych

Uruchamianie procedury pomiarowej

ESC - powrót do poprzedniego ekranu, wyjście z funkcji

Zatwierdzenie wyboru

Gniazda pomiarowe

Gniazdo ładowarki i USB pod przesławną kłapką

Włączanie i wyłączenie zasilania miernika

Włączanie i wyłączenie podświetlenia wyświetlacza

MENU - wybór dodatkowych ustawień miernika

Gniazda pomiarowe

OBROTOWY PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

Wybór funkcji pomiarowej:

2P - pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych

3P - pomiar rezystancji uziemień metodą trójbiegunową

4P - pomiar rezystancji uziemień metodą czterobiegunową z dodatkowymi cęgami

3P - pomiar rezystancji uziemień metodą trójbiegunową z dodatkowymi cęgami

4P - pomiar rezystancji uziemień metodą dwucęgową


MEM - przeglądanie i kasowanie pamięci oraz transmisja danych

Gniazdo USB

Gniazdo ładowarki

Bezpieczniki

Przesunięcie/wybór: prawolewo/góra/dół
Klawisze obsługi wyświetlacza - odpowiadają poszczególным polom na dole wyświetlacza





INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENÍ MRU-120HD



**SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica**

Wersja 1.04 28.07.2021

Miernik MRU-120HD jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Jednak przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze miernika.

SPIS TREŚCI

1	Bezpieczeństwo	5
2	Menu	6
2.1	Ustawienia pomiarów	6
2.1.1	Częstotliwość sieci	7
2.1.2	Kalibracja cęgów pomiarowych C-3	7
2.2	Ustawienia miernika	9
2.2.1	Kontrast LCD	9
2.2.2	Ustawienia AUTO-OFF	9
2.2.3	Ustawienia wyświetlania	9
2.2.4	Data i czas	10
2.2.5	Rozładowanie akumulatorów	10
2.2.6	Aktualizacja programu	10
2.3	Wybór języka	10
2.4	Informacje o producencie	10
3	Pomiary	11
3.1	Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych (2P)	11
3.2	Kalibracja przewodów pomiarowych	13
3.2.1	Załączanie autozerowania	13
3.2.2	Wyłączanie autozerowania	14
3.3	Pomiar rezystancji uziemień metodą trójbiegunową (R_{E3P})	15
3.4	Pomiar rezystancji uziemień metodą czteroprzewodową (R_{E4P})	18
3.5	Pomiar rezystancji uziemień metodą trójbiegunową z dodatkowymi cęgami (R_{E3P+C})	21
3.6	Pomiar rezystancji uziemień metodą dwucęgową (2C)	24
3.7	Pomiar rezystywności gruntu (ρ)	26
4	Pamięć	29
4.1	Wpis do pamięci	29
4.2	Kasowanie pamięci	30
4.3	Przeglądanie pamięci	31
5	Transmisja danych	32
5.1	Pakiet wyposażenia do współpracy z komputerem	32
5.2	Transmisja danych przy pomocy złącza USB	32
6	Zasilanie miernika	33
6.1	Monitorowanie napięcia zasilającego	33
6.2	Wymiana bezpieczników	33
6.3	Ładowanie akumulatorów	34
6.4	Rozładowanie akumulatorów	35
6.5	Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych (Ni-MH)	36
7	Czyszczenie i konserwacja	37
8	Magazynowanie	37
9	Rozbiórka i utylizacja	37
10	Dane techniczne	38

10.1 Dane podstawowe.....	38
10.2 Dane dodatkowe	40
10.2.1 Wpływ szeregowego napięcia zakłócającego na pomiar rezystancji dla funkcji R_{E3P} , R_{E4P} , R_{E3P+C}	40
10.2.2 Wpływ szeregowego napięcia zakłócającego na pomiar rezystancji dla funkcji p	40
10.2.3 Wpływ elektrod pomocniczych na pomiar rezystancji uziemienia dla funkcji R_{E3P} , R_{E4P} , R_{E3P+C}	40
10.2.4 Wpływ elektrod pomocniczych na pomiar rezystancji uziemienia dla funkcji p	40
10.2.5 Wpływ prądu zakłócającego na wynik pomiaru rezystancji uziemienia R_{E3P+C}	41
10.2.6 Wpływ prądu zakłócającego na wynik pomiaru rezystancji uziemień z wykorzystaniem dwóch cęgów	41
10.2.7 Wpływ stosunku rezystancji mierzonej cęgami gałęzi uziemienia wielokrotnego do rezystancji wypadkowej (R_{E3P+C}).....	41
10.2.8 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-4 (2P)	41
10.2.9 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-5 (R_{E3P} , R_{E4P} , R_{E3P+C}).....	42
11 Akcesoria	42
11.1 Akcesoria standardowe	42
11.2 Akcesoria opcjonalne	43
12 Producent	45
13 Usługi laboratoryjne	46

1 Bezpieczeństwo

Przyrząd MRU-120HD służy do wykonywania pomiarów, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. W związku z tym, aby zapewnić odpowiednią obsługę i poprawność uzyskiwanych wyników, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- **Przed rozpoczęciem eksploatacji miernika należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta, w szczególności dotyczących akcesoriów.**
- Miernik MRU-120HD jest przeznaczony do pomiarów rezystancji uziemień oraz połączeń ochronnych i wyrównawczych, a także rezystywności gruntu. Każde inne zastosowanie niż podane w tej instrukcji może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Przyrząd powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające wymagane uprawnienia do przeprowadzania pomiarów w instalacjach elektrycznych. Posługiwanie się miernikiem przez osoby nieuprawnione może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Stosowanie niniejszej instrukcji, nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów BHP i innych właściwych przepisów przeciwpożarowych wymaganych przy wykonywaniu prac danego rodzaju. Przed przystąpieniem do pracy przy stosowaniu urządzenia w warunkach specjalnych np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym, niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy.
- Niedopuszczalne jest używanie:
 - ⇒ miernika, który uległ uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawny,
 - ⇒ przewodów z uszkodzoną izolacją,
 - ⇒ miernika przechowywanego zbyt długo w złych warunkach (np. zawilgoconego). **Po przeniesieniu miernika z otoczenia zimnego do ciepłego o dużej wilgotności nie wykonywać pomiarów do czasu ogrzania miernika do temperatury otoczenia (ok. 30 minut).**
- Przed rozpoczęciem pomiaru należy sprawdzić, czy przewody podłączone są do odpowiednich gniazd pomiarowych.
- Wejścia miernika są zabezpieczone elektronicznie przed przeciążeniem, np. na skutek przypadkowego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:
 - dla wszystkich kombinacji wejść - do 276 V przez 30 sekund.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Przyrząd spełnia wymagania norm PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557-1, -4, -5.



- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w wyglądzie, wyposażeniu i danych technicznych miernika.

2 Menu

Menu dostępne jest w każdej pozycji przełącznika obrotowego.


1



Wcisnąć przycisk **MENU**.



2




Przyciskami ▲▼ wybrać odpowiednią pozycję. Przyciskiem **ENTER** wejść do wybranej opcji.

2.1 Ustawienia pomiarów

1





2



Przyciskami ▲▼ wybrać odpowiednią pozycję. Przyciskiem **ENTER** wejść do edycji wybranej opcji.

2.1.1 Częstotliwość sieci

Określenie częstotliwości sieci, będącej źródłem potencjalnych zakłóceń jest niezbędne dla dobrania odpowiedniej częstotliwości sygnału pomiarowego. Miernik przystosowany jest do filtracji zakłóceń pochodzących z sieci 50 Hz oraz 60 Hz. Tylko pomiar z właściwie dobraną częstotliwością sygnału pomiarowego zapewni optymalną filtrację zakłóceń.



Przyciskami ▲▼ wybrać częstotliwość. Przyciskiem **ENTER** zatwierdzić wybór.


2.1.2 Kalibracja cęgów pomiarowych C-3

Cęgi dokupione do posiadanego miernika należy skalibrować przed ich pierwszym użyciem. Można je okresowo kalibrować w celu uniknięcia wpływu starzenia się elementów na dokładność pomiaru. Procedurę należy wykonać również po wymianie cęgów.




Po przeczytaniu informacji wstępnej wcisnąć klawisz **ENTER**.

② Wykonać polecenia wyświetlone na ekranie.



3 Po udanej kalibracji ukaże się poniższy ekran.



Miernik określił współczynnik korekcyjny dla podłączonych cęgów. Współczynnik jest pamiętany także po wyłączeniu zasilania miernika, aż do kolejnej, zakończonej sukcesem kalibracji cęgów.




Należy zwrócić uwagę, aby przewód przechodził centralnie przez cęgi.

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

Komunikat	Przyczyna	Sposób postępowania
BŁĄD: CĘGI POMIAROWE NIE PODŁĄCZONE DO PRYZRZĄDU LUB NIE ZAŁOŻONE NA PRZEWÓD WPIĘTY MIĘDZY ZACISKI H I E. KALIBRACJA PRZERWANA. NACIŚNIJ ENTER	Nie podłączone cęgi	Sprawdzić czy cęgi są podłączone do przyrządu lub czy są założone na przewód, w którym miernik wymusza przepływ prądu.
BŁĄD: NIE PODŁĄCZONO PRZEWODU DO ZACISKÓW H I E. KALIBRACJA PRZERWANA. NACIŚNIJ ENTER	Brak przewodu	Sprawdzić połączenia.
BŁĄD: WSPÓŁCZYNNIK KALIBRACYJNY POZA ZAKRESEM. KALIBRACJA PRZERWANA. NACIŚNIJ ENTER	Zły współczynnik kalibracyjny	Sprawdzić jakość połączeń i/lub wymienić cęgi.

2.2 Ustawienia miernika



Przyciskami ▲▼ wybrać odpowiednią pozycję. Przyciskiem **ENTER** zatwierdzić wybór.

2.2.1 Kontrast LCD


Przyciskami ▲▼ ustawić wartość kontrastu, aby zatwierdzić wcisnąć przycisk **ENTER**.

2.2.2 Ustawienia AUTO-OFF

Ustawienie określa czas do samoczynnego wyłączenia się nieużywanego przyrządu. Przyciskami ▲▼ ustawić czas lub brak AUTO-OFF, wcisnąć przycisk **ENTER**.

2.2.3 Ustawienia wyświetlania

Ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć wyświetlanie belki nastaw. Przyciskami ▲▼ ustawić widoczność lub brak belki nastaw (parametrów pomiaru), wcisnąć przycisk **ENTER**.



Belka widoczna




Belka ukryta

2.2.4 Data i czas




2



Przyciskami ◀▶ ustawić wielkość do zmiany (dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta).

3



Przyciskami ▲▼ wybrać odpowiednią pozycję. Przyciskiem ENTER zatwierdzić wybór.

2.2.5 Rozładowanie akumulatorów

Procedura opisana dokładnie w rozdz. 6.3.

2.2.6 Aktualizacja programu



UWAGA!

- Przed programowaniem należy naładować akumulatory.
- W czasie programowania nie wolno wyłączać miernika ani rozłączać przewodu do transmisji.

Przed przystąpieniem do uaktualnienia programu należy ze strony internetowej producenta (www.sonel.pl) ściągnąć program do zaprogramowania miernika, zainstalować go na komputerze i podłączyć miernik do komputera.

Po wybraniu w MENU pozycji **Aktualizacja programu** należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez program.

2.3 Wybór języka

- Przyciskami ▲▼ ustawić w głównym MENU ****Wybór języka****, wcisnąć przycisk ENTER.
- Przyciskami ▲▼ ustawić żądany język, aby zatwierdzić wcisnąc przycisk ENTER.

2.4 Informacje o producencie

Przyciskami ▲▼ ustawić w głównym MENU **Informacje o producencie**, wcisnąć ENTER.

3 Pomiary




W czasie trwania pomiaru wyświetlany jest pasek postępu.

3.1 Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych (2P)



Pomiar spełnia wymagania normy PN-EN 61557-4 ($U < 24\text{ V}$, $I > 200\text{ mA}$ dla $R \leq 10\ \Omega$).



1



Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić na pozycji **2P**.


2

Zaciski **S** i **E** połączyć przewodami z mierzonym obiektem.




Miernik jest gotowy do pomiaru.
Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego i jego częstotliwości.
Na belce nastaw pokazana jest częstotliwość sieci ustawiona w MENU.

3



Wcisnąć przycisk **START**, aby uruchomić pomiar.


4



Odczytać wynik.

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s.
Można go przywołać ponownie przyciskiem **ENTER**.

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik


R>20,0kΩ	Przekroczony zakres pomiarowy.
U_N>40V! i ciągły sygnał dźwiękowy 	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
U_N>24V!	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość – wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.

3.2 Kalibracja przewodów pomiarowych

Aby wyeliminować wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru, można przeprowadzić jej kompensację (autozerowanie). W tym celu funkcja pomiaru **2P** posiada podfunkcję **AUTOZERO**.


3.2.1 Załączanie autozerowania

1





Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji **2P**.

2




Wcisnąć przycisk **F1**.

3



4


Po zakończeniu autozerowania ukaże się poniższy ekran:



Wykonanie autozerowania jest sygnalizowane napisem **AUTOZERO** z prawej strony ekranu.


3.2.2 Wyłączenie autozerowania

1



Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji **2P**.


2



Wcisnąć przycisk **F1**.

3

Rozewrzeć przewody pomiarowe. Wcisnąć przycisk **START**.



Po zakończeniu usuwania autozerowania na ekranie nie będzie napisu **AUTOZERO**.





Kompensację wystarczy przeprowadzić jednorazowo dla danych przewodów pomiarowych. Jest ona zapamiętywana również po wyłączeniu miernika.


3.3 Pomiar rezystancji uziemień metodą trójbiegunową (R_E3P)

Podstawowym rodzajem pomiaru rezystancji uziemienia jest pomiar metodą trzybiegunową.


- 1 Badany uziom odłączyć od instalacji obiektu.



Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji 3P.




Elektrodę prądową, wbitą w ziemię połączyć z gniazdem **H** miernika,
Elektrodę napięciową wbitą w ziemię połączyć z gniazdem **S** miernika,
Badany uziom połączyć przewodem z gniazdem **E** miernika,
Badany uziom oraz elektrody prądowa i napięciowa powinny być umieszczone w jednej linii.



Miernik jest gotowy do pomiaru.
Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego i jego częstotliwości.
Na belce nastaw pokazana jest częstotliwość sieci ustawiona w MENU.


5



Aby zmienić napięcie pomiarowe wcisnąć przycisk **F1**.




6




Przyciskami ▲▼ wybrać napięcie pomiarowe, aby zatwierdzić wcisnąć przycisk **ENTER**.

7



Aby uruchomić pomiar wcisnąć przycisk **START**.


8



Odczytać wynik.
 Rezystancja elektrody prądowej
 Rezystancja elektrody napięciowej
 $\delta = 43\%$
LIMIT!
 Wartość niepewności dodatkowej, wnoszonej przez rezystancję elektrod
 Wyświetlane, gdy $\delta > 30\%$

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s.
 Można go przywołać ponownie przyciskiem **ENTER**.

9



Powtórzyć pomiary (**punkty 3, 7, 8**) przesuwając elektrodę napięciową kilka metrów: oddalając i zbliżając ją do mierzonego uziomu.

Jeżeli wyniki pomiarów R_E różnią się od siebie o więcej niż 3% to należy znacznie zwiększyć odległość elektrody prądowej od mierzonego uziomu i ponownie pomiary.




UWAGA!

Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonywany, jeżeli napięcie zakłóceń nie przekracza 24 V. Napięcie zakłóceń mierzone jest do poziomu 100 V. Nie wolno dołączać miernika do napięć wyższych niż 100 V.



- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem pomiarowym - miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp.
- Jeżeli rezystancja elektrod pomocniczych jest zbyt duża, pomiar uziomu R_E zostanie obarczony dodatkową niepewnością. Szczególnie duża niepewność pomiaru powstaje, gdy mierzymy małą wartość rezystancji uziemienia elektrodami o słabym kontakcie z gruntem (sytuacja taka ma często miejsce, gdy uziom jest dobrze wykonany, a górna część gleby jest sucha i słabo przewodząca). Wtedy stosunek rezystancji elektrod do rezystancji mierzonego uziemienia jest bardzo duży i zależna od tego niepewność pomiaru również. Można wtedy zgodnie ze wzorami podanymi w **rozd. 10.2** dokonać obliczenia, które pozwoli oszacować wpływ warunków pomiarowych. Można też poprawić kontakt elektrody z gruntem, na przykład przez zwilżenie wodą miejsca wbicia elektrody, ponowne jej wbicie w innym miejscu lub zastosowanie elektrody 80 cm. Należy również sprawdzić przewody pomiarowe - czy nie jest uszkodzona izolacja oraz czy kontakty: przewód - wtyk bananowy - elektroda nie są skorodowane lub poluzowane. W większości przypadków osiągnięta dokładność pomiarów jest wystarczająca, jednak zawsze należy mieć świadomość wielkości niepewności, jaką jest obarczony pomiar.
- Jeżeli rezystancja elektrod **H** i **S** lub jednej z nich przekracza 19,9 k Ω , miernik wyświetla stosowny komunikat: "**Rezystancje elektrod R_H i R_S są większe niż 19,9 k Ω ! Pomiar niemożliwy!**".
- Kalibracja wykonana przez producenta nie uwzględnia rezystancji przewodów pomiarowych. Wynik wyświetlany przez miernik jest sumą rezystancji obiektu mierzonego i rezystancji przewodów.


Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

$R_E > 20,0 k\Omega$	Przekroczony zakres pomiarowy.
$U_N > 40V!$ i ciągły sygnał dźwiękowy 	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
$U_N > 24V!$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
LIMIT!	Niepewność od rezystancji elektrod > 30%. (Do obliczenia niepewności brane są wartości zmierzone.)
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość, wynik może być obarczony dodatkową niepewnością.


3.4 Pomiar rezystancji uziemień metodą czteroprzewodową (R_{E4P})

Metoda czteroprzewodowa jest zalecana do stosowania przy pomiarach rezystancji uziemień o bardzo małych wartościach. Pozwala ona na eliminację wpływu rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru. Do określania rezystywności gruntu zaleca się stosowanie dedykowanej dla tego pomiaru funkcji (**rozdz. 3.7**).

- 1 Badany uziom odłączyć od instalacji obiektu.




2




Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji 4P.

3




Elektrodę prądową, wbitą w ziemię połączyć z gniazdem H miernika,
Elektrodę napięciową wbitą w ziemię połączyć z gniazdem S miernika,
Badany uziom połączyć przewodem z gniazdem E miernika,
Gniazdo ES podłączyć przewodem do badanego uziomu poniżej przewodu E.
Badany uziom oraz elektrody prądowa i napięciowa powinny być umieszczone w jednej linii.

4



Miernik jest gotowy do pomiaru. Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego i jego częstotliwości. Na belce nastaw pokazana jest częstotliwość sieci ustawiona w MENU.


5



Aby zmienić napięcie pomiarowe wcisnąć przycisk F1.




6




Przyciskami ▲, ▼ wybrać napięcie pomiarowe, aby zatwierdzić wcisnąć przycisk ENTER.

7



Aby uruchomić pomiar wcisnąć przycisk START.


8



Odczytać wynik.
 Rezystancja elektrody prądowej
 Rezystancja elektrody napięciowej
 Wartość niepewności dodatkowej, wnoszonej przez rezystancję elektrod.

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s. Można go przywołać ponownie przyciskiem ENTER.

9



Powtórzyc pomiary (**punkt 3, 7, 8**) przesuując elektrodę napięciową kilka metrów: oddalając i zbliżając ją do mierzonego uziomu.

Jeżeli wyniki pomiarów R_E różnią się od siebie o więcej niż 3% to należy znacznie zwiększyć odległość elektrody prądowej od mierzonego uziomu i ponowić pomiary.




UWAGA!

Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonywany, jeżeli napięcie zakłóceń nie przekracza 24 V. Napięcie zakłóceń mierzone jest do poziomu 100 V. Nie wolno dotykać miernika do napięć wyższych niż 100 V.




- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem pomiarowym - miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp.
- Jeżeli rezystancja elektrod pomocniczych jest zbyt duża, pomiar uziomu R_E zostanie obciążony dodatkową niepewnością. Szczególnie duża niepewność pomiaru powstaje, gdy mierzymy małą wartość rezystancji uziemienia elektrodami o słabym kontakcie z gruntem (sytuacja taka ma często miejsce, gdy uziom jest dobrze wykonany, a górna część gleby jest sucha i słabo przewodząca). Wtedy stosunek rezystancji elektrod do rezystancji mierzonego uziemienia jest bardzo duży i zależna od tego niepewność pomiaru również. Można wtedy zgodnie ze wzorami podanymi w **rozd. 10.2** dokonać obliczenia, które pozwoli oszacować wpływ warunków pomiarowych. Można też poprawić kontakt elektrody z gruntem, na przykład przez zwilżenie wodą miejsca wbicia elektrody, ponowne jej wbicie w innym miejscu lub zastosowanie elektrody 80 cm. Należy również sprawdzić przewody pomiarowe - czy nie jest uszkodzona izolacja oraz czy kontakty: przewód - wtyk bananowy - elektroda nie są skorodowane lub poluzowane. W większości przypadków osiągnięta dokładność pomiarów jest wystarczająca, jednak zawsze należy mieć świadomość wielkości niepewności, jaką jest obciążony pomiar.
- Jeżeli rezystancja elektrod **H** i **S** lub jednej z nich przekracza 19,9 kΩ, miernik wyświetla stosowny komunikat: "**Rezystancje elektrod R_H i R_S są większe niż 19,9 kΩ! Pomiar niemożliwy!**".


Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

$R_E > 20,0 \text{ k}\Omega$	Przekroczony zakres pomiarowy.
$U_N > 40 \text{ V!}$ i ciągły sygnał dźwiękowy 	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
$U_N > 24 \text{ V!}$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
LIMIT!	Niepewność od rezystancji elektrod > 30%. (Do obliczenia niepewności brane są wartości zmierzone.)
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość, wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.

3.5 Pomiar rezystancji uziemia metodą trójbiegunową z dodatkowymi cęgami (R_{E3P+C})




Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji ustawić w pozycji **3P**.




Elektrodę prądową, wbitą w ziemię połączyć z gniazdem **H** miernika,
Elektrodę napięciową wbitą w ziemię połączyć z gniazdem **S** miernika,
Badany uziom połączyć przewodem z gniazdem **E** miernika,
Badany uziom oraz elektrody prądowa i napięciowa powinny być umieszczone w jednej linii.

Cęgi zapiąć na badany uziom poniżej miejsca podłączenia przewodu **E**.




Miernik jest gotowy do pomiaru.
Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego.
Na belce nastaw pokazana jest częstotliwość sieci ustawiona w MENU.



Aby zmienić napięcie pomiarowe wcisnąć przycisk **F1**.




4



Przyciskami ▲▼ wybrać napięcie pomiarowe, aby zatwierdzić wcisnąć przycisk **ENTER**.

5



Aby uruchomić pomiar wcisnąć przycisk **START**.

6




Odczytać wynik.

- ← Rezystancja elektrody prądowej
- ← Rezystancja elektrody napięciowej
- ← Wartość niepewności dodatkowej, wnoszonej przez rezystancję elektrod.

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s.
Można go przywołać ponownie przyciskiem **ENTER**.

7



Powtórzyć pomiary (**punkt 2, 5**) przesuwając elektrodę napięciową kilka metrów: oddalając i zbliżając ją do mierzonego uziomu.

Jeżeli wyniki pomiarów R_E różnią się od siebie o więcej niż 3% to należy znacznie zwiększyć odległość elektrody prądowej od mierzonego uziomu i ponownie pomiar.



UWAGA!

- Pomiar cęgami elastycznymi jest możliwy za pośrednictwem adaptera ERP-1.
- Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonywany, jeżeli napięcie zakłóceń nie przekracza 24 V. Napięcie zakłóceń mierzone jest do poziomu 100 V. Nie wolno dotykać miernika do napięć wyższych niż 100 V.



- Cęgi nie wchodzą w skład wyposażenia podstawowego miernika, należy je dokupić osobno.
- Cęgi należy skalibrować przed ich pierwszym użyciem. Można je okresowo kalibrować w celu uniknięcia wpływu starzenia się elementów na dokładność pomiaru. Opinia kalibracji cęgów znajduje się w **MENU**.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem pomiarowym - miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp.
- Jeżeli rezystancja elektrod pomocniczych jest zbyt duża, pomiar uziomu R_E zostanie obciążony dodatkową niepewnością. Szczególnie duża niepewność pomiaru powstaje, gdy mierzymy małą wartość rezystancji uziemienia elektrodami o słabym kontakcie z gruntem (sytuacja taka ma często miejsce, gdy uziom jest dobrze wykonany, a górna część gleby jest sucha i słabo przewodząca). Wtedy stosunek rezystancji elektrod do rezystancji mierzonego uziemienia jest bardzo duży i zależna od tego niepewność pomiaru również. Można wtedy zgodnie ze wzorami podanymi w **rozd. 10.2** dokonać obliczenia, które pozwoli oszacować wpływ warunków pomiarowych. Można też poprawić kontakt elektrody z gruntem, na przykład przez zwilżenie wodą miejsca wbicia elektrody, ponowne jej wbicie w innym miejscu lub zastosowanie elektrody 80 cm. Należy również sprawdzić przewody pomiarowe - czy nie jest uszkodzona izolacja oraz czy kontakty: przewód - wtyk bananowy - elektroda nie są skorodowane lub poluzowane. W większości przypadków osiągnięta dokładność pomiarów jest wystarczająca, jednak zawsze należy mieć świadomość wielkości niepewności, jaką jest obciążony pomiar.
- Jeżeli rezystancja elektrod **H** i **S** lub jednej z nich przekracza 19,9 k Ω , miernik wyświetla stosowny komunikat: "**Rezystancje elektrod R_H i R_S są większe niż 19,9 k Ω ! Pomiar niemożliwy!**".
- Kalibracja wykonana przez producenta nie uwzględnia rezystancji przewodów pomiarowych. Wynik wyświetlany przez miernik jest sumą rezystancji obiektu mierzonego i rezystancji przewodów.

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

$R_E > 2k\Omega$	Przekroczony zakres pomiarowy.
$U_N > 40V!$ i ciągły sygnał dźwiękowy \triangleleft	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
$U_N > 24V!$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość, wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.
LIMIT!	Niepewność od rezystancji elektrod $> 30\%$. (Do obliczenia niepewności brane są wartości zmierzone.)
$I_L > \max$	Zbyt duży prąd zakłócający, błąd pomiaru może być większy od podstawowego.


3.6 Pomiar rezystancji uziemień metodą dwucęgową (2C)

Pomiar dwucęgowy znajduje zastosowanie tam, gdzie nie ma możliwości użycia elektrod wbijanych w ziemię.




Metodę dwucęgową można stosować tylko przy pomiarze uziemień wielokrotnych.

1



Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy wyboru funkcji
ustawić w pozycji 2C.

2




Cęgi nadawcze podłączyć do gniazd H i E, cęgi pomiarowe do gniazda cęgów.
Cęgi nadawcze i pomiarowe zapiąć na badany uziom w odległości co najmniej
30 cm od siebie, by uniknąć wpływu cęgów nadawczych na odbiorcze.




Miernik jest gotowy do pomiaru.

3



Aby uruchomić pomiar wcisnąć przycisk
START.

4



Odczytać wynik.

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s. Można go przywołać ponownie przyciskiem **ENTER**.




UWAGA!

- Cęgi elastyczne nie nadają się do tego pomiaru.
- Pomiary mogą być wykonywane w obecności prądu zakłócającego o wartości nieprzekraczającej 3 A RMS i częstotliwości zgodnej z ustawioną w MENU.



- Cęgi nie wchodzą w skład wyposażenia podstawowego miernika, należy je dokupić osobno.
- Cęgi należy skalibrować przed ich pierwszym użyciem. Można je okresowo kalibrować w celu uniknięcia wpływu starzenia się elementów na dokładność pomiaru. Opcja kalibracji cęgów znajduje się w **MENU**.
- Jeżeli prąd cęgów pomiarowych jest zbyt mały, miernik wyświetla stosowny komunikat: "**Prąd zmierzony cęgami jest zbyt mały. Pomiar niemożliwy!**".

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik



$R_E > 150\Omega$	Przekroczony zakres pomiarowy.
$U_N > 40V!$ i ciągły sygnał dźwiękowy 	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
$U_N > 24V!$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość, wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.

3.7 Pomiar rezystywności gruntu (ρ)


Do pomiarów rezystywności gruntu - stosowanych jako przygotowanie do wykonania projektu systemu uziemień czy też w geologii - przewidziano oddzielną funkcję wybieraną przełącznikiem obrotowym: pomiar rezystywności gruntu ρ . Funkcja ta jest metrologicznie identyczna, jak czteroprzewodowy pomiar rezystancji uziemienia, zawiera jednak dodatkową procedurę wpisywania odległości pomiędzy elektrodami. Wynikiem pomiaru jest wartość rezystywności obliczana automatycznie według wzoru

$$\rho = 2\pi LR_E,$$

stosowanego w metodzie pomiarowej Wennera. Metoda ta zakłada równe odległości pomiędzy elektrodami.




Cztery elektrody wbite w ziemię w jednej linii i równych odstępach podłączyć do miernika według powyższego rysunku.




Miernik jest gotowy do pomiaru. Na wyświetlaczu pomocniczym można odczytać wartość napięcia zakłócającego i jego częstotliwości. Na belce nastaw pokazane są: napięcie pomiarowe, częstotliwość sieci ustawiona w **MENU** i odległość między elektrodami.






4




Przyciskami ▲▼ wybrać napięcie pomiarowe, wcisnąć przycisk **ENTER**.


5



Aby uruchomić pomiar wcisnąć przycisk **START**.




6



Przyciskami ▲▼ wybrać odległość między elektrodami, wcisnąć przycisk **ENTER**, aby uruchomić pomiar.

7



Odczytać wynik.

← Rezystancja elektrody prądowej
 ← Rezystancja elektrody napięciowej
 ← Wartość niepewności dodatkowej, wnoszonej przez rezystancję elektrod

Wynik utrzymuje się na ekranie przez 20 s. Można go przywołać ponownie przyciskiem **ENTER**.



UWAGA!

Pomiar rezystancji uziemienia może być wykonywany, jeżeli napięcie zakłóceń nie przekracza 24 V. Napięcie zakłóceń mierzone jest do poziomu 100 V. Nie wolno dołączać miernika do napięć wyższych niż 100 V.



- W obliczeniach przyjmuje się, że odległości pomiędzy poszczególnymi elektrodami pomiarowymi są równe (metoda Wennera). Jeśli tak nie jest, należy wykonać pomiar rezystancji uziemień metodą czteroprzewodową i samodzielnie wykonać obliczenia.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość połączenia badanego obiektu z przewodem pomiarowym - miejsce kontaktowe musi być oczyszczone z farby, rdzy itp.
- Jeżeli rezystancja elektrod pomocniczych jest zbyt duża, pomiar uziomu R_E zostanie obciążony dodatkową niepewnością. Szczególnie duża niepewność pomiaru powstaje, gdy mierzymy małą wartość rezystancji uziemienia elektrodami o słabym kontakcie z gruntem (sytuacja taka ma często miejsce, gdy uziom jest dobrze wykonany, a górna część gleby jest sucha i słabo przewodząca). Wtedy stosunek rezystancji elektrod do rezystancji mierzonego uziemienia jest bardzo duży i zależna od tego niepewność pomiaru również. Można wtedy zgodnie ze wzorami podanymi w **rozdz. 10.2** dokonać obliczenia, które pozwoli oszacować wpływ warunków pomiarowych. Można też poprawić kontakt elektrody z gruntem, na przykład przez zwilżenie wodą miejsca wbicia elektrody, ponowne jej wbicie w innym miejscu lub zastosowanie elektrody 80 cm. Należy również sprawdzić przewody pomiarowe - czy nie jest uszkodzona izolacja oraz czy kontakty: przewód - wtyk bananowy - elektroda nie są skorodowane lub poluzowane. W większości przypadków osiągnięta dokładność pomiarów jest wystarczająca, jednak zawsze należy mieć świadomość wielkości niepewności, jaką jest obciążony pomiar.
- Jeżeli rezystancja elektrod **H** i **S** lub jednej z nich przekracza 19,9 k Ω , miernik wyświetla stosowny komunikat: "**Rezystancje elektrod R_H i R_S są większe niż 19,9 k Ω ! Pomiar niemożliwy!**".

Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

$\rho > 1M\Omega m$	Przekroczony zakres pomiarowy.
$U_N > 40V!$ i ciągły sygnał dźwiękowy \leftarrow	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, klawiatura jest blokowana.
$U_N > 24V!$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
LIMIT!	Niepewność od rezystancji elektrod > 30%. (Do obliczenia niepewności brane są wartości zmierzone.)
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość, wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.

4 Pamięć

Mierniki MRU-120HD są wyposażone w pamięć 990 wyników pomiarów rezystancji. Miejsce w pamięci, w którym jest zapisywany pojedynczy wynik nazywa się komórką pamięci, która w mierniku opisana jest jako „pomiar”. Cała pamięć podzielona jest na 10 banków po 99 komórek. Każdy wynik można zapisywać w komórce o wybranym numerze i w wybranym banku, dzięki czemu użytkownik miernika może według własnego uznania przyporządkowywać numery komórek do poszczególnych punktów pomiarowych a numery banków do poszczególnych obiektów, wykonywać pomiary w dowolnej kolejności i powtarzać je bez utraty pozostałych danych.

Pamięć wyników pomiarów nie ulega skasowaniu po wyłączeniu miernika, dzięki czemu mogą one zostać później odczytane bądź przesłane do komputera. Nie ulega też zmianie numer bieżącej komórki i banku.

Zaleca się skasowanie pamięci po odczytaniu danych lub przed wykonaniem nowej serii pomiarów, które mogą zostać zapisane do tych samych komórek, co poprzednie.

4.1 Wpis do pamięci

①



Po wykonaniu pomiaru wcisnąć przycisk **ENTER**.

Wpis do pamięci		22:04	BAT
Pomiar 4/99	Bank 3/10		

▼ Pomiar		↔ Bank	ENTER Zapisz ESC Wyjdź

komórka wolna

Wpis do pamięci		22:06	BAT
Pomiar 1/99	Bank 4/10	U _n =0V	
Rezystancja uzziemienia 3p		R _H =4,93kΩ	
R_E= 9,90Ω		R _S =6,99kΩ	
		δ = 18%	
U _n =25V		f _n =50Hz	
▼ Pomiar		↔ Bank	ENTER Zapisz ESC Wyjdź

komórka zajęta

② Wybór pomiaru (komórki) przyciskami ▲▼, wybór banku przyciskami ◀▶. Wpis do pamięci przyciskiem **ENTER**.

③ Przy próbie zapisu do zajętej komórki pojawi się ostrzeżenie:

Wpis do pamięci		22:06	BAT
Komórka zajęta. Nadpisać?			
Tak		Nie	
↔ Wybór		ENTER Zatwierdź	


④ Po wyborze opcji przyciskami ◀▶ wcisnąć przycisk **ENTER**.

4.2 Kasowanie pamięci



W czasie trwania kasowania wyświetlana jest belka postępu.

1



Włączyć miernik.
Przełącznik obrotowy
wyboru funkcji ustawić
na pozycji **MEM**.

2



Przyciskami ▲▼ zaznaczyć
"Kasowanie pamięci".



3



Wcisnąć przycisk **ENTER**.



4



Przyciskami ▲▼ wybrać kasowanie całej pamięci, banku lub pomiaru.

5

Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi przez miernik.

4.3 Przeglądanie pamięci

1



Przyciskami ▲▼ zaznaczyć "Przeglądanie pamięci".

2



Wcisnąć przycisk **ENTER**.

Przeglądanie pamięci		22:07	BAT
Pomiar 4/4	Bank 3/4	U _H =0V	
Rezystancja uziemienia 3P		R _H =4,93kΩ	
R_E = 2,58Ω		R _S =6,99kΩ	
		δ = 18%	
U _n =25V	f _n =50Hz		
◀ ▶ Bank		ESC Wyjdź	

3

Przyciskami ◀▶ wybiera się bank, a przyciskami ▲▼ komórkę.



Przy przeglądaniu pamięci pomiary i banki puste są niedostępne. Zapis „Pomiar 1/20” oznacza pomiar pierwszy z 20; pomiary 21...99 są puste i niedostępne. Ta sama zasada dotyczy banków. Jeżeli pamięć zapisana jest w sposób nieciągły, pomiary i banki puste są przy przeglądaniu pomijane.

5 Transmisja danych



Transmisja danych nie jest możliwa podczas ładowania akumulatorów.

5.1 Pakiet wyposażenia do współpracy z komputerem


Do współpracy miernika z komputerem niezbędny jest przewód USB i odpowiednie oprogramowanie. Jeżeli oprogramowanie nie zostało zakupione wraz z miernikiem, to można je nabyć u producenta lub autoryzowanego dystrybutora.

Posiadane oprogramowanie można wykorzystać do współpracy z wieloma przyrządami produkcji SONEL S.A. wyposażonymi w interfejs USB.

Szczegółowe informacje dostępne są u producenta i dystrybutorów.


5.2 Transmisja danych przy pomocy złącza USB

①



Przełącznik obrotowy ustawić w pozycji **MEM**.

②



Podłączyć przewód do portu USB komputera i gniazda USB miernika.



③

Uruchomić program Sonel Reader.

6 Zasilanie miernika

6.1 Monitorowanie napięcia zasilającego

Stopień naładowania akumulatorów jest na bieżąco wskazywany przez symbol umieszczony w prawym górnym rogu ekranu:



Akumulatory skrajnie wyczerpane, pomiar jest blokowany.

Należy pamiętać, że:

- napis **BAT** zapalający się na wyświetlaczu oznacza zbyt niskie napięcie zasilające i sygnalizuje potrzebę naładowania akumulatorów,
- pomiary wykonane miernikiem ze zbyt niskim napięciem zasilającym obarczone są dodatkowymi niepewnościami niemożliwymi do oszacowania przez użytkownika i nie mogą być podstawą do stwierdzenia poprawności kontrolowanego uziemienia.

6.2 Wymiana bezpieczników

Na panelu czołowym urządzenia jest dojście do dwóch wymiennych bezpieczników:

- FST 250 V AC 1A, 5x20 mm,
- 250 V AC 2A, zwłoczny, 5x20 mm.


W razie nie działania przyrządu lub ładowarki akumulatorów należy, przed wysłaniem go do serwisu, sprawdzić bezpieczniki i przepalony wymienić na taki sam. Bezpieczniki znajdują się w uchwytach, w pobliżu środka wnęki. Aby je wyjąć należy użyć wąskiego narzędzia (np. śrubokrętu).

6.3 Ładowanie akumulatorów



Na skutek zakłóceń w sieci może się zdarzyć przedwczesne zakończenie ładowania akumulatorów. W przypadku stwierdzenia zbyt krótkiego czasu ładowania należy wyłączyć miernik i rozpocząć ładowanie jeszcze raz.

Ładowanie rozpoczyna się po dołączeniu zasilacza do miernika, niezależnie od tego, czy miernik jest wyłączony czy nie. Ekran podczas ładowania wygląda jak na poniższym rysunku.



Stan naładowania akumulatorów: zmieniające się wypełnienie symbolizuje ładowanie.

Akumulatory są ładowane według algorytmu „szybkiego ładowania” - proces ten pozwala skrócić czas ładowania do ok. 4 godzin. Zakończenie procesu ładowania sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu: **Koniec ładowania**. Aby wyłączyć przyrząd należy wyjąć wtyczkę zasilania ładowarki.


Informacje dodatkowe wyświetlane przez miernik

Komunikat	Przyczyna	Postępowanie
Zły styk na złączu pakietu akumulatorów!	Za wysokie napięcie na pakiecie akumulatorów podczas ładowania.	Skontaktować się z producentem.
Brak akumulatora!	- Brak komunikacji z kontrolerem akumulatorów - Kontroler akumulatorów uszkodzony - Akumulatory zużyte	Skontaktować się z producentem.
Zbyt niska temperatura pakietu akumulatorów!	Temperatura otoczenia niższa od 10°C	Nie jest możliwe poprawne wykonanie ładowania w takiej temperaturze. Przenieść miernik do ogrzanego pomieszczenia i ponownie uruchomić tryb ładowania. Komunikat ten może pojawić się również w przypadku silnego rozładowania akumulatorów. Należy wówczas kilkakrotnie spróbować załączyć ładowarkę.
Wstępne ładowanie nie powiodło się!	Uszkodzony lub bardzo mocno rozładowany pakiet akumulatorów	Napis pojawia się na chwilę, po czym proces ładowania wstępnego zaczyna się od początku. Jeżeli po kilku próbach miernik wyświetli napis: Zbyt wysoka temperatura pakietu akumulatorów! , należy skontaktować się z producentem...

6.4 Rozładowanie akumulatorów

Dla zapewnienia prawidłowej pracy akumulatorów (wskazania stopnia naładowania) i przedłużenia ich żywotności, należy okresowo ładować je od zera. Aby rozładować akumulatory należy:


1



Wcisnąć przycisk **MENU** i wybrać **Ustawienia miernika**.
Wcisnąć przycisk **ENTER**.



2



Przyciskami ▲▼ wybrać **Rozładowanie akumulatorów**,
wcisnąć przycisk **ENTER**.

Przeczytać wyświetlony tekst i zaakceptować.

Rozładowywanie, które w zależności od stopnia rozładowania pakietu trwa do 10 godzin, sygnalizowane jest napisem: **Trwa rozładowanie akumulatorów**.

6.5 **Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklo-wodorkowych (Ni-MH)**

- Jeżeli dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia, wyjmij z niego akumulatory i przechowuj oddzielnie.
- Przechowuj akumulatory w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu oraz chroń je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura otoczenia dla długiego przechowywania powinna być utrzymywana poniżej 30 stopni C. Jeżeli akumulatory są przechowywane przez długi czas w wysokiej temperaturze, wówczas zachodzące procesy chemiczne mogą skrócić ich żywotność.
- Akumulatory NiMH wytrzymują zwykle 500-1000 cykli ładowania. Akumulatory te osiągają maksymalną wydajność dopiero po uformowaniu (2-3 cyklach ładowania i rozładowania). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora jest głębokość rozładowania. Im głębsze jest rozładowanie akumulatora, tym krótsze jest jego życie.
- Efekt pamięciowy występuje w akumulatorach NiMH w sposób ograniczony. Akumulatory te można bez większych konsekwencji doładowywać. Wskazane jest jednak, aby co kilka cykli całkowicie je rozładować.
- Podczas przechowywania akumulatorów Ni-MH następuje samoistne ich rozładowanie z prędkością około 30% miesięcznie. Trzymanie akumulatorów w wysokich temperaturach może przyspieszyć ten proces nawet dwukrotnie. Aby nie dopuścić do zbytniego rozładowania akumulatorów, po którym konieczne będzie formowanie, należy co jakiś czas doładować akumulatory - również nieużywane **(zaleca się to robić co trzy miesiące)**.
- Nowoczesne szybkie ładowarki wykrywają zarówno zbyt niską, jak i zbyt wysoką temperaturę akumulatorów i odpowiednio reagują na te sytuacje. Zbyt niska temperatura powinna uniemożliwić rozpoczęcie procesu ładowania, który mógłby nieodwracalnie uszkodzić akumulator. Wzrost temperatury akumulatora jest sygnałem do zakończenia ładowania i jest zjawiskiem typowym. Jednak ładowanie w wysokiej temperaturze otoczenia oprócz zmniejszenia żywotności powoduje szybszy wzrost temperatury akumulatora, który nie zostanie naładowany do pełnej pojemności.
- Należy pamiętać, że przy szybkim ładowaniu akumulatory naładowują się do ok. 80% pojemności, lepsze rezultaty można uzyskać kontynuując ładowanie: ładowarka przechodzi wtedy w tryb doładowywania małym prądem i po następnych kilku godzinach akumulatory naładowane są do pełnej pojemności.
- Nie ładuj ani nie używaj akumulatorów w temperaturach ekstremalnych. Skrajne temperatury redukują żywotność baterii i akumulatorów. Należy unikać umieszczania urządzeń zasilanych akumulatorami w bardzo ciepłych miejscach. Znamionowa temperatura pracy powinna być bezwzględnie przestrzegana.

7 Czyszczenie i konserwacja



UWAGA!

Należy stosować jedynie metody konserwacji podane przez producenta w niniejszej instrukcji.

Obudowę miernika można czyścić miękką, wilgotną szmatką używając ogólnie dostępnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.).

Elektrody pomocnicze można umyć wodą i wytrzeć do sucha. Przed dłuższym przechowywaniem zaleca się nasmarowanie elektrod dowolnym smarem maszynowym.

Szpule oraz przewody można oczyścić używając wody z dodatkiem detergentów, następnie wytrzeć do sucha.

Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji.

8 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- odłączyć od miernika wszystkie przewody,
- dokładnie wyczyścić miernik i wszystkie akcesoria,
- długie przewody pomiarowe nawinąć na szpulki,
- aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów przy długim przechowywaniu należy je co jakiś czas doładowywać (**zaleca się to robić co trzy miesiące**).

9 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu.

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.

10 Dane techniczne

- Wyspecyfikowana dokładność dotyczy zacisków miernika.
- „w.m.” w określeniu dokładności oznacza wartość mierzoną wzorcową.

10.1 Dane podstawowe

Pomiar napięcia zakłócającego U_N (RMS)

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0...100 V	1 V	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$

- pomiar dla f_N 45...65 Hz
- częstotliwość wykonywania pomiarów – min. 2 pomiary/s

Pomiar rezystancji przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych (2P)

Metoda pomiarowa: zgodna z PN-EN 61557-4

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-4: 0,24 Ω 19,9 k Ω

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	
2,00...9,99 k Ω	0,01 k Ω	$\pm(5\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$
10,0...19,9 k Ω	0,1 k Ω	

Pomiar rezystancji uziemień – metoda trójbiegunowa (R_{E3P}) i czteroprzewodowa (R_{E4P})

Metoda pomiarowa: trójbiegunowa, zgodna z PN-EN 61557-5

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,30 Ω ...19,9 k Ω

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(2\% \text{ w.m.} + 2 \text{ cyfry})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	
2,00...9,99 k Ω	0,01 k Ω	$\pm(5\% \text{ w.m.} + 4 \text{ cyfry})$
10,0...19,9 k Ω	0,1 k Ω	

Pomiar rezystancji elektrod pomocniczych R_H i R_S

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0...999 Ω	1 Ω	$\pm(5\% (R_E+R_H+R_S) + 8 \text{ cyfr})$, ale nie mniej niż 10% R_E
1,00...9,99 k Ω	0,01 k Ω	
10,0...19,9 k Ω	0,1 k Ω	

Pomiar rezystancji uziemień – metoda trójbiegunowa z dodatkowymi cęgami (R_{E3P+C})

Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,44 Ω ...1999 Ω

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(8\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
20,0...199,9 Ω	0,1 Ω	
200...1999 Ω	1 Ω	

Pomiar rezystancji uziemień – metoda dwucęgowa (2C)

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,00...19,99 Ω	0,01 Ω	$\pm(10\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$
20,0...149,9 Ω	0,1 Ω	$\pm(20\% \text{ w.m.} + 3 \text{ cyfry})$

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Metoda pomiarowa: Wennera, $\rho = 2\pi LR_E$

Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
0,0...199,9 Ω m	0,1 Ω m	Zależna od niepewności podstawowej pomiaru R_E w układzie 4P, ale nie mniejsza niż ± 1 cyfra
200...1999 Ω m	1 Ω m	
2,00...19,99 k Ω m	0,01 k Ω m	
20,0...99,9 k Ω m	0,1 k Ω m	
100...999 k Ω m	1 k Ω m	

- odległość między elektrodami pomiarowymi (L): 1...50 m

Pozostałe dane techniczne

- a) rodzaj izolacji zgodnie z PN-EN 61010-1 i PN-EN 61557 podwójna
- b) kategoria pomiarowa wg PN-EN 61010-1 (dla 2000 m n.p.m.) IV 300 V
- c) stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529 IP54
- d) maksymalne napięcie zakłóceń AC + DC, przy którym wykonywany jest pomiar 24 V
- e) maksymalne mierzone napięcie zakłóceń 100 V
- f) maksymalny prąd zakłócający, przy którym wykonywany jest pomiar rezystancji uziemień metodą cęgową 3 A RMS
- g) częstotliwość prądu pomiarowego
- dla sieci 50 Hz 125 Hz
 - dla sieci 60 Hz 150 Hz
- h) napięcie i prąd pomiarowy dla 2P U < 24 V RMS, I \geq 200 mA dla R \leq 60 Ω
- i) napięcie pomiarowe dla R_{E3P} , R_{E4P} 25 lub 50 V
- j) prąd pomiarowy (zwarciovy) dla R_{E3P} , R_{E4P} >200 mA
- k) maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 20 k Ω
- l) sygnalizacja zbyt małego prądu cęgow dla $\leq 0,5$ mA
- m) zasilanie miernika pakiet akumulatorów typu SONEl NiMH 4,8 V 3 Ah
- n) parametry zasilacza ładowarki akumulatorów 100 V...240 V, 50 Hz...60 Hz
- o) ilość pomiarów dla 2P >1100 (1 Ω , 2 pomiary/minutę)
- p) ilość pomiarów dla R_{E3P} , R_{E4P} >800 ($R_E = 10 \Omega$, $R_H = R_S = 100 \Omega$, 2 pomiary/minutę)
- q) czas wykonywania pomiaru rezystancji metodą dwubiegunową <6 s
- r) czas wykonywania pomiaru rezystancji pozostałymi metodami oraz rezystywności <8 s
- s) wymiary 390 x 310 x 180 mm
- t) masa miernika ok. 4 kg
- u) temperatura pracy -10...+50°C
- v) zakres temperatur pozwalający na rozpoczęcie ładowania akumulatora +10°C...+40°C
- w) temperatury, przy których przerywane jest ładowanie akumulatora <+5°C i \geq +50°C
- x) temperatura odniesienia 23 \pm 2°C
- y) temperatura przechowywania -20...+80°C
- z) wilgotność względna 20...85%
- aa) wilgotność względna nominalna 40...60%
- bb) wysokość n.p.m. ≤ 2000 m*
- cc) standard jakości opracowanie, projekt i produkcja zgodnie z ISO 9001
- dd) przyrząd spełnia wymagania EMC wg norm PN-EN 61326-1 i PN-EN 61326-2-2

UWAGA

***Informacja o użytkowaniu miernika na wysokości od 2000 m n.p.m. do 5000 m n.p.m.**

Dla wejść napięciowych E, ES, S, H należy przyjąć, że kategoria pomiarowa zostaje obniżona do wartości CAT III 300 V do ziemi (maksymalnie 300 V między wejściami napięciowymi) lub CAT IV 150 V do ziemi (maksymalnie 150 V między wejściami napięciowymi). Oznaczenia i symbole umieszczone na przyrządzie należy uważać za obowiązujące podczas używania go na wysokości poniżej 2000 m.

10.2 Dane dodatkowe

Dane o niepewnościach dodatkowych są przydatne głównie w przypadku używania miernika w niestandardowych warunkach oraz dla laboratoriów pomiarowych przy wzorcowaniu.

10.2.1 Wpływ szeregowego napięcia zakłócającego na pomiar rezystancji dla funkcji R_E3P, R_E4P, R_E3P+C

R	Niepewność dodatkowa [Ω]
0,000...19,99 Ω	$\pm (25 \cdot 10^{-4} \cdot R_E + 2 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{U_N}{R_E}) \cdot U_N$
> 19,99 Ω	$\pm (5 \cdot 10^{-4} \cdot R_E + 2 \cdot 10^{-2}) \cdot U_N$

10.2.2 Wpływ szeregowego napięcia zakłócającego na pomiar rezystancji dla funkcji ρ

$$\Delta_{\text{add}} [\Omega] = \pm 2,5 \cdot (10^{-3} \cdot R_E + 10^{-6} \cdot R_H \cdot U_N) \cdot U_N,$$

$$\text{gdzie } R_E = \frac{\rho}{2 \cdot \pi \cdot L}$$

10.2.3 Wpływ elektrod pomocniczych na pomiar rezystancji uziemienia dla funkcji R_E3P, R_E4P, R_E3P+C

R _H , R _S	Niepewność dodatkowa [%]
R _H ≤ 1 kΩ i R _S ≤ 1 kΩ	W granicach niepewności podstawowej
R _H > 1 kΩ lub R _S > 1 kΩ lub R _H i R _S > 1 kΩ	$\pm \left(\frac{R_S}{R_S + 10^6} \cdot 200 + \frac{R_H^2}{R_E \cdot R_H + 200} \cdot 5 \cdot 10^{-3} + R_H \cdot 4 \cdot 10^{-4} \right)$

R_E[Ω], R_S[Ω] i R_H[Ω] są wartościami wyświetlonymi przez przyrząd.

10.2.4 Wpływ elektrod pomocniczych na pomiar rezystancji uziemienia dla funkcji ρ

Niepewność dodatkowa [%]
$\pm \left(\frac{R_H \cdot (R_S + 30000\Omega)}{R_E} \cdot 3,2 \cdot 10^{-7} + 4 \cdot 10^{-4} \cdot \sqrt{R_H^2 + R_S^2} \right)$

R_E[Ω], R_S[Ω], R_H[Ω] - wartości wyświetlone przez przyrząd.

10.2.5 Wpływ prądu zakłócającego na wynik pomiaru rezystancji uziemienia R_E3P+C

Miernik MRU-120HD może wykonywać pomiary w obecności prądu zakłócającego o wartości nie przekraczającej 3 A RMS i częstotliwości zgodnej z ustawioną w MENU.

R_E	U_{wy}	Niepewność [Ω]
$\leq 50 \Omega$	25 V	$\pm (5 \cdot 10^{-3} \cdot R_E \cdot I_I^2)$
	50 V	$\pm (2,5 \cdot 10^{-3} \cdot R_E \cdot I_I^2)$
$> 50 \Omega$	25 V	$\pm (70 \cdot 10^{-6} \cdot R_E^2 \cdot I_I^2)$
	50 V	$\pm (50 \cdot 10^{-6} \cdot R_E^2 \cdot I_I^2)$

Dla wartości prądu > 3 A następuje zablokowanie możliwości wykonywania pomiarów.

10.2.6 Wpływ prądu zakłócającego na wynik pomiaru rezystancji uziemień z wykorzystaniem dwóch cęgów

Miernik MRU-120HD może wykonywać pomiary w obecności prądu zakłócającego o wartości nie przekraczającej 3 A RMS i częstotliwości zgodnej z ustawioną w MENU.

R_E	Niepewność [Ω]
0,00...4,99 Ω	w granicach niepewności podstawowej
5,00...19,9 Ω	$\pm (5 \cdot 10^{-3} \cdot R_E^2 \cdot I_I^3)$
20,0...149,9 Ω	$\pm (6 \cdot 10^{-2} \cdot R_E^2 \cdot I_I^3)$

Dla wartości prądu > 3 A następuje zablokowanie możliwości wykonywania pomiarów.

10.2.7 Wpływ stosunku rezystancji mierzonej cęgami gałęzi uziemienia wielokrotnego do rezystancji wypadkowej (R_E3P+C)

R_C	Niepewność [Ω]
$\leq 99,9 \Omega$	$\pm (3 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{R_C}{R_w^2})$
$> 99,9 \Omega$	$\pm (6 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{R_C}{R_w^2})$

R_C [Ω] - wartość rezystancji mierzonej cęgami gałęzi wyświetlonej przez przyrząd.

R_w [Ω] - wartość rezystancji wypadkowej uziemienia wielokrotnego.

10.2.8 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-4 (2P)

Wielkość wpływająca	Oznaczenie	Niepewność dodatkowa
Położenie	E_1	0%
Napięcie zasilania	E_2	0% (nie widnieje BAT)
Temperatura	E_3	$\pm 0,2$ cyfry/ $^\circ C$ dla $R < 1$ k Ω $\pm 0,07\%/^\circ C \pm 0,2$ cyfry/ $^\circ C$ dla $R \geq 1$ k Ω

10.2.9 Niepewności dodatkowe wg IEC 61557-5 (R_E3P, R_E4P, R_E3P+C)

Wielkość wpływająca	Oznaczenie	Niepewność dodatkowa
Położenie	E ₁	0%
Napięcie zasilania	E ₂	0% (nie widnieje BAT)
Temperatura	E ₃	$\pm 0,2$ cyfry/°C dla R < 1k Ω $\pm 0,07\%/^{\circ}\text{C}$ $\pm 0,2$ cyfry/°C dla R ≥ 1 k Ω
Szeregowe napięcie zakłócające	E ₄	Wg wzorów z rozdz. 10.2.1 (U _N = 3 V 50/60 Hz)
Rezystancja elektrod i uziomów pomocniczych	E ₅	Wg wzoru z rozdz. 10.2.3

11 Akcesoria

Aktualne zestawienie akcesoriów znajduje się na stronie internetowej producenta.

11.1 Akcesoria standardowe

- 4x elektroda pomocnicza 30 cm – **WASONG30**
- 2x zacisk imadelkowy (wtyk bananowy) – **WAZACIMA1**
- Przewód 4 m czarny zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ004BLBB**
- Przewód 4 m niebieski zakończony wtykami bananowymi – **WAPRZ004BUBB**
- Przewód 25 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) niebieski – **WAPRZ025BUBBSZ**
- Przewód 25 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) czerwony – **WAPRZ025REBBSZ**
- Przewód 50 m na szpuli do pomiaru uziemień (wtyki bananowe) żółty – **WAPRZ050YEBBSZ**



OSTRZEŻENIE


Przewody na szpulach służą wyłącznie do pomiarów przy napięciach ≤ 50 V. Nie wolno ich używać do pomiarów w sieciach energetycznych.

- Przewód do transmisji danych USB – **WAPRZUSB**
- Przewód zasilający 230 V (Euro 2-pin/ wtyk IEC C7) – **WAPRZLAD230**
- Zasilacz do ładowania akumulatorów w miernikach (typ Z7) – **WAZASZ7**
- Futerał L-4 – **WAFUTL4**
- Szelki W-1 – **WAOZSZE5**
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Certyfikat kalibracji

11.2 Akcesoria opcjonalne

Dodatkowo u producenta i dystrybutorów można zakupić następujące elementy nie wchodzące w skład wyposażenia standardowego:

- Adapter ERP-1 – **WAADAERP1**
- Adapter ERP-1 z cęgami elastycznymi FS-2 i futerałem – **WAADAERP1V2**
- Adapter ERP-1 z cęgami elastycznymi FSX-3 i futerałem – **WAADAERP1V3**



WACEGFS2OKR

- Cęgi elastyczne FS-2 (fi 1260 mm), poziom wyjścia 100 mV / 1 A



WACEGFSX3OKR

- Cęgi elastyczne FSX-3 (fi 630 mm), poziom wyjścia 300 mV / 1 A



WASONG80

- elektroda pomocnicza 80 cm

**WAFUTL3**

- futerał L-3 (na elektrody pomocnicze 80 cm)

**WACEGN1BB**

- cęgi nadawcze N-1

**WACEGC3OKR**

- cęgi odbiorcze C-3

**WAPRZLAD12SAM**

- przewód do ładowania akumulatorów z gniazda zapalniczki samochodowej



- świadectwo wzorcowania wydawane przez akredytowane laboratorium

12 Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. (74) 858 38 00 (Biuro Obsługi Klienta)
e-mail: bok@sonel.pl
internet: www.sonel.pl



UWAGA!

Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedynie producent.

13 Usługi laboratoryjne

Laboratorium Badawczo-Wzorcujące działające w SONEL S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 173.

Laboratorium oferuje usługi wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:



AP 173

• MIERNIKI DO POMIARÓW WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH ORAZ PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH

- mierniki napięcia
- mierniki prądu (w tym również mierniki cęgowe)
- mierniki rezystancji
- mierniki rezystancji izolacji
- mierniki rezystancji uziemień
- mierniki impedancji pętli zwarcia
- mierniki zabezpieczeń różnicowoprądowych
- mierniki małych rezystancji
- analizatory jakości zasilania
- testery bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
- multimetry
- mierniki wielofunkcyjne obejmujące funkcjonalnie w/w przyrządy

• WZORCE WIELKOŚCI ELEKTRYCZNYCH

- kalibratory
- wzorce rezystancji

• PRYZRĄDY DO POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH

- pirometry
- kamery termowizyjne
- luksomierze

Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem prezentującym zależność między wartością wzorcową a wskazaniem badanego przyrządu z określeniem niepewności pomiaru i zachowaniem spójności pomiarowej. Metody, które mogą być wykorzystane do wyznaczenia odstępów czasu między wzorcowaniami określone są w dokumencie ILAC G24 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”. Firma SONEL S.A. zaleca dla produkowanych przez siebie przyrządów wykonywanie potwierdzenia metrologicznego nie rzadziej, niż co **12 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Świadectwo Wzorcowania lub Certyfikat Kalibracji, kolejne wykonanie potwierdzenia metrologicznego (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie do **12 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **24 miesiące** od daty produkcji.



UWAGA!

Osoba wykonująca pomiary powinna mieć całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.




NOTATKI

NOTATKI

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE WYŚWIETLANE PRZEZ MIERNIK

UWAGA!

Miernik przeznaczony jest do pracy przy napięciach zakłócających o wartościach poniżej 24 V. Mierzone są napięcia do 100 V, ale powyżej 40 V sygnalizowane jako niebezpieczne. Nie wolno podłączać miernika do napięć większych od 100 V.

$U_N > 24V!$	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 24 V, ale mniejsze od 40 V, pomiar jest blokowany.
$U_N > 40V!$ i ciągły sygnał dźwiękowy	Napięcie na zaciskach pomiarowych większe od 40 V, pomiar jest blokowany.
SZUM!	Sygnał zakłócający ma zbyt dużą wartość wynik może być obciążony dodatkową niepewnością.
$R > 20,0k\Omega$ $R_E > 20,0k\Omega$ $R_E > 2k\Omega$ $R_E > 150\Omega$ $\rho > 1M\Omega m$	Przekroczony zakres pomiarowy.
LIMIT!	Niepewność od rezystancji elektrod > 30%. (Do obliczenia niepewności brane są wartości zmierzone.)
$I_L > max$	Zbyt duży prąd zakłócający, niepewność pomiaru może być większa od podstawowej.
	Akumulatory naładowane.
	Akumulatory rozładowane.
BAT	Akumulatory wyczerpane.
	Akumulatory skrajnie wyczerpane, pomiar jest blokowany.



SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica



tel. (74) 858 38 00
(Biuro Obsługi Klienta)

e-mail: bok@sonel.pl
www.sonel.pl