WÄRMEBILDKAMERA KT-510 • KT-520 • KT-525 KT-530 • KT-550

BEDIENUNGSANLEITUNG







BEDIENUNGSANLEITUNG

WÄRMEBILDKAMERA KT-510 • KT-520 • KT-525 KT-530 • KT-550

SONEL S.A. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen

Version 1.03 11.02.2025

(6

KT-Wärmebildkameras erfüllen die geltenden EU-Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und Sicherheit.

Produkte der Firma Sonel S.A. werden unter Überwachung des Qualitätssicherungssystems ISO 9001 für Entwicklung, Fertigung und Service hergestellt.

Angesichts der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Wärmebildkamera und am Programm ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die in der Bedienungsanleitung verwendeten Bilder können teilweise von der Realität abweichen.

Urheberrechtlich geschützt

© Sonel S.A. 2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Sonel S.A weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt, übersetzt oder auf ein maschinenlesbares oder elektronisches Medium übertragen werden.



INH/	۱LT	

1	Einleitung	6
2	Sicherheit	7
3	Beschreibung der Kamera	9
-	21 Aufbau dar Komara	0
	3.1 Aulpau del Rallela	9
	3.2 EIII- Uliu Ausschallen uliu Stanuby-Wouus der Kanlera	10 10
	3.3 Anorunung der miormationen auf dem Diruschinn	
	3.4 Galerie	
	3.5 Bildbearbeitung	
4	Bedienung	
	4.1 Bildmodi	15
	4.2 Fokuseinstellung	16
	4.2.1 Manuelle Fokuseinstellung	
	4.2.2 Fokuseinstellung durch Berühren des Bildschirms	
	4.2.3 Halbautomatischer Fokus	
	4.2.4 Kontinuleriiche Fokuseinstellung	
	4.3 Digitaizoom	
5	Bildaufnahme und Aufzeichnung	
	5.1 Aufzeichnung der Bilder	
	5.2 Panorama-Verknüpfung	
	5.3 Super-Auflösung	
	5.4 Aufzeichnung der Bilder in Intervallen	
6	Aufzeichnung und Speicherung von Infrarotaufnahmen	21
	6.1 Videoaufzeichnung	
	6.2 Zeitgesteuerte Videoaufzeichnung	21
7	Bildanalvse	22
-	7.1 Parameter der Temperaturmessung	
	7.1.1 Emissionsarad	
	7.1.2 Palette	
	7.2 Vorschau in der Echtzeit	
	7.2.1 Hinzufügen/Löschen von Analvseobiekten	
	7.2.2 Änderung der Größe des Analyseobjekts	
	7.2.3 Gegenstand einer linearen Analyse	26
	7.2.4 Grafischer Umriss	27
	7.2.5 Analyse der Temperaturunterschiede	27
	7.2.6 EBENE/REICHWEITE-Umschaltung	
	7.2.7 Durchsuchen der Dateien	
	7.3 vvarmebildanalyse	
	7.3.1 Bildvergrößerung	
	7.3.2 Biluveryruberuriy 7.3.3 Fretellung der PDF-Datei	ປະ ວາ
	7.3.4 Wiedergabe des Videos	
	7.4 Izothermen	
	-	



8	E	instellungen	36
	8.1	Suche	36
,	8.2	Bereich der Temperaturmessung	36
,	8.3	Temperatur-Alarm	37
,	8.4	Bildstichwörter	38
,	8.5	Bildwasserzeichen	39
,	8.6	Hilfstaste	39
	8.7	Aufzeichnungsverwaltung	40
,	8.8	Angabenverwaltung	41
	8.9	Stimme der KI (künstliche Intelligenz)	42
	8.1() Umschaltung der Finheiten	43
	8 1	1 Speicherung der Parameter	43
	8.1:	2 Laser-Entfernungsmessgerät	43
	8 1:	3 Rerichterstattung über Parameter	43
	0.10 8 1/	1 Präferenzeinstellungen	13
	0.1- 8 11	5 Passwortsnarra	13
'	0.10 Q 11	6 Ausschaltung und Pubezustand	11
	0. 10 0 1'	7 M/i Ei	44 11
	0.11	VVI=F1 2 Notzworkyorbindungon	44
	0.10	Divezwerkverbindungen	44
	8.18 0.0	9 Biuerootri	40
	8.20) Aligemein	40
	δ. Ω	20.1 Oberprutung aut Aktualisierungen	40 46
	0. g	20.2 Speicherung von Dalen	40 17
	8 8	20.3 Datam und Omzen	47
	8	20.5 Synchrone Daten	47
	8.	20.6 Formatierung der SD-Karte	47
	8.	20.7 Rückkehr zu den Werkseinstellungen (Wiederherstellung)	47
	8.	20.8 Erkennung des Objektivs	47
9	Α	nschlussports	48
Č	~		10
	9.1	USB-Anschluss	48
10) SI	D-Karte	49
	10	1 Installation der SD-Karte in der Kamera	49
	10:	2 Entrahme der SD-Karte	<u>10</u>
11	Α	ustausch des Objektivs	50
12	2 Si	tromversorgung und Akkuladung	51
	12.	1 Verwendung des Netzadapters	51
	12.2	2 Akku-Stromversorauna	51
	12.3	3 Akkuladung	51
	12	4 Akkuladen in einem externen Ladegerät	52
	12 !	5 Allaemeine Regeln für die Verwendung von Lithium-Akkus (Li-Ion)	53
13	R PI	roblemlösuna	54
14	 1 Та	echnische Daten	55
15	R	einigung und Pflege	56
16	5 S	ervice und Lagerung	56

17 Demontage und Entsorgung	57
18 Zusätzliches Zubehör	57
19 Hersteller	58
20 Beispiele für Emissionsfaktorwerte	59



1 Einleitung

Vielen Dank für den Erwerb unserer Wärmebildkamera.

Die KT-Wärmebildkameras sind moderne, hochwertige, einfache und sichere Messgeräte. Der Infrarotdetektor ermöglicht die Aufzeichnung hochwertiger, vollständig radiometrischer Wärmebilder. Unsere Produkte kombinieren hochwertige Messfunktionen mit einer innovativen und intuitiven Benutzeroberfläche zu einer intelligenten Wärmebildlösung.

Das Produkt ist für die professionelle Infrarot-Temperaturmessung konzipiert. Der hochempfindliche, hochauflösende Infrarotdetektor liefert ein klareres Infrarotbild und eine höhere Genauigkeit bei der Temperaturmessung. Das Betriebssystem, der große Bildschirm und das abnehmbare Objektiv machen das Produkt sehr leistungsfähig und einfach zu bedienen. Visuelle und Infrarotbilder können synchron aufgezeichnet werden, und wichtige Beobachtungspositionen können im PIP- oder MFI-Modus angezeigt werden.

Vor dem täglichen Betrieb des Geräts ist es wichtig, diese Anleitung sorgfältig zu lesen, um Messfehler zu vermeiden und mögliche Probleme bei der Bedienung der Kamera zu vermeiden.



Das Funktionieren der Kamera und die verfügbaren Optionen können je nach Kameraversion variieren. Diese Anleitung beschreibt den Betrieb auf der Grundlage der höchsten verfügbaren Kamerakonfiguration.



2 Sicherheit

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme der Wärmebildkamera und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Empfehlungen des Herstellers.

- Jede andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Anwendung kann die Beschädigung der Wärmebildkamera zur Folge haben und zu ernsthafter Gefahr für den Nutzer führen.
- Das Gerät darf nicht in Räumen mit besonderen Bedingungen, z.B. mit Explosions- oder Brandgefahr eingesetzt werden.
- Eine Wärmebildkamera, die beschädigt oder ganz bzw. teilweise betriebsunfähig ist, darf nicht weiter verwendet werden.
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte der Akku aus dem Gerät entfernt werden.
- Benutzen Sie den Akku nicht, wenn die Akkuabdeckung nicht geschlossen oder geöffnet ist, und verwenden Sie kein anderes Netzteil als das, das mit der Kamera geliefert wurde.
- Reparaturen dürfen nur von einem dazu befugten Reparaturservice durchgeführt werden.
- Laden Sie den Akku gemäß dieser Anleitung auf und beachten Sie die Ladeschritte und Vorsichtsmaßnahmen. Unsachgemäßes Laden des Akkus kann zu Überhitzung, Schäden und sogar Verletzungen führen.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Akku zu öffnen oder zu zerlegen. Wenn die Akkusäure nach einem Auslaufen mit den Augen in Berührung kommt, spülen Sie die Augen sofort mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Die Wärmebildkamera KT ist für Messungen und Erfassung von Bildern per Infrarot bestimmt. Sie wurde so konstruiert, dass sie dem Benutzer maximale Effizienz und Sicherheit bei der Arbeit bietet. Dennoch ist es erforderlich, folgende Bedingungen und Empfehlungen (neben den am Arbeitsplatz oder im Arbeitsbereich geltenden Sicherheitsvorschriften) zu beachten:

- Bei Messungen soll die Kamera in einer stabilen Position gehalten werden.
- Die Wärmebildkamera darf nicht bei Temperaturen verwendet werden, die die Betriebs- und Lagertemperaturen unter- oder überschreiten.
- Die Kamera darf nicht in Richtung einer Wärmestrahlungsquelle mit sehr hoher Intensität wie Sonne, Laser, Schweißbogen usw. gerichtet werden.
- Die Wärmebildkamera soll vor Staub und Luftfeuchtigkeit geschützt werden. Wenn das Gerät in der Nähe von Wasser verwendet wird, soll man sicherstellen, dass es vor Spritzwasser angemessen geschützt ist.
- Wenn die Kamera nicht benutzt wird, decken Sie das Objektiv ab.
- Bewahren Sie die Kamera und ihr Zubehör in der mitgelieferten Tragetasche auf und transportieren Sie diese darin.
- Die Löcher im Kameragehäuse dürfen nicht verschlossen werden.
- Schalten Sie die Kamera erst 30 Sekunden nach dem Ausschalten wieder ein, und nehmen Sie den Akku nicht während des Betriebs heraus.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, dürfen die Kamera und ihr Zubehör nicht geworfen, geschlagen oder intensiv geschüttelt werden.
- Man soll nicht versuchen, die Kamera zu öffnen, weil jeder derartige Versuch dazu führt, dass die Garantie verlorengeht.
- Nur die SD-Speicherkarte, die mit der Kamera mitgeliefert wird, darf verwendet werden.
- Wenn die Kamera während des Betriebs von einem warmen Ort an einen kalten Ort oder umgekehrt verlagert werden muss, z.B. von einem Raum nach draußen oder umgekehrt, schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie am neuen Standort für ca. 20 Minuten liegen. Erst nach Ablauf dieser Zeit können Sie die Kamera einschalten und den Normalbetrieb mit genauer Messung starten. Plötzliche und rasche Änderungen der Umgebungstemperatur können fehlerhafte Temperaturmessungen und Beschädigung der Sensoren zur Folge haben.



- Kalibrierung des Focal Plane Array (FPA)-Detektors: Um eine hohe Genauigkeit bei der Temperaturmessung zu gewährleisten, wurde der Focal Plane Array-Detektor bei verschiedenen Temperaturen kalibriert. Bei eingeschalteter Kamera führt das Gerät in unregelmäßigen Abständen automatisch eine Detektorkalibrierung durch. Bei der Kalibrierung reagiert die Kamera ca. 1 Sekunde lang nicht auf Benutzeraktionen. In dieser Zeit ist ein doppeltes Klicken der Kamerablende zu hören.
- Beim Betrieb steigt die Gehäusetemperatur an, was normaler Effekt ist.
- Beim Abwischen der Kamera sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten:
 - Nicht-optische Oberflächen: Verwenden Sie ein sauberes und weiches Tuch, um die nichtoptischen Oberflächen der Wärmebildkamera abzuwischen.
 - Optische Oberflächen: Vermeiden Sie bei der Verwendung der Wärmebildkamera die Verunreinigung der optischen Oberfläche des Objektivs, insbesondere vermeiden Sie es, das Objektiv mit den Händen zu berühren, da Handschweiß Spuren auf dem Objektivglas hinterlässt und zu Korrosion der optischen Beschichtung auf der Glasoberfläche führen kann. Wenn die Oberfläche des optischen Objektivs verschmutzt ist, sollte sie gründlich mit speziellem Objektivpapier abgewischt werden.
- Der Akku darf nicht in eine Umgebung mit hohen Temperaturen oder in die N\u00e4he von Gegenst\u00e4nden mit hohen Temperaturen gebracht werden.
- Die Plus- und Minuspole des Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Der Akku darf nicht mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung kommen.



WARNUNG

- Der in der Kamera verwendete Laserpointer kann bei direktem Kontakt eine Gefahr für die Augen darstellen!
- RICHTEN SIE DEN LASERSTRAHL NICHT AUF MENSCHEN ODER TIERE!
- Bitte beachten Sie, dass der Laserstrahl von glänzenden Oberflächen reflektiert werden kann.
- BEIM EINSCHALTEN FÜHRT DIE KAMERA EINEN INTERNEN TEST DURCH, BEI DEM AUCH DER LASERPOINTER FÜR EINIGE SEKUNDEN EINGESCHALTET WIRD. RICHTEN SIE DIE KAMERA BEIM EINSCHALTEN NICHT AUF MENSCHEN ODER TIERE, BIS SIE VOLLSTÄNDIG AKTIVIERT IST!!!



ACHTUNG!

- Die Wärmebildkamera hat keine Teile, die vom Benutzer repariert oder verändert werden können. Versuchen Sie niemals, die Kamera zu zerlegen oder zu reparieren. Beim Öffnen des Geräts erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie nur das in dieser Anleitung aufgeführte Zubehör. Die Verwendung von anderem Zubehör garantiert nicht den korrekten Betrieb und kann zur Beschädigung an der Kamera führen.



Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung des Geräts kann das Erscheinungsbild der Kamera leicht von dem in dieser Anleitung gezeigten abweichen.



3 Beschreibung der Kamera

3.1 Aufbau der Kamera

Externe Kameraelemente:



- 1 Laser-Entfernungsmessgerät
- 2 IR-Objektiv
- 3 Stativanschluss
- 4 Auslösetaste (Autofokus)
- 5 Auslösetaste (Bild einfrieren/aufzeichnen)
- 6 Akku
- 7 LED-Lampe
- 8 Kameraobjektiv mit sichtbarem Bild
- 9 MicroUSB-Buchse Typ C
- 10 Steckplatz für SD-Karte

- 11 Mikrofon
- 12 Galerie (Anzeige der gespeicherten Bilder/Videos)
- 13 Taste "C" (programmierbar)
- 14 Taste des Laserentfernungsmessers
- 15 Lautsprecher
- 16 Display
- 17 Joystick
- 18 Zurück-Taste
- 19 Ein/Aus-Taste der Kamera
- 20 Ladestandsanzeige

Im folgenden Text werden die Schaltflächennummern aus den obigen Beschreibungen in Klammern angegeben: [...].



3.2 Ein- und Ausschalten und Standby-Modus der Kamera

Beim Einschalten der Kamera halten Sie die **Ein/Aus-Taste** [19] etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Kamerabildschirm wird ein Begrüßungslogo angezeigt, gefolgt von einem Selbsttest des Geräts. Sobald dies abgeschlossen ist, ist die Kamera betriebsbereit und geht in den Echtzeit-Infrarotanzeigemodus über.

Bei laufender Kamera wird durch kurzes Drücken der **Ein-/Aus-Taste** der Bildschirm ausgeschaltet und die Kamera in den Energiesparmodus (Standby) versetzt. Durch erneutes Drücken der **Ein/Aus-Taste** wird die Kamera neu gestartet.

Zum vollständigen Ausschalten der Kamera halten Sie die **Ein/Aus-Taste** gedrückt, bis die Meldung "Ausschalten. Die Kamera wird ausgeschaltet".

Drücken Sie OK, um die Kamera auszuschalten, oder Abbrechen, um zum Kamerabetrieb zurückzukehren.

3.3 Anordnung der Informationen auf dem Bildschirm



- 1. Statusleiste. Akkukapazität, WiFi, 4G-Netzwerk (bei einigen Modellen vorhanden), Standort.
- 2. Kompass-Informationen. Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Bild-Tags, um sie ein-

bzw. auszuschalten, oder drücken Sie in der Echtzeit-Benutzeroberfläche lange, um zu Bild-Tags zu gelangen und sie ein- bzw. auszuschalten.

3. Uhrzeit und Datum. Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Allgemein (General) ► Datum

und Uhrzeit (Date & Time) in der drücken Sie in der 2022-08-08 Echtzeitschnittstelle lange, um

zur Schnittstelle für Datum und Uhrzeit zu gelangen.

- 4. Bildmodus Infrarot, sichtbares Licht, MFI, PIP.
- 5. Parameter der Temperaturmessung Einstellungen für reflektierte Temperatur, atmosphärische Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Zielentfernung, atmosphärische Durchlässigkeit usw.
- 6. Palette. Einstellung und Hinzufügen von benutzerdefinierten Farben.
- 7. Analyseziel. Einstellung des Analyseziels, wie Punkt, Linie, Kreis, Rechteck, Kontur und Temperaturdifferenz.
- 8. Isotherme. Obere Isotherme, untere Isotherme und Isotherme im Bereich.
- 9. Einstellungen. Setzt die Systemeinstellungen um.
- **10. Modus REICHWEITE DER EBENEN** Mit den Tasten oder dem Touchscreen können Sie zwischen den Modi Automatik, Halbautomatik und Manuell wechseln.
- 11. Echtzeit-Umschaltung von Primär- und Sonderfarben.
- 12. Emissionsgrad. Zielbasierte Einstellung des Emissionsgrades.
- **13. Kontextmenü.** Wählen Sie den Touchscreen in der Hauptschnittstelle zur Vorschau nach unten, um das Kontextmenü aufzurufen.



3.4 Galerie

2

IRI_20230407_145



Drücken Sie die **Galerietaste** auf dem Gehäuse des Geräts.

Select Sie können direkt auf den Dateibrowser zugreifen.



Internal storage

IRI_20230407_145 425.jpg

Þ

Video

IRI_20230407_145 416.jpg

Ē

Album

IRI_20230407_144 517.jpg

Q

Search

■♀♡

Um das Bild anzuzeigen und zu bearbeiten, tippen Sie einfach auf das Bild und wählen es aus.



In der Bildvorschau:

- Klicken Sie auf ein beliebiges Bild, um die Bildbearbeitungsoberfläche aufzurufen,
- Klicken Sie auf einen beliebigen Bereich außerhalb des Menüs, um eine bildschirmfüllende • Vorschau des aktuellen Infrarotbildes anzuzeigen.



Aktuelles Bild zu den Favoriten hinzufügen.

Namen des aktuellen Bildes bearbeiten. Das Gerät unterstützt Texterkennung, Tastatureingabe und Spracheingabe.

- Detaillierte Informationen über das aktuelle Bild anzeigen.
- Textnotizen zum aktuellen Bild hinzufügen.
- Sprachnotizen zum aktuellen Bild hinzufügen.

Notizen für sichtbares Licht zum aktuellen Bild hinzufügen.

- Schriftliche Notizen zum aktuellen Bild hinzufügen.
- Analyseobjekt hinzufügen oder ändern, Isotherme ändern und Temperaturdifferenz zwischen zwei Punkten ändern.
- Aktuelles Bild per Bluetooth übertragen.
- PDF-Bericht über das aktuelle Bild erstellen.
- Aktuelles Bild in einen bestimmten Albumordner verschieben.
- Aktuelles Bild auf einen Cloud-Server hochladen.
- Aktuelles Bild in einen anderen Speicherpfad verschieben.
- Aktuelles Bild löschen.

Klicken Sie auf das Bild für sichtbares Licht in der unteren rechten Ecke, um das Bild für sichtbares Licht, das dem aktuellen Infrarotbild entspricht, auf dem großen Bildschirm anzuzeigen.





3.5 Bildbearbeitung

Diese Funktion dient der Bearbeitung gespeicherter Bilder; sie umfasst Bildanalyse, thermometrische Analyse, Parameteränderung, Bildumriss, Isotherme, Temperaturdifferenz usw.



Klicken Sie auf [X] oder drücken Sie die Taste [Zurück] auf dem Gerät, um das Bearbeitungsmenü zu verlassen und zur Echtzeit-Vorschau zurückzukehren.





3.6 Pop-up-Menü



Klicken Sie in der Echtzeit-Bildschnittstelle auf das Symbol am unteren Rand des Bildschirms oder wischen Sie nach oben, um das Kontextmenü anzuzeigen. Es ist möglich, die Kapazität des internen Speichers oder der externen SD-Karte zu überprüfen oder Shortcuts zu verwenden, einschließlich Helligkeit, Lautstärke, Bluetooth, Wi-Fi, Panoramablick, Superauflösung, usw.





4 Bedienung

4.1 Bildmodi

Die Kamera nimmt sowohl Wärmebilder als auch aktuelle Bilder auf. Die Einstellung des Anzeigemodus erfolgt über den Touchscreen.

Es stehen vier Modi zur Verfügung.



IR - Infrarotbild.

VL - Bild im sichtbaren Licht.

MIF – Wärmebild, das dem sichtbaren Bild überlagert ist.





4.2 Fokuseinstellung

Es gibt zwei Fokusmodi: Bildkontrastfokus und Laserfokus.

4.2.1 Manuelle Fokuseinstellung

Drehen Sie den [Fokusring] manuell, um den Fokus einzustellen und in der Schnittstelle zu speichern.



4.2.2 Fokuseinstellung durch Berühren des Bildschirms

Berühren Sie in der Echtzeit-Vorschau den Bildschirm, um den Fokus einzustellen.

Sonel[®]

PIP – Bild-im-Bild – ein sichtbares Bild und ein Wärmebild werden angezeigt.

4.2.3 Halbautomatischer Fokus

Drücken Sie die Hilfsauslösetaste, um den Fokus zu aktivieren, und das Bild wird automatisch verschärft.

- Gehen Sie zur Einstellung (Settings) ► Fokusmodus (Focus Mode), stellen Sie den entsprechenden Fokusmodus ein (Laserfokus und Bildkontrastfokus) und drücken Sie die Taste [Autofokus] auf der Echtzeit-Vorschauoberfläche, um den Autofokus zu starten.
- Sobald Sie den Fokusmodus für ein bestimmtes Bild ausgewählt haben, drücken Sie die Taste [Autofokus] in der Echtzeit-Bildschnittstelle, um die Fokuseinstellung schnell zu setzen.
- Sobald Sie den Fokusmodus f
 ür ein bestimmtes Bild ausgew
 ählt haben, dr
 ücken Sie die Taste [Autofokus] in der Echtzeit-Bildschnittstelle, um die Laserfokuspunkte anzuzeigen und schnell scharfzustellen.

Fokuseinstellung mit Hilfe von Laser

Diese Funktion wird empfohlen, um die Entfernung zu Zielen zu bestimmen, die bei schlechten Lichtverhältnissen effektiv Licht reflektieren können (z. B. weißes Papier, Kabel, Objekte in Innenräumen). Messungen an Objekten, die kein Licht reflektieren oder direkt absorbieren oder abschwächen können (z. B. transparente Glasscheiben, Himmel usw.), werden nicht empfohlen.

Fokuseinstellung mit Hilfe von Bildkontrast

Mit dieser Funktion kann die Wärmebildkamera das Ziel fokussieren, indem sie die Helligkeits- und Kontrastparameter des Bildes in der Beobachtungsoberfläche vergleicht, um es im Fokus zu halten.

4.2.4 Kontinuierliche Fokuseinstellung

• Die Wärmebildkamera stellt das Ziel automatisch auf der Grundlage von Veränderungen in der Beobachtungsoberfläche scharf, so dass das Bild in dieser Oberfläche klar ist, was die richtige Vorgehensweise ist, wenn die Wärmebildkamera stationär ist.



- Wenn Sie die Wärmebildkamera bewegen, muss die Autofokusfunktion ausgeschaltet werden, da sonst die normale Verwendung des Geräts beeinträchtigt wird. Die manuelle Fokuseinstellung kann nicht in der Autofokuseinstellung durchgeführt werden.
- Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Parameter speichern (Save Parameters) und schalten Sie Kontinuierliche Autofokuseinstellung (Continuous Auto Focus) ein, um einen kontinuierlichen und schnellen Fokus zu gewinnen.

4.3 Digitalzoom

Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern, um das Bild zu vergrößern/verkleinern und Bilddetails anzuzeigen.





5 Bildaufnahme und Aufzeichnung



- Das Wärmebild wird im "erweiterten jpeg-Format" gespeichert. Dadurch kann es in allen Grafikbrowsern und Grafikprogrammen angezeigt werden (sie zeigen das gespeicherte Vorschaubild an). Darüber hinaus werden alle mit dem Thermogramm verbundenen Informationen in einer erweiterten jpeg-Datei gespeichert: die Temperatur jedes Pixels des Wärmebildes, der Sprachkommentar und die Bildmarkierungen.
- Die Bearbeitung des Wärmebildes in einer anderen Software als Sonel ThermoAnalyze führt zum Verlust aller thermografischen Daten.
- Wenn der Speicherplatz auf der SD-Karte nicht ausreicht, um die Datei zu speichern, oder wenn ein Speicherfehler auftritt, werden auf dem Bildschirm die entsprechenden Informationen angezeigt.
- Der Name der gespeicherten Wärmebilddatei lautet IRIxxxxx.jpg (wobei xxxxx Ziffer sind). Darüber hinaus wird eine separate Videobilddatei gespeichert (als VISxxxx.jpg, wobei xxxxx ist die gleiche Nummer wie im Namen der entsprechenden Wärmebilddatei). Beide Dateien müssen sich im selben Ordner befinden, wenn das visuelle Bild für die Analyse in Sonel ThermoAnalyze verwendet werden soll.

5.1 Aufzeichnung der Bilder



- Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Bildaufzeichnungsmodus (Photo Mode) und klicken Sie Bild (Photo), um auf Einzelbild (Single Frame) umzuschalten und den entsprechenden Bildmodus auszuwählen, und kehren Sie dann zur Hauptschnittstelle zurück, um das Bild so klar wie möglich einzustellen.
- Drücken Sie die Auslösetaste. Das Bild wird wie gezeigt eingefroren ("frozen").





5.2 Panorama-Verknüpfung

Es ist möglich, zwei oder mehr mit dem Gerät aufgenommene Bilder zu einem einzigen Panoramabild zu kombinieren, um die Details der Originalbilder zu erhalten und ein besseres Bild des Objekts zu erhalten.

Klicken Sie in der Echtzeit-Bildschnittstelle auf das Symbol am unteren Rand des Bildschirms oder

wischen Sie nach oben, um das Kontextmenü anzuzeigen. Klicken Sie auf **see**, um die Funktion zu öffnen, und das Gerät kehrt automatisch zur Hauptschnittstelle zurück und wechselt in den Modus "Panorama". Klicken Sie auf **den** oder **see**, um den Bildaufzeichnungsmodus auszuwählen, und die Zusammenführung wird abgeschlossen, sobald die Bilder aufgenommen sind.







Aufzeichnung mit Netzaussicht



5.3 Super-Auflösung



Vergrößern Sie das Originalbild in ein hochauflösendes Bild, das bearbeitet werden kann.

Klicken Sie in der Echtzeit-Bildschnittstelle auf das Symbol am unteren Rand des Bildschirms oder wischen Sie nach oben, um das Kontextmenü anzuzeigen

und klicken Sie auf **Super-Resolution**, um den Super-Resolution-Modus zu aktivieren.

5.4 Aufzeichnung der Bilder in Intervallen

<	Rtec m	ode mm		SS		
	22	58		03		
Store	23	59		04		
	00	: 00		05		
Cam timer	01	01		06		
Time interval (hh:mm:ss)	02	02		07		
Total number of images (pictu	res) CANCE	:L	O	ж	1 pictures 🕨	

Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Bildaufzeichnungsmodus (Photo Mode) und wählen Sie die Option Aufzeichnung der Bilder in Intervallen (Timed Photo) aus, um das Zeitintervall zwischen den aufgenommenen Bildern und die Gesamtzahl der Bilder einzustellen. Drücken Sie die Taste "Zurück", um zur Echtzeit-Vorschau zurückzukehren. und drücken Sie die Taste [Bild], um ein Bild aufzunehmen und das Zielobjekt zu speichern.



6 Aufzeichnung und Speicherung von Infrarotaufnahmen

6.1 Videoaufzeichnung



Gehen Sie zu Option Einstellungen (Settings) ► Videoaufzeichnung (Video Recording). Berühren Sie Videoaufzeichnung (Video Recording), um die Videoaufzeichnung zu starten, und drücken Sie die Taste Zurück, um zur Echtzeitansicht zurückzukehren. Drücken Sie die [Auslösetaste], um das aktuelle Zielobjekt aufzunehmen, und drücken Sie dann erneut die [Auslösetaste], um die Aufnahme zu beenden.

6.2 Zeitgesteuerte Videoaufzeichnung

Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Videomodus (Video Mode) und wählen Sie die Option Zeitgesteuerte Videoaufzeichnung (Timed Video Recording) aus, um die Verzögerung und Zeitdauer einzustellen. Klicken Sie Zurück, um zur Echtzeit-Vorschau zurückzukehren, und drücken Sie die [Auslösetaste], um die Videoauzeichnung zu starten.

<	Rec mode	
	10 min	_
Record video	15 min	
	10 s	
Video timer	20 s	
	1 min	10 - N
Time lapse		10 s 🕨
Duration		1 min 🕨

 Rec mode

 Record video
 60 min

 30 s
 30 s

 Video timer
 1 min

 Time lapse
 5 min

 10 min
 10 s +

 Duration
 1 min +

Verzögerung.

Zeitdauer.



7 Bildanalyse

7.1 Parameter der Temperaturmessung

Zu den Temperaturmessparametern gehören: Emissionsgrad, reflektierte Temperatur, atmosphärische Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Zielentfernung, optische Durchlässigkeit und Taupunkt. Klicken Się auf die Echtzeitschnittstelle, um das sekundäre Menü aufzurufen und die Parameter nach Bedarf zu ändern.



7.1.1 Emissionsgrad

Der Benutzer kann den Emissionsgrad auf der Grundlage des Zielmaterials einstellen, um die Genauigkeit de<u>r Te</u>mperaturmessung zu gewährleisten.

Klicken Sie auf , um zu den Emissionsgradeinstellungen zu gehen und wählen Sie **Materialien** (Materials) und Benutzerdefiniert (User Defined). Durch Bewegen können Sie Werte im Bereich von 0,01...1,00 ändern und andere Bereiche berühren oder die Taste [Zurück] drücken, um zu beenden und zu speichern.





Reflektierte Temperatur: Wenn sich im beobachteten Bereich/Objekt ein Hochtemperaturziel befindet und der Emissionsgrad des beobachteten Ziels niedrig ist und das Ziel ein Hochtemperaturobjekt reflektiert, stellen Sie die reflektierte Temperatur ein. Die reflektierte Temperatur sollte auf die Temperatur des Hochtemperaturobjekts eingestellt werden. Der Benutzer kann die Parameter (-40...~2000) entsprechend den tatsächlichen Bedingungen variieren.

Atmosphärische Temperatur: Atmosphärische Temperatur in der aktuellen Beobachtungsumgebung. Der Benutzer kann die Parameter auf der Grundlage der tatsächlichen Bedingungen variieren, mit einem Bereich von 40...2.000.

Relative Luftfeuchtigkeit: Der Benutzer kann die Parameter auf der Grundlage der tatsächlichen Bedingungen variieren, mit einem Bereich von 40...2.000.

Entfernung zum Ziel: Abstand zwischen Beobachtungsobjekt und Wärmebildkamera. Die Benutzer können die Entfernungsparameter nach Bedarf einstellen. Der Benutzer kann die Nah-, Fern- und Gesamtdistanz basierend auf den tatsächlichen Bedingungen einstellen, und der Bereich beträgt 0,1...1000.

Optische Durchlässigkeit: ist die optische Durchlässigkeit von Germaniumglas, das sich zwischen der Wärmebildkamera und dem beobachteten Ziel befindet, und liegt zwischen 1 und 100.

Taupunkt: Temperatur, die erforderlich ist, damit Wasser in Dampfform in der Umgebungsluft zu flüssigem Wasser kondensiert. Diese Temperatur wird nach einer entsprechenden Formel berechnet und kann nicht verändert werden.

7.1.2 Palette

Die Benutzer können verschiedene Farben für unterschiedliche Anwendungsszenarien wählen.

- Klicken Sie im Echtzeitbildmodus auf den Palettenbereich auf der rechten Seite des Bildschirms, um die Palettenoptionen anzuzeigen und die Farbe des anzuzeigenden Bereichs/der anzuzeigenden Szene auszuwählen (Optionen variieren bei einigen Modellen).
- Mit einer langen Berührung kann die Farbe verschoben und angepasst werden.





- Klicken Sie auf 🕀, um kundenspezifische Farben zu gestalten.
 - Klicken Sie auf 🔝 im Echtzeit-Bildmodus auf die Schnittstelle für die Farboptionen, um die Schnittstelle zum Hinzufügen von Paletten aufzurufen. Das Bild auf der linken Seite reproduziert den Effekt automatisch anhand der Einstellungen.
 - Standardmäßig werden zwei Farbcodes angezeigt, die die Farben von der niedrigen Temperatur zur hohen Temperatur - von unten nach oben - abbilden. Wählen Sie den ersten Farbcode und zoomen Sie standardmäßig.





7.2 Vorschau in der Echtzeit

7.2.1 Hinzufügen/Löschen von Analyseobjekten

• Klicken Sie auf 💽 im Echtzeit-Bildmodus auf den unteren Rand des Bildschirms, um die Menüoberfläche des zu analysierenden Objekts zu öffnen.



- Das Gerät kann die Temperatur verschiedener Formen auf dem zu analysierenden Objekt messen, z. B. Punkt, Linie, Kreis und Rechteck, und bietet eine personalisierte Anzeige von Höchst-, Mindest- und Durchschnittstemperaturen.
- Durch langes Berühren eines beliebigen Analyseobjekts auf dem Bildschirm zeigt das System automatisch die Bearbeitungsseite des Analyseobjekts an.
 - Temperaturzeichen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur.
 - Emissionsgrad (Emissivity): Emissionsgrad des zu analysierenden Objekts.
 - Fläche/Länge (Area/Length): ermöglicht den Betrieb der Laser-Distanzmessfunktion, um die Entfernung zum Ziel für die Analyse der Fläche oder Länge des zu analysierenden Objekts zu erhalten.
 - Zentrierung: zentriert das zu untersuchende Objekt.
 - Löschen: Löscht das aktuelle Analyseobjekt.





7.2.2 Änderung der Größe des Analyseobjekts



- Tippen Sie auf, um ein Analyseobjekt in Form einer Linie, eines Kreises, eines Rechtecks oder eines Polygons auszuwählen, und die ausgewählten Punkte werden blau hervorgehoben.
- Verschieben Sie einen beliebigen Punkt, um den Bereich des Analyseobjekts zu ändern.

7.2.3 Gegenstand einer linearen Analyse



Fügen Sie das Analyseobjekt als Linie hinzu und wählen Sie, um seinen Temperaturtrend anzuzeigen.



7.2.4 Grafischer Umriss



Klicken Sie auf O, um zum Bildumriss zu wechseln und den gewünschten Zielumriss manuell zu zeichnen, und klicken Sie dann auf \checkmark , um den Vorgang zu beenden. Das ausgewählte Objekt kann auch analysiert werden.



Halten Sie ein Konturobjekt gedrückt, um das Menü für dieses Objekt anzuzeigen.

- Temperaturzeichen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur.
- Emissionsgrad (Emissivity): Emissionsgrad des zu analysierenden Objekts.

Löschen: Löscht das aktuelle Analyseobjekt.

7.2.5 Analyse der Temperaturunterschiede



- Fügen Sie mindestens zwei Analyseobjekte hinzu.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche ΔT Temperaturdifferenz unter der Objektbezeichnung, um den Temperaturdifferenzmodus zu aktivieren.
- Bei der Beendung der Temperaturdifferenzanalyse gehen Sie zum Kontextmenü – Temperaturdifferenz und klicken Sie auf das Symbol ΔT.



7.2.6 EBENE/REICHWEITE-Umschaltung





Klicken Sie im Echtzeit-Vorschaumodus auf (A), (M) und (S), um zwischen den Modi halbautomatisch [S], manuell [M] und automatisch [A] zu wechseln.

- Befindet sich die Ebene/Reichweite im halbautomatischen Modus, stellen Sie den ∆T-Wert mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste innerhalb der Fünf-Wege-Taste ein, oder stellen Sie den ∆T-Wert durch Verschieben des Bildschirms ein, und die Bilddimmung ändert sich synchron.
- △T=Tmax-Tmin.
- Wenn sich die Ebene/Reichweite im manuellen Modus befindet, stellen Sie die "Ebene" mit der "Aufwärts-" oder der "Abwärts-Taste" innerhalb der Fünf-Wege-Taste ein. Mit der Taste "Aufwärts" können Sie auch Tmax und Tmin erhöhen und mit der Taste "Abwärts" können Sie Tmax und Tmin verringern. Die Bilddimmung ändert sich synchron.
- Klicken Sie auf den maximalen oder minimalen Temperaturwert in der Farbleiste, um die Werteoptionen für die Auswahl des entsprechenden maximalen oder minimalen Temperaturwerts anzuzeigen. Die Bilddimmung ändert sich synchron.



7.2.7 Durchsuchen der Dateien

1



Drücken Sie die Taste **[Galerie]** auf dem Gerät, um die Galerievorschau aufzurufen.



Klicken Sie oben rechts auf Auswählen (Select), um Bilder auszuwählen, die Sie über Bluetooth versenden, einen PDF-Bericht erstellen, auf ein Cloud-Laufwerk hochladen, zu einem Album hinzufügen, zuschneiden und löschen möchten.





Wählen Sie eine lokale SD-Karte (das Gerät kann die SD-Karte erst identifizieren, nachdem die SD-Karte installiert wurde) oder ein Cloud-Laufwerk (das Cloud-Laufwerk wird angezeigt, wenn Sie sich anmelden), um die Dateien im entsprechenden Pfad anzuzeigen.



▼



7.3 Wärmebildanalyse

7.3.1 Bildbearbeitung





- Klicken Sie auf ein beliebiges Bild in der Bildvorschau, um die Bildbearbeitungsoberfläche aufzurufen.
- Dem aktuellen Bild können Text, Stimme, sichtbares Licht und Notizen hinzugefügt werden.
- Das aktuelle Bild kann zu den "Favoriten" hinzugefügt, umbenannt, über Bluetooth hochgeladen und ein PDF-Bericht erstellt werden.
- Klicken Sie auf , um das Analyseobjekt hinzuzufügen oder zu ändern, die Isotherme zu ändern, die Temperaturdifferenz zu ändern und die Temperaturmessparameter des aktuellen Bildes zu ändern.



7.3.2 Bildvergrößerung

Bewegen Sie im Bildbearbeitungsmodus zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie diese auf dem Bildschirm auseinander. Das vergrößerte Infrarotbild kann mit einem Finger bewegt werden.

7.3.3 Erstellung der PDF-Datei



- Drücken Sie die Taste [Galerie], um die Galerieansicht durchzusuchen.
- Klicken Sie auf die Taste Auswählen. Es können 9 beliebige Bildinformationen ausgewählt werden, wie gezeigt.

Klicken Sie auf die PDF-Taste unten, um eine Vorschau der PDF-Datei zu erhalten.



7.3.4 Wiedergabe des Videos



Drücken Sie auf **Galerie**, um die Benutzeroberfläche der Galerie durchzusuchen, und klicken Sie dann auf **Film**, um die Videoschnittstelle aufzurufen.



- Tippen Sie auf die Wiedergabetaste in der Mitte des Bildschirms, um die Wiedergabe des Videos zu starten.
- Berühren Sie den Bildschirm, um das Bedienfeld für die Kurzfilmwiedergabe anzuzeigen.
- Bei der Unterbrechung der Wiedergabe berühren Sie die Pausentaste am unteren Rand des Bildschirms.
- Die Parameter Analyseobjekt, Isotherme, Temperaturdifferenz und Video-Temperaturmessung können geändert werden (das Gerät unterstützt nur Videos im IRGD-Format).





(2)



Video

Album

Klicken Sie auf Album, um die Albumgalerie aufzurufen. Favoriten (Favorites), Meine Aufgaben (My Tasks) und vom Benutzer erstellte Alben werden angezeigt.

 Klicken Sie auf "Suchen", um die Albumoberfläche aufzurufen, und geben Sie den Bildnamen, die Zeit und den Tag ein, um nach der entsprechenden Datei zu suchen.



Photo

7.4 Izothermen



Der manuelle/halbautomatische Modus unterstützt keine Isothermen.

Klicken Sie auf das Kontextmenü am unteren Rand der Benutzeroberfläche und dann auf





Echtzeit-Modus für das Video im Modus Isotherme außerhalb des Feldes.



Ausschalten der Anzeige der Isothermen.



8 Einstellungen

Klicken Sie in der Echtzeit-Videoschnittstelle auf Einstellungen



8.1 Suche



Klicken Sie auf das Suchfeld in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach den Funktionen, die Sie einstellen möchten.

8.2 Bereich der Temperaturmessung

<		Setting	Q
0	Rec mode		Store 🕨
\mathfrak{X}	Focus mode	-40~150℃	Image focus 🕨
l	Temp range	0~650℃	
ä	Temp alarm		Off ▶
ц	Image tag		•
R	Image watermarking		•

Gehen Sie zu Einstellungen (Settings) ► Bereich der Temperaturmessung (Temperature Measurement Range), um das Suchfeld anzuzeigen. Der Benutzer kann den geeigneten Temperaturmessbereich für das Zielobjekt auswählen.



8.3 Temperatur-Alarm

Zu den Alarmtemperaturschwellen gehören eine Hochtemperaturschwelle und eine Niedrigtemperaturschwelle.

Der Alarmtemperaturwert ist der Wert des aktuell eingestellten Temperaturmessbereichs.

Aktivieren Sie den Schalter für den **Hochtemperaturalarm**, um die Temperaturalarmschwelle (z.B. 35,6°C) nach Bedarf einzustellen. Rückkehr zur Echtzeit-Videoschnittstelle. Wenn die Temperatur in dem beobachteten Bereich höher als 35,6°C ist, gibt das Gerät einen akustischen Alarm aus. Klicken Sie auf das Alarmsymbol, um den akustischen Alarm bei hohen Temperaturen sofort auszuschalten.

Aktivieren Sie den Schalter für den **Niedrigtemperaturalarm**, um die Temperaturalarmschwelle (z. B. 30,2 °C) nach Bedarf einzustellen. Rückkehr zur Echtzeit-Videoschnittstelle. Wenn die Temperatur im überwachten Bereich unter 30,2°C liegt, gibt das Gerät einen akustischen Alarm aus. Klicken Sie auf das Alarmsymbol, um den akustischen Niedrigtemperaturalarm sofort auszuschalten.



Wenn der Schalter für den Hochtemperaturalarm und der Schalter für den Niedrigtemperaturalarm gleichzeitig eingeschaltet werden, um sicherzustellen, dass das System die Einstellung für den Hochtemperaturalarm erkennen kann, sollte der Niedrigtemperaturalarmwert nicht höher sein als die Einstellung für den Hochtemperaturalarm.

Zu den Alarmmodi gehören ein akustischer Alarm und ein Lichtalarm.

Klicken Sie auf das Alarmsymbol in der Echtzeitansicht, um den Temperaturalarm zu deaktivieren.



Sonel

8.4 Bildstichwörter

Klicken Sie auf **Bildstichwörter (Image Tags)**, um Temperatur, Einheit, Ort, Datum, Uhrzeit, Kompass, Logo, Farbe und Kursor in der Mitte anzuzeigen; der Benutzer kann die Tags nach Bedarf aktivieren und sie werden in Echtzeit auf dem Bild angezeigt.





8.5 Bildwasserzeichen

Hier können Sie einige Wasserzeichenoptionen aktivieren, einschließlich Logo-Wasserzeichen, Datums-Wasserzeichen, Feuchtigkeits-Wasserzeichen, Ausrichtung, Emissionsgrad, Emissionstemperatur und Entfernung-zum-Ziel-Wasserzeichen.



Registrieren Sie ein Beispielbild und zeigen Sie es in der **Galerie** an. Alle Wasserzeicheninformationen, die aktiviert wurden, werden unten in der Vorschau angezeigt.

8.6 Hilfstaste



Stellt die Taste **C** für die Schnellbedienung ein.

<	Key assist
Calibra	ation
Emiss	ivity
Temp	range 🗸
Image	mode
Replac	- ribbon



8.7 Aufzeichnungsverwaltung

Das Gerät unterstützt das lokale Hinzufügen, das Importieren lokaler Vorlagen und das Herunterladen aus der Cloud. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Aufgaben", um die Schnittstelle "Aufzeichnen" aufzurufen. Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke, um neue Aufzeichnung zu erstellen und zu einer einzelnen Aufzeichnung zu navigieren.



Klicken Sie auf **Aufgabenbild (Task Photo)**, um die Bilder anzuzeigen, die an diesem Messpunkt in allen Aufgabenmodi im aktuellen Buch aufgenommen wurden.



Klicken Sie auf Aufgaben auswählen (Select Tasks) und wählen Sie Punkte aus, um zur Hauptvorschauoberfläche zu gelangen und Bilder aufzunehmen.



3)	<	Edit Ledger	Ŷ	٦	ð
	Ð	Ą			i.
					Add After
					Child node
					*
					Move up
					S Move dowr
					more dom

Klicken Sie auf Ledger ändern (Change the ledger), um Punkte hinzuzufügen, nach oben/unten zu verschieben, zu speichern und die Aufzeichnung zu löschen.

8.8 Angabenverwaltung

Das Gerät unterstützt das Hinzufügen von lokalen Ledgers und den Import von Downloads aus der Cloud. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf "Aufgaben", um die Schnittstelle **Meine Aufgaben (My Tasks)** aufzurufen. Klicken Sie auf das "+" in der oberen rechten Ecke, um eine neue Aufgabenliste zu erstellen und zu einer einzelnen Aufgabe zu wechseln.





Klicken Sie auf O, um die Details der Aufgabe anzuzeigen, die bearbeitet und gespeichert werden können.





- Wählen Sie einen Punkt aus, klicken Sie auf Aufgaben starten (Start Tasks) und gehen Sie dann zur Hauptvorschauoberfläche, um die Bilder aufzunehmen.
- Klicken Sie auf das Aufgabenbild (Task Photo), um die Seite mit den Bilddetails aufzurufen und Informationen über das Bild des ausgewählten Punkts anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Aufgaben ändern (Change Tasks), um auf die Details des bei der Erstellung der Aufgabe ausgewählten Registers zuzugreifen, und wählen Sie die Aufgabe erneut aus.
- Klicken Sie auf Aufgaben löschen (Delete Tasks), und es erscheint ein Fenster, in dem Sie erneut zur Bestätigung aufgefordert werden und die Aufgabe erfolgreich gelöscht wird.

8.9 Stimme der KI (künstliche Intelligenz)

Die Al-Sprachausgabe kann über die **Tastenhilfefunktion (Key assist)** aktiviert werden. Wenn ein Sprachbefehl erteilt wird, erscheint die Meldung "Identifiziere…" ("Identifying…"). Die Aktion wird beendet, wenn ein Befehl von Al erkannt wird.

Die vorgesehenen Namen sind: Bild (Photo), Video (Video), Fokus (Focus), Kalibration (Calibrate), Ändern des Farbbandes (Change Ribbon), IR, VL, PIP, MIF, Fusion (Fusion), Licht anschalten (Light On), Licht ausschalten (Light Off), Aufgabe starten (Start Task) und Aufgabe beenden (End Task).





8.10 Umschaltung der Einheiten

Bei Bedarf können die vom System angezeigten Temperatureinheiten Celsius, Fahrenheit und Kelvin umgeschaltet werden.

Es stehen drei Entfernungseinheiten zur Auswahl: Meter, Yards und Zoll.

8.11 Speicherung der Parameter

Parametereinstellungen: Auflösung für sichtbares Licht, Infrarot-Videoformat, Infrarot-Video-Bildrate, Speichern nur dieses JPG-Bildes und der gemessenen Laserentfernung.

8.12 Laser-Entfernungsmessgerät

Aktivieren Sie die Laserentfernungsmesserfunktion und kehren Sie in den "Live"-Modus zurück. Die Entfernungsinformationen werden auf dem mit der Kamera aufgenommenen Bild gespeichert.



8.13 Berichterstattung über Parameter

Mehrere Parameter des PDF-Berichts können geändert werden, darunter das Logo, die Kopf- und Fußzeile und die PDF-Vorlage.

8.14 Präferenzeinstellungen

Die Benutzer können nach Belieben globale Einstellungen hinzufügen, ändern und löschen.

8.15 Passwortsperre

Die Benutzer können die Funktion des Passwortschutzes nutzen, die bei der Inbetriebnahme je nach Wahl des Benutzers erforderlich ist.



8.16 Ausschaltung und Ruhezustand

- Stellen Sie die Option für den automatischen Ruhezustand ein.
- Stellen Sie die Option für die automatische Ausschaltung ein.

8.17 Wi-Fi

- Netzwerk wählen. Klicken Sie auf eines der aufgelisteten Netzwerke und geben Sie (falls erforderlich) ein Passwort ein.
- Verbinden Sie sich nach erfolgreicher Eingabe des Passworts mit dem Netzwerk.



Um eine zuverlässige Verbindung der Wi-Fi-Signale und eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, versuchen Sie, den Abstand unter 10 m zu halten und Hindernisse bei der Datenübertragung zu vermeiden.

8.18 Netzwerkverbindungen



Mobiles Netz:

Dieses Gerät unterstützt externe 4G-Mobilfunknetze.

1	<	Internet connection		
	4G network			
	Personal hotspot			
	Local name		Camera	•
	Local hotspot password		12345678	•
	Local ip settings			•

Wi-Fi-Hotspot:

- Geben Sie in der Konfigurationsoberfläche einen gültigen Hotspot-Namen (z. B. Kamera) und ein Passwort (z. B. 12345678) ein, und klicken Sie zum Speichern auf OK.
- Kehren Sie dann in den "Live"-Modus zurück und ziehen Sie die Ansicht nach oben, um das Kontextmenü anzuzeigen. Aktivieren Sie die AP-Funktion.



2 0 $\overline{\mathbf{n}}$ LAN hn Bluetooth AP LAN Illumination 0 1 2 Super-resol... Panoramic Task Locating Mute D) Memory: 30.8GB/64GB

Sobald die AP-Funktion erfolgreich gestartet wurde, kann der Benutzer über seine Bluetooth-App einen gültigen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Das Gerätenetzwerk kann dann erfolgreich verbunden werden und Live-Bilder können angezeigt werden.

Lokale IP:

Die Benutzer können die IP-Adresse und die DNS-Serveradresse selbst festlegen.

Właściwości: Protokół internetowy	w wersji 4 (TCP/IPv4)
Ogólne	
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci n niezbędne ustawienia protokołu IP. W uzyskać ustawienia protokołu IP od a	nożesz automatycznie uzyskać / przeciwnym wypadku musisz dministratora sieci.
🔿 Uzyskaj adres IP automatycznie	
Użyj następującego adresu IP:	
Adres IP:	172.16.14.230
Maska podsieci:	255.255.255.0
Brama domyślna:	172 . 16 . 14 . 📘
🔿 Uzyskaj adres serwera DNS auto	omatycznie
 Użyj następujących adresów ser 	werów DNS:
Preferowany server DNS:	202.103.24.68
Alternatywny serwer DNS:	222.103.24.68
Sprawdź przy zakończeniu pop ustawień	Zaawansowane
	OK Anuluj

- IP-Adresse. Geben Sie eine gültige IP-Adresse (z. B. 172.16.14.216) und die DNS-Serveradresse 202.103.24.68 ein. Stellen Sie die IP-Adresse und die DNS-Adresse selbst ein, je nach den Gegebenheiten Ihres lokalen Netzwerks.
- (Hinweis: Für das Netzwerksegment 192.168.42.xxx kann keine IP-Adresse eingestellt werden, diese wird als "illegale IP-Adresse" angezeigt).
- Host-IP-Adresse Setzen Sie die IP-Adresse der lokalen Desktop-Verbindung auf 172.16.14.230 und den DNS auf 202.103.24.68. Diese Adresse kann dann zusammen mit unterstützender Software verwendet werden*.

* muss zusammen mit der Anwendungssoftware auf der Computerseite verwendet werden



8.19 Bluetooth

<	Bluetooth	
Bluetooth		
Now found as "Camera"		
Other devices		
OPPO A1 hn		
OPPOA1111		
Redmi		

- Bluetooth-Aktivierung des Zielgeräts.
- Schalten Sie Bluetooth ein, und das System sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten.
 Wählen Sie den Bluetooth-Namen aus der Liste aus, den Sie koppeln möchten.
- Bilder können nach Abschluss der Kopplung hochgeladen werden (das Gerät unterstützt das Hochladen von Bilder aus der Gerätegalerie auf ein Android-Telefon oder ein anderes Gerät).



Wenn die beiden Geräte weit voneinander entfernt sind oder die Bluetooth-Kopplung nicht über die Galerie-Schnittstelle durchgeführt wurde, findet das Gerät die Bluetooth-Funktion möglicherweise nicht. Anschließend muss Bluetooth wieder eingeschaltet werden.

8.20 Allgemein

Über die Option **Einstellungen (Settings)** ► **Allgemein (General)** können die Benutzer die Version und Seriennummer der nativen Software überprüfen und Informationen wie Sprache, Uhrzeit, Datum und Speicherpfad ändern.

8.20.1 Überprüfung auf Aktualisierungen

Überprüft die Versionsaktualisierung des Geräts.

Lokale Aktualisierung

Legen Sie das Aktualisierungspaket in das Verzeichnis **/GCamera/Update** und klicken Sie auf **Aktualisierung starten**. Sobald das neueste Aktualisierungspaket gefunden wurde, klicken Sie auf **Aktualisieren (Update)** und starten Sie das Gerät neu, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, Aktualisierung auf die neueste Version.

8.20.2 Speicherung von Daten

Der Hauptinhalt des Display ist der noch verfügbare interne Speicher des Geräts und grundlegende Informationen über die externe SD-Karte. Der Benutzer kann auch die Speicheroptionen anpassen, einschließlich des internen Speichers und einer externen SD-Karte.

Auswahl des Speichermediums: Geben Sie die Speicherschnittstelle des Geräts ein und wählen Sie das Speichermedium oder die SD-Karte für die Datenspeicherung aus.



8.20.3 Datum und Uhrzeit

Stellen Sie das Systemdatum und die Uhrzeit manuell ein.

8.20.4 Sprache

Viele Sprachen sind zum Wechseln verfügbar

8.20.5 Synchrone Daten

Wenn die SD-Karte in ein anderes Gerät gewechselt wurde und die Galerie die Dateien auf der SD-Karte nicht anzeigt, ist es notwendig, die Daten zu synchronisieren.

8.20.6 Formatierung der SD-Karte

Um die Formatierung zu starten, wählen Sie den Slot der Speicherkarte aus und wählen Sie dann "Ja". Bitte beachten Sie, dass beim Formatieren alle Bilder und andere Daten auf der Speicherkarte im ausgewählten Slot endgültig gelöscht werden. Falls erforderlich, sollte vor dem Formatieren eine Sicherungskopie erstellt werden;

8.20.7 Rückkehr zu den Werkseinstellungen (Wiederherstellung)

Mit dieser Funktion wird das Gerät in den Werkszustand versetzt. Es sollte mit Vorsicht verwendet werden. Gehen Sie zu Einstellungen (Ustawienia) ►Allgemein (Ogólne) und klicken Restore factory settings (Rückkehr zu den Werkseinstellungen).

8.20.8 Erkennung des Objektivs

Automatische Erkennung des aktuellen Objektivs auf der Grundlage der Objektivinformationen des Geräts.



9 Anschlussports

9.1 USB-Anschluss

Durchsuchen von Dateien im internen Speicher

Bei angeschlossenem USB-Datenkabel an den Desktop-Computer öffnen Sie den Ordner **Mein Computer**, überprüfen Sie die Informationen über das interne Speicherlaufwerk, klicken Sie auf das Speichermedium des Geräts und suchen Sie den Ordner, in dem die Bilder gespeichert sind. Der genauer Pfad lautet ...\CAMERA\ internes Speichermedium \DCIM\GCamera\SourceImage.

Durchsuchen der Dateien auf der SD-Karte

Sollen die Bilder auf der SD-Karte gespeichert werden, gehen Sie zu **Einstellungen (Settings)** ► Allgemein (General) ► Speicherverwaltung (Storage Management), wählen Sie die SD-Karte als Speichermedium aus, und dann können die Dateien nach der Aufnahme auf der Speicherkarte gespeichert werden.

Schließen Sie das Gerät mit dem USB-Datenkabel an den Desktop-Computer an, öffnen Sie den Ordner **Mein Computer**, überprüfen Sie die Informationen auf dem internen Speicherlaufwerk und klicken Sie auf das Speichermedium, um darauf zuzugreifen. Pfad:

...\CAMERA\SD card \DCIM\ Android\data\com.guide.infrared.zc16\DCIM\GCamera\SourceImage



Der Dateiname mit den Anfangsbuchstaben IRI ist das Infrarotbild und der Dateiname mit den Anfangsbuchstaben VIS ist das sichtbare Bild.



10 SD-Karte

Eine SD-Karte kann mit diesem Gerät verwendet werden, und die aufgenommenen Bilder und Videos können auf dem Gerät oder auf der SD-Karte gespeichert werden. Dieses Gerät unterstützt SD-Karten mit einer maximalen Kapazität von 256 GB. Stellen Sie sicher, dass der Schreibschutzschalter auf der Speicherkarte in der oberen Position steht, um das Schreiben/Löschen zu ermöglichen.

10.1 Installation der SD-Karte in der Kamera



HINWEIS!

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die SD-Karte einlegen.





- Schieben Sie die Abdeckung des Slots in die durch den Pfeil in der Abbildung angezeigte Richtung, öffnen Sie diese und legen Sie die SD-Karte ein.
- Schieben Sie die SD-Karte mit dem Etikett nach vorne ein, bis Sie ein Klicken hören.



Drücken Sie die Abdeckung des Slots zu und schieben Sie diese in Pfeilrichtung, bis sie blockiert ist.

10.2 Entnahme der SD-Karte



ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Abdeckung des Slots (öffnen Sie die Abdeckung des Slots, wenn das Licht erlischt).

- Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Abdeckung des Slots (öffnen Sie die Abdeckung des Slots, wenn das Licht ausgeht).
- Entfernen Sie die SD-Karte. Drücken Sie die SD-Karte leicht an und lassen Sie diese los.
- Nehmen Sie die SD-Karte heraus und schließen Sie die Abdeckung des Slots.



11 Austausch des Objektivs

ACHTUNG!

Es wird empfohlen, die Kamera auszuschalten, bevor Sie das Objektiv austauschen.



Drücken Sie die Objektivwechseltaste, drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie es ab.

Positionieren Sie die U-förmige Rille des Objektivs am roten Punkt des Geräts, setzen Sie das Objek-2 tiv ein und drehen Sie es gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hören.



ACHTUNG!

- Achten Sie darauf, direkte Stöße und Schäden am Objektiv zu vermeiden;
- Wenn die Zusatzlinse nicht benutzt wird, sollte sie in einer Sicherheitsbox aufbewahrt werden.
- Berühren Sie die inneren Teile der Kamera nicht und legen Sie sie nicht frei, um Verunreinigungen zu vermeiden.



12 Stromversorgung und Akkuladung

- Das Messgerät wird mit einem Lithium-Ionen-Akku versorgt. Es kann auch über einen Netzadapter mit Strom versorgt werden.
- Der Akku kann geladen werden, während er sich in der Kamera befindet.
- Schließen Sie den Netzadapter an die USB-Buchse an, um den Ladevorgang zu starten.
- Der Ladevorgang kann nur durchgeführt werden, wenn die Kamera nicht in Gebrauch ist.
- Während des Kamerabetriebs wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Anzeige f
 ür die aktuelle Stromquelle angezeigt.

12.1 Verwendung des Netzadapters

Die LED [20] zeigt an, dass der Netzadapter angeschlossen ist. Beim Einschalten der Kamera zeigt die Anzeige den Ladezustand des Akkus an. Die Anzeige blinkt rot, wenn der Akku geladen ist, und leuchtet grün, wenn er vollständig geladen ist.

12.2 Akku-Stromversorgung

Während des Kamerabetriebs wird der Akkustand in Echtzeit angezeigt.

12.3 Akkuladung

Beim Ausschalten der Kamera wird der Anschluss des Netzteils und der Beginn des Ladevorgangs durch die LED [20] signalisiert – diese blinkt während des Ladevorgangs rot und leuchtet bei voller Ladung grün. Wenn der Akku nicht geladen wird, ist die Anzeige ausgeschaltet.

Der Lithium-Ionen-Akku benötigt während der Bedienung keine vollständigen Lade-/Entladezyklen, es wird jedoch empfohlen, bei der ersten Verwendung 3 vollständige Lade-/Entladezyklen durchzuführen und mindestens einmal alle paar Lade-/Entladezyklen einen vollständigen Ladezyklus durchzuführen.

Die Kamera wird mit 2 Akkus geliefert, die abwechselnd verwendet werden sollten. Der erste Akku muss geladen werden, wenn der zweite Akku verwendet wird.



HINWEIS!

- Verwenden Sie nur die mit der Kamera gelieferten Akkus, das Netzteil und das externe Ladegerät.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus der Kamera, während dieser geladen wird.
- Der Akku sollte bei einer Umgebungstemperatur von 0-40°C geladen werden.
- Das Laden unbenutzter Akkus sollte alle 3 Monate wiederholt werden, um die korrekten Akkuparameter aufrechtzuerhalten.



12.4 Akkuladen in einem externen Ladegerät



ACHTUNG!

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie die Batterie herausnehmen.

Der Akku befindet sich im Griff der Kamera. Sowohl für die Montage als auch für die Demontage sind keine Werkzeuge erforderlich.



Zum Entfernen des Akkus:

- Schalten Sie die Kamera aus,
- Drücken Sie die Akkuhalterungen auf beiden Seiten gleichmäßig zusammen und schieben Sie diese aus der Kamera heraus.

Um den Akku einzubauen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge.



12.5 Allgemeine Regeln für die Verwendung von Lithium-Akkus (Li-Ion)

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie den Akku heraus und lagern Sie ihn separat. Ein vollständig entladener Akku kann dauerhaft beschädigt werden.

Bewahren Sie den Akku an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort auf und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Wenn ein Akku über einen längeren Zeitraum in einem Bereich mit hohen Temperaturen gelagert wird, können die in dem Akku ablaufenden chemischen Prozesse ihre erwartete Lebensdauer verkürzen.

Laden oder verwenden Sie Li-Ion-Akkus nicht bei extremen Temperaturen (nicht überhitzen oder sehr niedrigen Temperaturen aussetzen). Extreme Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Verwenden Sie akkubetriebene Geräte nicht in sehr warmen Räumen. Die Nennbetriebstemperatur sollte unbedingt eingehalten werden.

Li-Ionen-Zellen sind empfindlich gegenüber mechanischen Beschädigungen. Eine solche Beschädigung kann zu einer dauerhaften Beschädigung dieses Akkutyps und damit zur Entzündung beitragen. Jegliche Manipulation an der Struktur des Li-Ion-Akkus kann zur Beschädigung führen. Das Kurzschließen der Batteriepole (+ und -) kann zu dauerhafter Beschädigung und zur Selbstentzündung des Akkus führen.

Die Akkus dürfen nicht in Flüssigkeiten eingetaucht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden.

Wenn Elektrolyt aus dem Inneren eines Lithium-Ionen-Akkus in direkten Kontakt mit den Augen oder der Haut kommt, spülen Sie mit viel Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf. Der Akku sollte so verwendet werden, dass der Zugriff von Unbefugten verhindert wird. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Veränderungen des Lithium-Ionen-Akkus (andere Farbe, Aufblähung, zu hohe Temperatur) sollte er nicht mehr verwendet werden. Mechanisch beschädigte, überladene oder übermäßig entladene Akkus sind für die Verwendung nicht geeignet.

Eine falsche Verwendung des Akkus kann zu dauerhafter Beschädigung führen. Es kann auch zu einer Selbstentzündung führen. Der Verkäufer haftet zusammen mit dem Hersteller nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anleitung des Lithium-Ionen-Akkus entstehen.



13 Problemlösung

Problem	Ursache	Lösung		
	Der Akku ist entladen.	Laden Sie den Akku vor dem Betrieb auf.		
Die Kamera kann nicht ge- startet werden.	Schlechter Kontakt des Akkus.	Nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie sie wieder in das Gehäuse ein.		
	Externer Netzstecker an der fal- schen Stelle eingesteckt.	Ziehen Sie den Stecker heraus und setzen Sie ihn wieder an der richtigen Stelle ein.		
Große Abweichung zwi- schen Akkustromanzeige	Der Akku ist fast leer.	Ersetzen Sie den Akku durch einen vollständig aufgelade- nen Akku.		
und tatsächlichem Ver- brauch.	Ende der Akkulebensdauer.	Ersetzen Sie den Akku durch einen neuen.		
Line of a star in factor in the line of	MangeInder Fokus.	Stellen Sie den Fokus manuell oder automatisch so ein, dass die Bilder klar sind.		
	Das Objektiv ist beschlagen	Verwenden Sie professionelle Reinigungsgeräte für Objek-		
	oder verschmutzt.	tive.		
I Inscharfe Bilder im sicht-	Dunkle Umgebung.	Verwenden Sie geeignete Beleuchtungsmaßnahmen.		
baren Licht	Frontkonturen im sichtbaren	Reinigen Sie das Objektiv der Sichtkamera mit professio-		
baren Licht.	Licht trüb oder verschmutzt.	nellem Gerät.		
	Mangelnde Konzentration auf das Ziel.	Stellen Sie den Fokus manuell oder automatisch so ein, dass das Bild klar ist, und lesen Sie dann die Temperatur ab.		
	Falsche Parameter bei der	Ändern Sie die Parametereinstellungen oder stellen Sie die		
	Temperaturmessung.	Standardparameter direkt wieder her.		
Ungenaue Temperatur- messung.	Lange Zeit wurde keine Korrek- tur der Unebenheiten vorge- nommen.	Stellen Sie im Menü die Taste "C" (programmierbar) als Kompensation ein, drücken Sie die physische Taste "C" und führen Sie die Inhomogenitätskorrektur durch, wenn das Auslösegeräusch zu hören ist.		
	Die Temperaturmessung beginnt sofort nach dem Einschalten.	Zur Gewährleistung der Genauigkeit der Temperaturmes- sung wird empfohlen, nach dem Einschalten der Wärme- bildkamera und vor dem Messen der Temperatur 5 bis 10 Minuten zu warten.		
	Kalibrierungsfehler über einen längeren Zeitraum.	Für eine genaue Temperaturmessung empfehlen wir, die Wärmebildkamera einmal im Jahr zur Kalibrierung einzu- senden.		
Dateien konnten nicht ge- speichert werden	Der verbleibende Speicherplatz ist nicht ausreichend.	Löschen Sie die Bilder und Videos aus der Galerie.		
	Die SD-Karte ist defekt.	Nehmen Sie die SD-Karte heraus und legen Sie sie in den Computer ein, um sie zu formatieren oder durch eine neue SD-Karte zu ersetzen.		



14 Technische Daten

Modell	KT-510	KT-520	KT-525	KT-530	KT-550
Kamera					
Detektorauflösung	256 x 192 / 12 μm 320 x 240 / 12 μm 384 x 288 / 12 μm 480 x 360 / 12 μm				640 x 480 / 12 µm
Spektralbereich	7,5~14 µm VOx				
Bildwiederholfrequenz			30 Hz / 9 Hz		
Empfindlichkeit		≤45	mK		≤40 mK
Schärfe		-	Manuell / Automatisch	-	r
IFOV	1,70 mrad	1,36 mrad	1,13 mrad	0,91 mrad	0,68 mrad
Mindestabstand	0,1 m	0,1 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Objektiv (Sicht-	058 408 / 40 5	05% 40% / 40 5	058 408 / 40 5	058 408 / 47 7	059 409 / 47 7
feld/Brennweite)	25° X 19° / 10,5 mm	25° X 19° / 10,5 mm	25° X 19° / 10,5 mm	25° X 19° / 17,7 mm	25° X 19° / 17,7 mm
		Bild			
Display	4,3	", 800 x 480, kapazitiver To	ouch-LCD von hoher Hellig	keit	
Bildmodus		IR / Visuell / Infra	afusion MIF / PiP		
Digitalzoom	18	18	110	116	120
		Temperaturme	ssung		
Temperaturbereich					
Standard			Bereich 1: -40°C150°C Bereich 2: 0°C650°C		
Optional	-		Hochtemperatur-Obje	ktiv: 500°C2000°C	
Genauigkeit (Umgebung:			°C oder +2% vom Ablasov	(ort	
15°C35°C, Objekt: >0°C)		ΞZ	C OUEL TT // ADIESEA	leit	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Funktione	n		
	5 Punkte, 5 Linien,	8 Punkte, 8 Linien,	10 Punkte, 10 Linien,	12 Punkte, 12 Linien,	16 Punkte, 16 Linien,
	5 Bereiche.	8 Bereiche.	10 Bereiche.	12 Bereiche.	16 Bereiche.
	tur: min max mittig	tur: min max mittin	tur: min max mittin	tur: min max mittin	tur: min max mittig
Bildanalyse-Modi	Isothermen	Isothermen	Isothermen	Isothermen	Isothermen
	Temperaturalarm. In-	Temperaturalarm, In-	Temperaturalarm. In-	Temperaturalarm. In-	Temperaturalarm. In-
	telligente	telligente	telligente	telligente	telligente
	Konturmarkierung.	Konturmarkierung.	Konturmarkierung.	Konturmarkierung.	Konturmarkierung.
Paletten			16		
Super-Auflösung	2x, 512 x 384	2x, 640 x 480	2x, 768 x 576	2x, 960 x 720	2x, 1280 x 960
Panoramabilder	-			V	
Emissionsfaktor	A	Einstellbar von 0,01 bis 1,00			
Berichtigung der Messung	Automatisc	Automatische Einstellung von Abstand, relativer Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur (reflektiert)			
Notizon zu IP-Bildorn		JPG Zusätzliche visuelle Bilder, Ten, Texterkennung, Texteingehe			
Berichtsmodul		Zusatzlicite visue	PDF-Rerichte	ung, rexteingabe	
Format der Video-Dateien	MP4 (ohne Angabe zur Temperatur) IRGD (mit Angabe zur Temperatur)				
Integrierte Funktionen		····· (-·······························	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
 Auflösung der Kamera für vi- 	E MDis	E MDiv	0 MDia	0 MDin	12 MDiv
suelle Bilder	JIVIFIX	JIVIFIX			
 Andere Funktionen 	LED-Lampe, C	SPS, Laserpointer, Laserent	fernungsmesser (0,140 n	n), Mikrofon, Lautsprecher, I	Digitalkompass
Drahtlose Kommunikation		Wi-Fi, Bluetooth			
Interner Speicher		Eingeb	auter Speicher (64 GB), SI	D-Karte	
Schnittstelle		SD-Karten-An	schiuls (max. 256 GB), USI	3 Typ C, Stativ	Pottorio
	Li-Ion-Batterie Li-Ion- (5 Stunden Dauereinsatz), (4 Stunden D			LI-1011-1 (1 Stundon D	Dallerie
Stromversorgung				l adenerät	
	Integrienes Ladegerat, Integrienes Netzkabel AC 110-230 V (50/60 Hz) Netzkabel AC 110)-230 V (50/60 Hz)
		Umweltbeding	ungen		· · · · ·
Arbeitstemperatur	-20°C50°C				
Lagertemperatur			-40°C60°C		
Widerstand gegen Vibrationen					
/ mechanische Stöße / Feuch-	IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27 / IEC 60068-2-78				
tigkeit und Temperatur	1054				
Schutzgrad				MeDe	
Cowicht		CE, R	013, 100, NOU, UN38.3,	พอมอ	
Abmessungen	292 x 125 x 125 mm				
rancooungen	1		202 A 120 A 120 IIIII		
SONEL	S.A.	erklärt hi	ermit, das	s die	Funkanlage

KT-510/520/525/530/550 der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: https://sonel.pl/de/download/konformitatserklarungen/



15 Reinigung und Pflege



ACHTUNG!

Man darf nur die vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Wartungsmethoden verwenden.

Kameragehäuse - alle nicht optischen Bereiche der Kamera können mit einem weichen, feuchten Tuch oder mit Anwendung handelsüblicher, milder Reinigungsmittel gereinigt werden. Man sollte keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel verwenden, die das Gehäuse beschädigen könnten (Pulver, Pasten usw.). Beim Reinigen muss die Kamera ausgeschaltet sein.

Wegen der Antireflex-Beschichtung sind Objektivlinsen einer Wärmebildkamera der empfindlichste und gleichzeitig der teuerste Teil der Kamera (Linsen sind für radiometrische Möglichkeiten des Infrarot-Systems entscheidend). Schließen Sie daher die Objektivblende nach jedem Betrieb der Kamera. Optische Oberflächen sollen nur dann gereinigt werden, wenn sie sichtbar verschmutzt sind. Die Linse darf nie mit den Fingern berührt werden, da Schmutz und Fingerabdrücke auf den Linsen für Objektiv-Beschichtung und -Glas schädlich sind.

Zur Reinigung des optischen Suchers, insbesondere der Kameraoptik und des Zubehörs, dürfen keine Chemikalien verwendet werden. Reinigen Sie das Gehäuse des optischen Suchers mit einem sauberen, trockenen und weichen Tuch und nur mit dem mitgelieferten Objektivreinigungstuch.

16 Service und Lagerung

Die Wärmebildkamera hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, die Kamera selbst zu zerlegen oder zu verändern. Beim Öffnen des Geräts erlischt die Garantie.



ACHTUNG!

Zur Durchführung von Servicereparaturen ist nur der Hersteller befugt.

Bei Lagerung des Geräts sind folgende Anweisungen zu beachten:

- man soll sicherstellen, dass die Kamera und das Zubehör trocken sind,
- zugelassen sind Lagerungstemperaturen, die in den technischen Daten angegeben werden,
- um Tiefentladung des Akkus infolge einer Langzeitlagerung zu vermeiden, sollen die Akkus von Zeit zu Zeit wieder aufgeladen werden.



17 Demontage und Entsorgung

- Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen separat, also nicht mit anderen Abfällen gesammelt werden.
- Nach dem Gesetz über Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten müssen Elektronikaltgeräte an einen Sammelpunkt abgegeben werden.
- Vor der Abgabe der Geräte an einen Sammelpunkt soll man nie versuchen, Geräteteile selbständig zu demontieren.
- Man soll lokale Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen, Altbatterien und Altakkumulatoren beachten.

18 Zusätzliches Zubehör

Die vollständige Zubehörliste finden Sie auf der Website des Herstellers.

	Name	KT-510	KT-520	KT-525	KT-530	KT-550
•	Weitwinkelobjektiv (44°x34°/6 mm/1,99 mrad/0,1 m) – WAADAO6V5XX	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
•	Weitwinkelobjektiv (44°x34°/10 mm/1,2 mrad/0,1 m) – WAADAO10V5XX				\checkmark	\checkmark
•	Teleobjektiv (15°x11°/17,5 mm/0,68 mrad/1 m) – WAADAO18V5XX	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
•	Teleobjektiv (15°x11°/29 mm/0,41 mrad/1 m) – WAADAO29V5XX				\checkmark	\checkmark
•	Teleobjektiv ultra (7°x5°/37,5 mm/0,32 mrad/3 m) – WAADAO375V5XX	\checkmark	\checkmark	\checkmark		
•	Teleobjektiv ultra (7°x5°/62,9 mm/0,19 mrad/3 m) – WAADAO63V5XX				\checkmark	\checkmark
•	Makroobjektiv (3x/16,2 mm/100 mm) – WAADAO16V5XX					\checkmark
٠	Hochtemperaturfilter 2000°C (25°x19°) – WAADAOF3		\checkmark			\checkmark



19 Hersteller

Hersteller, Serviceanbieter und Garantiegeber dieses Prüfgerätes ist:

SONEL S.A. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen Tel. +48 74 884 10 53 (Kundenbetreuung) E-Mail: <u>customerservice@sonel.com</u> Webseite: <u>www.sonel.com</u>



20 Beispiele für Emissionsfaktorwerte

Aluminium	0,05
Rohaluminium	0,07
Brüniertes Aluminium	0,25
Oxidiertes Aluminium	0,30
Asphalt	0,90
Asbest (Blatt, Schiefer)	0,96
Asbest (Faser)	0,78
Bakelit	0,93
Mattbronze, matt	0,22
Polierte Bronze	0,10
Poröse, raue Bronze	0,55
Normaler, glasierter, rauer Ziegelstein	0,85
Grober feuerfester Ziegelstein	0,94
Zement	0,54
Zementbeton	0,90
Chrom	0,15
Poliertes Chrome	0,10
Zinn	0,09
Zink	0,05
roter Ziegel	0,93
Ölfarbe	0,94
Steingut	0,91
Ton	0,40
Graphit	0,85
Gefrorener Boden	0,93
Gummi	0,93
Kobalt	0.18
Quarz	0,93
Weißer Lacke	0,87
Glänzender schwarzer Lack	0,87
Mattschwarzer Lack	0,97
Versilberter Lack	0,31
Eis	0,97
Magnesium	0,12
Oxidiertes Kupfer	0,65
Schwarz oxidiertes Kupfer	0,88
Poliertes Kupfer	0,07
Poliertes, geglühtes Kupfer 0,01.	.0,02
Messing	0,10
oxidiertes Messing	0,61
poliertes Nickel	0,05

Glänzendes Blei	. 0,08
Graues Blei	. 0,28
Oxidiertes Blei	. 0,63
Weißes Papier	. 0,90
Glänzendes schwarzes Papier	. 0,90
Mattschwarzes Papier	. 0,94
Тееграрре	. 0,92
Schwarzer Kunststoff	. 0,95
Platin	. 0, 10
Glasiertes Porzellan	. 0,92
Quecksilber	. 0, 10
Ruß	. 0,95
Lampenruß	. 0,96
Silber	. 0,03
Verzinkter Stahl	. 0,28
Oxidierter Stahl	. 0,88
Frisch gewalzter Stahl	. 0,24
Gewalzter Stahl	. 0,56
Rauer Stahl	. 0,96
Rotbrauner Stahl	. 0,69
Vernickelter Stahl	. 0,11
Schmelz	. 0,90
Glas	. 0,92
Gefrorenes Glas	. 0,96
Schnee	. 0,80
Isolierband	. 0,95
Stoffe	. 0,85
Titan	. 0,30
Kohle	. 0,90
Pulverisierte Holzkohle	. 0,96
Wolfram	. 0,13
Oxidiertes Wolfram	. 0,11
Gold	. 0,02
Glitzerndes Eisen	. 0, 16
Warmgewalztes Eisen	. 0,77
Oxidiertes Eisen	. 0,74
Poliertes Eisen	. 0,23
Oxidiertes Eisen und oxidierter Stahl	. 0,85
Gusseisen, Rohguss	. 0,81
Poliertes Gusseisen	. 0,21



AUFZEICHNUNGEN

I





SONEL S.A.

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen

Kundenbetreuung

tel. +48 74 884 10 53 E-Mail: customerservice@sonel.com

www.sonel.com