nel® $\overline{\mathbf{O}}$



BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTALLATIONSPRÜFGERÄT

MPI-535





BEDIENUNGSANLEITUNG

PRÜFGERÄT ZUR ÜBERPRÜFUNG VON ELEKTRISCHEN INSTALLATIONEN MPI-535

CE

SONEL S.A. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen

Version 1.10 05.10.2022

Das MPI-535 ist ein modernes, leicht zu handhabendes und sicheres Prüfgerät. Machen Sie sich bitte vorab mit dieser Anleitung vertraut, um Messfehlern oder einem fehlerhaften Gebrauch vorzubeugen.

INHALT

1		Siche	rheit	6
2		Haupt	menü	7
	2	.1 Prü	fgeräteeinstellungen	8
		2.1.1	Einstellen von Datum und Zeit	9
		2.1.2	AUTO off Funktion	.10
		2.1.3	Anzeigeparameter	.11
	2	.2 Me	sseinstellungen	12
		2.2.1	Untermenü-Messeinstellungen	. 12
		2.2.2	Untermenü - Sicherungen bearbeiten	.14
		a.	Hinzufügen von Sicherheitscharakteristiken	.14
		b.	Sicherungen hinzufügen	.19
	2	.3 Dat	enübertragung	21
		2.3.1	USB Verbindung	.21
		2.3.2	WLAN-Verbindung (Wi-Fi)	.21
		2.3.3	E-Mail-Einstellungen	.21
	2	.4 Upo	date	22
		2.4.1	Aktualisieren über USB	.22
		2.4.2	Aktualisieren über WLAN (Wi-Fi)	.22
	2	.5 Lär	dereinstellungen	23
	2	.6 Prü	fgeräteinformation	24
2		Mossi	ingon	25
3		INIE331	///ge//	ZJ
	3	.1 Dia	gnosen des Prüfgerätes – Grenzwerte	26
	3	.2 Me	ssen von Wechselspannung und Frequenz	26
	3	.3 Übe	erprüfung des korrekten PE Anschluss (Schutzerde)	27
	3	.4 Feł	nlerschleifenparameter	28
		3.4.1	Messeinstellungen	.28
		3.4.2	Fehlerschleifenparameter in L-N und L-L Netzen	.30
		3.4.3	Fehlerschleifenparameter im L-PE Netz	.33
		3.4.4	Fehlerschleifenparameter im L-PE Netz mit RCD	.36
		3.4.5	Erwarteter Kurzschlussstrom	.39
		3.4.6	Fehlerschleifenparameter im IT Netz	.40
	3	.5 Spa	annungsabfall	41
	3	.6 Wid	lerstand zur Erde	43
		3.6.1	Messeinstellungen	.43
		3.6.2	Messen des Erdungswiderstandes mit der 3-Pol-Methode (RE3P)	.44
		3.6.3	Messen des Erdungswiderstandes mit der 4-Leiter-Methode (RE4P)	.48
		3.6.4	Messen des Erdungswiderstandes mit der 3-Pol-Methode und zusätzlichen Zange (R_E 3P+	-C)
		005	Marana da Estas muitas da mitata 2 Zanan Mathada (20)	.52
	~	3.6.5	Messen des Erdungswiderstandes mit der 2-Zangen-Methode (2C)	.56
	3	.7 Spe	ezifische Erdwiderstand	59
		3.7.1	Messeinstellungen	.59
		3.7.2	Hauptmenu Messungen	.60
	~	3.7.3	Spezifische Erawiderstandsmessung (p)	.61
	3	.8 Me	ssen der RCD Parameter	65
		J.J.1	Messeinstellungen	.65
		3.8.2		.00
		J.Ŭ.J 201	RUD AUSIOSEZEIL	.71
	2	3.0.4 0 A	Niessen III II Neizen	.14 75
	3	.9 AUI	Unidusule RGD Wessungen	10
		3.9.1	Einstellungen zu den automatischen KCD Messungen	.75

	3.9.2 Automatische RCD Messungen	76
	3.10 Isolationswiderstand	
	3.10.1 Messeinstellungen	81
	3.10.2 Messen mit Sonden	85
	3.10.3 Messungen mit dem UNI-Schuko Adapter (WS-03 und WS-04)	
	3.10.4 Messen mit dem AutoISO-1000c	
	3.11 Widerstandsmessung mit Niederspannung	
	3.11.1 Messen des Widerstandes	
	3.11.2 Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgieichsleiter mit 1	E200 MA
	2 12 Dhasansaguanz	
	2.12 Motordrohrightung	107
	2.14 Polouohtungastärko	102
4	4 Automatische wessungen	
	4.1 Automatische Messungen	106
	4.2 Messverfahren erstellen	108
5	5 Gerätespeicher	110
	5.1 Speichereinstellungen	110
	52 Speicherstruktur	111
	5.2.1 Navigieren im Speichermeni	
	5.2.2 Hinzufügen einer neuen Struktur für Messungen	
	5.3 Eintragen von Messergebnissen	
	5.4 Ansicht gespeicherter Messungen	
	5.5 Freigabe gespeicherter Messungen	
	5.6 Durchsuchen des Speichers des Messgeräts	123
6	6 Spannungsversorgung	124
	6.1 Überwachen des Batterieladestatus	121
	6.2 Entsorgung der Δkkus	124 124
	6.2 Laden der Akkus	
	6.4 Allgemeine Vorschriften zum Gebrauch von Li-Ion Akkus	126
7	V.+ Angemeine Volsennien zum Gebrauen von Er-ion Akkas	407
1	wantung und Reinigung	127
8	8 Einlagerung	127
9	9 Zerlegen und Entsorgen	127
1	10 Taabaisaha Datan	120
'		
	10.1 Grundaaten	
	10.1.1 Messen der Wechselspannung (True RMS)	
	10.1.2 Messen der Fehlerschleifenimpedanzen Zuger Zuger	120
	10.1.4 Messen der Fehlerschleifenimpedanz $Z_{L-PER-CDI}$ (ohne Auslösen des RCD)	
	10.1.5 Messen aller RCD Parameter	
	10.1.6 Essen des Erdwiderstandes R _E	
	10.1.7 Niederspannungsmessung - Durchgangsmessung	
	10.1.8 Messen des Isolationswiderstandes	
	10.1.9 Beleuchtungsmessung	
	10.1.10 Phasensequenz	
		407

10.3 Weitere Daten	138							
10.3.1 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-2 (RISO)								
10.3.2 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-3 (Z)								
10.3.3 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-4 (R ±200 mA)								
10.3.4 Zusätzliche Unsicherheiten der Erdungsmessung (R _E)								
10.3.5 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-6 (RCD)								
10.4 Liste der Referenznormen	140							
11 Zubehör14								
12 Abdeckung des Prüfgerätes14								
13 Hersteller	141							

1 Sicherheit

Das Prüfgerät MPI-535 wurde entwickelt, um Überprüfungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag in AC Netzten durchzuführen. Gleichzeitig können relevante Parameter zur Netzanalyse aufgezeichnet werden. Die erzielten Messergebnisse dienen der sicherheitstechnischen elektrischen Beurteilung von elektrischen Installationen. Um die Richtigkeit und Genauigkeit der erzielten Ergebnisse zu gewährleisten, müssen die folgenden Punkte eingehalten:

- Bevor Sie mit diesem Gerät zu arbeiten beginnen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut und halten Sie sich an alle durch den Hersteller vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen.
- Jegliche andere Verwendung, als in dieser Anleitung beschrieben, kann das Gerät zerstören oder eine Gefahr für den Anwender darstellen.
- Das MPI-535 darf nur von ausreichend qualifiziertem Personal verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch der Geräte kann zur Beschädigung der Geräte und zu einem ernsthaften Risiko für den Nutzer führen.
- Die Anwendung dieser Anleitung schließt nicht die Einhaltung der nötigen Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen des Arbeitsschutzes, sowie Feuerschutzmaßnahmen bei bestimmten Arbeiten ein. Vor Beginn der Arbeit in explosiver oder feuergefährlicher Umgebung ist es unumgänglich, mit dem Beauftragten für Arbeitssicherheit und Gesundheit Kontakt aufzunehmen.
 - Es ist verboten, das Gerät unter folgenden Bedingungen zu betreiben:
 - \Rightarrow Es ist beschädigt und teilweise oder komplett außer Betrieb.
 - \Rightarrow Die Isolierung der Kabel und Leitungen ist beschädigt.
 - ⇒ Das Gerät wurde für einen sehr langen Zeitraum in unnatürlicher Umgebung, z.B. unter sehr hoher Luftfeuchtigkeit gelagert. Wurde das Gerät von kalter in warme Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gebracht, schalten Sie das Prüfgerät nicht ein, bevor es sich nicht für mind. 30 Minuten akklimatisiert und auf Umgebungstemperatur erwärmt hat.
- Ist der Akku bis zu einem bestimmten Bereich entladen, sind keine weiteren Messungen mehr möglich. Es erscheint eine entsprechende Meldung am Display und das Prüfgerät schaltet sich ab.
- Bleiben entladene Batterien für längere Zeit im Prüfgerät können diese beschädigen und auslaufen.
- Bevor Messungen durchgeführt werden, stellen Sie sicher, dass die Sonden an die richtigen Buchsen angeschlossen sind.
- Betreiben Sie das Prüfgerät nicht mit geöffnetem Batteriefach oder an anderen Spannungsquellen als in dieser Anleitung angegeben.
- Die RISO Pr
 üfger
 äteeing
 änge sind elektronische gegen
 Überlast gesch
 ützt (verursacht z.B. durch Anschluss an Spannungsf
 ührende Leitungen) bis zu 463 V RMS f
 ür 60 Sekunden.
- Reparaturen dürfen nur durch autorisierte Servicestellen durchgeführt werden.



ACHTUNG!

Für das jeweilige Gerät sollte ausschließlich Standard- und Zusatzzubehör benutzt werden. Die Verwendung von anderem Zubehör kann zur Beschädigung der Anschlüsse zusätzlichen Messfehlern führen sowie ein Risiko für den Benutzer darstellen.



Der Hersteller behält sich vor, bildliche Änderungen am Gerät, dem Zubehör oder den technischen Daten durchzuführen. Auf Grund ständiger Weiterentwicklung des Gerätes und der Software können die aktuelle Darstellung und die Funktionen am Display leicht variieren.

2 Hauptmenü

Darstellung des Hauptmenüs:

- zu jeder Zeit, nachdem das Symbol am Display ausgewählt wurde. (Gilt nicht f
 ür das Rekorder Men
 ü)



Fig. 2.1 Elemente des Hauptmenüs

1

Bezeichnung des aktiven Menüs

Wurde eine Änderung eins entsprechenden Menüs noch nicht gespeichert, wird ein * Symbol in der Kopfzeile des Menüs angezeigt.



Durch die Auswahl eines der im Hauptmenü dargestellten Symbole, gelangen Sie direkt in eines der folgenden Untermenüs:

- Einstellungen Einstellungen zu den Hauptfunktionen und Parametern
- Messungen Auswahl der Messfunktionen. Die detaillierte Beschreibung finden Sie in Abschnitt 3
- Speicher Darstellung und Management der gespeicherten Messergebnisse. Die detaillierte Beschreibung finden Sie Abschnitt 5
- Prüfgeräteinformationen

2.1 Prüfgeräteeinstellungen

Datum, Zeit und Displayhelligkeit können über das Menü Prüfgeräteinstellungen vorgenommen werden







MPI-535 - BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1.3 Anzeigeparameter

1	() 16:14:06 2018	9 00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	elei	N		Wählen Sie	Anzeige
2	 Meter Meter 16:19:59 2018 Display setting Display setting Never Never 2 minutes 5 minutes 	-07-20	Settings Date and time Auto off Display	isplay brightness	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	 ? Veränderbare ? ⇒ Zeit na schoner wünscht ⇒ Hintergi Regler schieber 	e Parameter ch dem Bildschirm- aktiviert wird – ge- e Option wählen rundbeleuchtung – entsprechend ver-
3	 16:20:14 2018 Display setting Display auto-construction Never 2 minutes 5 minutes 	-07-20 js • off time	Saving settings Save char Yes XNo Q	rges? tness	**************************************	 Beschreibung bole Rückkehr sicht mit Speicherr (Abbildun JA – Ausw NEIN – Är Abbreche 	g der Funktionssym- zur vorherigen An- Aufforderung zum der Änderungen g): vahl bestätigen nderungen verwerfen m – Abbruch ten speichern
		•	•		đ	Zurück zu	um Hauptmenü

2.2 Messeinstellungen

Im Menü Messeinstellungen kann verändert werden:

- Netzparameter
- Sicherheitseinstellungen

16:20:43 2018-07-20		 83 %
Heasurement settings		?
	Settings	
	Measurement settings	
	Edit fuses	
•		T

2.2.1 Untermenü-Messeinstellungen

Im Menü Messeinstellungen kann verändert werden:

- Netznennspannung
- Netzfrequenz
- Art der Ergebnisdarstellung bei Schleifenimpedanzmessung
- Netzform des Prüfobjektes
- Systemeinheit
- Speichereinstellungen (auto-hochzählen der Speicherzellen)
- Zeitzähler für automatische Messungen.
- RCD EV Messstandard.

Wählen Sie vor den Messungen die entsprechende **Netzform** des Prüfobjektes. Wählen Sie anschließend die **Netznennspannung U**_n (110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V oder 240/415 V). Diese Werte werden zur Berechnung des voraussichtlichen Kurzschlussstromes verwendet.

Die Angabe der **Netzfrequenz**, welche eine mögliche Ursache für Störungen sein kann, ist wichtig, um ein korrekte Messsignalfrequenz bei der Erdwiderstandsmessung zu wählen. Diese Auswahl ermöglicht dann eine optimale Entstörung. Mit dem MPI-535 können Störungen in 50 Hz und 60 Hz Netzen herausgefiltert werden.

RCD EV Messstandard bestimmt die Messparameter der RCD-Schutzschaltungen, die für die Bereiche Elektromobilität und Photovoltaik dediziert sind.

Ist Autoincrementing aktiv ($\rightarrow \checkmark$) wird bei jeder gespeicherten Messung (Abschn. 5.3) in einem neu erzeugten Messpunkt gespeichert (Abschn. 5.2.2 Schritt ($\widehat{(4)}$).

Der Zeitzähler bestimmt im Rahmen automatischer Messungen das Zeitintervall, in dem die nächsten Schritte des Messvorgangs erfolgen.

1	110/190 V 110/190 V 115/200 V 127/220 V 220/380 V 230/400 V 240/415 V		 Erweitern der Auswahlliste mit dem V Symbol Wählen Sie den gewünschten Parameter aus
$\begin{array}{c} Auswah\\ \bullet \ U_n \ Sp\\ \Rightarrow \ 110\\ \Rightarrow \ 115\\ \Rightarrow \ 127\\ \Rightarrow \ 220\\ \Rightarrow \ 230\\ \Rightarrow \ 240\end{array}$	Imöglichkeiten annung)/190 V 5/200 V 7/220 V)/380 V)/380 V)/400 V	• Frequenz f _n \Rightarrow 50 Hz \Rightarrow 60 Hz	 Kurzschluss-Schleifenmessung ⇒ Ik – Erwarteter Kurzschlussstrom ⇒ Zs – Fehlerschleifenimpedanz
● Netzfo ⇒ TN ⇒ IT	orm /TT	 Einheit ⇒ metrisch ⇒ imperial 	 Autoincrementing ⇒ ✓ aktiv ⇒ deaktiviert
• Zeitzä sche f ⇒ aus ⇒ 0	hler für automati- Messungen sschalten .5 s Saving settir Save change	gs IS?	 Beschreibung der Funktionssymbole Rückkehr zur vorherigen Ansicht mit Aufforderung zum Speichern der Änderungen (Abbildung):
	√ Yes	XNo Cancel	 JA – Auswahl bestätigen NEIN – Änderungen verwerfen Abbrechen – Abbruch Änderungen speichern Zurück zum Hauptmenü

2.2.2 Untermenü - Sicherungen bearbeiten

In der Ansicht des **Sicherungsmenüs** können die folgenden Parameter der Sicherungselemente definiert und bearbeitet werden:

- Hersteller
- Model (Typ) der Sicherung
- Charakteristik der Sicherung



a. <u>Hinzufügen von Sicherheitscharakteristiken</u>



(2)	16:34:45 2018-0	17-20				X	ll	83 %	Verfügbare Optionen
\smile	Add characterist	ics					944 1	() ()	ristik zum Auslössstrom
	Characteristic	, 💻			\	alues			
	P		In [A]	0.035 s	0.1 s	0.2 s	0.4 s	5 s	
	D		4	20	20	20	20	20	Nin Kopieren des eingestellten
	С		10	50	50	50	50	50	Wertes für Einträge einer gesamten Reibe oder Tabel-
			16	80	80	80	80	80	le
			25	125	125	125	125	125	Resolution der Funktionenum
			-+	- In		🛛 In		θλ In	bole
		+		<u>I</u>		â		t d	Inaktive Charakteristik
									Aktive Charakteristik binzufü
									Àndern der Bezeichnung einer
									aktiven Charakteristik
									m Entfernen der aktiven Charak-
									teristik
									Zurück zur vorherigen Ansicht
									👚 Zurück zum Hauptmenü
\bigcirc	D 16:40:17 2018-	07-20					l all	02 % 686 	Erstellen einer neuen Charakteris-
(3)	Add characteris	tics	/~ \					(?)	tik:
	Characteristi				V	alues			• Wählen Sie das 🕂 Symbol
	Characteristi			Edit text			0.4 s	5 s	• Wählen sie das Fed für die Be-
	В			Characterist	ics		20	20	zeichnung
							50	50	
							80	80	
					🖊 Ok	Cancel	205	30	
							125	125	
				2		11 10		2 In	
	1	▶+				Ē		t	
4	С								Geben Sie die Bezeichnung über die Displaytastatur ein.
									Funktion der Symbole
									Verwirft die Änderungen und
									gelangt zu Schritt (3)
	~ ! @	# \$	% ^	& *	() _	+	— 🔀	 Bestätigt die Änderungen und
	Tab (Q W	E R	T Y	U	1 0	= P {	}	gelangt zu Schritt (5)
	Caps Lock A	S [D F	G H	Ј К	L		↓ ↓	
	Shift	zx	c v	B N	м	< >	?	•	
							-		





8

16:44:20 2018-07-20

В

С

de la

Add characteristic

9

10

- ⇒ Parameter K gibt den Multiplikator des Bemessungsstromes, welcher die Auslösecharakteristik bestimmt, an
- ⇒ Reihe füllen K-Faktor wird in die ausgewählte Reihe kopiert
- ⇒ **Tabelle füllen** K-Faktor wird in alle Einträge kopiert
- Berühren Sie das K-Parameterfeld
- Geben sie die Parameterwerte wie in Schritt (4) ein

Beschreibung der Funktionssymbole Ok – Eingabe bestätigen Abbrechen – Abbruch

Eine Meldung zur Bestätigung der Auswahl erscheint

> Beschreibung der Funktionssymbole Ja – Bestätigen Nein – Eingaben widerrufen



Warning

Filling table will

× No

💼 In

ŵ

override excisting values

Continue?

🖌 Yes

🛨 In

+

0.2 s

0.4 s

5 s

🕘 In

Ħ

Um den Inhalt einer Zelle zu änodern, tippen Sie die Zelle **zweimal** an

16															
~ `	! 1	@ 2	#	\$ 4	% 5	6	& 7	* 8	()	-	+ =		-	×
	Tab	0	Q	W	E	R	Т	Y			0	Р	}		1
Ca	ps Loc	:k	A			F	G	н	J	к	L			➡	*
	Shift		z	×		V	в	N	М	<	>			+	
Range	-inf - in	f											4		

Die Bildschirmtastatur erscheint. Löschen Sie den aktuellen Eintrag und geben Sie den neuen Wert in

Funktion der Symbole

- Wiederruft alle Änderungen und kehrt zurück zum Menü zur Eingabe der Charakteristiken
- Bestätigung der Änderungen und kehrt zurück zum Menü zur Eingabe der Charakteristiken

Mit dem Symbol gelangen Sie
 zum Sicherungshauptmenü zurück

16:47:24 2018-07	7-20				X		83 % 💷			
Add characteristie	cs					<u>zert</u>	?			
Characteristic		Values								
		In [A]	0.035 s	0.1 s	0.2 s	0.4 s	5 s			
В		10	50	50	50	50	50			
С		16	80	80	80	80	80			
		32	16	160	160	160	160			
		+	In	Ŵ	In	<u></u>	🖓 In			
		<i>I</i>		ā		đ				

12

b. Sicherungen hinzufügen



Manufac	ct2												
~ ! @ ` 1 2	# 3	\$ 4	%	6	& 7	* 8	()	-	+ =	•	_	×
Tab	Q	w	E	R	Т	Y	U	Ī	0	Р	{ [}	
Caps Lock	A	s	D	F	G	н	J	к	L	;	•	♣	*
Shift	z	×	с	V	В	N	м	< ,	>	?			
											•	ŧ	•

T

() 15:59:10 2020	-03-26	3.6 GB 1	free	100 % 💷 🛱
, Fuse base				0
Produce	r 🖌	Type	c	haracteristic
Manufact1		Producer		
		Manufact2		
		✓ Ok	Cancel	
+		+ 🖉 🛍	+	Ē
			Ť	f





- 3.6 GB free
 100 %
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 000
 - In der Spalte Eigenschaften
 auswählen.
 - Die gewünschten Eigenschaften aus der Liste auswählen.

	① 16:01:37 2020-03-	:01:37 2020-03-26 📓 3.6 GB free				■■	Beschreibung der Funktionssym-			
U	🕫 Fuse base					0	bole			
	Producer		Type		Characteristi	. 🗸	Eintrag inaktiv			
						Ē	Eintrag aktiv			
	Manufact1		ТуреВ		В		🕂 Neuen Eintrag hinzufügen			
							Nezeichnung eines Eintrages			
	Manufact2						ändern			
							💼 Eintrage löschen			
							🖣 Zurück zur vorherigen Ansicht			
	+	Ē	+	Ē	+ i	Ī	者 Zurück zum Hauptmenü			
	•					f				

2.3 Datenübertragung

2.3.1 USB Verbindung

Der im Prüfgerät integrierte USB B-Typ wird benötigt, um eine Verbindung zwischen PC und MPI-535 herzustellen. Es können dann Daten aus dem Speicher auf den PC geladen werden. Dies kann mit einer vom Hersteller bereitgestellten Software durchgeführt werden.

- Sonel Reader die Software kann zum Abrufen der gespeicherten Daten aus dem MPI verwendet werden
- Sonel Reports PLUS Ermöglicht ein normkonforme Berichtserstellung der getesteten Installationen. Die Software kann zu allen Sonel Prüfgeräten mit der Funktion der Datenübertragung verwendet werden

Detaillierte Informationen erhalten Sie über den Hersteller und Ihren Distributoren.

Verbinden Sie das USB Kabel an der USB Buchse des Prüfgerätes und dem PC.

Starten Sie die Software.



3

4

Aktuelle Softwareversionen sind auf der Website des Herstellers unter **Download** verfügbar.

2.3.2 WLAN-Verbindung (Wi-Fi)

1) Gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen
Kommunikation
WLAN.

Schalten Sie WLAN an (ein WLAN-Status-Symbol soll in er oberen Leiste angezeigt werden

Wählen Sie aus der Liste ein Netzwerk mit Internetzugang aus. Berühren Sie es zweimal, und wenn es passwortgesichert ist, geben Sie das Passwort ein. Um sich vom Netzwerk abzumelden, müssen Sie es auch zweimal berühren.

Wählen Sie **OK** und überprüfen Sie, ob das Messgerät mit dem Netzwerk verbunden ist. Das WLAN-Status-Symbol zeigt dann die Stärke des Signals an.

2.3.3 E-Mail-Einstellungen

10:35:20 2021-08-16		3.7 GB free	.ıl	90	1%		¥
e-mail settings						H	0
E-mail	Password						
example.email@example.xyz							
Host		Port Connection type					
smtp.example.com		465		ТсрСо	nnec	tion	•
Mail to Test					st		
example.email@example.xyz							
+						Ħ	

- Gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen ► Kommunikation ► E-Mail.
- Füllen Sie die Felder auf dem Bildschirm aus:
 - o Parameter der Sendebox,
 - o Anschrift der Bestimmungsbox.
- Drücken Sie die **TEST-**Taste, um eine Test-E-Mail zu senden.

Die Funktion kann mit ausgewählten E-Mail-Anbietern verwendet werden. Eine Liste der Anbieter finden Sie auf der Website des Herstellers.

2.4 Update

ACHTUNG!

• Vor dem Updaten des Prüfgerätes Akkus vollständig aufladen!

2.4.1 Aktualisieren über USB

1) Die aktuelle Firmware kann von der Herstellerseite heruntergeladen werden

D Speichern sie die entsprechende Datei auf einem USB Stick. Dieser muss im Datesystem-FAT32 formatiert sein

) Wählen Sie Select Einstellungen > Update, um in das Update Menü zu gelangen



Alternativ können Sie die Schaltfläche Update über WLAN drücken. Dann sollen Sie gemäß Kapitel 2.4.2 vorgehen.

2.4.2 Aktualisieren über WLAN (Wi-Fi)

) Stellen Sie eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk gemäß Kapitel 2.3.2 her.

2) Wählen Sie eine der folgenden Optionen.

- Gehen Sie zu Einstellungen > Software Update und wählen Sie Update über WLAN.
- Starten Sie das Messgerät neu.

3 Das Gerät prüft automatisch, ob ein Software-Update verfügbar ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, das Update zu akzeptieren.

) Um den Aktualisierungsprozess zu starten, wählen Sie **OK** im Informationsfenster.



1

Sicherheitsmaßnahmen in einigen Netzwerken können dazu führen, dass das Messgerät keine Verbindung zum Update-Server des Herstellers herstellt – dann wird die Meldung **WLAN kann nicht aktualisiert werden...** angezeigt.

2.5	Länder	einste	ellungen			
1	() 09:48:49 2018-0	07-21 gs			. 11 54% 11 (?	 Wählen Sie Einstellungen Länder, um die Spracheinstellungen zu öffnen
			Interface language			Wählen Sie entsprechend aus dem Menü Ihr Land aus
			English <mark>▼</mark> English Polski			bole Zurück zur vorherigen Ansicht
			Español]		🔚 Änderungen speichern 🚹 Zurück zum Hauptmenü
		•			đ	
2	() 09:49:14 2018-0	07-21 gs *			. 	Wurden die Änderungen nicht ge- speichert oder das (Symbol wurde gedrückt, erscheint folgen-
			Saving settings	10052		de Meldung zum Bestätigen.
			Save chan	iges?		Beschreibung der Funktionssym- bole Ja – Bestätigen
		5	Yes XNO	Cancel		Nein – Eingaben widerrufen Abbrechen – Abbruch
	+				f	

2.6 Prüfgeräteinformation



3 Messungen

15:42:45 2020-03-	26	3.6 GB free	100 % 💷 🕂 🕂
Measurements			0
Z Z _{L-N, L-L}	ZL-PE	ZI-PE[RCD]	🔬 Δυ
PISO RISO		RCD t _A	RCD _{AUTO}
R _x		1-2-3	🤹 U-V-W
	Ω= Ωm	Lux	
		* * * * * * * * * * * _ * * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ * _ *	t

Folgende Messungen sind aus dem Menü Messungen verfügbar:

- Fehlerschleifen-Impedanz Messung (ZL-N, L-L, ZL-PE, ZL-PE[RCD] mit RCD)
- Spannungsabfall ΔU,
- Isolationswiderstand Riso
- RCD Überprüfung (Auslösestrom RCD IA, Auslösezeit RCD tA, automatische Messungen)
- Widerstand R_x
- Durchgangsmessung RCONT
- Phasensequenz 1-2-3
- Drehfeldmessung U-V-W
- Erdungswiderstand RE
- Spezifischer Erdwiderstand Ωm
- Lichtstärke Lux.



WARNUNG

Berühren Sie während den Messungen Fehlerschleifen und RCD keine leitfähigen Teile der elektrischen Installation.



- Lesen und verinnerlichen Sie den Inhalt der nachfolgenden Kapitel sorgfältigst. Es werden darin **Prüfgerätemesskreise**, **Messmethoden** und Grundprinzipien zur **Interpretation** von **erzielten Messergebnissen**.
- Es wird bei länger andauernden Messungen ein Statusbalken angezeigt
- Das Ergebnis der letzten Messung wird angezeigt bis:
 - o Die nächste Messung startet
 - o Messparameter geändert werden
 - o Die Messfunktion geändert wurde
 - o Das Prüfgerät ausgeschaltet wird
- Die letzte Messung kann dann mit dem 皆 Symbol wieder angezeigt werden

3.1 Diagnosen des Prüfgerätes – Grenzwerte

Das MPI-535 ist in der Lage zu beurteilen ob ein Messergebnis innerhalb der gültigen Grenzwerte einer geprüften Schutzeinrichtung liegt. Es können vom Benutzer Grenzwerte und Schwellenwerte eingestellt werden, welche von den Messergebnissen nicht überschritten werden darf. Dies ist für all Messungen möglich <u>außer</u>:

- RCD Messungen (I_A, t_A), hier sind die Grenzwerte dauerhaft aktiv
- Fehlerschleifen-Impedanzmessung. Hier werden die Grenzwerte indirekt durch die entsprechende Schutzeinrichtung vorgegeben, für die Standartwerte gelten
- Rekorder

Für Isolationswiderstandsmessungen und Licht, ist der Grenzwert der **Minimalwert**. Bei Messungen der Fehlerschleife, Erdung und Schutzleiterwiderstand ist es der **Maximalwert**.

Die Grenzwerte können in den entsprechenden Menüs festgelegt werden.

- Sedeutet: Ergebnis liegt innerhalb des Grenzwertes
- bedeutet: Ergebnis liegt außerhalb des Grenzwertes
- bedeutet: Beurteilung auf Richtigkeit des Ergebnisses nicht möglich. (z.B. Messung läuft oder bei keiner vollständig durchgeführten Messung)

Die Methoden zur Grenzwerteinstellung werden in dem Abschnitt Messdaten beschrieben.

3.2 Messen von Wechselspannung und Frequenz

Das Prüfgerät misst und zeigt Werte zu Wechselspannung und Frequenz in den entsprechend unten aufgeführten Messungen.

Messu	ng	U	f
Z _{L-N}		•	•
Z _{L-PE}		•	•
ZL-PE[RCD]		•	•
R _{ISO}		•	
RCD I _A		•	•
RCD t _A		•	•
R _x			
R _{CONT}			
Phasensequen	Z	•	
Motordrehfeld		•	
Wiederstand zu	Ir Erde R _E	•	
Spezifischer stand	Erdwider-	•	
l euchtstärke			

3.3 Überprüfung des korrekten PE Anschluss (Schutzerde)



Ist das Prüfgerät wie oben in der Abbildung dargestellt angeschlossen, berühren Sie die Kontaktelektrode und warten Sie ca. **1 Sekunde**. Wird Spannung am PE-Leiter erkannt:

- Meldung PEI wird angezeigt. (Installationsfehler, PE-Leiter hat Verbindung zu phasenführenden Leitern und
- ein dauerhaftes Tonsignal ist hörbar

Diese Funktion ist verfügbar bei allen Messungen zugehörig zu RCD und Fehlerschleife außer ZL-N, L-L Messung.



WARNUNG

Wird eine Phasenspannung an PE erkannt, muss die Messung sofort unterbrochen werden und der Fehler in der Installation behoben werden.



- Stellen Sie sicher auf nicht isoliertem Boden während der Messung zu stehen. Isolierter Boden kann zu falschen Messergebnissen führen
- Übersteigt die Spannung an PE den gültigen Grenzwert von ca. 50 V, wird dies vom Prüfgerät angezeigt
- Ist das IT-Netz ausgewählt wie in Abschnitt 2.2.1 Schritt (1), dann ist diese Kontaktelektrode inaktiv

3.4 Fehlerschleifenparameter



ACHTUNG!

- Ist in der Installation ein RCD eingebaut, so sollten diese für die Messung der Impedanzen überbrückt werden. Es muss jedoch bedacht werden, dass dann eine modifizierte Installation vorliegt, welche nicht mehr dem Original gleicht und somit die Messergebnisse leicht von der der Originalinstallation abweichen
- Machen Sie nach Abschluss der Messungen alle Modifikationen an der Installation Rückgängig und überprüfen Sie die Funktion des RCD
- Die oben genannten Hinweise gelten nicht für die Schleifenimpedanzmessung ZL-PE [RCD]
- Messung des Kurzschlussschleifenwiderstandes hinter nachgeschalteten Wechselrichtern sind wirkungslos und unsicher. Dies ist auf Grund der Schwankung der internen Impedanzen des Inverters während des Betriebes zurückzuführen

3.4.1 Messeinstellungen

10:27:18 2018-07-21

(10:28:04 2018-07-21



Sie Z_{L-N. L-L}, ZI-PF oder ZL-PEIRCDI aus dem Messme-



L-N!

L= 5 m 🔻

N = 1.2 m

7 = --- 0

U = 0.2 V

f = 0.0 Hz

Die Richtigkeit der Messung hängt von der richtig eingestellten Messleitunaslänae

Ist kein WS Typ Adapter am Prüfgerät angeschlossen, sind die Standardleitungslängen des Herstellers im Menü wählbar

- Verwenden Sie hierzu das Auswahlmenü
- Wählen Sie die gewünschte Länge aus

Der erwartete Kurzschlusstrom Ik kann aus einer von zwei Werten errechnet werden:

- \Rightarrow Netznennspannung **U**_n
- ⇒ Durch das Prüfgerät gemessene Spannung Uo

Die physikalische Bedeutung der Parameter wird in Abschn. 3.4.5 beschrieben

Wählen Sie den gewünschten Wert aus

 $|_{k} =$ - A

Ik (Un) 🕤 (Un)

0.0 A

Ħ

3



Das Ergebnis kann mit der zulässigen Impedanz Zsdop verglichen werden, bestimmt auf der Basis der Sicherungsparameter:

- \Rightarrow Charakteristik
- ⇒ Nennstrom
- Öffnen Sie das Sicherungsmenü

(5)	10:28:41 2018-07-21		🕅 🚛 90 % 💷 🙀	Verfügbare Optionen:
C	1	Fuse parameters	9	Hersteller
	Producer GENERAL	$\begin{array}{c c} ducer & Type & Characteristic \\ L & GENERAL & GENERAL & GENERAL & A \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$	 ⇒ ALLGEMEIN – kein bestimmter Hersteller ⇒ Hersteller werden festgelegt im Gerätspeicher (Abschn. 2.2.2) Typ ⇒ ALLGEMEIN – kein bestimmter 	
	•	I _a = 50 A		ter lyp ⇒ Typen werden festgelegt im Gerätspeicher (Abschn. 2.2.2) • Zeit-Strom Charakteristik • Nennstrom I _N

- Zulässige Auslösezeit
- Grenzwert Der Grenzwert ergibt sich aus der Norm EN 60364-6
 - ⇒ - - I_a wie in der Normtabel-Ie– keine Korrektur
 - \Rightarrow **2/3Z** I_a wird erhöht durch den Wert 0,5I_a

💥 | 🚛 | 90 % 💷 🐺 () 10:28:41 2018-07-21 Der Strom wird nach dem Einstel-6 len der Parameter in Schritt (6)(7) Fuse parameters berechnet. Producer Characteristic Туре la – Auslösestrom gewährleistet GENERAL GENERAL В v das automatische Abschalten der Schutzeinrichtung innerhalb der А Limit In zulässigen Zeit 0 A 10 0.4 • ¥ Beschreibung der Funktionssymv bole I_a = 50 A 10 Ok – Eingabe bestätigen O Cancel Abbrechen – Abbruch 🖌 Ok Ħ

3.4.2 Fehlerschleifenparameter in L-N und L-L Netzen

- C Schließen Sie die Messleitung gemäß der Abbildung an (a) oder (b) bei Messungen im L-N Netz (c) bei Messungen im L-L Netz

🐠 Z_{L-N, L-L}

Wählen Sie $Z_{L\text{-}N, L\text{-}L}$ aus dem Messmenü



(2)



8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden



 Werden mehrere Messungen in kurzen Abständen hintereinander durchgeführt, generiert das Prüfgerät eine große Menge an Hitze. Das Gehäuse des MPI-535 kann dadurch auch heiß werden. Dies ist normal. Zusätzlich ist das Prüfgerät mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet

- Nach ca. 15 aufeinanderfolgende Schleifenwiderstandsmessungen, warten Sie bis das Prüfgerät abgekühlt ist. Diese Einschränkung ist auf Grund des sehr hohen Prüfstromes und der Multifunktionalität des Gerätes zurückzuführen
- Das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Messungen sollte 5 Sekunden nicht unterschreiten. Durch die Meldung READY! wird die Bereitschaft einer erneuten Messung angezeigt. Bis zur Anzeige dieser Meldung, verhindert das Prüfgerät die Durchführung sämtlicher Messungen

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

READY!	Prüfgerät ist bereit zum Messen			
IN PROGRESS	Messung läuft			
L-N!	U _{L-N} Spannung unzulässig, um Messungen durchzuführen			
L-PE!	U _{L-PE} Spannung unzulässig, um Messungen durchzuführen			
N-PE!	U _{N-PE} hat zulässigen Wert von 50 überschritten			
L 🔶 N	Phase an N Buchse anstatt L Buchse angeschlossen (z.B. L-N Leiter in Steckdose vertauscht			
TEMPERATURE!	Maximaltemperatur im Prüfgerät überschritten			
fl	Netzfrequenz ist außerhalb des Bereichs von 4565 Hz			
ERROR!	Fehler während des Messvorgangs. Ergebnis kann nicht korrekt angezeigt werden.			
Schleifenimpe- danz-Messkreis fehlerhaft	Prüfgerät zum Service einsenden			
U>500V!	Vor der Messung. Spannung an den Messbuchsen größer			
Dauerton	500 V			
VOLTAGE!	Die Spannung am Testobjekt ist nicht innerhalb der ange- gebenen Grenzwerte festgelegt durch die Netznennspan- nung U _n (Abschn. 2.2.1 Schritt (1))			
LIMIT!	Zu niedriger Wert des erwarteten Kurzschlussstromes ${\sf I}_{\sf k}$ für die voreingestellte Sicherung und Auslösezeit			

3.4.3 Fehlerschleifenparameter im L-PE Netz



Fig. 3.1 Messung im L-PE Netz



Fig. 3.2 Überprüfung des Prüfgerätegehäuses auf Schutz gegen elektrischen Schlag im Falle eines: (a) TN Netzes oder (b) TT Netzwerk



2

Wählen Sie \mathbf{Z}_{L-PE}



Antippen der Leiste **T** rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen


8 Speichern der Messung im Speicher durch das Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden.

- Zweileitermessung ist für den UNI-Schuko Adapter nicht verfügbar
- Werden mehrere Messungen in kurzen Abständen hintereinander durchgeführt, generiert das Prüfgerät eine große Menge an Hitze. Das Gehäuse des MPI-535 kann dadurch auch heiß werden. Dies ist normal. Zusätzlich ist das Prüfgerät mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet
- Nach ca. 15 aufeinanderfolgende Schleifenwiderstandsmessungen, warten Sie bis das Prüfgerät abgekühlt ist. Diese Einschränkung ist auf Grund des sehr hohen Prüfstromes und der Multifunktionalität des Gerätes zurückzuführen
- Das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Messungen sollte 5 Sekunden nicht unterschreiten. Durch die Meldung READY! wird die Bereitschaft einer erneuten Messung angezeigt. Bis zur Anzeige dieser Meldung, verhindert das Prüfgerät die Durchführung sämtlicher Messungen

3.4.4 Fehlerschleifenparameter im L-PE Netz mit RCD



Schließen sie die Messleitungen gemäß der Abbildungen Fig. 3.3 , Fig. 3.4 und Fig. 3.5 an



Fig. 3.3 Messung im TN-S Netz



Fig. 3.4 Messung im TT Netz





Antippen der Leiste **I** rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen

 $\begin{array}{l} R - \mbox{Widerstand des Messkreises} \\ X_L - \mbox{Bindwiderstand des Kreises} \\ U_{L\text{-PE}} - \mbox{Spannung zum PE} \\ f - \mbox{Frequenz} \end{array}$



8 Speichern der Messung im Speicher durch das Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

💥 | 🚛 🕴 99 % 💷 🕂

 \bigcirc

= 2,86 Ω

X_L = 0,08 Ω U_{L-PE}= 242,2 V

Ħ

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden.

2018-07-21 10:51:43

I_k = 80.3 A

I_A = 50.0 A

I_k (Un) 🔻

👀 🔊 🗩 = B10

- Die maximale Messzeit beträgt einige Sekunden. Unterbrochen werden kann die Messung durch die Taste .
- In elektrischen Installationen mit 30 mA RCD's, können die Summendifferenzströme plus der Prüfstrom dazu führen, dass der RCD auslöst. Ist dies der Fall versuchen Sie die Differenzströme zu verringern, indem sie z.B. Lasten (Verbraucher) vom Netz nehmen.
- Diese Funktion ist für RCD's mit Nennauslösestrom ≥ 30 mA verfügbar
- Werden mehrere Messungen in kurzen Abständen hintereinander durchgeführt, generiert das Prüfgerät eine große Menge an Hitze. Das Gehäuse des MPI-535 kann dadurch auch heiß werden. Dies ist normal. Zusätzlich ist das Prüfgerät mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.
- Nach ca. 15 aufeinanderfolgende Schleifenwiderstandsmessungen, warten Sie bis das Prüfgerät abgekühlt ist. Diese Einschränkung ist auf Grund des sehr hohen Prüfstromes und der Multifunktionalität des Gerätes zurückzuführen.
- Das Intervall zwischen aufeinanderfolgenden Messungen sollte 5 Sekunden nicht

(10:52:10 2018-07-21

ZL-PE IRCOL UL-PE

READY!

L = 1,2 m

PE = 1,2 m

 $Z_{I-PF} = 2,86 \Omega$

U_{L-PE} = 241,8 V

f = 50.0 Hz

4

unterschreiten. Durch die Meldung **READY!** wird die Bereitschaft einer erneuten Messung angezeigt. Bis zur Anzeige dieser Meldung, verhindert das Prüfgerät die Durchführung sämtlicher Messungen.

3.4.5 Erwarteter Kurzschlussstrom

Das Prüfgerät misst immer die Fehlerschleifenimpedanz Z_{S} . Der angezeigte Kurzschlussstrom wird auf Grund folgender Formel berechnet:

$$I_{k} = \frac{U}{Z_{s}}$$

Wobei gilt:

Zs – gemessene Impedanz

U – Netzspannung abhängig der eingestellten U_n (Abschn. 3.4.1 Punkt (4)):

Ik(Un)	$U = U_n$
lk(Uo)	$U = U_0$ for $U_0 < U_n$
	$U = U_n$ for $U_0 \ge U_n$

Wobei gilt:

 $U_n - Nennnetzspannung$

U₀ – Vom Prüfgerät gemessene Spannung

Auf Grund der ausgewählten Nennnetzspannung Un (Abschn. 2.2.1), erkennt das Messgerät automatisch die Messung, Phasenspannung oder Phasen-Phasenspannung und berücksichtigt dies in der Berechnung

Ist die Netzspannung außerhalb des Toleranzbereiches, kann der das Prüfgerät keine korrekte Kurzschlussstromberechnung durchführen. In diesem Fall wird, – – - als Kurzschlussstromwert angezeigt, anstatt eines Wertes. Die **Fig. 3.6** zeigt die gültigen Spannungsbereiche für ein korrekte Kurzschlussstromberechnung.

Spannungsbereiche für ein korrekte Durchführung von Kurzschlussimpedanzmessungen



Fig. 3.6 Messspannungsbereiche

3.4.6 Fehlerschleifenparameter im IT Netz

Wählen Sie vor dem Beginn der Messung im Menü **Messeinstellungen** die entsprechende Netzform aus (**Abschn. 2.2.1**)



ACHTUNG!

- Nach Auswahl des IT Netzes, ist die Funktion der Kontaktelektrode inaktiv
- Wird versucht eine ZL-PE und ZL-PE[RCD] Messung durchzuführen, erscheint eine Meldung, dass diese Messungen nicht durchgeführt werden können

Die Art und Weise wie das Prüfgerät angeschlossen werden muss ist in Abb. 3.7 dargestellt

Die Durchführung der Schleifenmessung wird in Abschn. 3.4.2 beschrieben Arbeitsspannungsbereich: 95 V ... 440 V.



Abb. 3.7 Messung im IT System

3.5 Spannungsabfall

Diese Funktion bestimmt den Spannungsabfall zwischen zwei vom Benutzer ausgewählten Punkten des zu prüfenden Netzes. Die Prüfung basiert auf der Messung der Impedanz der L-N Kurzschlussschleife an diesen Punkten. In einem Standard-Netz wird der Spannungsabfall normalerweise zwischen der Buchse und der Schaltanlage (Referenzpunkt) geprüft.



Der Spannungsabfall wird nach der folgenden Formel berechnet:

$$\Delta U = \frac{(Z - Z_{REF}) \cdot I_N}{U_N} \cdot 100\%$$

wobei:

Z –Impedanz der Kurzschlussschleife am Zielpunkt, Z_{REF} – Impedanz der Kurzschlussschleife am Referenzpunkt,, I_N – Nennstrom der Sicherung,

 $U_{\rm N}$ – Nennspannung des Netzes.



- Die Position ΔU auswählen.
- Die frühere Messung mit Zref= --- zurücksetzen, wenn das noch nicht getan wurde.
- Den **Grenzwert** für den Spannungsabfall **ΔU**_{MAX} eingeben.
- Die Art der Sicherung der zu prüfenden Schaltung eingeben.
- Das Messgerät vom Referenzpunkt des geprüften Netzes wie bei der Messung von Z_{L-N} trennen.
 START drücken.



- 3) Die Einstellung von Zref auf Z ändern.
 - Das Messgerät an den Zielpunkt wie bei der Messung von Z_{L-N} anschließen.
 - START drücken.



5) Speichern der Messung im Speicher durch das H Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3. Die letzte Messung kann mit dem Symbol angezeigt werden



3.6 Widerstand zur Erde

3.6.1 Messeinstellungen





Wählen Sie RE



3.6.2 Messen des Erdungswiderstandes mit der 3-Pol-Methode (R_E3P)

Die 3-Leiter Messmethode ist die grundlegende Methode der Erdungsmessung



- Schlagen Sie die Stromelektrode in die Erde und verbinden dies mit der H Buchse am Messgerät
- Schlagen Sie die **Spannungselektrode** in die Erde und verbinden dies mit der **S** Buchse am Messgerät
- Die zu testende Erdelektrode muss an der E Buchse angeschlossen werden
- Es wird empfohlen, die zu testende **Erdelektrode**, die **H** und **S** Elektroden in einer Linie in entsprechenden Abständen gemäß den Gesetzten der Erdungsmessung auszulegen

3	() 11:09:56 2018-07-21	🕅	• Wähen Sie die 3P Option im
	$\mathbf{R}_{E} = \Omega$ $U = 0,18 V \qquad I = 0,01 A \qquad Un \qquad 25 V \lor$	$3P$ $4P$ $3P + \Re$ $4x = 200 \Omega$ $\Re + \Re$ $3P + \Re$ T Limit	Wählen Sie die weiteren Einstel- lungen gemäß Abschn. 3.6.1
	•	Ť	
4	() 11:10:15 2018-07-21 Earth resistance	₩ 100 % विकास 🛱	Die Messung kann gestartet wer- den
	READY! B = 0		<u>Live Modus</u> U – aktuelle Störspannung am Ob- jekt
	U = 0,18 V	R _{E MAX} = 200 Ω SP Limit	Grenzwerte RE MAX – aktuell gesetzter Erdwi- derstandsgrenzwert
5	• START	đ	Drücken Sie die START Taste
(6)	11:12:07 2018-07-21	🕅] 100 % 💷 🛱	Ablesen des Messergebnisses
)	$R_{E} = 11,9 \Omega$	2018-07-21 11:12:02	Meldung bei Überschreiten der Grenzwerte (Abschn.3.6.1 Schritt ⑥) Image: Second structure Image: Second structure ③ Ergebnis innerhalb der gesetzten Grenzwerte ③ Ergebnis außerhalb der gesetzten Grenzwerte ④ Ergebnis außerhalb der gesetzten Grenzwerte ● Beurteilung nicht möglich
	•	8 8	Antippen der Leiste I rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Mes- sergebnissen



 $\textbf{R}_{\textbf{H}}$ – Widerstand der Stromelektrode

Rs - Widerstand der Spannungselektrode

 $\pmb{\delta}$ – zusätzliche Messunsicherheit durch den Widerstand der Elektroden

Erneutes Anwählen 🕨 schließt das Menü

8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**.

Die letzte Messung kann mit dem 🆙 Symbol angezeigt werden



Wiederholen Sie die Schritte (2)(5)(6) an zwei verschiedenen Positionen der Spannungselektrode **S**:

- Positionieren Sie S in einem bestimmten Abstand zu dem zu testenden Erdspieß E
- Nähern Sie die Elektrode nun im gleichen Abstand zum Erdspieß E

Dies wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Spieß **S** in die Referenzerde gesteckt wurde. Ist dies der Fall, sollte der **Unterschied** zwischen dem Hauptergebnis und der zusätzlichen Referenzmessung von R_E **3% nicht übersteigen.**

Weicht das Ergebnis von R_E zueinander mehr als 3% ab, sollte der **Abstand** der Stromelektrode zur Erdelektrode **erheblich vergrö**ßert werden und die Messung wiederholt werden.



WARNUNG

- Die Erdungsmessung kann nur ausgeführt werden, wenn die Störspannungen nicht größer als 24 V sind. Es können Störspannung von bis zu 100 V gemessen werden
- Ein wert über 50 V wird als gefährlich signalisiert. Das Prüfgerät darf nicht an Spannungen größer 100 V angeschlossen werden



 Es wird empfohlen, dass die Erdelektrode, sowie die H und S Elektroden in einer Linie platziert werden sollten. Auf Grund der Bedingungen im Feld, ist dies jedoch nicht immer möglich. Auf der Herstellerseite sowie in technischer Literatur zur Erdungsmessung können weitere Informationen eingeholt werden

- Besonders Wert muss auf die Qualität der Verbindungen zwischen dem Testobjekt und den Messleitungen gelegt werden. Die Verbindungen müssen frei von Farbe und Rost etc. sein
- Ist der Widerstand der Messleitungen zu groß, summiert sich zum Widerstand der Erdelektrode R_E ein zusätzliche Messungenauigkeit. Besonders hohe Messungenauigkeiten treten auf, wenn der gemessene Widerstand sehr klein ist und die Elektroden schlechten Kontakt zur Erde haben. (Tritt häufig auf, wenn die oberen Erdschichten sehr trocken sind und nur schlecht leitend sind). Das Verhältnis der Elektrodenwiderstände zu der Erdelektrode ist dann sehr hoch. Folglich daraus ist auch die Messungenauigkeit von δ , welche von diesem Verhältnis abhängt, auch sehr hoch
- Um diese Unsicherheit von δ zu minimieren, kann die Verbindung der Spieße zur Erde verbessert werden durch z.B:
 - o Nässen der Erde an der Stelle der Erdspieße
 - o Die Stelle der Erdspieße verändern
 - o 80 cm Spieße verwenden

Überprüfen der Messleitungen auf:

- o Beschädigte Isolierungen
- o Korrodierte Stellen der Bananenstecker

In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE!	Zu hohe Spannungen den Anschlüssen
H!	Unterbrechung im Messkreis
S!	Unterbrechung im Spannungsmesskreis
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
LIMIT!	Fehler auf Grund der Elektrodenwiderstände > 30 % (zur Berechnung der Messungenauigkeiten werden die Mess- werte verwendet
	Unterbrechung im Messkreis oder Widerstand der Erdspieße größer als 60 k Ω

3.6.3 Messen des Erdungswiderstandes mit der 4-Leiter-Methode (R_E4P)

Die 4-Leiter Methode wird empfohlen, wenn sehr kleine Messwerte erzielt werden. Es wird hier der Widerstand der Messleitungen eliminiert. Ideal ist diese Methode auch zur Bestimmung des spezifischen Erdwiderstandes. Hauptsächlich sollte diese Methode für die folgende Messung verwendet werden: (Abschn. 3.7).





- Schlagen Sie die Stromelektrode in die Erde und verbinden dies mit der H Buchse am Messgerät
- Schlagen Sie die **Spannungselektrode** in die Erde und verbinden dies mit der **S** Buchse am Messgerät
- Die zu testende Erdelektrode muss an der E Buchse angeschlossen werden

- Die ES Buchse sollte an der zu testenden Erdelektrode unterhalb der E Leitung angeschlossen werden
- Es wird empfohlen, die zu testende **Erdelektrode**, die **H** und **S** Elektroden in einer Linie in entsprechenden Abständen gemäß den Gesetzten der Erdungsmessung auszulegen





 $\textbf{R}_{\textbf{H}}$ – Widerstand der Stromelektrode

Rs - Widerstand der Spannungselektrode

 $\pmb{\delta}$ – zusätzliche Messunsicherheit durch den Widerstand der Elektroden

Erneutes Anwählen 🕨 schließt das Menü

8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**.

Die letzte Messung kann mit dem 🆙 Symbol angezeigt werden



Wiederholen Sie die Schritte (2)(5)(6) an zwei verschiedenen Positionen der Spannungselektrode **S**:

- Positionieren Sie S in einem bestimmten Abstand zu dem zu testenden Erdspieß E
- Nähern Sie die Elektrode nun im gleichen Abstand zum Erdspieß E

Dies wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Spieß **S** in die Referenzerde gesteckt wurde. Ist dies der Fall, sollte der **Unterschied** zwischen dem Hauptergebnis und der zusätzlichen Referenzmessung von R_E **3% nicht übersteigen.**

Weicht das Ergebnis von R_E zueinander mehr als 3% ab, sollte der Abstand der Stromelektrode zur Erdelektrode **erheblich vergrö**ßert werden und die Messung wiederholt werden.

<u>/</u>

WARNUNG

- Die Erdungsmessung kann nur ausgeführt werden, wenn die Störspannungen nicht größer als 24 V sind. Es können Störspannung von bis zu 100 V gemessen werden
- Ein wert über 50 V wird als gefährlich signalisiert. Das Prüfgerät darf nicht an Spannungen größer 100 V angeschlossen werden



 Es wird empfohlen, dass die Erdelektrode, sowie die H und S Elektroden in einer Linie platziert werden sollten. Auf Grund der Bedingungen im Feld, ist dies jedoch nicht immer möglich. Auf der Herstellerseite sowie in technischer Literatur zur Erdungsmessung können weitere Informationen eingeholt werden

- Besonders Wert muss auf die Qualität der Verbindungen zwischen dem Testobjekt und den Messleitungen gelegt werden. Die Verbindungen müssen frei von Farbe und Rost etc. sein
- Ist der Widerstand der Messleitungen zu groß, summiert sich zum Widerstand der Erdelektrode R_E ein zusätzliche Messungenauigkeit. Besonders hohe Messungenauigkeiten treten auf, wenn der gemessene Widerstand sehr klein ist und die Elektroden schlechten Kontakt zur Erde haben. (Tritt häufig auf wenn die oberen Erdschichten sehr trocken sind und nur schlecht leitend sind). Das Verhältnis der Elektrodenwiderstände zu der Erdelektrode ist dann sehr hoch. Folglich daraus ist auch die Messungenauigkeit von δ , welche von diesem Verhältnis abhängt, auch sehr hoch. Es können dann gemäß den Formeln aus Abschn. 10.3.4 Berechnungen zur Bestimmung des Einflusses der Messbedingungen durchgeführt werden.
- Um diese Unsicherheit von δ zu minimieren, kann die Verbindung der Spieße zur Erde verbessert werden durch z.B.:
 - o Nässen der Erde an der Stelle der Erdspieße
 - o Die Stelle der Erdspieße verändern
 - o 80 cm Spieße verwenden
 - Überprüfen der Messleitungen auf:
 - o Beschädigte Isolierungen
 - o Korrodierte Stellen der Bananenstecker

In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden.

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE!	Zu hohe Spannungen den Anschlüssen
H!	Unterbrechung im Messkreis
S!	Unterbrechung im Spannungsmesskreis
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
LIMIT!	Fehler auf Grund der Elektrodenwiderstände > 30 % (zur Berechnung der Messungenauigkeiten werden die Mess- werte verwendet
	Unterbrechung im Messkreis oder Widerstand der Erdspieße größer als 60 k $\!\Omega$

3.6.4 Messen des Erdungswiderstandes mit der 3-Pol-Methode und zusätzlichen Zange (R_E3P+C)



- Schlagen Sie die **Stromelektrode** in die Erde und verbinden dies mit der **H** Buchse am Messgerät
- Schlagen Sie die **Spannungselektrode** in die Erde und verbinden dies mit der **S** Buchse am Messgerät
- Die zu testende Erdelektrode muss an der E Buchse angeschlossen werden
- Es wird empfohlen, die zu testende **Erdelektrode**, die **H** und **S** Elektroden in einer Linie in entsprechenden Abständen gemäß den Gesetzten der Erdungsmessung auszulegen
- Die Empfängerzangen sollten um die zu testende Erdung E gelegt werden
- Der Pfeil an der Zange kann in jede beliebige Richtung zeigen



3	 ③ 11:18:44 2018-07-21 ☆ Earth resistance 	🖹]] 100 % 💷 🛱 💥	Die Messung kann gestartet wer- den
	$R_{E} = \Omega$	R _{E MAX} = 200 Ω	Live Modus U – aktuelle Störspannung am Ob- jekt I – aktuell fließender Störstrom in der Erdungsanlage
,	U = 0,20 V I = 0,01 A Un 25 V V	SP+ R Limit	$\frac{Grenzwerte}{R_{\text{E} \text{ MAX}} - \text{aktuell gesetzter Erdwiderstandsgrenzwert}}$
4	• START		Drücken Sie die START Taste
(5)	() 11:19:08 2018-07-21	🕅 🛛 🗤 🚺 🛛 100 % 💷 🖬 🕂	Ablesen des Messergebnisses
5	 C 11:19:08 2018-07-21 C Earth resistance READY! R_E = 7,78 Ω U = 0,19 V I = 0,01 A Un 25 V ▼ 	 № № № € 2018-07-21 11:19:06 (2) REMAX = 200 Ω (3) (4) (4) (5) (5) (4) (5) (5) (6) (7) (7)	 Ablesen des Messergebnisses Meldung bei Überschreiten der Grenzwerte (Abschn.3.6.1 Schritt ⑥) ⑦ Ergebnis innerhalb der gesetzten Grenzwerte ⑧ Ergebnis außerhalb der gesetzten Grenzwerte ⑦ Beurteilung nicht möglich Antippen der Leiste ▲ rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen



Speichern der Messung im Speicher durch das Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3



Wiederholen Sie die Schritte 2(5)6 an zwei verschiedenen Positionen der Spannungselektrode **S**:

- Positionieren Sie S in einem bestimmten Abstand zu dem zu testenden Erdspieß E
- Nähern Sie die Elektrode nun im gleichen Abstand zum Erdspieß E

Dies wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Spieß **S** in die Referenzerde gesteckt wurde. Ist dies der Fall, sollte der **Unterschied** zwischen dem Hauptergebnis und der zusätzlichen Referenzmessung von R_E **3% nicht übersteigen**.

Weicht das Ergebnis von R_E zueinander mehr als 3% ab, sollte der **Abstand** der Stromelektrode zur Erdelektrode **erheblich vergrößert werden** und die Messung wiederholt werden.



WARNUNG

- Die Erdungsmessung kann nur ausgeführt werden, wenn die Störspannungen nicht größer als 24 V sind. Es können Störspannung von bis zu 100 V gemessen werde
- Ein wert über 50 V wird als gefährlich signalisiert. Das Prüfgerät darf nicht an Spannungen größer 100 V angeschlossen werden
- Es wird empfohlen, dass die **Erdelektrode**, sowie die **H** und **S** Elektroden in einer Linie platziert werden sollten. Auf Grund der Bedingungen im Feld, ist dies jedoch nicht immer möglich. Auf der Herstellerseite sowie in technischer Literatur zur Erdungsmessung können weitere Informationen eingeholt werden
 - Verwenden Sie die C-3 Zangen für diese Messungen
 - Maximaler Störstrom: 1 A
 - Besonders Wert muss auf die Qualität der Verbindungen zwischen dem Testobjekt und den Messleitungen gelegt werden. Die Verbindungen müssen frei von Farbe und Rost etc. sein
 - Ist der Widerstand der Messleitungen zu groß, summiert sich zum Widerstand der Erdelektrode R_E ein zusätzliche Messungenauigkeit. Besonders hohe Messungenauigkeiten treten auf, wenn der gemessene Widerstand sehr klein ist und die Elektroden schlechten Kontakt zur Erde haben. (Tritt häufig auf wenn die oberen Erdschichten sehr trocken sind und nur schlecht leitend sind). Das Verhältnis der Elektrodenwiderstände zu der Erdelektrode is dann sehr hoch. Folglich daraus ist

auch die Messungenauigkeit von δ , welche von diesem Verhältnis abhängt, auch sehr hoch. Es können dann gemäß der Formel aus **Abschn. 10.3.4** Berechnungen zur Bestimmung des Einflusses der Messbedingungen durchgeführt werden

- \bullet Um diese Unsicherheit von $\pmb{\delta}$ zu minimieren, kann die Verbindung der Spieße zur Erde verbessert werden durch z.B.:
 - o Nässen der Erde an der Stelle der Erdspieße
 - o Die Stelle der Erdspieße verändern
 - o 80 cm Spieße verwenden
 - Überprüfen der Messleitungen auf:
 - o Beschädigte Isolierungen
 - o Korrodierte Stellen der Bananenstecker
 - In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden

In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden

• Eine Werkskalibrierung beinhaltet nicht die Kalibrierung der Messleitungswiderstände. Der vom Prüfgerät angezeigte Widerstand ist die Summe des getesteten Objektes und den Messleitungen

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE!	Zu hohe Spannungen den Anschlüssen
H!	Unterbrechung im Messkreis
S!	Unterbrechung im Spannungsmesskreis
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
	Prüfstrom zu gering
8	Kein Durchgang im Stromzangenmesskreis

3.6.5 Messen des Erdungswiderstandes mit der 2-Zangen-Methode (2C)



- Die Sendezangen sollten am Erder im Abstand von ca. 30 cm zueinander angeschlossen werden
- Der Pfeil an der Zange kann in jede beliebige Richtung zeigen
- Schließen Sie die Sendezangen Zange N-1 an H und E Buchse an
- Verbinden Sie die Messzange C-3 am Zangenanschluss

2	 11:21:42 2018-07-21 Earth resistance 	🖹 . 100 % 💷 🐺 💥	Wähen Sie die Zange+Zange Ontion im Messmenü
ľ	READY! R _E = Ω	3Р 4Р 3Р+ Я x = 200 Ω	Wählen Sie die weiteren Ein- stellungen gemäß Abschn. 3.6.1
į	U = 0,25 V I = 0,01 A Un 25 V	§ \$ \$ Imit >> \$ > Imit	
3	① 11:22:01 2018-07-21 台 Earth resistance	¥¥ 100%	Die Messung kann gestartet werden
	READY R _E = Ω	R _{E MAX} = 200 Ω	Live Modus I – aktuell fließender Störstrom in der Erdungsanlage
	I = 0,01 A		RE MAX – aktuell gesetzter Erd- widerstandsgrenzwert
4	*	iii ti	Drücken Sie die START Taste
1	11:22:24 2018-07-21 Earth resistance	🖹 100 % 🚥 🛱	Ablesen des Messergebnisses
l	READY	2018-07-21 11:22:21	Meldung bei Überschreiten der Grenzwerte (Abschn.3.6.1 Schritt
	R _E = 11,5 9	Ω R _{E MAX} = 200 Ω	 Ergebnis innerhalb der gesetzten Grenzwerte Ergebnis außerhalb der ge-
	I = 0,01 A	State Cimit	Beurteilung nicht möglich
	•	i t	Antippen der Leiste d rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen

Speichern der Messung im Speicher durch das Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3. Die letzte Messung kann mit dem Symbol angezeigt werden.



- Messungen können nur durchgeführt werden, wenn die Störstromstärke 3 A RMS nicht überschreitet und die Frequenz mit dem vorab eingestellten Wert im Menü Messeinstellungen (Abschn. 2.2.1 Schritt 1)
- Verwenden Sie die N-1 Zange also Signal-Sendezange und die C-3 Zangen als Empfängerzangen
- Ist der Strom an den Messzangen zu klein, wird am Prüfgerät folgende Meldung angezeigt: Der von den Zangen gemessene Strom ist zu klein. Messung nicht möglich!
- Maximaler Störstrom: 1 A

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
LIMIT!	Fehler auf Grund der Elektrodenwiderstände > 30 % (zur Berechnung der Messungenauigkeiten werden die Mess- werte verwendet
	Prüfstrom zu gering
8	Kein Durchgang im Stromzangenmesskreis

3.7 Spezifische Erdwiderstand

Spezifische Erdungswiderstandsmessungen werden durchgeführt, um Erdungssysteme zu planen oder geologische Messungen durchzuführen. Eine erweiterte Version ist hier zusätzlich verfügbar: Erdungswiderstand p. Diese Funktion ist identisch zur 4-Leiter Messung des Erdungswiderstandes. Es gibt jedoch eine unterschiedliche Methode den Abstand zwischen den Elektroden einzugeben. Das Messergebnis ist der spezifische Wert, automatisch berechnet nach folgender Formel der Wenner Methode:

$$\rho = 2\pi LR_E$$

Wobei gilt:

L – Abstand zwischen den Elektroden (alle Abstände müssen gleich sein) R_{E} – Gemessener Widerstand

3.7.1 Messeinstellungen



4	 11:44:47 2018- Earth resistivity 	-07-21				M		100 % 💷) ₩	Wählen Sie Grenzwert, um den Grenzwert des spezifischen Erd-
	U = 0,26	ρ = 、	Un 2	READ Ωn	v!] N ∟ <u>•</u> {	10 m	ρ _{ΜΑΧ}	= 2002m	•	wiederstandes festzulegen
	•	, in the second s				,		đ		
5	200							Ωm		Wählen Sie die Einheit
							0	kΩm		 Geben Sie den entsprechenden Grenzwert: ⇒ Ωm: 099 900 ⇒ kΩm: 0100
	~ ! @ Tab	# \$ 3 4 Q W S	% 2 5 6 E F D F	6 8 7 Т G	* (8 9 Y U H J) 0 1 (K L	- + - = D P : :	+ [{ } []] []]	 <th>Beschreibung der Funktionssym- bole Eingabe wiederrufen und zu-</th>	Beschreibung der Funktionssym- bole Eingabe wiederrufen und zu-
	Shift Range: 0 Ωm - 99900 Ωm	z x	C V	В	N M	<	> ? . /	+ +	•	rück zur vorherigen Ansicht Eingabe bestätigen
3.7.2 (1	2 Haupt)	meni	i Me	ssu	ngen Ωm					Wählen Sie Spezifischer Erd- widerstand
2	(11:44:47) 201 Earth resistive	18-07-21				Ň	.ul	100 % 💷	∎ ∜	Das Messmenü wird angezeigt
				REAI	DY!		[<u>Live Modus</u> U – Störspannung
		ρ=		Ωι	m		Рма	_{.x} = 200 Ωm	•	<u>Grenzwerte</u> рмах – max. spezifischer Erdwi- derstand
	U = 0,2	:6 V	Un	25 V 🗸	· L ▼{	10 m	}•	Limit		Antippen der Leiste öffnet ein Menü mit weiterenMessergebnissen
								1	t	





- Schlagen Sie 4 Spieße in einer Linie in gleichen Abständen in den Boden
- Schließen Sie die Sonden gemäß der obigen Abbildung m Prüfgerät an



MPI-535 - BEDIENUNGSANLEITUNG





8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**.

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden.



- Die Erdungsmessung kann nur ausgeführt werden, wenn die Störspannungen nicht größer als 24 V sind. Es können Störspannung von bis zu 100 V gemessen werde
- Ein wert über 50 V wird als gefährlich signalisiert. Das Prüfgerät darf nicht an Spannungen größer 100 V angeschlossen werden



 Der Berechnung wird vorausgesetzt, dass der Abstand zwischen den Messelektroden gleich sind (Wenner Methode). Ist dies nicht der Fall, führen Sie die Messung mit der \$-Leiter Methode durch und berechnen Sie den spezifischen Erdwiderstand nach der folgenden Formel:

$$\rho = 2\pi LR_E$$

wobei gilt: L – Abstand zwischen den Elektroden R_E – gemessener Widerstand

- Besonders Wert muss auf die Qualität der Verbindungen zwischen dem Testobjekt und den Messleitungen gelegt werden. Die Verbindungen müssen frei von Farbe und Rost etc. sein
- Ist der Widerstand der Messleitungen zu groß, summiert sich zum Widerstand der Erdelektrode R_E ein zusätzliche Messungenauigkeit. Besonders hohe Messungenauigkeiten treten auf, wenn der gemessene Widerstand sehr klein ist und die Elektroden schlechten Kontakt zur Erde haben. (Tritt häufig auf, wenn die oberen Erdschichten sehr trocken sind und nur schlecht leitend sind). Das Verhältnis der Elektrodenwiderstände zu der Erdelektrode is dann sehr hoch. Folglich daraus ist auch die Messungenauigkeit von δ, welche von diesem Verhältnis abhängt, auch sehr hoch. Es können dann gemäß der Formel aus Abschn. 10.3.4 Berechnungen zur Bestimmung des Einflusses der Messbedingungen durchgeführt werden
- Um diese Unsicherheit von δ zu minimieren, kann die Verbindung der Spieße zur Erde verbessert werden durch z.B.:
 - o Nässen der Erde an der Stelle der Erdspieße
 - o Die Stelle der Erdspieße verändern
 - o 80 cm Spieße verwenden

Überprüfen der Messleitungen auf:

- o Beschädigte Isolierungen
- o Korrodierte Stellen der Bananenstecker
- o In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden

In den meisten Fällen ist die Genauigkeit der erzielten Messergebnisse zufriedenstellend. Die Messunsicherheiten sollten jedoch immer in die Messungen mit einbezogen werden

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE!	Zu hohe Spannungen den Anschlüssen
H!	Unterbrechung im Messkreis
S!	Unterbrechung im Spannungsmesskreis
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
LIMIT!	Fehler auf Grund der Elektrodenwiderstände > 30 % (zur Berechnung der Messungenauigkeiten werden die Messwerte verwendet
	Unterbrechung im Messkreis oder Widerstand der Erdspieße größer als 60 k Ω

3.8 Messen der RCD Parameter

-

Die Messung von U_B und R_E wird immer mit einem sinusförmigen Strom 0,4 $I_{\Delta n}$ unabhängig von den Einstellungen der Wellenform und Faktor $I_{\Delta n}$





MPI-535 - BEDIENUNGSANLEITUNG



3.8.2 RCD Auslösestrom



6 12:15:28 2018-07-21	🕅 100 % 💷 🛱	Ablesen des Messergebnisses
$I_{A} = 23,0 \text{ mA}$ $U_{L} = 25,0 \text{ V}$ $U = 18,7 \text{ V}$ $f = 50,0 \text{ Hz}$ $I_{A} = U_{L}$	2018-07-21 12:15:24	Beurteilung des Messergebnisses grün: $0,5 I_{\Delta n} < I_A \le I_{\Delta n}$ rot: $I_A \le 0,5 I_{\Delta n}$ oder $I_A > I_{\Delta n}$ Antippen der Leiste \blacksquare rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen
() $12:15:50$ 2018-07-21 () $12:15:50$ 2018-07-21 () $12:15:50$ 2018- () $1_{A} = 23,0 \text{ mA}$ () $U_{L} = 25,0 \text{ V}$ () $U = 18,7 \text{ V}$ () $f = 50,0 \text{ Hz}$ () $12:15:50$ $12:150$ $12:15:50$ $12:15:50$ $12:15:50$ $12:15:50$ $12:15:$	 Ν Ν	Abhängig von den ausgewählten Parametern in Abschn. 3.8.1 Schritt (2) einige der Parameter werden angezeigt: UB – Spannungsmessung gegen PE RE – PE Widerstand tA – RCD Auslösezeit bei fließen- dem Auslösestrom
● 🔆 U _L		Menü.

Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**

Die letzte Messung kann mit dem 🎦 Symbol angezeigt werden

- \bullet Das messen der Auslösezeit t_{Ai} (t_A gemessen während I_A Messung) ist nicht für selektive RCDs verfügbar
- Das Messen der Auslösezeit t_{Ai} wird nicht wie erwartet nach Norm durchgeführt (i.e mit RCD Nennstrom I_{Δ n}), sondern mit I_A Strom, gemessen und angezeigt während der Messung. In den Fällen, in denen keine strikte Überprüfung der Anlage nach Norm durchgeführt werden muss, kann dies Art der Überprüfung in Betracht gezogen werden, um in bestimmten Installationen die Funktion der RCDs zu beurteilen. Is der gemessene Strom I_A kleiner als I_{Δn}, (meistens der Fall) dann ist die Auslösezeit t_{Ai} länger als die, der Funktion t_A, welche bei einem Strom I_{Δn} gemessen wird:

$$I_A < I_{\Delta n} \Longrightarrow t_{Ai} > t_A$$

Wobei gilt:
$$t_{Ai} = f(I_{\Delta n})$$

Deshalb, ist t_{Ai} korrekt (nicht zu lange), könnte angenommen werden, dass die gemessene Zeit t_A auch richtig ist (auch nicht länger).

IN PROGRESS	Messung läuft
UB>UL!	Die Berührungsspannung überschreitet den eingestellten Schwellenwert U_L
READY!	Bereit zur Messung
L-N!	U _{L-N} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
L-PE!	U _{L-PE} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
N-PE!	U _{N-PE} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
L \leftrightarrow N	L und Leiter vertauscht
f	Netzfrequenz außerhalb des Bereiches von 4565 Hz
PE!	PE Leiter falsch angeschlossen
ERROR!	Messfehler
U>500V!	Vor der Messung, Spannung an den Anschlüssen größer 500 V
3.8.3 RCD Auslösezeit





8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**.

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden.

IN PROGRESS	Messung läuft
UB>UL!	Die Berührungsspannung überschreitet den eingestellten Schwellenwert U_L
READY!	Bereit zur Messung
L-N!	U _{L-N} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
L-PE!	U _{L-PE} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
N-PE!	U _{N-PE} Spannung falsch zur Durchführung der Messung
L ↔ N	L und Leiter vertauscht
IN PROGRESS	Messung läuft
TEMPERATURE!	Maximaltemperatur des Prüfgerätes überschritten
f!	Netzfrequenz außerhalb des Bereiches von 4565 Hz
PE!	PE Leiter falsch angeschlossen
ERROR!	Messfehler
U>500V!	Vor der Messung, Spannung an den Anschlüssen größer 500 V
VOLTAGE!	Spannung zu groß

3.8.4 Messen in IT Netzen

Wählen Sie vorab die richtige Netzform im Hauptmenü (Menü Messeinstellungen, Abschn. 2.2.1).



ACHTUNG!

Nach Auswahl des IT Netzes, ist die Funktion der Kontaktelektrode inaktiv

Die Art und Weise des Anschlusses des Prüfgerätes an die Installation ist in Fig. 3.8 und Fig. 3.9 beschrieben



Fig. 3.8 RCD Messung im IT Netz. Der Netzkreis ist durch die Parasitärkapazität C_x geschlossen C_x



Fig. 3.9 RCD Test ohne PE Leiter

Die Art und Weise wie die Messungen des Auslösestromes und Auslösezeit durchzuführen sind, sind in **Abschn. 3.8.2, 3.8.3** beschrieben

Arbeitsspannungsbereich: 95 V ... 270 V.

3.9 Automatische RCD Messungen

Das Prüfgerät ist in der Lage automatisch die folgenden RCD Messungen durchzuführen: Auslösezeit (t_A), Auslösestrom (I_A), Berührungsspannung (U_B) und Erdwiderstand (R_E). In diesem Modus ist es nicht nötig jede Messung einzeln durch **START** auszulösen. Nur ein einmaliges betätigen von **START** zu Beginn und das reaktivieren nach Auslösen des RCD ist vom Benutzer durchzuführen.

3.9.1 Einstellungen zu den automatischen RCD Messungen



Wählen Sie RCDAUTO.

 Wählen Sie U_L und wählen Sie die entsprechende Messpannung aus der Liste.



U

- Wählen Sie den Differenzstrom des RCD.
- Wählen Sie die Art des RCD.



- Wählen Sie die zu messenden Parameter. Bezeichnungen:
- IA Auslösestrom
- t_A Auslösezeit
- + Strom mit positiver Halbewelle voran
- Strom mit negativer Halbewelle voran
- x0.5/1/2/5 vielfaches des Auslösestromes gemäß IEC 61557-6
- Wählen Sie den Prüfgerätemodus:
- a Komplett,
- (b) Standard.





Wird der **komplett** Modus gewählt, wählen Sie dazu den Typ des zu testenden RCDs.



RCD anders als EV. Bei den Geräten dieses Typs kommt das Glied 6 mA DC nicht vor.



RCD des Typs EV. Hier kommt das Glied 6 mA DC vor. Unter diesen Umständen ist vor dem Test Folgendes vorzunehmen:

- Bestimmen, nach welcher Norm die Messung durchgeführt werden soll (Abschnitt 2.2.1),
- das Vielfache des Differenzstroms 6 mA DC bestimmen (Taste EV). Die Testeinstellungen variieren je nach der gewählten Norm.



RCD anders als EV, extra geschützt von RCM (Gerät zur Überwachung des Differenzstroms 6 mA DC, ang. *Residual Current Monitoring*). Unter diesen Umständen ist vor dem Test Folgendes vorzunehmen:

- Bestimmen, nach welcher Norm die Messung durchgeführt werden soll (Abschnitt 2.2.1),
- RCM markieren,
- das Vielfache des Differenzstroms 6 mA DC bestimmen (Taste EV). Die Testeinstellungen variieren je nach der gewählten Norm.

4b

Wird der **standard** Modus gewählt, wählen Sie die Wellenform des Prüfstromes. In diesem Testmodus sind RCD EV und RCM nicht verfügbar.

3.9.2 Automatische RCD Messungen

(1) Schließen Sie das Prüfgerät gemäß Zeichnung an der Installation an.



(4)	09:51:40 2018-11-1	15	🖀 3.7 GB	93 % 💷 🛱	Bereit zur Messung
U	U = 241 f = 50,0	<u>READY!</u> ,0 ۷)Hz FU	30 mA 🔽		Livemodus U – Spannung zwischen L und PE Leiter f – Netzfrequenz
	U _L = 25,0 V	U _{L-PE} = V U	J _B = V	R _E = Ω	
5		START			Drücken Sie START
6	() 09:53:25 2018-11-1	5 L-PE!	🖺 3.7 GB	94% 💷 🛱	Der getestete RCD, muss nach jedem Auslösen wieder aktiviert werden.
	f = 50,0 $U_L = 25,0 \vee U_L$ $\sim t_A \times 0,5+$ $\sim t_A \times 0,5-$ $\sim t_A \times 1+$	Turn RCD on to continue Measurement step 5/11: ∧ Measurement prog 36% t _A = 50 ms	t a x1- press	= 0,01 kΩ	Der Fortschritt der Messung wird durch eine Statusleisten ange- zeigt: oben – Fortschritt der laufenden Messung unten – Fortschritt der gesamten Messsequenz
	•	UL		đ	Die Sequenz kann jederzeit durch das Symbol e abgebro chen werden.
7	() 09:54:39 2018-11-1 () RCD AUTO $\sim t_A \times 1-$ $\sim t_A \times 2+$ $\sim t_A \times 2+$ $\sim t_A \times 2-$ $\sim t_A \times 5+$ $\sim t_A \times 5-$ $\sim I_A+$ $\sim I_A-$	$L-PE!$ $t_{A} = 20 \text{ ms } \bigcirc$ $t_{A} = 8 \text{ ms } \bigcirc$ $t_{A} = 18 \text{ ms } \bigcirc$ $t_{A} = 7 \text{ ms } \bigcirc$ $t_{A} = 17 \text{ ms } \bigcirc$ $I_{A} = 23,0 \text{ mA } \bigcirc$ $I_{A} = 25,8 \text{ mA } \bigcirc$	■ 3.7 GB	94% ()) () (2) (18-11-15 09:54:26	Mögliche gemessene Parameter (Abschn. 3.9.1 Schritt (5)), und: U _L – Prüfspannung U _L -pE – Spannung zwischen L und PE U _B – Spannung, gemessen an PE R _E – PE Durchgängigkeit Zur Ansicht aller Ergebnisse die Scrollfunktion verwenden. Symbole zur Funktion der Schutz- einrichtung
	•	UL		Ť	 Kriterien erfüllt Kriterien nicht erfüllt

Für weitere Information lesen Sie im Abschnitt Kriterien zur richtigen Beurteilung der Messer-

() 09:55:00 2018-11-15	3.7 GB	 96 % 💷 🗸 🛱	gebnisse.
RCD AUTO		?	
	L-PE!	2018-11-15 09:54:26	
U = 19,1 V f = 50,0 Hz	RCD IAN 30 mA		
U _L = 25,0 V U _{L-PE} = 24	I,4 V U _B = 0,2 V	R _E = 0,01 kΩ	
\sim t _A x0.5+ t _A > 300) ms 🕢		
• U _L		i ti	

8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

- U_B und R_E werden immer gemessen
- Die Messungen von U_B, R_E wird immer mit einem sinusförmigen Strom von 0,4 I_{Δn} unabhängig von den Wellenformeinstellungen und Faktor I_{Δn}.
- Die automatische Messung wird in folgenden Fällen unterbrochen:
 - o RCD hat ausgelöst während der Messung von U_B , R_E or t_A bei 50% von $I_{\Delta n}$
 - o RCD hat nicht ausgelöst während den entsprechenden Messungen
 - o Der Grenzwert der Spannung UL wurde überschritten
 - o Bei einer Spannungsunterbrechung während einer Messung
 - R_E und die Netzspannung verhinderten das Generieren des Pr
 üfstromes f
 ür die RCD Messung
- Das Prüfgerät überspringt automatisch die nicht durchführbaren Messungen, wenn z.B., wenn der Wert des ausgewählten Stromes $I_{\Delta n}$ und dessen Multiplikator den Prüfbereich des Messgerätes übersteigt

Kriterien zur Beurteilung der Richtigkeit der Prüfergebnisse

Parameter	Prüfkriterium	Anmerkung		
I_{A}	$0,5 I_{\Delta_n} \le I_A \le 1 I_{\Delta_n}$	-		
	$0,35 \mid_{\Delta n} \leq I_A \leq 2 \mid_{\Delta n}$	bei $I_{\Delta n}$ = 10 mA		
	$0,35 \ I_{\Delta n} \leq I_{A} \leq 1.4 \ I_{\Delta n}$	Bei anderen $I_{\Delta n}$		
IA	$0,5 \mid_{\Delta n} \le I_A \le 2 \mid_{\Delta n}$	-		
I A 6 mA	3 mA ≤ I _A ≤ 6 mA	für RCD EV 6 mA DC und RCM (gemäß IEC 62955 und IEC 62752)		
t ₄ bei 0.5 l _{∆n}	$t_{\text{A}} \rightarrow \text{rcd}$	 bei allen RCD Typen für RCD EV Teil AC 		
ta bei 1 $I_{\Delta n}$	t ₄ ≤ 300 ms	 bei allgemeinen RCDs für RCD EV Teil AC 		
$\mathbf{t}_{\mathbf{A}}$ bei 2 $\mathbf{I}_{\Delta n}$	t ₄ ≤ 150 ms	• bei allgemeinen RCDs • für RCD EV Teil AC		
t _A bei 5 $I_{\Delta n}$	t _A ≤ 40 ms	 bei allgemeinen RCDs für RCD EV Teil AC 		
t _A bei 1 I _{∆n}	130 ms ≤ t _A ≤ 500 ms	bei selektiven RCDs S		
$\mathbf{t}_{\mathbf{A}}$ bei 2 $\mathbf{I}_{\Delta n}$	60 ms ≤ t _A ≤ 200 ms	bei selektiven RCDs S		
ta bei 5 I∆n	50 ms ≤ t ₄ ≤ 150 ms	bei selektiven RCDs S		
t _A bei 1 I _{∆n}	10 ms ≤ t _A ≤ 300 ms	für kurzzeitverzögerte RCDs G		
$\mathbf{t}_{\mathbf{A}}$ bei 2 $\mathbf{I}_{\Delta n}$	10 ms ≤ t_A ≤ 150 ms	für kurzzeitverzögerte RCDs G		
$\mathbf{t}_{\mathbf{A}}$ bei 5 $I_{\Delta n}$	10 ms ≤ t _A ≤ 40 ms	für kurzzeitverzögerte RCDs G		
t abei 1 I∆n	t _A ≤ 10 s	für RCD EV 6 mA und RCM ($I_{\Delta} = 6$ mA gemäß IEC 62955 und IEC 62752)		
$\mathbf{t}_{\mathbf{A}}$ bei 10 $\mathbf{I}_{\Delta n}$	t _A ≤ 300 ms	für RCD EV 6 mA und RCM (I _Δ = 60 mA gemäß IEC 62955 und IEC 62752)		
t_A bei 33 $I_{\Delta n}$	t _A ≤ 100 ms	für RCD EV 6 mA und RCM (I₄ = 200 mA gemäß IEC 62955)		
ta przy 50 I∆n	t _A ≤ 40 ms	für RCD EV 6 mA und RCM (I _a = 300 mA gemäß IEC 62752)		

IN PROGRESS	Messung läuft
U _B >U _L !	Berührungsspannung hat den eingestellten Grenzwert von UL überschritten.
No U _{L-N} !	Kein Neutralleiter verfügbar für Prüfstrom I _{∆n}
READY!	Bereit zur Messung
L-N!	Falsche U _{L-N} Spannung
L-PE!	Falsche U _{L-PE} Spannung
N-PE!	Falsche U _{N-PE} Spannung
L \leftrightarrow N	Phase an N Anschluss verbunden anstatt L Anschluss
TEMPERATURE!	Maximaltemperatur überschritten
fl	Netzfrequenz außerhalb des Bereiches von 4565 Hz
PE!	PE Anschluss falsch
ERROR!	Messfehler
U>500V!	Vor der Messung, Spannung an Messgeräteeingängen größer 500 V
VOLTAGE!	Spannung zu groß

3.10 Isolationswiderstand

<u>/</u>

WARNUNG

Das zu testende Objekt muss spannungsfrei geschaltet werden.





MPI-535 - BEDIENUNGSANLEITUNG



(11)	13:01:28 2018-	07-21				Ň	Ι.		100 % 💷) ₩ (2)	Wählen Sie Grenzwerte, um die Isolationskriterien festzulegen
	II NISO SW			RE				244			
	R _{ISO LN-PE} =	Ω	ι	J _{ISO LN}	-PE =	V					
									5,00	ιΝ 1Ω	
	U = 1 V		(L+N)(PE)	Un	500 V 🔉	C) 139	Limi	it	
	+	, in the second se			Ť.				đ		
(12)	5							C	kΩ		• Wählen Sie die Einheit.
									MΩ		• Löschen Sie den vorher einge- stellten Wert und tragen einen
								\bigcirc	GΩ		neuen ein: ⇒ kΩ : 0…2 000 000
	~ ! @ 1 2	# \$ 3 4	% 5	^ & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	* 8	() 9 0	-	+ =	+	×	⇒ MΩ : 0,02000,0
	Tab	Q W	E	RT	Y			P			\Rightarrow GO : 0,0002,000
	Caps Lock A		DF	G	н,	Ј К	L			*	Beschreibung der Funktionssym-
	Shift	Z X		VB	N	M .			•		Eingabe wiederrufen und zu-
	Range: 0,0 MΩ - 2000,0 M	ΙΩ							* *	•	rück zur vorherigen Ansicht Eingabe bestätigen
(13)	() 13:05:58 2018-	07-21				N	.		100 % (2222	€ ∜	Zurück zur vorherigen Ansicht
	1 7			RE	ADY!						La Zuruck zum Hauptmenu
	RISO LN-PE -	Ω	ι	J _{ISO LN}	-PE=	V			[
									R _{ISO M}	1IN	
									5,00 N	/Ω	
	U = 1 V		(L+N)(PE)	Un	500 V	C) 13:	Limi	it	
	+								đ		

3.10.2 Messen mit Sonden



5

WARNUNG

- Während der Isolationswiderstandsmessung, liegt an den Sondenenden des Prüfgerätes eine gefährliche Spannung bis zu 1 kV an.
- <u>Es ist verboten</u> die Messleitungen vor dem Abschluss der Messung zu trennen. Nicht Einhalten dieser Vorschriften kann zu einem elektrischen Schlag durch Hochspannung führen und macht ein entladen des Testobjektes unmöglich.



Wählen Sie **R**_{ISO} um das Messmenü aufzurufen.

Schließen Sie die Sonden am Prüfgerät an

Tragen Sie die Messeinstellungen gemäß Abschn. 3.9.1.



TAR

Anschluss der Messleitungen nach Zeichnung

Drücken und halten Sie die START Taste.

Die Messung wird dauerhaft ausgeführt solange die **START-Taste** gedrückt bleibt.

Um die Messung zu **unterbrechen** drücken Sie erneut die Taste **START**.

Wurde die Dauermessung ausgewählt (Symbol 🔿), erscheint eine Meldung, um den Start der Messung zu bestätigen.

Während der Messung leuchtet die **H.V./REC/CONT.** Diode orange.

CON



Ablesen des Messergebnisses.

 Bewertungssymbole für das Erreichen der Grenzwerte (Absschn. 3.10.1 Schritt (1))

 Schn. 3.10.1 Schritt (1))

 Schritt (1)

 Schritt (2)

 Schrit (2)

 Schrit

- Das Prüfgerät erzeugt ein Tonsignal sobald 90% vom eingestellten Wert der Prüfspannung erreicht sind. (Auch wenn 110% des eingestellten Wertes überschritten wurden)
- Nach Abschluss der Messung, wird die Kapazität des gepr
 üften Objektes durch kurzschießen der Anschl
 üsse Riso+ und Riso
 über 100 k
 und entladen

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
4	Zu hohe Spannung an den Anschlüssen des Prüfgerätes erkannt. Trennen Sie die Messleitungen vom Objekt
NOISE!	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zu- sätzlich Messunsicherheit belastet
LIMIT!	Sicherung hat ausgelöst. Das angezeigte Symbol wird durch einen Dauerton begleitet. Wird dies nach der Messung angezeigt, bedeutet dies, dass das Messergebnis während dem Auslösen einer Sicherung erzielt wurde (z.B. Kurzschluss am Objekt).

3.10.3 Messungen mit dem UNI-Schuko Adapter (WS-03 und WS-04)



WARNUNG

- Während der Isolationswiderstandsmessung, liegt an den Sondenenden des Prüfgerätes eine gefährliche Spannung bis zu 1 kV an
- <u>Es ist verboten</u> die Messleitungen vor dem Abschluss der Messung zu trennen. Nicht Einhalten dieser Vorschriften kann zu einem <u>elektrischen Schlag</u> <u>durch Hochspannung</u> führen und macht ein entladen des Testobjektes unmöglich





Wählen Sie Riso



Verbinden Sie den **WS-03 Adapter** oder **WS-04 Adapter** mit dem UNI-Schuko Stecker

Das Prüfgerät erkennt den Anschluss des Adapters automatisch und wechselt in die entsprechende Ansicht

3 Führen Sie die Messeinstellungen wie in **Abschn. 3.9.1** durch



Stecken Sie den Adapter in die zu testende Steckdose

5		START		Drücken Sie START Liegt eine beliebige Spannung über 50 V an, erscheint die Meldung, Objekt unter Spannung und die Messung wird blockiert.
		A H.V. REC CONT.		Während der Messung leuchtet die Diode H.V./REC/CONT. orange .
6 (§ 13:17	:54 2018-07-21 3W	🕅	┃ 100 % 💷 🛱 ?	Ansicht des Displays während der Messung
R _{ISO} R _{ISO} R _{ISO}	N = Ω U _P _N -PE = _{PE} =	N PROGRESS SO L-N = V 101,9 MΩ ① 5 / 13 s 124	R _{ISO MIN} 5,00 ΜΩ	Es wird der Widerstandswert und die Statusleiste in % des Messvor- ganges angezeigt.
	u = 53 V)(L) V Un 50 V V (C)	13s Limit	Die Messung kann durch das Symbol 2 zu jeder Zeit un- terbrochen werden.
7 ⁽¹⁾ 13:18	:31 2018-07-21 3W	₿ .1	 100 % 💷 🛱	Ablesen der Messergebnisse

1 1			<u> </u>	5
🔒 Riso 3W			?	Devuentum needum hele für des Ernei
	READY!	2018	3-07-21 13:18:29	chen der Grenzwerte (Abschn
BISOLIN = 101.9 MO	UISOLIN = 53 V	(\bigcirc	3.7.1 Schritt (4))
$R_{ISO N-PE} > 250 M\Omega$	$U_{\rm ISO N-PF} = 53 V$	0		Ergebnis innerhalb der gesetz-
$R_{ISO I-PE} > 250 M\Omega$	$U_{\rm ISO \ L-PE} = 53 \ V$	e 🏹	RISO MIN	ten Grenzwerte
			5,00 MΩ	😣 Ergebnis außerhalb der gesetz-
				ten Grenzwerte
U = 1 V V I = U	N)(PE)(L) V Un 50 V	🔻 🕚 13s	Limit	😁 Beurteilung nicht möglich
•			đ	Weitere Symbole für jedes Mess- leitungspaar Rauschen – zu hohes Stör-
				signal erkannt
				Grenzwert – Messung bei In- verterstromgrenzwert durch- geführt (z.B. Kurzschluss am Testobjekt)

8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🕞 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3. Die letzte Messung kann mit dem 😭 Symbol angezeigt werden



- Das Prüfgerät erzeugt ein Tonsignal sobald 90% vom eingestellten Wert der Prüfspannung erreicht sind. (Auch wenn 110% des eingestellten Wertes überschritten wurden).
- Nach Abschluss der Messung, wird die Kapazität des gepr
 üften Objektes durch kurzschießen der Anschl
 üsse Riso+ und Riso-
 über 100 kΩ entladen.

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
y	Zu hohe Spannung an den Anschlüssen des Prüfgerätes erkannt. Trennen Sie die Messleitungen vom Objekt
	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zusätzlich Messunsicherheit belastet
674	Sicherung hat ausgelöst. Das angezeigte Symbol wird durch einen Dauerton begleitet. Wird dies nach der Mes- sung angezeigt, bedeutet dies, dass das Messergebnis während dem Auslösen einer Sicherung erzielt wurde (z.B. Kurzschluss am Objekt).

3.10.4 Messen mit dem AutoISO-1000c



WARNUNG

• Während der Isolationswiderstandsmessung, liegt an den Sondenenden des Prüfgerätes eine gefährliche Spannung bis zu 1 kV an

 <u>Es ist verboten</u> die Messleitungen vor dem Abschluss der Messung zu trennen. Nicht Einhalten dieser Vorschriften kann zu einem <u>elektrischen Schlag</u> <u>durch Hochspannung</u> führen und macht ein entladen des Testobjektes unmöglich



Wählen Sie \mathbf{R}_{ISO} , aus dem Messmenü.

Verbinden Sie den AutoISO-1000c Adapter

Das Prüfgerät erkennt den Anschluss des Adapters automatisch und wechselt in die entsprechende Ansicht

Führen Sie die Messeinstellungen wie in Abschn. 3.9.1 durch.





(8)	() 13:21:50 2018-07-21	N	I	100 % 💷 🛱	Ablesen der Messergebnisse
0	R _{ISO L1-L2} > 250 MΩ R _{ISO L1-L3} > 250 MΩ R _{ISO L2-L3} > 250 MΩ R _{ISO L1-N} > 250 MΩ	READY! UISO L1-L2 = 53 V UISO L1-L3 = 53 V UISO L2-L3 = 53 V UISO L1-N = 53 V Swires V UISO V	201: (**) (**) (*) (*) (*) (*) (*) (8-07-21 13:21:39 Θ Πιзο мιΝ 5 kΩ to Limit	 Bewertungssymbole für das Erreichen der Grenzwerte (Abschn. 3.7.1 Schritt (4)) Ergebnis innerhalb der gesetzten Grenzwerte Ergebnis außerhalb der gesetzten Grenzwerte Beurteilung nicht möglich
	÷ È			đ	Weitere Symbole für jedes Mess- leitungspaar Rauschen – zu hohes Stör- signal erkannt Grenzwert – Messung bei Inverterstromgrenzwert durchgeführt (z.B. Kurz- schluss am Testobjekt)
9	 ① 13:22:27 2018-07-21 ▲ R_{ISD} 	READY!	201	100% ()) ? 8-07-21 13:21:39	Ablesen der gesamten Messer- gebnisse mit den Symbolen
	R _{ISO L1-PE} > 250 MΩ R _{ISO L2-PE} > 250 MΩ R _{ISO L3-PE} > 250 MΩ R _{ISO N-PE} > 250 MΩ	U _{ISO L1-PE} = 53 V U _{ISO L2-PE} = 53 V U _{ISO L3-PE} = 53 V U _{ISO N-PE} = 53 V		Ο R _{ISO MIN} 5 kΩ	
		5 wires VIN 50 V	C Au	to Limit	

10) Speichern der Messung im Speicher durch das 🔚 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

Die letzte Messung kann mit dem Im Symbol angezeigt werden.



Das Prüfgerät erzeugt ein Tonsignal sobald 90% vom eingestellten Wert der Prüfspannung erreicht sind. (Auch wenn 110% des eingestellten Wertes überschrit-ten wurden)
Nach Abschluss der Messung, wird die Kapazität des geprüften Objektes durch kurzschießen der Anschlüsse RIso+ und RIso- über 100 kΩ entladen

READY!	Bereit zur Messung
IN PROGRESS	Messung läuft
	Zu hohe Spannung an den Anschlüssen des Prüfgerätes erkannt. Trennen Sie die Messleitungen vom Objekt
	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zusätzlich Messunsicherheit belastet
674	Sicherung hat ausgelöst. Das angezeigte Symbol wird durch einen Dauerton begleitet. Wird dies nach der Mes- sung angezeigt, bedeutet dies, dass das Messergebnis während dem Auslösen einer Sicherung erzielt wurde (z.B. Kurzschluss am Objekt).

3.11 Widerstandsmessung mit Niederspannung

3.11.1 Messen des Widerstandes



haltet nun den Widerstandswert inklusive Messleitungen.



gerät **sofort** vom Objekt.



 Ist die Autozero Option nicht ausgewählt, (Schritte 234), verringert das Prüfgerät immer noch das Messergebnis mit dem Widerstand der vorher verwendeten Messleitungen. Deshalb muss bei einem Wechsel der Messleitungen immer die die Autozero Prozedur wiederholt werden

- Der Korrekturfaktor wird gespeichert auch nachdem das Prüfgerät oder die Messungen neugestartet werden
- Wurden Messleitungen angeschlossen mit einem niedrigeren Widerstand als die vorherigen und kein Autozero durchgeführt, wird ein zu niedriges Ergebnis angezeigt, in extrem Fällen kann zu einem negativen Messergebnis kommen. Umgekehrt verhält sich das Messergebnis bei Messleitungen mit größerem Widerstand.
- Die maximale Kompensation des Widerstands der Messleitungen (Autozero) beträgt 500 Ω .

IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE!	Zu hohe Spannung am Objekt
NOISE!	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zusätzlich Messunsicherheit belastet

3.11.2 Widerstandsmessung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleiter mit ±200 mA Prüfstrom



Wählen Sie **R**cont aus dem Messmenü



() 13:44:03 2018-07-21

5

Um die Kompensation aufzuheben wiederholen Sie die Schritte (2)(3)(4) mit offenen Messleitungen. Das Messergebnis beinhaltet nun den Widerstandswert inklusive Messleitungen.

Wählen Sie den Widerstands grenzwert des Objektes.

READY!	2018-07-2	21 13:43:59
R = -0,00 Ω		= Ω
•		t i

gen Sie über die Displaytasta-**(6)** 1 tur den gewünschten Wert ein Bereich: 0...400 Ω Beschreibung der Funktionssymbole # 2 à Eingabe wiederrufen und zu-Å 5 8 rück zur vorherigen Ansicht Eingabe bestätigen الم ~ 1 Range: 0 - 400 4 4 .



🕞 Beurteilung nicht möglich

Antippen der Leiste **d** rechts, öffnet ein Menü mit weiteren Messergebnissen.



D Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in **Abschnitt 5.3**.

Die letzte Messung kann mit dem [Symbol angezeigt werden.



Drücken Sie die **START** Taste, um die **nächste Messung zu starten**, ohne die Messleitungen vom Objekt zu trennen und fahren Sie mit Schritt (8) fort.



ACHTUNG!

Die Dartstellung der Symbole0 **VOLTAGE!** warnen vor einem unter Spannung stehendem zu testendem Objekt. Die Messung wird blockiert. Trennen Sie das Messgerät **sofort** vom Objekt.



- Ist die Autozero Option nicht ausgewählt, (Schritte (2)(3)(4)), verringert das Prüfgerät immer noch das Messergebnis mit dem Widerstand der vorher verwendeten Messleitungen. Deshalb muss bei einem Wechsel der Messleitungen immer die die Autozero Prozedur wiederholt werden
- Wurden Messleitungen angeschlossen mit einem niedrigeren Widerstand als die vorherigen und kein **Autozero** durchgeführt, wird ein **zu niedriges** Ergebnis angezeigt, in extrem Fällen kann zu einem negativen Messergebnis kommen. Umgekehrt verhält sich das Messergebnis bei Messleitungen mit **größerem** Widerstand.
- \bullet Die maximale Kompensation des Widerstands der Messleitungen (Autozero) beträgt 500 $\Omega.$

IN PROGRESS	Messung läuft
VOLTAGE! Zu hohe Spannung am Objekt	
NOISE!	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zusätzlich Messunsicherheit belastet

3.12 Phasensequenz



1-2-3

Wählen Sie **Phasensequenz** aus dem Messmenü



MPI-535 - BEDIENUNGSANLEITUNG



3.13 Motordrehrichtung



Wählen Sie **Motordrehrich**tung aus dem Messmenü





Angezeigte Pfeile rechtsrotierend geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz nach rechts dreht.

(4b)	() 14:08:12 2018-07-21	X	100 % (III) ¥
\bigcirc	🚹 Engine spin		0
	IN PROGRESS		
			U _U = 13,1 V U _V = 48,6 V U _W = 26,0 V
	•		t

Angezeigte Pfeile **linksrotierend** geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz **nach links dreht**.

- Bewegen Sie nicht Messleitungen nicht während des Tests
- Ein Bewegen der Leitung kann zu einer Spannungsinduzierung führen, welche die Messung beeinflusst.





8 Speichern der Messung im Speicher durch das 🚽 Symbol. Eine detaillierte Beschreibung des Speichermanagements finden Sie in Abschnitt 5.3.

4 Automatische Messungen



4.1 Automatische Messungen

16:07:51 2020-03-26	3.6 GB free	100 % 💷 🛱
MA Auto measurements		0
Name	~	Modified
		2020-03-26 15:35:03
EVSE		2020-03-26 15:35:03

Messsequenzen werden in zwei Ordnern gruppiert:

- \Rightarrow Messungen in TN/TT/IT-Netzen,
- ⇒ Messungen für die Elektrofahrzeug-Ladestationen EVSE.

Den gewünschten Ordner und die Sequenz aus der Liste auswählen.



START

Das Messgerät an das Messsystem anschließen.

In jedem Einstellungsfeld die Art des Messgeräts, die Installationsparameter und andere erforderliche Daten eingeben.

Beschreibung der Funktionssymbole



Einstellungsfelder verstecken

∠^A Einstellungsfelder anzeigen



Speicherung der eingegebenen Messdaten

Drücken Sie **START**. Die automatische Messsequenz wird eingeleitet.



3


(5)	0	10:06:09 2019	9-10-21				X	.ul	100 %		¥
\bigcirc	t	ZIn+ZipeRCD								(?
	1	Z _{L-N}			I _k	= 1	23,7 A	\oslash			
					Z _{L-N}	= 1	,810 Ω	\odot			
	2	ZL-PE[RCD	1		Ik	= 9	2,4 A	\odot			
					Z _{L-PE}	= 2	,40 Ω	\oslash			
				_							_
		+			Ð					1	
					1						

(6)

10:06:55 2019-10	-21	🖹 100 % 💷 🛱
Heasurement poin	ıt	0
Object 1 / Room 1 /		
ID	Name	Measurements
Desc	ription	ZL-N 2019-10-21 10:06:23
Producer	Model	ZL-PE[RCD] 2019-10-21 10:06:23
Test cycle	Serial number	
		đ

 Bildschirm nach der Ausführung einer Messung aus der Sequenz.

Beschreibung der Funktionssymbole

- Verfahren stoppen und zur Übersicht gehen
- Messung wiederholen und das Ergebnis überschreiben
- Messung wiederholen ohne das vorherige Ergebnis zu verlieren
- Verfahren stoppen
- zum nächsten Schritt oder zur Übersicht gehen. Die Zeit des automatischen Übergangs zum nächsten Schritt wird gemäß Kapitel 2.2.1.
- Übersichtsbildschirm

Das Verfahren kann mit der Taste • erneut gestartet werden.

Jede Messung in der Sequenz enthält Teilergebnisse. Um sie aufzurufen, berühren Sie das Etikett **dieser Messung**. Es wird ein Fenster wie für eine Einzelmessung geöffnet. Das Fenster kann man mit dem Symbol **(**verlassen.

Mit dem Symbol , wird die Messung im Messgerät gespeichert. Detaillierte Beschreibung der Speicherverwaltung ist im **Kapitel 5.3** enthalten.

Alle Messungen der Sequenz werden an einem Messpunkt gespeichert.

Grenzwertbewertung Ergebnis innerhalb des eingestellten Grenzwertes Ergebnis außerhalb des eingestellten Grenzwertes Ergebnis Bewertung möglich Keine Messung durchgeführt

4.2 Messverfahren erstellen





Nach jeder Auswahl wird ein Menü mit Parametern des jeweiligen Schrittes eingeblendet.

Sehen Prüfungen die Messungen in Elektrofahrzeug-Ladestationen vor, das Feld **EV** markieren.

Beschreibung	der	Funktionssym-
bole		

- Hilfe für die Messung
- Einstellungsfelder ausblenden
- Einstellungsfelder einblenden

Speicherung der eingegebenen Messdaten

16:15:40 2020-03-26 3.6 GB free 100 % (100 %) • Die Reihenfolge der Schritte Auto measurements - auto_1* wird mit den Tasten geändert. Der Schritt wird mit 0 2 **+ +** × Z_{L-PE[RCD]} der Taste gelöscht. Statement 0 🛃 🚹 🖶 🗙 Das Messverfahren wird mit der Taste 🔲 gespeichert. Es er-RISO 0 🛃 🛊 🔻 🗙 scheint ein Dialogfenster, in dem der Name des Messverfahrens einzugeben ist. E N +1



Das Messverfahren steht nun im Hauptmenü der Standardverfahren zur Verfügung. *markieren* und *maswählen*, um das Verfahren zu löschen.

5 Gerätespeicher



Zurück zum Hauptmenü

5.2 Speicherstruktur

Der Messgerätespeicher für Messergebnisse ist in Baumstruktur aufgebaut (**Fig. 5.1**). Der Benutzer kann unbegrenzt viele Kunden anlegen. Beliebig viele Objekte und Unterobjekte können unter diesen Kunden angelegt werden.



Fig. 5.1. Struktur des Gerätespeichers für einen Kunden

5.2.1 Navigieren im Speichermenü



Phone number

¥ 💷 % 89 🚺 🖌 🕅

Phone number

748583800

۲

Name

Sonel

Address Wokulskiego 11 58-100 Swidnica

Contact person

Jan Kowalski

Ē

E-mail

bok@sonel.pl

Q

22

Ħ

E-mail

Contact persor

Element aktiv

(✔) Kunden zurück zum Hauptmenü Aufnahme auf SD-Karte

speichern

bole

nagement Menüs

zurück zur vorherigen Ansicht

✓ gehe zu Ordner eines aktiven

erweitern des aktiven Ma-

Beschreibung der Funktionssym-

🕂 neuen Kunden hinzufügen

🔊 aktiven Kunden bearbeiten

Q Suchmodus (Abschn. 5.4)

💼 aktiven Kunden löschen

Menü schließen

gehe zu Untermenü eines aktiven () Elementes

3

🔒 Cli

Default

Client

Client

1

cli1

+

1

cli1

4

() 13:27:10 2018-07-22

Clients list

DefaultClient

Client 1

Sonel

 \checkmark

Sonel



5.2.2 Hinzufügen einer neuen Struktur für Messungen

1	() 13:32	2018-07-22		X	11	98 % 	Fügen über das	Sie einen s Symbol •	neuen 🕇 hinzu	Kunden J
		Clients list		Na	ime					
	Default Client	DefaultClient		Ado	lress					
	Client 1	Client 1	E-ma	il		Phone number				
	cli1	Sonel		Contac	t person					
	+	-	à			۲				
	Ť	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		Ť		Ť				

(2)	13:33:06 2018-07-22	98 % 💷 🕅 🕺	Füllen Sie die angezeigten Felder
0	Add client		über die Displaytastatur aus: → Kunden ID
	ID	Name	\Rightarrow Name
			\Rightarrow Adresse
	Address	City Zip code	\Rightarrow Stadt,
			\Rightarrow PLZ \Rightarrow Telefon
	Phone number	E-mail Contact person	\Rightarrow e-Mail
	Phone number	Ennair	\Rightarrow Kontakt
			J
	•	6 6	
\bigcirc	alia		Tragen Sie die Bezeichnungen
\odot	CIIZ		über die Displaytastatur ein.
			Funktionen der Symbole
			Änderungen verwerfen und zu-
			rück zu Schritt (2)
	~ ! @ # \$ % ^ · 1 2 3 4 5 6	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Anderungen bestätigen und
	Tab Q W E R	T Y U I O P { } I 1 \	weiter zu Schritt (4)
	Caps Lock A S D F	G H J K L 🤅 , 🖊 🗸	•
	Shift Z X C V	B N M < > ?	
		+ + 1	•
	() 13:35:24 2018-07-22	88 🚺 98 % 🗰 🕅	Speichern Sie die Änderungen
9	Add client		über das 🔚 Symbol
	ID	Name	
	cli2	Sonel S.A.	 Es wird anschließend das Kun- denmanagement Menü ange-
	Address	City Zip code	zeigt
	Wokulskiego 11	Swidnica 58-100	
	Phone number	E il Contact person	
	+48748583800	export inel.pl John Smith	
	+		
\bigcirc		N lan ma	
(5)	Clients		• Aktivieren sie den ausgewählten Kunden (\rightarrow \rightarrow \checkmark).
	Clients list	Name	• Wählen Sie das Symbol
	Default DefaultClient	Sonel S.A.	💉 um die Daten zu bearbeiten
	Client	Address Wokulskiego 11 58-100 Swidnica	• Führen Sie weiter die Schritte
	Client 1	E-mail Phone number	(2)(3)(4) durch
	cli2 Sonel S A	export@sonel.pl +48748583800	• Um in ein Untermenü der
		Contact person	→ Wählen Sie das entspre-
	cli1 Sonel	John Smith	chende Element
	+ -	ii ii ii	⇒ Aktivieren Sie dies und wählen es über das Symbol ✓ aus

6	© 13:36:13 2018-07-22 Coations and measurement points Sonel S.A./ Locations DEFAULT_LOCATIO N N	أ1 ,. ⊗	98%	Durch das Anlegen eines neuen Kunden wird ebenfallsein Stan- dardort für die Messungen erstellt.
	• #		đ	
7	© 13:36:29 2018-07-22 Coations and measurement points Sonel SA / Locations DEFAULT_LOCATIO N N	أ1 1. <i>⊠</i>	98 % 💷 🛱 🤻	 Hinzufügen eins neuen Ortes: Aktivieren sie die Standort Spalte Erweitern Sie das Bearbeitungsmenü durch das Symbol und wählen Sie Führen Sie danach die Schritte (2) (3) durch
	+ Q		۲	





einem Standort der Struktur zuzuweisen aktivieren Sie diesen: $(\rightarrow \checkmark)$.

Ok – Alle Änderungen bestätigen. **Cancel** – Änderungen verwerfen

10)	() 13:38:04 2018-07-22 () Add location		¥ (111 98% (111 ¥ ?	 Änderungen speichern durch das Symbol
	ID lok3		Name	• Es wird das Managementmenü
	Address	Zip code	City	des für die Standorte angezeigt.
	E-mail	Photoumber	Contact person	
	•			
11	13:38:20 2018-07-22 Locations and measurement poin	ts	₩] 98% ∀	Aktivieren Sie den entsprechen- den Standort (→)
	Sonel S.A. /			 Mit gelangen Sie in das nächste Untermenü.
	DEFAULT_LOCATION			
	lok3 loc1.			

f

4

n)

(12)	() 13:38:42 201	8-07-22		ii. 🛛	98 % 💷 🛱	Das Menü für Standort und Mess- punkte erscheint.
	Sonel S.A. / loc1.3 /]				Aktivieren Sie die Spalte Stand- ort
		Locations		Measurement po	pints	Erweitern Sie das Menü mit und wählen Sie
		· · ·				• Verranren Sie wie in den Schrit- ten (2)(3)(4) und (8)(9)(10).
	+		Q	· · ·	۲	
(13)	() 13:39:23 201	8-07-22 d measurement points		iii. 🛛	98 % 💷 🛱	• Aktivieren Sie den entsprechenden Standort (\rightarrow \rightarrow).
	Sonel S.A. / loc1.3 /]				• Mit gelangen Sie in das
		Locations		Measurement po	pints	Wenn notwendig, wiederholen Sie die Schritte (12)(13)
		loc1.2				• Erweitern Sie das Menü mit und wählen Sie:
	+	Ø	à	â	۲	Schritten (8)(9)(10)
	,			· · ·		Q Suchmodus wie beschrie-
						löschen
(14)	() 13:39:47 201	8-07-22		N. 🕅	98 % 💷 🛱	Aktivieren Sie die Spalte Mess-
\cup	tocations and	d measurement points			?	punkte $(\rightarrow \checkmark)$.
	Sonel S.A. / loc1.3 /	Locations		Measurement po	pints	und wählen Sie + um einen
						neuen Messpunkt hinzuzufügen (Schritt (15))
	+		à		۲	
	· ·	, in the second se			· ·	

(15)	() 13:40:03 2018	-07-22 hent point		N. N	98 % 💷 🛱	Füllen Sie die angezeigten Felder über die Displaytastatur aus:		
	ID Name		Description		$\Rightarrow \text{ Beschreibung}$ $\Rightarrow \text{ Beschreibung}$			
	Year of production	Cer Protection class	Model	Serial number	Test cycle Nominal power[W]	 ⇒ Hersteller ⇒ Model ⇒ Seriennummer ⇒ Prüfzyklus ⇒ Herstellerdatum ⇒ Schutzklasse ⇒ Nennsnannung 		
	•	Ť			đ	 ⇒ Nennstrom ⇒ Nennleistung 		
(16)	 13:40:49 2018 Locations and 	-07-22 measurement point	s	× ",)	98% 💷 🛱	Beschreibung der Funktionssym- bole zurück zur vorherigen Ansicht Änderungen speichern zurück zum Hauptmenü Der Messpunkt wurde gespei- chert.		
	Sonel S.A. / loc1.3 /	Locations	pp1	Measurement	Points	Beschreibung der Funktionssymbole		
	+				d			

- Die Ergebnisse aus erzielten Messungen können in einer Zelle des **Messpunkte Menüs** gespeichert werden
- Es können nur Ergebnisse von Messungen gespeichert werden, welche durch **START** gestartet wurden. (Außer Ergebnis der Leitungskompensation)
- Es werden komplette Sets von Messergebnissen wie Hauptergebnis und zusätzliche Ergebnisse einer Messfunktion sowie Voreinstellungen, Datum und Zeit im Speicher hinterlegt

5.3 Eintragen von Messergebnissen



- Wählen Sie nach der Messung das Symbol
- Das Menü zum Eintragen der Messergebnisse erscheint (Verwendung wie in Abschn. 5.1).

 Erstellen Sie wenn nötig einen neuen Standort gemäß Abschn. 5.2.2.



- Wählen Sie den entsprechenden Messpunkt des Standortes oder erstellen Sie einen neuen gemäß Abschn. 5.2.2 Schritt (14)(15)(16).
- Mit dem 🚽 Symbol speichern Sie das Ergebnis im Speicher.
- Wollen Sie den Vorgang abbrechen, und zum Messmenü zurückkehren, verwenden Sie das Symbol (...).

Management der Objekte und Unterobjekten ID im Speicher möglich (Abschn. 5.4).

5.4	Ansicht gespeiche	rter Messungen	
(1)	 ① 14:03:04 2018-07-21 ☆ Main menu 	ĨĨ 7.1 GB 	Wählen Sie Speicher
	Auto measure ents	Measurements	
	Memory	Settings	
	Meter info		
-			
(2)	① 13:54:47 2018-07-22 Continue Locations and measurement points	× 100% () × 100\% () × 100\%	 Navigieren Sie zum Standort des gespeicherten Messpunk- terschniegen
	Sonel / loc1.3 /		 Aktivieren Sie den Messpunkt
	Locations	Measurement points	(→ ∨)
	loc1.3.1	pp2 MeasuringPoint1 🖌	 Blenden Sie den Inhalt des Messpunktes mit dem Symbol
	loc1.3.2		➡ ein.
	• •	ii i	
_			
(3)	① 13:55:22 2018-07-22	¥ 💷 % 100 🚺 100 ¥	Es werden alle Messungen aktiven Messpunktes angezeigt.
	Sonel / loc1.3 / loc1.3.2 /	_	Symbolerklärung in Bezug auf
	ID Name pp1 MeasuringPoint1	Measurements	Grenzwerte Bedingung erfüllt
	Description	Luxmeter	Bedingung nicht erfüllt
	Producer Model	RCD t _A	Grenzwert nicht definiert
	Test cycle Serial number	2018-07-20 22:41:28 Image: Constraint of the second sec	Um das Messmanagementme- nü aufzurufen, aktivieren Sie die
	•	đ	Aufzeichnungen (\rightarrow \checkmark).

	() 13:55:46 2018-07-	22		🖹 📶 🕅	100 % 💷 🛱	Beschreibung der Funktions-
G	Measurement point	1			?	symbole zurück zur vorherigen An-
		Name MeasuringPoint1		Measurements		✓ Details einblenden (Schritt
	Descr	ription	\otimes	Luxmeter 2018-07-20 22:42::	23	(5) Löschen der aktiven Auf-
	Producer	Model	\odot	RCD t _A 2018-07-20 22:41::	28	zeichnung
	Test cycle	Serial number	\odot	RCD I _A 2018-07-20 22:41:	12	
	•		~	ā	đ	

5	() 13:55:46 2018-07-	22 t		ili. 🕅	100 % 💷 🛱	Anzeigen Messergeb	des a nisses:	ausgewählten
	Sonel / loc1.3 / loc1.3.2 /	/ Name		Measurements	s 📕	b Aktivier	en der / en de	er Aufzeich-
	pp1 Desci	MeasuringPoint1	8	Luxmeter	23 b	wählen	> 🗸	und ✔ an-
	Producer	Model	\odot	RCD t _A	28			
	Test cycle	Serial number		RCD I _A 2018-07-20 22:41:	12			
	+		×	Ē	t			



5.5 Freigabe gespeicherter Messungen

() 22:08:37 2021-0	01-12	14.9 0	GB wolne 92 %	¥	
E Klienci				0	Wählen Sie Se kann un- tor den felgenden Ontionen
Lista k	klientów 📃		Nazwa		ausgewählt werden:
OBIEK	ст1 🖌		OBIENTI		Import von allen Kunden von der Speicherkarte in
KAZIMI	IERZ				das Messgerät,
A W 45	5 M8				Export ausgewählter
Arłam ów Stacja	test				Kunden auf eine Spei- cherkarte,
* •	*	à		×	Oversenden ausgewählter
				<u> </u>	Kunden per E-Mail,
					🔤 🖲 🥨 Generieren des Be-
					richts im PDF-Format und
					Versenden per E-Mail.
					• Bei Bedarf den Kunden
					$(\rightarrow \checkmark)$ auswählen, der
					der angeforderten Aktion un-
					terliegt.
					• Wählen Cie des Cumhel mit

 Wählen Sie das Symbol mit der gewünschten Aktion aus.

Um die Daten per E-Mail zu versenden, müssen Sie die Versandbox konfigurieren. Siehe **Kapitel 2.3.3**.

5.6 Durchsuchen des Speichers des Messgeräts

(1)	① 13:58:35 2018-07-22	🕅 100 % 💷 🛱	• Sie können von überall des
	Sonel / Locations and measurement points Sonel / Locations DEFAULT_LOCATIO N lok2 loc1.3		und Qwählen
2	 ① 13:59:05 2018-07-22 合 Search 	∑ 100%	Das Suchmenü wird ange- zeigt
	Sonel / Search result	Settings Measurement point Search eventslient ID	• Im Feld Einstellungen kön- nen Sie das das entspre- chende Suchkriterium aus- wählen: Standort oder Mess- punkt.
ľ	•	MessuringPoint Search	 Falls notwendig, wählen Sie Suchen in allen Kunden (→ ♥).
			• Im Feld Bezeichnung geben Sie einen Suchbegriff über das Displaykeyboard ein.
			• Wählen Sie Suchen
3	() 13:59:22 2018-07-22	¥ (100 % (100) ¥ (2)	 Aktivieren Sie das entspre- chende Ergebnis (→ ✓)
	Search result	Settings	 Rufen Sie die Details über das Symbol
	pp1 MeasuringPoint1	Search every client	Nach Auswahl des Sym- boles erscheint das Symbol
	pp2 MeasuringPoint1	ID Name MeasuringPoint Search	zum Bearbeiten der Aufnah- men, gemäß Abschn. 5.2.2, Schritt (8) 9 (10)
	•	# #	Beschreibung der Funktions- symbole Zurück zur vorherigen Ansicht Turück zum Hauptmenü

6 Spannungsversorgung

6.1 Überwachen des Batterieladestatus

Das MPI-535 ist mit einem Li-Ion Akkupack 11,1 V 3,4 Ah ausgestattet. Der Akkupack verfügt über einen Ladekreisüberwachung, welche einen genauen Akkuzustand der Akkus und einen Temperatursensor beinhaltet.

Der Ladezustand der Akkus wird über ein Symbol oben rechts in der Kopfleiste angezeigt (Abschn. 2 Element 2).



Ladezustand 40...60%

Ladezustand 20...40%

Ladezustand 0...20%

- Akkus tiefentladen
- Kein Akku vorhanden
- Keine Information über Akku verfügbar

6.2 Entsorgung der Akkus

Das MPI-535 wird über einen SONEL Li-Ion Akkupack versorgt.

Das Ladegerät ist bereits im Prüfgerät integriert und kann nur mit den Herstellerakkus verwendet werden. Das Ladegerät wird über deinen externen Ladeadapter betrieben. Es kann auch über den 12 V Kfz Zigarettenanzünder betrieben werden. Akkus und Ladeadapater sind im Standardzubehör des Prüfgerätes enthalten.



WARNUNG

Bleiben die Messleitungen während des Akkutausches am Netz angeschlossen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Die interne Echtzeituhr wird über den Akku versorgt, deshalb sollten die Akkus nur während des Anschlusses über das 12 V Netzteil durchgeführt werden.

Um die Akkus zu tauschen, führen Sie folgende Schritte durch:

- Entfernen Sie alle Messleitungen und schalte Sie das Prüfgerät aus
- Schließen Sie das externe 12 V DC Netzteil an (verhindert das Löschen von Datums- und Zeiteinstellungen)
- Entfernen Sie die 4 Schrauben der Batteriefachabdeckung Fig. 6.1)
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung
- Nehmen Sie das Akkufach und anschließend die alten Akkus heraus
- Legen Sie die neuen Akkus ein
- Schließen (einrasten) Sie die Abdeckung •
- Legen das Akkufach wieder ein •
- Schrauben Sie die Batteriefachabdeckung mit den 4 Schrauben wieder fest



Fig. 6.1. Tauschen des Akkupacks



ACHTUNG!

Verwenden Sie das das Prüfgerät nicht mit offenem Batteriefach oder schließen Sie es nicht an andere Spannungsquellen als in dieser Anleitung angeben an.

6.3 Laden der Akkus

Die Akkus werden automatisch geladen sobald:

- 12 V DC angeschlossen ist
- Kfz Zigarettenzünder angeschlossen wird

Das Laden wird über das Symbol interproduct et al. The symbol in der Kopfleiste und der H.V./REC/CONT. LED angezeigt. Die Temperatur der Akkus sowie die der Umgebung haben einen Einfluss auf den Ladeprozess. Liegt die Akkutemperatur unter 0°C oder über 45°C, wird das Laden unterbrochen.

Anzeige des Ladestatus

- Laden
- o Prüfgerät aus LED H.V./REC/CONT. leuchtet grün
- Prüfgerät an das Laden wird nur über die Symbole \u00c0 Companye companye angezeigt.
- Fehler
- o Prüfgerät aus LED H.V./REC/CONT. blinkt alle 0,5 Sekunden grün
- o Prüfgerät an ein Fehler wird über das Symbol ? angezeigt.



Auf Grund von Störungen im Netz oder einer zur hohen Umgebungstemperatur, kann der Ladevorgang vorzeitig abbrechen. Sollte die Ladezeit auffällig zu kurz sein, schalten Sie das Gerät aus und starten das Laden erneut.

6.4 Allgemeine Vorschriften zum Gebrauch von Li-Ion Akkus

- Lagen Sie den halb geladenen Akkupack in einem Plastikbehälter, in trockener, kühler, belüfteter und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützter Umgebung. Die Lagerung eines komplett entladenen Akkus kann zur Beschädigung dieses führen. Die Umgebungstemperatur bei unbestimmt langer Lagerzeit sollte zwischen 5°C...25°C liegen
- Laden Sie die Akkus in kühler und gut belüfteter Umgebung bei einer Temperatur von 10°C ... 28°C. Moderne Schnellladegeräte erkennen sowohl zu niedrige als auch zu hohe Temperaturen der Akkus und agieren entsprechend. Zu niedrige Temperaturen können das Starten des Ladevorgangs verhindern, was zu einem irreparablen Schaden des Akkus führen kann. Ein Temperaturanstieg des Akkupacks kann zum Auslaufen oder sogar zu dessen Entzündung oder Explosion führen
- Überschreiten Sie nicht den Ladestrom, da sich der Akku sonst "aufblähen" kann. "Aufgeblähte" Akkupacks dürfen nicht mehr verwendet werden
- Laden oder verwenden Sie die Akkus nicht bei extremen Temperaturen. Dies kann zu einer Verringerung der Lebensdauer dieser führen. Halten Sie sich immer an die empfohlene Arbeitstemperatur. Entsorgen Sie die Akkus nicht im Feuer
- Li-Ion Zellen sind empfindlich gegen mechanische Einwirkung und Beschädigung von außen. Dies kann zur dauerhaften Beschädigung und sogar Entzündung oder Explosion führen. Jegliche Störung der Struktur des Li-Ion Akkus kann zu einer Beschädigung führen, was eine Entzündung oder Explosion mit sich bringen kann. Ebenso kann es zum Brand oder einer Explosion kommen, wenn die beiden Pole "+" und "-" kurzgeschlossen werden
- Tauchen Sie Li-Ion Akkus nicht in Flüssigkeiten und lagern Sie diese nicht in feuchter Umgebung
- Kommen Sie mit dem Elektrolyt des Lithium-Ionen Akkus mit Augen oder Haut in Kontakt, spülen Sie die Stellen mit viel Wasser aus bzw. ab und suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Schützen Sie die Akkus vor nicht sachgemäßer Verwendung durch unautorisierte Personen oder Kinder
- Bemerken Sie Veränderungen des Lithium-Ion Akkus, z.B. Farbveränderungen, Aufblähen, überhöhte Temperatur, stoppen Sie den Gebrauch. Li-Ion Akkus, die mechanisch beschädigt, überladen oder tiefentladen sind, sind unbrauchbar
- Jegliche fehlerhafte Anwendung führt zu einem permanenten Schaden des Akkus und kann zu einer Entzündung führen. Der Verkäufer oder Hersteller haftet nicht für Schäden, welche auf unsachgemäße Behandlung des Li-Ion Akkupack zurückzuführen sind

7 Wartung und Reinigung



Achtung!

Führen Sie nur Wartungsschritte durch wie in dieser Anleitung beschrieben durch.

Dieses Prüfgerät wurde für einen langjährigen Gebrauch entwickelt, vorausgesetzt, es werden die folgenden Empfehlungen zu Wartung und Pflege eingehalten:

1. HALTEN SIE DAS PRÜFGERÄT TROCKEN

- VERWENDEN SIE DAS PRÜFGERÄT IN NORMALER UMGEBUNGSTEMPERATUR. Extreme Temperaturen verkürzen die Lebensdauer von elektronischen Bauteilen und zerstören oder verformen Plastikteile
- 3. **BEHANDELN SIE DAS PRÜFGERÄT SACHGEMÄSS.** Fallschäden können sich durch defekte elektronische Bauteile oder Schäden am Gehäuse äußern
- 4. HALTEN SIE DAS PRÜFGERÄT SAUBER. Säubern Sie das Gerät von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch. VERWENDEN Sie KEINE Chemikalien oder Reinigungsmittel
- 5. **REINIGEN SIE DIE MESSLEITUNGEN MIT WASSER UND TROCKNEN SIE DIESE DANACH** sollte das Gerät für längere unbestimmte Zeit eingelagert werden, fetten Sie die Leitung leicht ein
- 6. Die Spulen und zugehörigen Messleitungen können mit Wasser gereinigt und anschließend getrocknet werden



Die Elektronik des Gerätes erfordert keinerlei Wartung

8 Einlagerung

Sollte das Gerät eingelagert werden, halten Sie folgendes ein:

- Trenne Sie all Messleitungen vom Gerät
- Reinigen Sie Messgerät und Zubehör
- Rollen Sie die langen Messleitungen auf
- Im Falle eine längere Einlagerung, nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät
- Um eine Tiefentladung der Akkus zu vermeiden, laden Sie diese von Zeit zu Zeit auf

9 Zerlegen und Entsorgen

Ausgediente Elektronik und elektronisches Zubehör darf nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll gesammelt werden, sondern muss getrennt gehalten werden.

Bringen Sie diese zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sammelstellen für elektrisches und elektronisches Zubehör.

Zerlegen Sie die Geräte nicht in Einzelteile, bevor Sie es zum Entsorgen bringen.

Halten Sie die vorgeschriebenen Bestimmungen zur Entsorgung von Verpackungen und gebrauchten Batterien und Akkus ein.

10 Technische Daten

10.1 Grunddaten

⇒ Die anschließend verwendete Abkürzung "v.Mw." in der Genauigkeit steht für "vom gemessenen Wert"

10.1.1 Messen der Wechselspannung (True RMS)

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0,0 V299,9 V	0,1 V	±(2% v.Mw. + 4 Digits)
300 V500 V	1 V	±(2% v.Mw. + 2 Digits)

• Frequenzbereich: 45...65 Hz

10.1.2 Messen der Frequenz

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
45,0 Hz65,0 Hz	0,1 Hz	±(0,1% v.Mw. + 1 Digit)

• Spannungsbereich: 50 ... 500 V

10.1.3 Messen der Fehlerschleifenimpedanzen ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Messen der Fehlerschleife Zs

Prüfbereich gemäß IEC 61557-3:

Messleitung	Prüfbereich Zs
1,2 m	0,130 Ω…1999,9 Ω
5 m	0,170 Ω…1999,9 Ω
10 m	0,210 Ω…1999,9 Ω
20 m	0,290 Ω…1999,9 Ω
WS-03, WS-04	0,190 Ω…1999,9 Ω

Anzeigebereich:

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0,000…19,999 Ω	0,001 Ω	±(5% v.Mw. + 0,03 Ω)
20,00…199,99 Ω	0,01 Ω	±(5% v.Mw. + 0,3 Ω)
200,01999,9 Ω	0,1 Ω	±(5% v.Mw. + 3 Ω)

- Nennarbeitsspannung U_nL-N/ U_nL-L: 110/190 V, 115/200 V, 127/220 V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V

- Arbeitsspannungsbereich: 95 V...270 V (bei Z_{L-PE} und Z_{L-N}) und 95 V...440 V (bei Z_{L-L})
- Nennnetzfrequenz fn: 50 Hz, 60 Hz
- Arbeitsfrequenzbereich: 45 Hz...65 Hz
- Maximaler Prüfstrom (bei 415 V): 41,5 A (10 ms)
- Überprüfung auf korrekten PE Anschluss durch die Berührungselektrode

Angaben des Fehlerschleifenwiderstandes Rs und Fehlerblindwiderstand Xs

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
019,999 Ω	0,001 Ω	$\pm(5\% + 0.05 \Omega)$ des Z _S -Wertes

Berechnet und angezeigt bei Z_S< 20 Ω

Angaben des Kurzschlussstromes Ik

Prüfbereich gemäß IEC 61557-3 wird auf Basis des Prüfbereiches Z_S und Nennspannungen.

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0,0551,999 A	0,001 A	
2,0019,99 A	0,01 A	
20,0199,9 A	0,1 A	Berechnet auf Basis der
2001999 A	1 A	Fehlerschleifengenauigkeit
2,00…19,99 kA	0,01 kA	
20,040,0 kA	0,1 kA	

10.1.4 Messen der Fehlerschleifenimpedanz Z_{L-PE[RCD]} (ohne Auslösen des RCD)

Messen der Fehlerschleife Zs

Prüfbereich gemäß IEC 61557-3:

- 0,50...1999 Ω bei 1,2 m Messleitung, WS-03 und WS-04
- 0,51...1999 Ω bei 5 m, 10 m und 20 m Messleitung

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
019,99 Ω	0,01 Ω	±(6% v.Mw. + 10 Digits)
20,0199,9 Ω	0,1 Ω	(60) (100) (100)
2001999 Ω	1 Ω	\pm (0% v.iviw. + 5 Digits)

• RCDs mit $I_{\Delta n} \ge 30$ mA werden nicht ausgelöst

- Nennarbeitsspannung Un: 110 V, 115 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Arbeitsspannungsbereich: 95 V...270 V
- Nennnetzfrequenz fn: 50 Hz, 60 Hz
- Arbeitsfrequenzbereich: 45...65 Hz
- Überprüfung auf korrekten PE Anschluss durch die Berührungselektrode

Angaben des Fehlerwiderstandes Rs und Fehlerblindwiderstandes Xs

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
019,99 Ω	0,01 Ω	\pm (6% + 10 Digits) von Z _S -Wertes

Berechnet und angezeigt bei Z_S< 20 Ω

Angaben des Kurzschlussstromes Ik

Prüfbereich gemäß IEC 61557-3 wird auf Basis des Prüfbereiches Z_S und Nennspannungen.

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
0,055 …1,999 A	0,001 A	
2,0019,99 A	0,01 A	
20,0199,9 A	0,1 A	Berechnet auf Basis der Feh-
2001999 A	1 A	lerschleifengenauigkeit
2,00…19,99 kA	0,01 kA	
20,040,0 kA	0,1 kA	

10.1.5 Messen aller RCD Parameter

- Messen von RCD Typen: AC, A, B, B+, F, EV
- Nennarbeitsspannung Un: 110 V, 115 V, 127 V, 220 V, 230 V, 240 V
- Arbeitsspannungsbereich: 95 V...270 V
- Nennnetzfrequenz fn: 50 Hz, 60 Hz
- Arbeitsfrequenzbereich: 45...65 Hz

RCD Auslösezeit tA

Prüfbereich gemäß IEC 61557-6: 0 ms ... bis zum oberen angezeigten Grenzwert

Typ des RCD	Faktor	Prüfbereich	Auflösung	Genauigkeit
A 11	0,5 I _{∆n}	0300 ms (TN/TT)		
• Allgemein	1 Ι _{Δn}	0400 ms (IT)		
• EV – Teil AC	2 I _{∆n}	0150 ms		
	5 I _{∆n}	040 ms	1	1/20/12 March 2 Digita (1)
	0,5 I _{∆n}	0500 ms	1 1115	±(2 % V.IVIW. + 2 Digits) '
Soloctiv	1 I _{∆n}			
Selectiv	2 I _{Δn}	0200 ms		
	5 Ι _{Δn}	0150 ms		
	1 Ι _{Δn}	0,010,0 s	0,1 s	
 EV 6 mA DC 	10 I _{∆n}	0300 ms		1/20/ 1/ March 2 Digita)
 RCM 	33 I _{Δn} ²⁾	0100 ms	1 ms	$\pm (2 10 \text{ v.ivivv.} + 3 \text{ Digits})$
	50 l _{An} ³⁾	040 ms		

¹⁾ für I_{Δn} = 10 mA und 0,5 I_{Δn} Genauigkeit: ±(2% v.Mw. + 3 Digits)

²⁾ für Messungen nach IEC 62955

³⁾ für Messungen nach IEC 62752

•	Genauigkeit der Differenzstromeinstellung:	
	bei $1^*I_{\Delta n}$, $2^*I_{\Delta n}$, $5^*I_{\Delta n}$	08%
	bei 0,5*l _{Δn}	80%

Effektivwert des eingespeisten Stromes [mA] zum Messen der RCD Auslösezeit (betrifft RCD EV 6 mA DC und RCM nicht) [mA]

	Multiplikator/Faktor Einstellung					ıg		
l∆n		0	,5			1		
	2	Ş	Ş	l	2	Ş	Ş	l
10	5	3,5	3,5	5	10	20	20	20
30	15	10,5	10,5	15	30	42	42	60
100	50	35	35	50	100	140	140	200
300	150	105	105	150	300	420	420	600
500	250	175	175	_	500	700	700	1000*
1000	500	_	_	_	1000	_	_	_

	Multiplikator/Faktor Einstellung							
l∆n		2	2			Ę	5	
	2	ζ	Ş		2	ξ	Ş	==
10	20	40	40	40	50	100	100	100
30	60	84	84	120	150	210	210	300
100	200	280	280	400	500	700	700	1000*
300	600	840	840	_	_	_	_	_
500	1000							_
1000								

* - gilt nicht für $U_n = 110 \text{ V}$, 115 V und 127 V und IT Netzform

Effektivwert des eingespeisten Stromes [mA] zum Messen der RCD Auslösezeit (betrifft RCD EV 6 mA DC und RCM) [mA]

L.	Multip	likator/Fa	ktor Ein	stellung
۱ <u>۸</u> п	1	10	33	50
6 mA DC gemäß IEC 62955	6	60	200	
6 mA DC gemäß IEC 62752	6	60		300

Messen des Erdwiderstandes RE (bei TT)

Ausgewählter Nennstrom des RCD	Prüfstrombereich	Auflösung	Prüfstrom	Genauigkeit
10 mA	0,015,00 kΩ	0.01 kO	4 mA	0+10% v.Mw. ±8 Di- gits
30 mA	0,01…1,66 kΩ	0,01 K22	12 mA	0+10% v.Mw. ±5 Di- gits
100 mA	1500 Ω		40 mA	
300 mA	1166 Ω	1.0	120 mA	0 15% v Mw +5 Digita
500 mA	1100 Ω	1 12	200 mA	0+5 % v.iviW. ±5 Digits
1000 mA	150 Ω		400 mA	

Messen der Berührungsspannung U_B in Relation zum Nenndifferenzstrom Prüfbereich gemäß IEC 61557-6: 10,0 V...99,9 V

Prüfbereich	Auflösung	Prüfstrom	Genauigkeit
09,9 V	0.1.V	0.4 × 1	0%10% v.Mw. ±5 Digits
10,099,9 V	0,1 V	0,4 X I∆n	0%…15% v.Mw.

Messen des RCD Auslösestromes I_A bei sinusförmigen Differenzstrom Prüfbereich gemäß IEC 61557-6: (0.3...1,0)|_{An}

Ausgewählter Nennstrom des RCD	Prüfstrombe- reich	Auflösung	Prüfstrom	Genauigkeit
10 mA	3,010,0 mA	0.1 m A		
30 mA	9,0 30,0 mA	0,1 MA		
100 mA	30100 mA		0.0.4.1.0.4.1	
300 mA	90300 mA	1 ~ 1	$0,3 \times I_{\Delta n}$ $1,0 \times I_{\Delta n}$	±5% I∆n
500 mA	150500 mA	TIIIA		
1000 mA	3001000 mA			

- Es ist möglich die Messung von der positive oder negativen Halbwelle zu starten
- Prüfstromdauer..... max. 8,8 s

Messen des RCD Auslösestromes I_A bei unidirektionalem pulsierendem Differenzstrom und unidirektionalem pulsierendem Strom mit 6mA Gleichstrom Offset

Prüfbereich gemäß IEC 61557-6: $(0,35...1,4)I_{\Delta n}$ bei $I_{\Delta n} \ge 30$ mA und $(0,35...2)I_{\Delta n}$ bei $I_{\Delta n} = 10$ mA

Ausgewählter Nennstrom des RCD	Prüfstrombe- reich	Auflösung	Prüfstrom	Genauigkeit
10 mA	3,520,0 mA	0.1 m A	0,35 x I _{Δn} 2,0 x I _{Δn}	
30 mA	10,542,0 mA	0,1 IIIA		
100 mA	35140 mA		0.25 ×1 14 ×1	±10% I _{∆n}
300 mA	105420 mA	1 mA	$0,33 \times 1_{\Delta n}$ 1,4 × $1_{\Delta n}$	
500 mA	175700 mA			

- Es ist möglich die Messung von der positive oder negativen Halbwelle zu starten
- Prüfstromdauer..... max. 8,8 s

Messen des RCD Auslösestromes I_A bei Differenzgleichstrom

Prüfbereich gemäß IEC 61557-6: (0,2…2)I_{∆n}

Ausgewählter Nennstrom des RCD	Prüfstrombe- reich	Auflösung	Prüfstrom	Genauigkeit
6 mA ¹⁾	1,06,0 mA	0,1 mA	1,06,0 mA	±6% Ι _{Δn}
10 mA	2,020,0 mA	0,1 mA		
30 mA	660 mA			
100 mA	20200 mA	1 m 4	0,2 x I _{Δn} 2,0 x I _{Δn}	±10% I _{∆n}
300 mA	60600 mA	T IIIA		
500 mA	1001000 mA			

• Es ist möglich die Messung von der positive oder negativen Halbwelle zu starten

Prüfstromdauer (betrifft RCD EV und RCM nicht) max. 5,2 s
Prüfstromdauer (betrifft RCD EV und RCM)	
 gemäß IEC 62955 	
• gemäß IEC 62752	

1)

10.1.6 Essen des Erdwiderstandes RE

Prüfbereich gemäß IEC 61557-5: 0,50 Ω …1,99 kΩ bei Prüfspannung 50 V und 0,56 Ω …1,99 kΩ bei Prüfspannung 25 V

	-	
Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0,000,35 Ω	0,01 Ω	±(2% v.Mw. + 10 Digits)
0,359,99 Ω	0,01 Ω	±(2% v.Mw. + 4 Digits)
10,099,9 Ω	0,1 Ω	
100…999 Ω	1 Ω	±(2% v.Mw. + 3 Digits)
1,00…1,99 kΩ	0,01 kΩ	

- Prüfspannung: 25 V oder 50 V rms
- Prüfstrom: 20 mA, sinusförmig rms 125 Hz (bei f_n=50 Hz) und 150 Hz (bei f_n=60 Hz)
- Blockieren der Messung bei Störspannung U_N>24 V
- Maximal gemessene Störspannung U_{Nmax}=100 V
- Maximaler Widerstand der Hilfselektroden: 50 kΩ

Messen des Widerstandes der Hilfselektroden RH, Rs

Anzeigebereich	Auflösung	Genauigkeit
000999 Ω	1Ω	
1,00…9,99 kΩ	0,01 kΩ	\pm (5% (R _S + R _E + R _H) + 3 Digits)
10,0…50,0 kΩ	0,1 kΩ	

Messen der Störspannungen

Interner Widerstand: ca. 8 $M\Omega$

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0100 V	1 V	±(2% v.Mw. + 3 Digits)

Selektive Erdungsmessung mit Zangen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit *
0,000,35 Ω	0,01 Ω	±(8% v.Mw. + 10 Digits)
0,359,99 Ω	0,01 Ω	
10,099,9 Ω	0,1 Ω	$\pm (8\%) \times M_{\rm W} \pm 4 {\rm Digita}$
100999 Ω	1 Ω	$\pm (0\% \text{ v.iviw.} + 4 \text{ Digits})$
1,00…,1,99 kΩ	0,01 kΩ	

* – bei maximalem Störstrom von 1 A

• Messung mit zusätzlichen Zangen C-3

• Bereich des Störstromes: bis 9,99 A

Selektive Erdungsmessung mit 2 Zangen

Bereich	Auflösung	Genauigkeit *
0,000,35 Ω	0,01 Ω	±(10% v.Mw. + 10 Di- gits)
0,359,99 Ω	0,01 Ω	±(10% v.Mw. + 4 Di-
10,019,9 Ω		gits)
20,099,9 Ω	0,1 Ω	±(20% v.Mw. + 4 Di- gits)

* - bei maximalem Störstrom von 1 A

- Messung mit Sendezangen N-1 und Empfängerzange C-3
- Bereich des Störstromes: bis 9,99 A

Messen des spezifischen Erdwiderstandes (p)

Bereich Auflösung		Genauigkeit
0,099,9 Ωm	0,1 Ωm	
100…999 Ωm	1 Ωm	Abhangig von der
1,00…9,99 kΩm	0,01 kΩm	
10,0…99,9 kΩm	0,1 kΩm	durigonicoourig rte

• Messung durch die Wenner Methode

- Entfernungseinstellung in Fuß oder Meter
- Auswahlbereich: 1 m ... 30 m (1 ft ... 90 ft)

10.1.7 Niederspannungsmessung - Durchgangsmessung

Durchgangsmessung von Erdungs- und Potentialausgleichsleitern mit Strom 200 mA \pm

Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0,12...400 Ω

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0,00…19,99 Ω	0,01 Ω	
20,0…199,9 Ω	0,1 Ω	±(2% v.Mw. + 3 Digits)
200400 Ω	1 Ω	

- Spannung an offenen Anschlüssen: 4 V...9 V
- Ausgangsstrom bei R<2 Ω: min. 200 mA (I_{SC}: 200 mA..250 mA)
- Kompensation der Prüfleitungen
- Messung in +/- Polarisation

Widerstandsmessung mit Niederstrom

Bereich	Auflösung	Genauigkeit
0,0199,9 Ω	0,1 Ω	(20) (100) (100) (100)
2001999 Ω	1 Ω	$\pm (3\% \text{ V.IVIW.} + 3 \text{ Digits})$

• Spannung an offenen Anschlüssen: 4 V...9 V

- Ausgangsstrom < 8 mA
- Audiosignal bei gemessenem Widerstand: < $30 \Omega \pm 50\%$
- Kompensation der Prüfleitungen

10.1.8 Messen des Isolationswiderstandes

Anzeigebereich bei U _N = 50 V	Auflösung	Genauigkeit
0 kΩ…1999 kΩ	1 kΩ	
2,00 MΩ…19,99 MΩ	0,01 MΩ	±(3% v.Mw. + 8 Digits),
20,0 MΩ…199,9 MΩ	0,1 MΩ	[±(5% v.Mw. + 8 Digits)] *
200 ΜΩ…250 ΜΩ	1 MΩ	

Messbereich gemäß IEC 61557-2 bei $U_N = 50 \text{ V}: 50 \text{ k}\Omega...250 \text{ M}\Omega$

* - bei WS-03 und WS-04 Messleitungen

Prüfbereich gemäß IEC 61557-2 bei U_N = 100 V: 100 k Ω ...500 M Ω

Anzeigebereich bei U _N = 100 V Auflösung		Genauigkeit
0 kΩ…1999 kΩ	1 kΩ	
2,00 ΜΩ…19,99 ΜΩ	0,01 MΩ	±(3% v.Mw. + 8 Digits)
20,0 ΜΩ…199,9 ΜΩ	0,1 MΩ	[±(5% v.Mw. + 8 Digits)] *
200 ΜΩ500 ΜΩ	1 MΩ	

* - bei WS-03 und WS-04 Messleitungen

Prüfbereich gemäß IEC 61557-2 bei U_N = 250 V: 250 k Ω ...999 M Ω

Anzeigebereich bei U _N = 250 V Auflösung		Genauigkeit
0 kΩ…1999 kΩ	1 kΩ	
2,00 ΜΩ…19,99 ΜΩ	0,01 MΩ	±(3% v.Mw. + 8 Digits)
20,0 ΜΩ…199,9 ΜΩ	0,1 MΩ	[±(5% v.Mw. + 8 Digits)] *
200 ΜΩ…999 ΜΩ	1 MΩ	

* - bei WS-03 und WS-04 Messleitungen

Prüfbereich gemäß IEC 61557-2 bei U_N = 500 V: 500 k Ω ...2,00 G Ω

Anzeigebereich bei U _N = 500 V	Auflösung	Genauigkeit
0…1999 kΩ	1 kΩ	
2,00…19,99 MΩ	0,01 MΩ	±(3% v.Mw. + 8 Digits)
20,0…199,9 MΩ	0,1 MΩ	[±(5% v.Mw. + 8 Digits)] *
200…999 MΩ	1 MΩ	
1,002,00 GΩ	0,01 GΩ	±(4% v.Mw. + 6 Digits) [±(6% v.Mw. + 6 Digits)] *

* - bei WS-03 und WS-04 Messleitungen

Prüfbereich gemäß IEC 61557-2 for U_N = 1000 V: 1000 k Ω ...4,99 G Ω

Anzeigebereich bei U _N = 1000 V Auflösung		Genauigkeit
0…1999 kΩ	1 kΩ	
2,00…19,99 MΩ	0,01 ΜΩ	(20) (100) (100) (100)
20,0…199,9 MΩ	0,1 MΩ	$\pm (3\% \text{ V.IVIW.} + 8 \text{ Digits})$
200…999 MΩ	1 MΩ	
1,00…4,99 GΩ	0,01 GΩ	±(4% v.Mw. + 6 Digits)
5,00…9,99 GΩ	0,01 GΩ	Nicht

• Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V

• Genauigkeit der generierten Spannung (Robc $[\Omega] \ge 1000^*U_N$ [V]): -0% +10% vom eingestellten Wert

- Erkennung gefährlicher Spannung vor Durchführung der Messung
- Entladung des Testobjektes
- Messen des Isolationswiderstandes durch den UNI-Schuko Adapter (WS-03, WS-04) zwischen allen Leitern (für U_N=1000 V nicht verfügbar)
- Isolationswiderstandsmessung in Multileiter-Kabeln (max. 5) durch den optionalen externen AutoISO-1000c
 Adapter
- Messung der Spannung an den Anschlüssen +RISO, -RISO im Bereich von: 0 V...440 V
- Prüfstrom < 2 mA

10.1.9 Beleuchtungsmessung

Messbereich der LP-1 Sonde

Bereich [lx]	Auflösung [lx]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
0399,9	0,1		
4003999	1	f1<6%	±(5% v.Mw. + 5 Digits)
4,00 k…19,99 k	0,01 k		· • • • • •

Bereich [fc]	Auflösung [fc]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
039,99	0,01		
40,0399,9	0,1	f1<6%	±(5% v.Mw. + 5 Digits)
4001999	1		

Sonde Klasse B

Messbereich der LP-10B Sonde

Bereich [lx]	Auflösung [lx]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
039,99	0,01		
40,0399,9	0,1		
4003999	1	f1<6%	±(5% v.Mw. + 5 Digits)
4,00 k39,99 k	0,01 k		
40,0 k…399,9 k	0,1 k		

Bereich [fc]	Auflösung [fc]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
03,999	0,001		
4,0039,99	0,01		
40,0399,9	0,1	f1<6%	±(5% v.Mw. + 5 Digits)
4003999	1		
4,00 k39,99 k	0,01 k		

Sonde Klasse B

Messbereich der LP-10A Sonde

Bereich [lx]	Auflösung [lx]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
03,999	0,001		
4,0039,99	0,01		
40,0399,9	0,1	f1 -00/	(20() Muy + E Digita)
4003999	1	11<270	$\pm (2\% \text{ v.iviw.} + 5 \text{ Digits})$
4,00 k39,99 k	0,01 k		
40,0 k…399,9 k	0,1 k		

Bereich [fc]	Auflösung [fc]	Spektral- Unsicherheit	Genauigkeit
03,999	0,001		
4,0039,99	0,01		
40,0399,9	0,1	f1<2%	±(2% v.Mw. + 5 Digits)
4003999	1		
4,00 k39,99 k	0,01 k		

Sonde Klasse A

10.1.10 Phasensequenz

- Phasenrichtungsanzeige: in gleicher Richtung (OK), gegenläufig (F)
- Bereich der Netzspannungen U_{L-L}: 95 V...500 V (45 Hz...65 Hz)
- Anzeige der Phase-Phase Spannung

10.1.11 Motordrehrichtung

- EMK Motorspannungsbereich: 1 V ÷ 500 V AC
- Prüfstrom (pro Phase): <3,5 mA

10.2 Weitere technische Daten

Isolierklasse	doppelt – gemäß EN 61010-1 und IEC 61557
Messkategorie	IV 300 V (III 500 V) gemäß EN 61010-2-030
Gehäuseschutzklasse gemäß EN 60529	IP51 (mit geschlossener Schutzkappe)
Spannungsversorgung	Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah 37,7 Wh
Netzteil zum Laden der Akkus	
	100 V240 V, 50 Hz60 Hz (Netz)
Abmessungen	
Gewicht mit Akkus	ca. 2,5 kg
Lagertemperatur	-20°C+60°C
Betriebstemperatur	0°C+45°C
Temperaturbereich zum Laden der Akkus	+10°C+40°C
Temperaturbereich welche Ladestop hervorruft	
Luftfeuchtigkeit	
Referenztemperatur	
Referenzluftfeuchtigkeit	
Höhe über n.N	
Zeit vor auto OFF	
Anzahl der Kurzschluss-Schleifenmessungen (mit Akkus)>3000 (6 Messungen/Minute)
Anzahl der RISO oder R Messungen (mit geladenen Akku	s)>1000
Display	farb LCD TFT, touchscreen
	diagonal 7"
Speichern von Messergebnissen	unbegrenzt
Datenübertragung	USB
Qualitätsstandard gemäß	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Das Gerät entspricht den Anforderungen gemäß	IEC 61557
EMC Produktanforderungen (Elektromagnetische Vertr	äglichkeit, Störfestigkeit für Industriebereiche)
gemäß	EN 61326-1 und EN 61326-2
	Isolierklasse



EN 55022 Entsprechenserklärung

Das MPI-535 ist ein Klasse A Produkt. In häuslichem Gebrauch kann diese Gerät Radiostörungen hervorrufen, welche der Benutz durch entsprechende Handlungen umgehen oder abstellen kann. (z.B. erhöhen des Abstandes zwischen den betroffenen Geräten).



SONEL S. A. erklärt hiermit, dass der Radiogerättyp MPI-535 mit der Richtlnie 2014/53/EU vereinbar ist. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <u>https://sonel.pl/de/download/konformitatserklarungen/</u>

10.3 Weitere Daten

Die Angaben zu weiteren Unsicherheiten ist dann für den Benutzer hilfreich wenn das Prüfgerät nicht in standardmäßiger Umgebung und Messlaboren zu Kalibrierzwecken verwendet wird.

10.3.1 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-2 (R_{ISO})

Wesentliche Parameter	Bezeichnung	zusätzliche Unsicherheit
Position	E1	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0%
Temperatur 0°C35°C	E ₃	2%

10.3.2 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-3 (Z)

Wesentliche Parameter	Bezeichnung	zusätzliche Unsicherheit
Position	E1	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0%
		1,2 m Leitung – 0 Ω
		5 m Leitung – 0,011 Ω
Temperatur 0°C35°C	E ₃	10 m Leitung – 0,019 Ω
		20 m Leitung – 0,035 Ω
		WS-03 und WS-04 Leitung – 0,15 Ω
Phasenwinkel 0°30°	E _{6.2}	0,6%
Frequenz 99%101% fn	E7	0%
Netzspannung 85%110% Un	E ₈	0%
Oberschwingung	E ₉	0%
DC Anteil	E ₁₀	0%

10.3.3 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-4 (R ±200 mA)

Wesentliche Parameter	Bezeichnung	zusätzliche Unsicherheit
Position	E1	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0,5%
Temperatur 0°C35°C	E ₃	1,5%

10.3.4 Zusätzliche Unsicherheiten der Erdungsmessung (R_E)

Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-5

Wesentliche Parameter	Bezeichnung	zusätzliche Unsicherheit
Position	E1	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0%
Temperatur 0°C…35°C	E ₃	0% bei 50 V ± 2 Digits bei 25 V
Reihenstörspannung	E4	±(6,5% + 5 Digits)
Elektrodenwiderstand	E ₅	2,5%
Frequenz 99%101% fn	E7	0%
Netzspannung 85%…110% Un	E ₈	0%

Zusätzliche Unsicherheit verursacht durch die serielle Störspannung für 3p, 4p, 3p+Zangen Methode (bei 25 V und 50 V)

RE	zusätzliche Unsicherheit
<10 Ω	$\pm (((-32 \cdot 10^{-5} \cdot R_E + 33 \cdot 10^{-4}) \cdot U_Z^2 + (-12 \cdot 10^{-3} \cdot R_E + 13 \cdot 10^{-3}) \cdot U_Z) \cdot 100\% + 0.026 \cdot \sqrt{U_Z}\Omega)$
≥10 Ω	$\pm (((-46 \cdot 10^{-9} \cdot R_E + 1 \cdot 10^{-4}) \cdot U_Z^2 + (14 \cdot 10^{-8} \cdot R_E + 19 \cdot 10^{-5}) \cdot U_Z) \cdot 100\% + 0.26\sqrt{U_Z}\Omega)$

Die zusätzliche Unsicherheit aufgrund des Widerstandes der Elektroden

$$\delta_{dod} = \pm \left(\frac{R_{\rm S}}{R_{\rm S} + 10^6} \cdot 300 + \frac{R_{\rm H}^2}{R_E \cdot R_{\rm H} + 200} \cdot 3 \cdot 10^{-3} + \left(1 + \frac{1}{R_E}\right) \cdot R_{\rm H} \cdot 5 \cdot 10^{-4}\right) [\%]$$

Die Formel gilt für $R_S > 200 \Omega$ und/oder $R_H \ge 200 \Omega$.

Zusätzliche Unsicherheit auf Grund von Störstrom bei der 3p + Zangen Methode

(bei 25 V und 50	V)
RE	Unsicherheit [Ω]
≤ 50 Ω	$\pm (4 \cdot 10^{-2} \cdot R_E \cdot I_{zakl}^2)$
>50 Ω	$\pm (25 \cdot 10^{-5} \cdot R_E^2 \cdot I_{zakl}^2)$

Zusätzliche Unsicherheit auf Grund von Störstrom bei der 2-Zangen Methode

R _E	Unsicherheit [Ω]
<5 Ω	$\pm (5 \cdot 10^{-2} \cdot R_E^2 \cdot I_{zakl})$
≥5 Ω	$\pm (2.5 \cdot 10^{-2} \cdot R_E^2 \cdot I_{zakl}^2)$

Zusätzliche Unsicherheit für das Verhältnis des Widerstandes, gemessen mit Zangen an eine Zweig von Mehrfacherdern, zum Ergebnis durch Messung mit der 3p + Zangen Methode

Rc	Unsicherheit [Ω]
≤99,9 Ω	$\pm (5 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{R_{\rm C}}{{R_{\rm w}}^2})$
> 99,9 Ω	$\pm (9.10^{-2} \cdot \frac{R_{\rm C}}{{R_{\rm w}}^2})$

 $R_C[\Omega]$ ist der Wert des Widerstandes gemessen mit Zangen an einem Abzweig. Wobei $R_W[\Omega]$ den Wert des resultierenden Widerstandes von Mehrfacherdern angibt

10.3.5 Zusätzliche Unsicherheiten gemäß IEC 61557-6 (RCD)

I _A , t _A , U _B		
Wesentliche Parameter	Bezeichnung	zusätzliche Unsicherheit
Position	E ₁	0%
Versorgungsspannung	E ₂	0%
Temperatur 0°C35°C	E ₃	0%
Elektrodenwiderstand	E ₅	0%
Netzspannung 85%110% Un	E ₈	0%

10.4 Liste der Referenznormen

- EN 61010-1:2010
- EN 61010-2-030:2010
- EN 61557-1:2007,-2, 3, 4, 5, 7:2007, -6:2007, -10:2013
- EN 60529:1991/A2:2013
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-2:2013
- IEC 62752
- IEC 62955

11 Zubehör

Die vollständige Zubehörliste finden Sie auf der Website des Herstellers.

	N-1	C-3
	WACEGN1BB	WACEGC30KR
Nennstrom	1000 A AC	1000 A AC
Frequenz	30 Hz5 kHz	30 Hz5 kHz
Max. Durchmesser der zu messenden Leitung	52 mm	52 mm
Minimale Genauigkeit	_	≤0,3%
Batterieversorgung	-	-
Leitungslänge	2 m	2 m
Messkategorie	III 600 V	III 600 V
Schutzart	IP40	

12 Abdeckung des Prüfgerätes

Verwenden des Gerätes in verschiedenen Positionen durch den beweglichen Gerätedeckel



- 1 Abdeckung als Bodenfläche
- 2 Abdeckung für aufrechte Positionierung des Gerätes
- 3 Abdeckung zur Verwendung am Benutzer mit Umhängegurt

13 Hersteller

Gerätehersteller für Garantieansprüche und Service:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen Tel. +48 74 884 10 53 (Kundenbetreuung) E-Mail: <u>customerservice@sonel.com</u> Webseite: <u>www.sonel.com</u>



ACHTUNG!

Servicereparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

AUFZEICHNUNGEN
AUFZEICHNUNGEN

AUFZEICHNUNGEN

HINWEISE AM PRÜFGERÄT



ACHTUNG!

Das Prüfgerät wurde entwickelt um Messungen an folgenden Netzspannungen durchzuführen: 110 V, 115 V, 127 V, 220 V, 230 V und 240 V und Phase-Phase Spannungen von 190 V, 200 V, 220 V, 380 V, 400 V, 415 V. Ein Anschluss der Buchsen des Prüfgerätes an höhere Spannungen zerstört das Prüfgerät und kann dem Benutzer lebensgefährliche Verletzungen zufügen.

Messung Z _S	
L-N!	UL-N Spannung unzulässig, um Messungen durchzuführen
L-PE!	U _{L-PE} Spannung unzulässig, um Messungen durchzuführen
N-PE!	UN-PE hat zulässigen Wert von 50 überschritten
L 👄 N	Phase an N Buchse anstatt L Buchse angeschlossen (z.B. L-N Leiter in Steckdose vertauscht
TEMPERATURE!	Maximaltemperatur im Prüfgerät überschritten
f!	Netzfrequenz ist außerhalb des Bereichs von 4565 Hz
ERROR!	Fehler während des Messvorgangs. Ergebnis kann nicht korrekt angezeigt werden.
Schleifentest- Messkreis fehlerhaft!	Prüfgerät zum Service einsenden
U>500V! Mit Dauerton	Vor der Messung. Spannung an den Messbuchsen größer 500 V
VOLTAGE!	Die Spannung am Testobjekt ist nicht innerhalb der angegebenen Grenzwerte festgelegt durch die Netznennspannung U_n
LIMIT!	Zu niedriger Wert des erwarteten Kurzschlussstromes I_k für die voreingestellte Sicherung und Auslösezeit
R _E Messung	
VOLTAGE!	Zu hohe Spannungen den Anschlüssen
H!	Unterbrechung im Messkreis
S!	Unterbrechung im Spannungsmesskreis
R _E >1.99 kΩ	Messbereich überschritten
NOISE!	Signal / Rauschen Verhältnis ist zu niedrig (Störsignal zu groß)
LIMIT!	Fehler auf Grund der Elektrodenwiderstände > 30 % (zur Berechnung der Messungenauigkeiten werden die Messwerte verwendet
	Unterbrechung im Messkreis oder Widerstand der Erdspieße größer als 60 k $\!\Omega$
RCD Messung	
UB>UL!	Die Berührungsspannung überschreitet den eingestellten Schwellenwert UL
!	Im Ergebnisfeld rechts angezeigt, RCD fehlerhaft.
PE! mit Dauerton	Spannungen zwischen Kontaktelektrode und PE Leiter überschreitet das erlaubte Limit von U $_{\rm L}$.
R _{ISO} Messung	
mit Dauerton	Spannung ab den Eingängen erkannt. Keine Messung möglich.
NOISE!	Störspannung am Objekt erkannt. Messung ist möglich wird jedoch durch zusätzlich Messunsi- cherheit belastet
LIMIT!	Sicherung hat ausgelöst. Das angezeigte Symbol wird durch einen Dauerton begleitet. Wird dies nach der Messung angezeigt, bedeutet dies, dass das Messergebnis während dem Auslö- sen einer Sicherung erzielt wurde (z.B. Kurzschluss am Objekt).



SONEL S.A.

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen

Kundenbetreuung

Tel. +48 74 884 10 53 E-Mail: customerservice@sonel.com

www.sonel.com