





Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und im Web auf www.sonel.pl/de

Automatische Messungen

16:07:51 2020-03-26	3.6 GB free 3.6 GB free 100	Messsequenz	
Name TN/TT/IT EVSE	 Modifier 2020- 	aus der Liste auswählen.	
• +	Ê	Ť	
10:04:48 2019-10-21	100 111. 100	v In jedem ② Einstellungs-	
CN Accessory	I _s (Un) I, 👀 🗽 =	feld die Art des Messgeräts, die Installati-	
Accessory	I _s (Un) I, 😥 🗊 =	onsparameter und andere erforderli-	
•	7 ^K	the Daten eingeben.	
Die Taste S ten. Befehle	TART drücken, um d e in der Anzeige befo	ie Messungen zu star- gen.	
10:06:09 2019-10-21	■	× I Zum Ende ? der Messung	
ZIn+ZipeRCD ZL-N Ik Z	= 123,7 A 🕑 = 1.810 Ω 😧	er Messung wird das	

		N	lessverfah	ren ers	tellen				
© 1467.51 2020-02-56 ☆ Acto measurement: Nome TUTAT EVSE ● ●	3.665 h	att 100 % W W 0 0 0 0 - Madfed 20-03 H 18.00 10000 H 19.00 0	+ auswählen, um zum Sequenz-As- sistenten zu gelangen.	③ 1612.52 2020 ▲ Adda measure Accessory L. ② → - BT	-03-25 econds - add, 1*	■ 3. m ▼ EV □	500 fee ,11		Nach jeder Auswahl wird ein Menü mit Parametern des jeweiliger Schrittes eingeblendet.
© 1668.90 2226-99.26 ₩ Διάτ πασοντατικός - υπίζ.1 Φ +	3.5 cB fr		 auswäh- len, um die gewünschte Messung dem Messverfahren hinzuzufügen. 	(§ 16:15:40 2020 Alth Automoscore Z.repcci Statement Reco	03-26 menta - auto_1*	د آ بر بر			Die Reihenfol ge der Schritt wird mit den Tasten geändert. Der Schritt wird m der Taste gelöscht.
Unter zur Verfüg das in das Messe Standardmessur • Kurztextinhalte • Sichtprüfung.	ung stehende verfahren aufg ngen sind auch ,	n Elementen dasje genommen werder n verfügbar:	enige auswählen, n soll. Neben	Das Me erschei einzuge	ssverfahr ht ein Dial ben ist.	en wird mi logfenster,	it der Tasi in dem d	te 🕞 gesp ler Name de	beichert. Es as Messverfahre Das Messver
C RCD IA	$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{RCD} t_{k}$	CL-PE[RCD]	Pliso Reont Statement	Name TN/TT//T EVSE Weasurem	ents 1		-	Modified 2020-03-26 15 25 00 2020-03-26 15 35 00 2020-03-26 15 35 00 2023-03 25 16 17 37	tahren steht r im Hauptmen der Standard verfahren zur Verfügung w markieren un
Visual inspection				+	+		â	#	um das Verfa

2018-07-21 13:43:59

#

ୢୄଡ଼ୣ

aebnis

-Bewertuna

Zusätzliche

Ergebnisse

R_{CONT MAX} = --- Ω

Einstellungen eingeben

ÇÇÇ

 \odot

R_{CONT MAX} = 1,00 Ω

Die Taste START drücken, um eine neue Messung

8 8

Grenzwertbewertung

READY!

R = -0,00 Ω

READVI

R = 0,35 Ω

V Autozero

zu starten.

+

START

Messung speicl	hern	
() 13:49:39 2018-07-22	🕅	
👚 Z. ле ресу, U. ле ресу	()	
Z _{L-PE} = 3,2	2018-07-22 13:49:35 27 Ω $\bigotimes_{I_k = 70,4 \text{ A}}$ $I_A = 50,0 \text{ A}$	
U _{L-PE} = 239,5 V f = 50,0 Hz	l _k (Un) ▼ €200 = 810	
+		
Führen Sie die Messung durch	n und wählen Sie 📊.	
Zum Standort des gespeicherter	n Messpunktergebnisses navigiere	en.
(1) 13:50:48 2018-07-22	¥ ())) × 100 × ())) ¥	†)
Sonel / loc1.3 /		

Measurement points

ren zu löschen



Das Messpunktergebnis mit dem Symbol 🕞 speichern.

Sonel MPI-540 / MPI-540-PV Installationsprüfgerät 12 V Ladeanschluß Zangenanschlüsse USB-Anschluss (PC Verbindung) 11, 12, 13 - Rekorder USB Anschluss (Speichermedium) R_{E} - Erdungsmessung Messeingänge Micro-SD Speicherkarte e 🗖 | Messung Starten 🔕 🔓 F.e. 📄 3.763 webe 🗶 🕞 Q, Σ Kontakt-· 50.00 · 53% elektrode -51 2 Too capito del . con . con 1. 8.. 1 Signalisierung von Messung und Batteriestatus MPI-540-PV CEDA Befestigungen für Tragegurt ×, 1 MPI-540 · MPI-540-PV MPI-54 Niederspannungsmessungen Messungen von Fehlerschleifen-Impedanz L-N 7 R_{iso} Isolationswiderstand R Fehlerschleifen-Impedanz L-PE R 🔏 R_E Z_{L-PE[RCD]} Fehlerschleifen-Impedanz L-PE mit RCD Erdungswiderstand 4

ş	R _{iso}	Isolationswiderstand	e se	\mathbf{U}_{oc}
al.	RCD I _A	Auslösestrom RCD	Ş,	I_{sc}
وش	$\text{RCD} t_{_{\!\!A}}$	Auslösezeit RCD	23	η, P, I
رج رج	RCD	Automatische Messungen RCD	(4
Q,	R _x	Widerstand	1 the	and and a
R	R _{cont}	Durchgangsmessung mit I=±200 mA		1
0	1-2-3	Phasensequenz		
Ó	U-V-W	Drehfeldmessung		
	R _e	Erdungswiderstand		and the second second
÷	Ωm	Spezifischer Erdwiderstand		
	ΔU	Spannungsabfall	Dan	E A

Ķ **Erste Schritte**

Lux

Lichtstärke

٩







)-PV	
PV-Anlagen	

- Durchgangsmessung mit I=±200 mA
- Spannung des offenen Kreises
- Kurzschlußstrom
- Test des Wechselrichterfeldes



MPI-540 · MPI-540-PV Recorder

	LIVE N	lodus
	\mathbf{V}	Wellenformen
	₩	Zeitlaufdiagramm
		Aktuelle Anzeige
		Phasorgraph
	۱.	Oberschwingungen
ß	Aufnah	meanalyse
	[\^°]	Zeitlaufdiagramm
	I .	Oberschwingungen
	Ð	Energiekostenrechner
	Energi	everlustrechner









Die Taste START drücken, um die Messung zu starten.



Zum Schluss wird eine Übersicht aemessener Parameter angezeigt. Die Liste kann im Display gescrollt werden.







Motordrehrichtung

Schließen Sie das Prüfgerät am Motor an





Angezeigte Pfeile rechtsrotierend geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz nach rechts dreht.

Angezeigte Pfeile linksrotierend geben an, dass der Motor sich im 3-Phasen Netz nach links dreht.







Prüfobjekt angeschlossen werden.

×

Mit dem Symbol ►, zur Konfiguration der Messung wechseln.

Die Taste START drücken, um eine neue Messung

zu starten

ZEEE

Mit dem Icon 💥 können die im Bildschirm angezeigten Daten ausgewählt werden: Ströme am Eingang (I_{DC}) und Ausgang (I_{AC}),

η_m = --- %

 $\eta_d = --- \%$

- Leistungen am Eingang (P_{DC}) und Ausgang (P_{AC}) Wirkungsgrad des Wandlers (η_m) und Differenz zwischen dem gemessenen und vom Hersteller er-klärten Wirkungsgrad des
- Wechselrichters (n.).

Limit auswählen, um das Kriterium für die max. Differenz zwischen dem gemessenen und vom Hersteller erklärten Wirkungsgrad des Wechselrichtersein-zustellen

(1) 08:18:44 2020-07-10

Strom und Leistung auf AC- und DC-Seite des Inverters und sein Wirkungsgrad n, P,I (PV)

Messung starten

Nullung der Messzange

2

Messgerät an das Objekt anschließen

DC-

der AC-Seite angenommen.

DC-

() 08:18:44 2020-07-10



Im Falle eines 3-Phasen-Wandlers wird bei der Messung die Symmetrie der Ausgangsströme und -spannungen auf





#

Ggf. die Zange erneut zurücksetzen.





Stellen Sie die Parameter des geprüften Wechselrichters im Setup-Bildschirm ein:

- Netzsystem es stehen zwei Typen zur Wahl: » Einphasig, DC + 1-P
- Wählen Sie diesen Systemtyp im Falle einphasiger Wechselrichter mit einem Wechselstromausgang aus.
- » Dreiphasig, DC + 4-P
- Es ist nur möglich, den Wirkungsgrad der dreiphasigen Vierleiter-Wechselrichter zu messen (Sternsystem mit Neutralleiter).
- · Wirkungsgrad des Herstellers der vom Hersteller erklärte Wirkungsgrad Dieser Wert wird verwendet, um den gemessenen mit dem erklärten Wirkungsgrad zu vergleichen.
- Typ DC-Messzange die Auswahl der Messzange für die Strommessung auf der DC-Seite des Wechselrichters.
- Typ AC-Messzange die Auswahl der Messzange für die Strommessung auf der AC-Seite des Wechselrichters.
- AC-Frequenz die Nennfrequenz des Wechselstromausgangs vom Wechselrichter.

Nachdem die erforderlichen Parameter eingestellt wurden (Icon 📀) können unmittelbar entsprechende Messungen durchgeführt werden.

(3) Zur aktuellen Anzeige navigieren



- AC/DC Zeile:

» In der Spalte η_m wird der Wirkungsgrad des Wechselrichters η_m als Verhältnis der Wirkleistung der Wechselstromseite zur Wirkleistung der Gleichstromseite angezeigt:

$$\eta_m[\%] = \frac{P_{AC}[W]}{P_{DC}[W]} \cdot 100\%$$

» In der Spalte η_d wird die Differenz zwischen dem gemessenen und dem er-klärten Wirkungsgrad des Wechselrichters angezeigt:

$$\eta_d = \eta_{nom}[\%] - \eta_m[\%]$$

wobei nnnm der erklärte Nennwirkungsgrad des Wechselrichters, der im Konfigurationsbildschirm eingegeben wurde, ist.

- Die Zeile DC zeigt die Parameter der Gleichstromseite des Wechselrichters, wie Spannung, Strom, Wirkleistung, Wirkenergie.
- Die mit der Wechselstromseite verbundenen Werte werden in den folgenden Zeilen angezeigt: L1 und Σ.

(4) Ergebnisse übernehmen und speichern

START drücken. Die aktuelle Anzeige wird übernommen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

	READY!		
$\eta_m = 2$	22 %	Θ	04
$\eta_{d} = 1($)0 %	$\eta_{\text{nom}} = 34$ $\eta_{\text{d, max}} = 1,0$	%
	Limit		ī.
			_

Das Messpunktergebnis mit dem Symbol 🔚 speichern



nrechner

Im Display werden Spannungs- und Strommittelwerte angezeigt. Eine Form des Aufnahmeübersichtsmenüs auswählen.

Recording of	configuration: 야 1	est 3f	10min		
Start:	2018-07-26 14:25:56		UAVG MIN	U _{AVG}	U _{AVG MAX}
Stop:	2018-07-27 07:34:08	L1:	235.6V (102.42%Un)	240.3V (104.47%Un)	244.4V (106.27%Ur
Duration:	0d 17h 8m 11s	L2:	166.6V (72.42%Un)	169.9V (73.88%Un)	172.8V (75.12%Un)
		L3:	166.7V (72.49%Un)	170.1V (73.95%Un)	172.9V (75.19%Un)
		N:	(%Un)	(%Un)	(%Un)
			IAVG MIN	I _{AVG}	IAVG MAX
		L1:	596.7mA	645.9mA	1.669A
		L2:	418.6mA	432.7mA	472.9mA
		L3:	211.1mA	233.5mA	292.4mA
		N:	869.8mA	923.4mA	1.932A
[w	9				۲
	Ŵ			e9	Ť.

Energieverlustrechner

12	2:03:43 2018-07-2	22		×	0 8	x 🛛 🖹 🕺	
1111	Energy losses calcu	lator					?
	Popt	213.3	mW	C _{opt}	< 0.01	EUR/Hour	
	P _{dis}	1.034	mW	C _{dis}	< 0.01	EUR/Hour	
	Punb	23.84	mW	Cunb	< 0.01	EUR/Hour	
	P _{rea}	-199.9	mW	C _{rea}	< 0.01	EUR/Hour	
				C _{pf}	< 0.01	EUR/Hour	
	P _{tot}	38.30	mW	Ctot	< 0.01	EUR/Hour	
	P _{sav}	-175.0	mW	C _{sav}	< 0.01	EUR/Hour	
	Hour	\bigcirc	Day		Month	Year	
	-1- f.:50 Hz	9.0 1 al		Ce defaul	tConfiguration		
		• IU			cooninguiation		
		e fu	3	*	·0	1	