Sonel PQM-700

Netzqualitätsanalysator • Kurz Bedienungsanleitung





In drei Schritten zum Ergebnis

0 2021-01-12 10:04:30.181 236 33

236,39

236,37

281,6

274,5

295.1

Vorbereitung für die Messung | Anschluss an den Analysator





Vorbereitung für Messungen | Auswahl des Messsystems





3-Phasen-4-Leiter-Netz







U12 ► **U23** ► U31

3-Phasen-3-Leiter-Netz





Seite 4 / 12

Vorbereitung für Messungen | Einstellung der Wandler



Direkte Messung - Verbesserung der Analyse des gemessenen Signals

Die Verwendung eines Stromwandlers bei direkten Messungen multipliziert die Erregung der Zangen mit einem kleinen Signal. Es senkt zwar den oberen Messbereich nach folgendem Verhältnis ab:

Neuer Bereich = Bereich n der Spulen

senkt aber gleichzeitig den unteren Bereich. Die Genauigkeit und die nutzbare Reichweite der Zange werden ebenfalls erhöht.





4

Sekundär 💿 🧱

Verhältnis 😑 🧱

5,00

Das Netz "Dreieck"

In einem Netz vom Typ "Dreieck" Toleranzen, Oberschwingungen und **Phase-Phase-Überschwinger kontrolliert**. Geben Sie ein:

- 100% der Nennspannung von Phase zu Phase,
- Wert des Spannungswandlerverhältnisses k_u.

Geben Sie die Parameter der Stromwandler ein: • Primärstrom, • Sekundärstrom.

Messungen

Befestigen Sie den Analysator



2 Wählen Sie die Konfiguration des Analysators

Verwenden Sie das Programm **Sonel Analysis**, um eine Messkonfiguration zu erstellen und diese an den Analysator zu senden.

<complex-block>

³Schließen Sie den Analysator an das Netzwerk an



 Die Pfeile auf allen Zangen müssen in Richtung des Empfängers zeigen.

Achten Sie besonders auf den Anschluss des Analysators in Systemen mit Wandlern. C-6A-Zangen, die für die Messung des Stroms hinter den Wandlern bestimmt sind, werden in diesen Schaltungen nützlich sein.

(4)

Überprüfen Sie den Status der Netzwerk- und Analysatorverbindungen



Messungen



Seite 7 / 12





 Zeitaufzeichnungen
 Alt+T

 Harmonische
 Alt+H

 Zwischenharmonische
 Alt+I

Nach Auswahl der entspre-

chenden Option öffnet sich

das Zeitanalysefenster.

R 🛋 R Schleßer ULI durchschri, 1 min U L 1 durchschn. 1 mm 👻 🔐 Skala einstellen 300,0 300,0 280, - 280.0 260. - 260.0 240, 220. . 160, Vert 2: U L1 durchschn. 1 - 140,0 0-01-07 120.0 120,0 7:07:00.040 100. 100. 00.0 - 80.0 60,0 60,0 40.0 .. 40,0 -- 20,0 20. 1-12 0,0 [Monat-Tao] 0100000 -----0, 🕑 C Q

ſ

😭 Protokoll nach Norm	Alt+N
CSV-Bericht	
🖳 Benutzerprotokoli	
🕼 Energiekostenbericht	
Kurzzusammenfassung	Alt+A

Wenn eine Registrierung zur Einhaltung einer Norm durchgeführt wurde, wählen Sie **Protokoll nach Norm**, um den entsprechenden Bericht mithilfe des Assistenten zu erstellen.

Erstellung von Berichten



Spr.

Aufzeichnungen_

2 mg

Aufzeichnungen,

Harmonische und Zwischenharmonische

Zeitliche Analyse

 Zeitaufzeichnungen
 Alt+T

 Harmonische
 Alt+H

 Zeitaufzeichnungen
 Alt+H

 Zeitaufzeichnungen
 Alt+H

 Zeitaufzeichnungen
 Alt+H

 Zeitaufzeichnungen
 Alt+H

 Nach
 Auswahl der entsprechenden Option öffnet sich das Fenster für die Analyse der Harmonischen.



J



Sie können die Daten auch in eine CSV-Datei exportieren.

Exportieren von Daten in eine CSV Datei

> BASE (F:) > PQM		
Nazwa	Тур	Data mody
🔊 Messung 1	Microsoft Excel Comma Separated Values File	02.03.2023
🔊 Messung 2	Microsoft Excel Comma Separated Values File	02.03.2023
🔊 Messung 3	Microsoft Excel Comma Separated Values File	02.03.2023

					0	11			~
PQM-700 (BE0160)									
2016-03-07 15:00:00.104									
2016-03-25 11:00:00.125									
(UTC+0)									
	E/Ef	P/Pf	G/Cf	T/TF	'A / Af	Datum	Zeit (UTC+0)	UL1 durch	Pst L1
			'G'			2016-03-07	15:00:00.104	224.75	0.1
			'G'			2016-03-07	15:10:00 104	226 19	0.1
			'G'			2016-03-07	15 20 00 068	227.73	0.1
			1G.1			2016-03-07	15:30:00 123	227	0.1
			'G'			2016-03-07	15:40:00 180	225.1	0.1
			'G '			2016-03-07	15:50:00.072	223.47	0.1
			'G '			2016-03-07	16 00 00 152	223 97	0.1
			'G'			2016-03-07	16 10 00 059	227 62	0.1
			'G'			2016-03-07	16:20:00.005	229 14	0.1
			'G'			2016-03-07	16:30:00 093	229	0.1
			'G '			2016-03-07	16:40:00 054	226 77	0.1
			131			2016-03-07	16 50 00 051	224 84	0.1
			'G'			2016-03-07	17 00 00 157	225.09	0
			'G'			2016-03-07	17-10-00 144	226 29	0.1
			'G'			2016-03-07	17 20 00 100	228.63	0.1
			'G'			2016-03-07	17:30:00 185	228 23	0.1
			'G'			2016-03-07	17 40 00 094	225.5	0.1
			'G'			2016-03-07	17 50 00 039	226.06	0.1
			'O'			2016-03-07	18:00:00.122	227.58	0.1
			'G'			2016-03-07	18-10-00 044	228.08	0.1
			'G '			2016-03-07	18:20:00 186	227.97	0
	2016-9347 15:00:00, TM 2016-9347 15:00:00, TM 2016-9347 15:00:00, T25 (UTC-0)	TOTE-10/07 15 00:00 014 2016-03 21 10:00 125 (UTC-0) E / Ef	E / EF P / PF	E/E/P/P/ C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/C/	E/EPP/PP 6/07 104 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100	E/E P/P G/C T/T X/A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	E / E / P / P C - 0 E / E / P / P C - 0 C - 0	E / Ef 'P / Pf G / Gf T / Tf A / Af Distance Distance Distance Distance Distance Distance Dis	E F P G O T T A A E E F P P G O 2016-023 10000 125 UTC-0) E F P P G O 2016-023 100000 100 224 G O 2016-024 150000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 224 100000 100 100000 100000 100000 100000000 224 1000000000 224 10000000000 224 1000000000000000000000000000000000000

A Messung







Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung und im Web auf www.**sonel**.pl/de