

Guía rápida





2) Verifique la configuración

<9/9>

Comprobar si la configuración deseada del analizador está activa.

l	P1)).80 GB	20.12.12 11:31:02	⊐►
1				

System type: 3-phase wye		
Clamps	: F-x	
Frequency	: 50 Hz	
Unom	: 230 V	
Inom	: 3000 A	

3) Conecte

Conecte el analizador a la red medida de acuerdo a la configuración. Verifique si la conexión es correcta.



Las flechas en todas las pinzas deben apuntar hacia la carga eléctrica.

4 Verifique Verifique si ha conectado el analizador de acuerdo a la confi-

guración. P1 1.]:12 ⊅ ¶⊾



Presione START/STOP para iniciar la grabación.

310

(5)

Inicio



(6)



Stop

Presione START/STOP para detener la medición.



7) Apague el analizador

Mantenga presionado el botón para apagar el analizador.





4) Conecte el analizador a la red de acuerdo a la configuración







- Las flechas en todas las pinzas deben apuntar hacia la carga eléctrica.
- Prestar especial atención a conectar el analizador en sistemas con transductores. En estos sistemas, las pinzas C-6A serán útiles: están dedicadas a medir corriente en transductores.

Verificar parámetros adicionales

Usando los botones C > vaya a la pantalla 8 para verificar más parámetros de grabación.



Antes de comenzar las mediciones, asegúrese de que:

la configuración correcta está activa y la memoria esté disponible,

- el reloj RTC está sincronizado con GPS (fecha y hora en verde),
 la alimentación está conectada (duración de la batería solo hasta 2 horas),
- la tarjeta SIM está instalada correctamente en el zócalo,
- la señal GSM es suficiente (la conexión GPRS es la más lenta),
- los enchufes y agujeros no utilizados están asegurados con tapones.

Apague el analizador y desconéctelo de la red

