



MANUAL DE USO

CÁMARA DE IMÁGENES TÉRMICAS KT-560 • KT-650 • KT-670



MANUAL DE USO

CÁMARA DE IMÁGENES TÉRMICAS KT-560 • KT-650 • KT-670

SONEL S.A. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polonia

Versión 1.12 04.08.2021



Las cámaras de imágenes térmicas KT-560, KT-650 y KT-670 cumplen con los requisitos de las directivas comunitarias en materia de compatibilidad electromagnética y seguridad.

Los productos de la empresa Sonel S.A. se fabrican bajo la supervisión del sistema de control de calidad ISO9001:2008 en materia de diseño, producción y mantenimiento.

Considerando el desarrollo continuo de nuestros productos nos reservamos el derecho a introducir cambios y mejoras de cámaras térmicas y de programa, descritos en el presente manual, sin aviso previo.

Derechos de autor

© Sonel S.A. 2020. Todos los derechos reservados. Este manual no puede ser copiado, reproducido, traducido o transferido a cualquier medio electrónico o en forma legible por máquina, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de Sonel S.A.

KT-560 • KT-650 • KT-670 – MANUAL DE USO



ÍNDICE

2 Descripción de la cámara 2.1 Carcasa de la cámara 2.2 Distribución de la información en la pantalla 1 Uso y control de la cámara 1.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor 1.3 Ajuste de nitidez 1.4 Ampliación de la imagen - ZOOM 1.5 Rango de temperatura 1.6 Cambio de paleta 1.7 Calibración manual 1.8 Puntero láser 1.9 Modos de imagen 1.1 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1.1 Modos de imagen 1.2 Captura y grabación de imagen 1.3 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1.2 Captura automática y grabación de vídeos 1.2 Captura automática y grabación de vídeos 1.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1.4 Modo manual de grabación de vídeos 2.2 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2.3 Análisis	7 80 1 1112234446 7 780
2.1 Carcasa de la cámara 1 2.2 Distribución de la información en la pantalla 1 3 Uso y control de la cámara 1 3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1 3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1 3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1 3.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor 1 3.3 Ajuste de nitidez 1 3.4 Ampliación de la imagen - ZOOM 1 3.5 Rango de temperatura 1 3.6 Cambio de paleta 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de vídeos 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos dir	80 1 1112234446 7 780
2.2 Distribución de la información en la pantalla 1 3 Uso y control de la cámara 1 3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1 3.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor 1 3.3 Ajuste de nitidez 1 3.4 Ampliación de la imagen - ZOOM 1 3.5 Rango de temperatura 1 3.6 Cambio de paleta 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser 1 3.9 Modos de imagen 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de vídeos lR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 5.3 Grabación de la memo	0 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4 6 7 7 8 0
3 Uso y control de la camara 1 3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara 1 3.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor 1 3.3 Ajuste de nitidez 1 3.4 Ampliación de la imagen - ZOOM 1 3.5 Rango de temperatura 1 3.6 Cambio de paleta 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser 1 3.9 Modos de imagen 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5.1 Modo manual de grabación de vídeos IR 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 5.2 Grabación de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de imágenes térmicas 2 7.2 Análisis de imágenes térmicas 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 3	1 1112234446 7 780
3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la câmara. 1 3.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor. 1 3.3 Ajuste de nitidez. 1 3.4 Ampliación de la imagen - ZOOM. 1 3.5 Rango de temperatura 1 3.6 Cambio de paleta 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modos de imágenes 1 4.2 Captura y grabación de imagen 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador. 1 4.2 Captura automática y grabación de vídeos 1 4.3 Grabación de vídeos IR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos (KT-670) 2 5.2 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador. 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador. 2 6 Previsualízación de la memoria. 2 7.1 Análisis	1112234446 7 780
3.3 Ajuste de nitidez	-12234446 7 780
3.4 Ámpliación de la imagen - ZOOM	2234446 7 780
3.5 Rango de temperatura 1 3.6 Cambio de paleta 1 3.7 Calibración manual 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser 1 3.9 Modos de imagen 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5.1 Modo manual de grabación de vídeos IR 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de juntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis isotérmica 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.5	234446 7 780
3.7 Calibración manual 1 3.7 Calibración manual 1 3.8 Puntero láser. 1 3.9 Modos de imagen. 1 3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 5.2 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.3 Análisis lineal 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de	34446 7 780
3.8 Puntero láser	4 4 6 7 7 8 0
3.9 Modos de imagen	4 6 7 7 8 0
3.10 Normas generales para usar el menu en la pantalla 1 4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5 Registro y grabación de vídeos IR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de videos directamente al disco del ordenador 2 5.3 Grabación de videos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de puntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	6 7 7 8 0
4 Captura y grabación de imagen 1 4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5 Registro y grabación de vídeos IR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis lineal 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	7 8 0
4.1 Modo manual de captura y grabación de video 1 4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670) 1 4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador 1 5 Registro y grabación de vídeos IR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis lineal 2 7.3 Análisis lineal 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	7 8 0
4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador	0
5 Registro y grabación de vídeos IR 2 5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de puntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	Э
5.1 Modo manual de grabación de vídeos 2 5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de puntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	0
5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670) 2 5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador 2 6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de puntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	0
5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador	1
6 Previsualización de la memoria 2 7 Análisis de imágenes térmicas 2 7.1 Análisis de puntos 2 7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	2
7 Análisis de imágenes térmicas	3
7.1Análisis de puntos27.2Análisis lineal27.3Análisis de área27.4Medición diferencial, Delta T37.5Análisis isotérmica37.6Ampliación de la imagen en modo de edición38Parámetros de medición (objeto, entorno)3	6
7.2 Análisis lineal 2 7.3 Análisis de área 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	6
7.3 Analisis de alea 2 7.4 Medición diferencial, Delta T 3 7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno)	7
7.5 Análisis isotérmica 3 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición 3 8 Parámetros de medición (objeto, entorno) 3	9
 7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición	3
8 Parámetros de medición (objeto, entorno)3	4
	5
9 Apuntes	6
9.1 Nota gráfica	7
9.2 Nota de texto	9
9.3 Nota de Voz	0
10 III Office	
10.1 ⊑iaboración de informe	2
11 Menú de aiustes de la cámara	2
11.1 Sistema	2 4 7



11.2 Local	
11.3 Conexiones	
11.4 Info	58
12 Medición precisa de la temperatura	60
13 Tarjeta SD	62
13.1 Instalación de la tarjeta SD	62
13.2 Extracción de la tarjeta SD	63
14 Reemplazo de objetivo	64
15 Fuente de alimentación, carga de batería	65
15.1 Uso del alimentador	65
15.2 Alimentación con batería	65
15.3 Carga de baterías	65
15.4 Carga de la batería en un cargador externo	
15.5 Normas generales de uso de las paterias de lítio-ion (LI-ion)	
16 Conexión de la cámara con el PC	68
16.1 Requisitos de hardware	68
16.2 Instalación del software "Sonel ThermoAnalyze2°"	
10.3 Lectura de datos de la tarieta SD usando un lector externo	
16.5 Conexión a través de LAN.	
16.6 Conexión a través de la red Wi-Fi - modo hotspot	
16.7 Conexión con la red WiFi	78
17 Conexión de la cámara a través de HDMI	78
18 Actualización del software de la cámara	78
19 Datos técnicos	80
20 Ejemplos de valores del coeficiente de la emisividad	81
21 Limpieza y mantenimiento	82
22 Mantenimiento y almacenamiento	82
23 Desmontaje y utilización	83
24 Accesorios	
24 1 Accesorios estándar	83
24.2 Accesorios adicionales	
25 Fabricante	84



1 Seguridad

Antes de utilizar la cámara, asegúrese de leer esta instrucción y siga las normas de seguridad y las recomendaciones del fabricante.

- El uso de cámaras distintas de las especificadas en este manual, puede causar daño y ser una fuente de grave peligro para el usuario.
- Las cámaras no deben utilizarse en zonas con condiciones especiales, tales como la atmósfera de peligro en términos de explosión y fuego.
- Es inaceptable el uso de la cámara que ha sido dañada y está incapacitada total o parcialmente.
- En caso de no utilizar la unidad durante un largo tiempo, retire la batería.
- No utilice la cámara con la tapa de la batería entreabierta o abierta ni utilice un adaptador distinto del suministrado con la cámara.
- Las reparaciones pueden ser realizadas sólo por el servicio autorizado.

La cámara térmica de la serie KT está diseñada para medir y registrar las imágenes en el infrarrojo. La cámara se construyó de manera que le da el máximo rendimiento y seguridad en el trabajo, pero es necesario que se cumplan las siguientes condiciones y recomendaciones (además de las medidas cautelares aplicables en el lugar de trabajo o en el área de trabajo):

- Por favor, guarde la cámara en una posición estable durante la operación.
- No utilice la cámara térmica a temperaturas superiores de los limites de temperaturas de funcionamiento y almacenamiento.
- No apunte la cámara hacia las fuentes de radiación infrarroja de calor con una intensidad muy alta, como el sol, el láser, la soldadura de arco, etc.
- No exponga la cámara térmica a polvo ni humedad. Cuando utilice este producto cerca del agua, asegúrese de que esté adecuadamente protegido contra salpicaduras.
- Almacenar y transportar la cámara y sus accesorios en la caja de transporte suministrada.
- No tapar las aberturas del altavoz en el cuerpo de la cámara.
- No volver a apagar la cámara antes de que pasen 30 segundos después de encenderla y no retirar la batería cuando está en funcionamiento.
- No tire, no golpee ni sacuda la cámara fuertemente ni sus accesorios para evitar daños.
- No intente abrir la cámara para no perder la garantía.
- Utilice la tarjeta de memoria SD exclusivamente con la cámara.
- Durante la explotación de la cámara, si es necesario desplazarla de los lugares templados a fríos o viceversa, por ejemplo, desde el interior al exterior o viceversa, apague la cámara y deje en el nuevo lugar de trabajo durante 20 minutos, después vuelva a encenderla y comienza el funcionamiento normal con un control preciso de



temperatura. Repentinos y rápidos cambios de la temperatura del ambiente pueden causar un error de medición de temperatura, e incluso dañar el sensor de infrarrojos.

 La calibración del detector de matriz de plano focal FPA (Focal Plane Array) con el fin de garantizar una medición exacta de la temperatura, el detector de matriz de plano focal fue calibrado a diferentes temperaturas. Después de encender la cámara, el aparato calibra automáticamente el detector cada cierto tiempo. Durante la calibración, durante aprox. 1 segundo,la cámara no responde a la acción del usuario, en este tiempo se escucha un doble clic del diafragma de la cámara.

Se puede ordenar la calibración de forma manual en cualquier momento. Para ello se debe programar el botón "C" (2) en la función "Calibración" (el proceso de programación del botón se describe en la sección: 11.1). A continuación, durante la visualización del tiempo real pulsar el botón "C" (2): la calibración se llevará a cabo.

• Durante el funcionamiento sube la temperatura de la carcasa, lo cual es un fenómeno normal.

¡ADVERTENCIA!

La cámara térmica KT-670 (KT-560, KT-650) no tiene ningunas piezas que puedan ser reparadas o modificadas por el usuario. No intente desmontar o modificar la cámara. Al abrir el dispositivo se anulará la garantía.

¡ADVERTENCIA!

Se utiliza en la cámara puede ser un puntero láser riesgo de daño a los ojos en caso de contacto directo! SE PROHÍBE DIRIGIR UN RAYO DE LÁSER HACIA PERSONAS Y ANIMALES! Tenga en cuenta que la luz láser puede rebotar en superficies brillantes.

DESPUÉS DE CONECTAR LA CÁMARA REALIZA UNA PRUEBA INTERNA, DURANTE ESTE PROCESO TAMBIÉN SE CONECTA UNOS SEGUNDOS EL PUNTERO LÁSER. ¡CONECTANDO LA CAMERA NO SE PUEDE DIRIGIRLA EN PERSONAS NI ANIMALES HASTA QUE SE ENCIENDA POR COMPLETO!

¡ADVERTENCIA!

Utilice sólo los accesorios estándar y adicionales, que figuran en apartado el "Equipamiento". Uso de otros accesorios no puede asegurar el correcto funcionamiento y puede dañar la cámara. Debido al continuo desarrollo del software del dispositivo, el aspecto de la cámara y de la pantalla (menú) puede ser un poco diferente al presentado en este manual.

2 Descripción de la cámara

Gracias por la compra de nuestra cámara térmica.

La cámara de la serie KT es un dispositivo moderno de medición de alta calidad, fácil y seguro de usar. La cámara con la matriz de IR 640 x 480 (KT-560: 384 x 288) píxeles permite grabar imágenes IR de alta calidad totalmente radiométricas. El producto combina los parámetros de medición de alta calidad con un software de interfaz innovador e intuitivo basado en el nuevo sistema operativo y es una solución inteligente en el campo de los estudios térmicos. El manejo de la cámara con una gran pantalla táctil v móvil es muv cómodo v con la parte inclinable del cuerpo en la que se encuentra un objetivo de alta calidad, es una solución ideal que proporciona comodidad de uso de la cámara, sobre todo en lugares donde se requiera sujetar el aparato de forma no estándar. También la iluminación exterior fuerte no es un problema gracias al visor incorporado. Además del modo IR, visual y PIP, la cámara tiene un nuevo modo de mezclar imágenes, sobreponer los contornos de la imagen visible en la imagen IR. El usuario puede guardar las imágenes estáticas o grabar los vídeos. Están disponibles muchas herramientas de software que permiten analizar la imagen aún en la cámara, también en el modo de la imagen en directo. Cada una de las imágenes IR grabadas también se puede describir con una nota de texto, añadir un audio v/o gráfico. Gracias al GPS incorporado y a la brújula, la cámara guarda automáticamente la ubicación en la gue han realizado las imágenes. El informe sobre la ubicación permite el editor de informes integrado en formato PDF. La cámara tiene muchas posibilidades de conexión con dispositivos externos, tanto por cable (LAN, USB, HDMI) como de forma inalámbrica (Wi-Fi, KT-670: Bluetooth).

Lea estas instrucciones para manejar mejor la cámara, evitar errores de medición y prevenir posibles problemas relacionados con el funcionamiento de la cámara. El manejo de la cámara y las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de la cámara. Este manual describe el funcionamiento basado en la mejor configuración de la cámara disponible.



2.1 Carcasa de la cámara

Elementos exteriores de la cámara:



1	Botón de cambio de imagen: pantalla/visor	9	Objetivo de la cámara de la imagen visible
2	Botón "C" (programable)	10	Visor
3	Botón de grabación de vídeos IR	11	Ajuste de nitidez de la imagen del visor
4	Botón de ajuste de nitidez	12	Botón ON/OFF de la cámara
	(T – acercar, W –alejar)	13	Perilla de cambio del modo de visualización
			de la imagen
5	Botón de disparo (congelación/grabación de	14	Cuerpo de la cámara
	imagen)		
6	Altavoz	15	Cubierta de tomas (tomas descritas abajo)
7	Objetivo de la cámara de infrarrojos	16	Botón de encendido del puntero láser
8	Linterna LED	17	Puntero láser





18	8 Palanca de mando		Botón para cambiar el modo de selección del
			rango de temperaturas: Automatico/Ivianual
19	Botón MENU	23	Micrófono
20	Botón de volver	24	Cubierta de la batería / tarjeta SD (descrita
			a continuación)
21	Botón de visualización de fotos/vídeos	25	Toma del trípode
	guardados		





26	Toma de salida HDMI (mini)	29	Toma de red LAN (RJ45)
27	Puerto USB (micro)	30	Ranura para tarjeta SD
28	Toma de alimentación	31	Recipiente de la batería

De aquí en adelante, los números de los botones de las descripciones anteriores se mencionan entre corchetes: [...].



2.2 Distribución de la información en la pantalla



Α	Área de información sobre el estado de la	F	Barra de paleta
	cámara		
В	Punto central (cursor)	G	Campo de información adicional
С	Temperatura máxima del rango	Н	Menú emergente
D	Temperatura del punto central	1	Menú de ajustes de la cámara
Е	Emisividad	J	Temperatura máxima del rango

De aquí en adelante, las letras que describen los botones de esta imagen se mencionan entre corchetes: [...].



3 Uso y control de la cámara

El manejo de la cámara y las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la versión de la cámara. Este manual describe el funcionamiento basado en la mejor configuración de la cámara disponible.

3.1 Encendido/apagado y modo de espera de la cámara

Para activar la cámara, pulsar y mantener pulsado el botón de encendido/apagado [12] durante unos 2 segundos.

La pantalla de la cámara muestra el logotipo de bienvenida, a continuación, se lleva a cabo un auto-control del aparato. Después de auto-control, la cámara está lista para trabajar y pasa en modo de mostrar la imagen de infrarrojos en tiempo real.

Si se pulsa brevemente el botón de encendido/apagado [12] cuando la cámara está funcionando, se apagará la pantalla y la cámara entra en modo de ahorro de energía (modo de espera). Si se vuelve a pulsar el botón de encendido/apagado [12], la cámara se iniciará de nuevo.

Para apagar completamente la cámara, pulsar y mantener pulsado el botón de encendido/apagado [12] hasta que aparezca el mensaje "Apagar. La cámara se apagará".

Pulsar el botón "OK" para apagar la cámara o "Cancelar" para volver a trabajar con la cámara.

3.2 Visualización de la imagen en la pantalla/visor

Cuando la cámara está trabajando la imagen se puede visualizar en la pantalla o en el visor. Para cambiar el modo de visualización sirve el botón para cambiar la imagen de visor/pantalla [1].

3.3 Ajuste de nitidez

La nitidez se puede configurar en modo manual o automático. En modo manual, después de apuntar la cámara al objeto bajo prueba, mueva la palanca de mando [18] hacia arriba o hacia abajo. Para un enfoque muy preciso, mueva la palanca de mando [18] hacia la izquierda o hacia la derecha; el enfoque se ajustará automáticamente.

Otra forma de establecer el enfoque automáticamente es programar el botón "C" [2] en el modo de enfoque automático (el proceso de programación del botón se describe en el capítulo 11.1. Luego, después de dirigir el punto central de la cámara al objeto, pulsar el botón "C" [2]. A continuación, la cámara enfocará si el objeto indicado tiene suficiente contraste térmico. En caso de que los resultados de autoenfoque no son satisfactorios, se debe utilizar el modo manual.



3.4 Ampliación de la imagen - ZOOM

Se puede ajustar la ampliación de la imagen; para ello, después de apuntar la cámara al objeto bajo prueba, use el botón del zoom digital [4]. Al presionar el lado derecho (T) de la parte superior aumenta la imagen (hasta x4.0 o x10, dependiendo del modelo de la cámara), presionar el lado izquierdo del botón (W) disminuye la imagen al tamaño normal (x1.0).

La ampliación de la imagen permite un enfoque preciso. Se debe tener en cuenta que la ampliación se realiza de forma digital, a pesar de la ampliación de la imagen en la pantalla, siempre se guarda el tamaño normal de la imagen (x1.0) en la memoria.

3.5 Rango de temperatura

El rango de temperatura puede ser seleccionado automáticamente por la cámara o manualmente por el usuario. El método de selección del rango de temperatura se cambia pulsando A/M (22) o a través de la pantalla táctil si la cámara está en modo de tiempo real y se muestra una imagen térmica.

Cuando se pulsa A/M [22] o se hace clic en el icono de la temperatura en la barra en la pantalla táctil, el rango de temperatura varía del modo automático al ajuste manual, lo

cual se indica por el símbolo del candado <u>29.0</u> en los valores de las temperaturas máximas y mínimas en la barra de temperaturas.

Cuando se pulsa en el campo seleccionado de la temperatura (temperatura máxima o mínima) se abre una ventana para cambiar el valor de la temperatura, moviendo los valores visualizados hacia arriba o hacia abajo se puede cambiar el valor de temperatura (valor seleccionado es el valor entre las líneas horizontales).



Una vez seleccionado el valor, se puede cerrar la ventana de cambio de la temperatura haciendo clic en cualquier lugar fuera de su campo en la pantalla. Además, moviendo la palanca de mando hacia arriba o hacia abajo se ajusta ambos valores extremos en la barra de temperatura. Al hacer clic en la palanca de mando se activa el enfoque (capítulo 3.3).



Al pulsar el botón A/M [22] se pasa en modo automático de seleccionar el rango de temperatura.

Cambio de paleta 3.6

El cambio de paleta de la imagen se realiza haciendo clic en la barra de paleta [F] en la pantalla. A continuación, se abre la ventana de selección de paleta. La paleta

seleccionada está marcado con la señal 🗹. Ejemplos de las paletas disponibles (la selección puede ser diferente en diferentes versiones de la cámara):



Capa







Hierro



Médico



3.7 Calibración manual

Durante el trabajo, la cámara realiza automáticamente cada cierto tiempo la autocalibración (que se indica con el sonido del diafragma cerrándose). Durante la calibración, durante aprox. 1 segundo, la cámara no responde a la acción del usuario, en este tiempo se escucha un doble clic del diafragma de la cámara. Se puede ordenar la calibración de forma manual en cualquier momento. Para ello se debe programar el botón "C" (2) en la función "Calibración" (el proceso de programación del botón se describe en la sección: 11.1). A continuación, durante la visualización del tiempo real de la imagen térmica se debe pulsar el botón "C" (2): la calibración se llevará a cabo.

3.8 Puntero láser

El puntero láser puede ser activado en modo de tiempo real al pulsar el botón [16].

¡ADVERTENCIA! ¡El rayo láser puede dañar los ojos en caso de contacto directo, por lo tanto, NO DIRIGIR LA VISTA HACIA EL RAYO LÁSER, y no dirigir el rayo láser hacia personas o animales! Se debe tener precaución ya que el rayo láser puede reflejarse de las superficies brillantes.

3.9 Modos de imagen

La cámara capta tanto la imagen térmica como real.

La forma de mostrar la imagen se selecciona con la perilla [8], hay cuatro modos:

- IR – imagen infrarroja:





- VL - imagen visual:



- MIF- imagen térmica superpuesta a la imagen visual:



- PIP – imagen-en-imagen - se visualiza la imagen visible y la imagen térmica:





La imagen térmica se puede arrastrar a cualquier ventana de la pantalla. Para ello, hacer clic en el área de la imagen IR y arrastrar la imagen a la posición deseada:



3.10 Normas generales para usar el menú en la pantalla

- botón: 🛄 - opción desactivada	l ,
- botón: 💶 - opción activada,	
°C 🗸	2
- ventana de selección:	- el cambio haciendo clic en el valor (parámetro)
seleccionado, el valor que se utiliza	actualmente se indica con el símbolo 🗹,
	$ \begin{array}{c} $
- ventana de selección de la lista:	- el cambio moviendo los valores
visualizados hacia arriba o hacia ab	ajo (el valor seleccionado es el valor entre las líneas
horizontales). Una vez seleccionac	lo el valor, se puede cerrar la ventana de cambio
haciendo clic en cualquier lugar fuer	a de su campo en la pantalla,
- deslizador: *	🕂 🔆 - cambio del parámetro moviéndolo hacia la
izquierda (disminución del valor) o la	u derecha (aumento del valor),
- campo de texto:	15 characters to input - introducción del
valor haciendo clic en cualquier parte	e del campo y utilizando el teclado en la pantalla,



4 Captura y grabación de imagen

Notas:

1. El termograma se registra en el "formato jpeg". Esto permite mostrarla en programas gráficos (entonces se muestra la vista previa guardada), además se guarda toda la información relacionada con el termograma, es decir: la temperatura para cada punto termograma, notas y marcas de la imagen.

2. Si edita el archivo termograma con un programa que no sea Sonel ThermoAnalyze2, al guardar el archivo se perderán todos los datos termográficos.

3. Si la memoria interna o la tarjeta SD no tiene suficiente espacio para almacenar el archivo o se produce un error de escritura, en la pantalla aparece un mensaje correspondiente.

4. El archivo con la imagen gráfica guardada tiene un nombre tipo IRIxxxxx.jpg (donde xxxxx son números), también se guarda otro archivo con imagen visible (como VISxxxxx.jpg, donde xxxxx es el mismo número que para el archivo del termograma). Ambos archivos deben estar en la misma carpeta si la imagen visible se va a utilizar durante el análisis del termograma con el programa Sonel ThermoAnalyze2.

4.1 Modo manual de captura y grabación de vídeo

La cámara muestra la imagen de forma continua. Para capturar la imagen en el momento dado, se debe pulsar el botón de disparo [5] (la acción depende de los ajustes para el disparador - descripción en la sección 11.1), que en modo de ajuste estándar del disparador (Congelado/Tomar imagen) detiene la imagen y muestra los elementos del menú adicional en la pantalla. En la parte superior de la pantalla aparece en este momento la información sobre el modo: "Congelado" y en la parte inferior se muestra una



icono de opciones adicionales (+)



En este momento:

Auto Photo :

- si se vuelve a pulsar el disparador [5] se registra a la vez la imagen térmica y la correspondiente imagen real en la memoria interna o la tarjeta SD;

- si se hace clic en el icono de opciones adicionales se registra la imagen y se pasa a la memoria donde es posible editar la imagen grabada, añadir una nota, crear un informe o enviar la imagen a través de Internet. La descripción detallada de los procedimientos adicionales se incluye en las siguientes secciones de este manual.

4.2 Captura automática y grabación de imagen (KT-670)

La cámara KT-670 puede capturar automáticamente y guardar las imágenes en la memoria interna o la tarjeta SD. Esta opción está disponible en el MENÚ emergente en la

Object	Parameter	2		
Delta T		2		
\bigtriangleup		3 er =		
Streams			Sec. 2	
AP [™] LAN [®]				

pantalla al pulsar el botón [1] [H] en modo de imagen real IR.

Al hacer clic en modo de captura automática el número de imágenes y el intervalo de tiempo. Los cambios se realizan haciendo clic en el valor del parámetro que queremos cambiar.



29.5

18.6



Después de ajustar los parámetros de grabación se puede ejecutarla con el botón START en la pantalla táctil. La cámara realiza el número indicado de imágenes y las guarda automáticamente en la memoria, y luego vuelve al modo de tiempo real.

4.3 Grabación de imágenes directamente al disco del ordenador

La grabación de imágenes al disco del ordenador requiere conectar la cámara a un ordenador de conformidad con el capítulo 16 de este manual y seguir las instrucciones del programa Sonel ThermoAnalyze2.



5 Registro y grabación de vídeos IR

La cámara permite grabar vídeos de infrarrojos en cada modo de imagen:

- en infrarrojos: perilla [8] en la función IR;
- en modo visible: perilla [8] en la función VL;
- en modo MIF: perilla [8] en la función MIF;
- en modo PIP: perilla [8] en la función PIP;

La grabación IR y VL se pueden grabar tanto a la memoria interna de la cámara (o la tarjeta SD), así como directamente al ordenador mediante el programa Sonel ThermoAnalyze2 suministrado con la cámara. El registro puede realizarse en modo manual o automático (sólo KT-670). En caso de los vídeos de infrarrojos, tanto cuando se graba en la memoria interna (o tarjeta SD), así como durante la grabación directamente en la memoria del ordenador, se almacena toda la información, cada fotograma del vídeo es el termograma para el que se almacenan de forma independiente la temperatura para todos los puntos de imagen (igual como para los termogramas estáticos).

5.1 Modo manual de grabación de vídeos

Grabación de vídeo a la memoria interna o la tarjeta SD. La grabación comienza cuando se pulsa el botón de grabación de vídeo [3]. El inicio de la grabación se confirma con el mensaje: "Inicio de grabación", también en la parte superior de la pantalla se visualiza el

Center Temperature 54.4°C c=0.96 Start Video Recording 21.2

icono del modo de grabación y la duración de la grabación 900:02

La terminación del registro se realiza mediante el botón de grabación de vídeo [3]. El archivo se guarda, lo que confirma el mensaje: "Vídeo guardado".

Los vídeos guardados se pueden ver en la cámara o reproducir en un ordenador.



5.2 Grabación automática de vídeos (KT-670)

La cámara KT-670 puede iniciar automáticamente la grabación y guardar los vídeos en la memoria interna o la tarjeta SD. Esta opción está disponible en el MENÚ emergente.

Object Parameter		
Delta T		29.5
\bigtriangleup	IEEN AL	
Streams		
AP [®] LAN [‡]		-
Auto Photo :		18.6
Co 8	<	

Al hacer clic en modo de grabación automática de vídeos 🥰 se abre el MENÚ que permite ajustar:

- retraso del inicio de grabación - el tiempo desde el momento en el que se pulsa el botón START en la pantalla hasta el inicio real de grabar el vídeo;

- tiempo de grabación - el tiempo desde el inicio hasta el final de la grabación de vídeo. Los cambios se realizan haciendo clic en el valor del parámetro que deseamos cambiar.





Después de ajustar los parámetros de grabación se puede ejecutarla con el botón START en la pantalla táctil. La cámara muestra en la esquina superior derecha el mensaje que está lista a grabar y la información sobre el tiempo que resta para iniciar la grabación. Se puede interrumpir la cuenta atrás y salir de la función hacer haciendo clic en SALIDA en la esquina superior derecha de la pantalla.



Después de pasar el tiempo especificado la cámara iniciará el proceso de grabación, el procedimiento y el aspecto de la pantalla es como en modo manual. Después de la grabación del vídeo de acuerdo con el tiempo especificado, la cámara detendrá automáticamente el proceso de grabación y grabará el vídeo en la memoria, a continuación, volverá al modo de tiempo real.

5.3 Grabación de vídeos directamente al disco del ordenador

La grabación al disco del ordenador requiere conectar la cámara a un ordenador de conformidad con el capítulo 16 de este manual y seguir las instrucciones del programa Sonel ThermoAnalyze2.



6 Previsualización de la memoria

Al hacer clic en la vista previa de las imágenes/los vídeos grabados [21] se pasa al modo de visualización y edición de archivos almacenados en la memoria interna (o la tarjeta SD). Se abre la ventana de vista previa de miniaturas de los archivos almacenados, la lista se puede deslizar haciendo clic en la pantalla y manteniéndola marcada arrastrar hacia arriba/abajo.



Al hacer clic en el botón de la pantalla"Imagen y vídeo" ^o >) se abre el menú de selección de la visualización de imágenes térmicas (imágenes IR) o vídeos IR (se selecciona haciendo clic en la opción determinada y en cualquier lugar de la pantalla fuera del menú de selección).



Después de seleccionar "Imagen en la memoria incorporada" o "Imagen en la tarjeta SD" se muestran las imágenes IR almacenadas en la memoria. Al hacer clic en la miniatura se abre la imagen térmica en el modo de vista previa que permite también una vista previa de la imagen real correspondiente. Además, se puede añadir una nota de voz, un



gráfico o texto (al hacer clic en el botón en pantalla **s** se abre el submenú de notas: estas opciones se describen en el capítulo 9) y analizar el termograma (al hacer clic en el botón de pantalla "Editar" se abre el submenú del análisis: las opciones del análisis de la imagen se describen en los capítulos 7 y 8).

Después de seleccionar la opción "Vídeo en la memoria incorporada" o "Vídeo en la tarjeta SD" se muestran los vídeos IR almacenados en la memoria. Al hacer clic en la miniatura se abre el vídeo determinado en modo de vista previa que permite:

- eliminar el material grabado haciendo clic en el icono de papelera . (se abre una ventana de confirmación: OK - borra la imagen, Cancelar - cierra la ventana sin borrar)

- reproducir el material grabado haciendo clic en el icono de reproducción . En modo de reproducción cuando se pulsa en la imagen mostrada se abre el menú de reproducción:

Es posible detener el material con el botón de pausa o rebobinar hasta cualquier momento del vídeo haciendo clic en el lugar seleccionado en la barra de progreso de reproducción:







< Close

Es posible seleccionar varias imágenes o vídeos, para ello en la pantalla de vista de miniaturas se debe hacer clic en el botón "Seleccionar". Se abre la barra inferior de herramientas. Ahora se pueden seleccionar imágenes o vídeos seleccionados haciendo

clic en las miniaturas. Los archivos seleccionados están marcados con el símbolo 📿:



Las opciones de barra inferior permiten pasar al modo de editor del informe PDF haciendo clic en (opcional para las imágenes IR), seleccionar todos los archivos haciendo clic en Select All o eliminar los archivos seleccionados con el botón de la papelera

Volver a las pantallas anteriores y al modo de tiempo real pulsando el botón de la pantalla CIOSE o presionando el botón del retorno [20].



7 Análisis de imágenes térmicas

El análisis de imágenes térmicas es posible para cada modo de imagen IR, es decir, el tiempo real, la imagen detenida y los archivos almacenados en la memoria. Se puede usar la barra de herramientas de análisis desplegable:

- en modo de imagen real haciendo clic en el icono de menú emergente [] [H] y la selección de "Objeto" en la barra de selección: Object Parameter ;

- en modo de pantalla congelada haciendo clic en el icono de opciones adicionales 한

- en modo de vista previa de la imagen almacenada o grabada haciendo clic en la opción "Editar"

Se abre el menú de objetos de análisis:

	Object	Paramete	r				
Add Obje	ct						54.6
\mathbf{i}		\bigcirc			(Sinel	-	
lsotherm							
						C	
Delta T							20.8
\triangle				<			20.0

Se borran los objetos de análisis (todos a la vez) haciendo clic en el icono de papelera

en el menú de herramientas emergentes y confirmando la eliminación con el botón OK.

7.1 Análisis de puntos

Al pulsar el botón en menú de herramientas emergentes aparecerá en la pantalla un punto adicional de temperatura. El punto se puede arrastrar a cualquier lugar de la pantalla (hacer clic y mantener marcado el punto y arrastrarlo al lugar deseado). En la pantalla se pueden colocar hasta 5 o 10 puntos (dependiendo de la versión de la cámara) cuya temperatura se lee y muestra en el lado izquierdo de la pantalla en el campo de la



información complementaria [G]. Los puntos están marcados con la letra "P" y el siguiente dígito.

Los parámetros del punto se pueden editar, para ello hacer clic en el punto y mantenerlo marcado sin mover, se abrirá el menú de parámetros del punto:



La opción "Etiquetado" se activa o desactiva la descripción en el marcado del punto. La opción "Centro" mueve el punto al centro de la pantalla.

El punto editado se elimina haciendo clic en el símbolo "X" 🔀.

7.2 Análisis lineal

Al pulsar el botón en menú de herramientas emergentes aparecerán líneas en la pantalla. Después de añadir, la línea se muestra en el centro de la pantalla. La línea se puede arrastrar a cualquier lugar de la pantalla (hacer clic y mantener marcada la línea y arrastrarla al lugar deseado). En la pantalla se pueden colocar hasta 2 o 10 líneas (dependiendo de la versión de la cámara) cuya temperatura (min, max o media) se mide y se muestra en el lado izquierdo de la pantalla en el campo de la información complementaria [G]. Las líneas están marcadas con la letra "L" y el siguiente dígito.





Se puede cambiar el tamaño de la línea y su posición (rotar, alargar, acortar). Esto se realiza cambiando la posición de sus puntos extremos. Para ello, haga clic en el extremo

seleccionado de la línea (marcado O), manténgalo pulsado y mueva a la posición deseada de la pantalla.





Los parámetros de la línea se pueden editar. Para ello se debe hacer clic en el área central de la línea, mantenerlo pulsado sin mover y se abrirá el menú de parámetros de la línea:



La opción "Etiquetado" activa o desactiva los puntos de temperaturas mostrados en la línea. La opción "Temp." permite elegir si se debe mostrar la temperatura máxima, mínima o media de la línea. La opción "Centro" mueve la línea al centro de la pantalla.

Si en los ajustes de los parámetros de la línea se ha seleccionado mostrar la temperatura máxima, entonces el punto de la temperatura máxima mostrado para cada sección (línea) se indica mediante una cruz roja, en caso de la temperatura mínima se la indica con una cruz azul. Si se ha seleccionado mostrar la temperatura media, se muestran ambas cruces.

La línea editada se elimina haciendo clic en el símbolo "X"



7.3 Análisis de área

Al pulsar el botón o en el menú de herramientas emergentes aparecerá en la pantalla el área de análisis correspondiente en la forma de un rectángulo o círculo. Después de añadir el objeto, el objeto se muestra en el centro de la pantalla. El objeto se puede arrastrar a cualquier lugar de la pantalla (hacer clic en el área central del objeto, mantenerlo pulsado y arrastrar al lugar deseado en la pantalla). En la pantalla se pueden colocar hasta 5 o 10 áreas (dependiendo de la versión de la cámara) cuya temperatura (min, max o media) se mide y se muestra en el lado izquierdo de la pantalla en el campo de la información complementaria [G]. Los objetos rectangulares están marcados con la



letra "R" y un dígito, los círculos están marcados con la letra "C" y un dígito.



Se puede cambiar su tamaño, forma y ubicación (rotar, alargar, acortar). Esto se realiza cambiando la posición de sus puntos extremos. Para ello, haga clic en el punto extremo

seleccionado (marcado), manténgalo pulsado y arrastre a la posición deseada en la pantalla.





Los parámetros del objeto se pueden editar, para ello hacer clic en el área central del objeto, mantenerlo pulsado sin mover, entonces se abrirá el menú de parámetros del objeto:



La opción "Etiquetado" activa o desactiva los puntos de temperaturas. La opción "Temp." permite elegir si se debe mostrar la temperatura máxima, mínima o media del objeto. La opción "Centro" mueve el objeto al centro de la pantalla.

Si en los ajustes de los parámetros del objeto se ha seleccionado mostrar la temperatura máxima, entonces el punto de la temperatura máxima del objeto se indica mediante una cruz roja, en caso de la temperatura mínima se la indica con una cruz azul. Si se ha seleccionado mostrar la temperatura media, se muestran ambas cruces.

El objeto editado se elimina haciendo clic en el símbolo "X"



7.4 Medición diferencial, Delta T

Es posible medir la diferencia de temperaturas de dos objetos de análisis. Para ello, se deben agregar al menos dos objetos de análisis. Además, los objetos se deben configurar para indicar la temperatura del mismo tipo. Por lo tanto, si el primer objeto está configurado para indicar la temperatura máxima, el segundo objeto también debe estar configurado para indicar la temperatura máxima. La cámara compara entre sí las dos temperaturas máximas, mínimas o medias, nunca mezcladas. Iniciar la opción pulsando

el botón \bigtriangleup del menú de las herramientas emergentes:





Indicar dos objetos para los cuales será calculada la diferencia de temperaturas. Esto se realiza haciendo clic en cualquier área del primer objeto y luego en cualquier área del segundo objeto.



La diferencia de temperaturas calculada se muestra en el lado izquierdo de la pantalla en el campo de la información complementaria [G]. Si se trata de la diferencia de temperaturas máximas, el resultado se describe como Max Delta, de las temperaturas mínimas: Min Delta Min, de las temperaturas medias Media Delta. El método de cálculo es siempre el mismo, la descripción sólo indica para qué el tipo de temperaturas se calculó la diferencia.

La desactivación de la función haciendo clic en "Salida" **Exit** en la parte superior de la pantalla.



7.5 Análisis isotérmica

Al pulsar el botón en **a** o **b** en el menú de herramientas emergentes hace que se pasa al modo del análisis isotérmico de la imagen. En este modo, la cámara indicará con un color (dependiendo del ajuste de colores de las isotermas - véase la sección 11.1) el

área del termograma por debajo (para 📑) o por encima (para 📑) de la temperatura seleccionada. La barra temperatura límite se muestra en la barra de temperaturas entre las temperaturas máximas y mínimas para el termograma.



El cambio de la temperatura límite es posible pulsando o manteniendo pulsada la etiqueta de temperatura límite en la barra de temperatura, se mostrará un "globo" con el valor de la temperatura. Ajuste de la temperatura moviendo la etiqueta hacia arriba (aumento de la temperatura) o hacia abajo (disminución de la temperatura).



Se elimina la isoterma haciendo clic en el icono en el menú de herramientas emergentes.



7.6 Ampliación de la imagen en modo de edición

En modo de edición de la imagen almacenada o congelada es posible alejar, acercar y mover la imagen, para ello:

- para ampliar la imagen, pulse la imagen con dos dedos y aléjelos entre sí:



- para disminuir la imagen, pulse la imagen con dos dedos y acérquelos entre sí:



- para mover la imagen ampliada, pulse la pantalla con un dedo y muévalo en la dirección deseada:




8 Parámetros de medición (objeto, entorno)

El cambio de parámetros del objeto y del entorno es posible para cada modo de imagen IR, es decir, el tiempo real, la imagen detenida y los archivos almacenados en la memoria.

Se puede usar la barra de herramientas de análisis desplegable:

- en modo de imagen real haciendo clic en el icono de menú emergente [1] [H] y la selección de "Parámetro" en la barra de selección:

Object Parameter

- en modo de pantalla congelada haciendo clic en el icono de opciones adicionales

- en modo de vista previa de la imagen almacenada o congelada haciendo clic en la opción "Editar"y "Para..." (parámetro) en la parte superior del menú lateral.

Queda abierto el menú de parámetros del objeto y del entorno:





Opciones disponibles:

 Material – se abre el menú de ajuste de emisividad del objeto examinado (tipo de material del que está hecha la superficie externa):

<	Material	Custom
Custom		0.96 🗸
Water		0.96
Stainless Steel		0.14
Aluminum Plate		0.09
Black Aluminum		0.95
Asphalt		0.96
Black Paper		0.86
Concrete		0.97

Se puede seleccionar de una lista de materiales, o al hacer clic en "Usuario" (en la parte superior del menú abierto) se puede ajustar su propia emisividad.

- **Temp. ambiente** ajuste de la temperatura ambiente (reflejo objeto que se refleja en este objeto).
- Distancia del objetivo ajuste de la distancia a la cámara del objeto examinado.
- Humedad humedad absoluta del aire donde está el objeto examinado.
- Punto de rocío indicación del punto de rocío. Sólo se activa en modo de imagen real.

9 Apuntes

La cámara permite añadir a todas las imágenes almacenadas:

- nota gráfica;
- nota de texto;
- nota de voz.

Se pueden añadir notas en la ventana de vista previa de imagen que se activa cuando la imagen está "congelada" pulsando (+) o durante la visualización de imágenes haciendo clic en la miniatura.





Para entrar en modo de notas en la ventana de vista previa de imagen se debe pulsar el



Menú de notas abierto.

9.1 Nota gráfica

Este modo se inicia pulsando el botón 🧭 y luego 🧷





En este modo se puede añadir cualquier dibujo creado con líneas de color.



Botones de función:





9.2 Nota de texto

Este m	10do se ir	nicia pul	sando e	l botón	🧭 y և	ogeu	- - -			
	×								~	
										_
										-
	g	w ²	e	r 4	t	V 6	u ⁷	8	o ⁹ p	0
	а	s	d	f	g	h	j	k		
	仑	z	x	С	v	b	n	m	×	
	?123	,							→	

En este modo, se puede añadir una nota de texto utilizando el teclado en pantalla.

Obiekt DB-THERMO

q ,	W ²	3	4	t ⁵	y 6	u 7	i ⁸ C))))
а	S	d	f	g	h	j	k	1
仑	z	x	С	v	b	n	m	×
?123	,							+

Botones de función:

X

- guardar los cambios y salir a la pantalla anterior,

- X salir sin guardar los cambios.



9.3 Nota de voz

Este modo se inicia pulsando el botón	n 🧭 y luego 👻 .
< Voice Record	
.	
	539
0:00	

 $\mathbf{\Omega}$

 \cap

En este modo, se puede añadir (o escuchar) una nota de voz. Para ello, pulse el botón

que inicia la grabación. El contador de abajo muestra la duración de la grabación.





Otros botones de función:

- 0:00 barra de progreso de reproducción, moviendo el deslizador a cualquier lugar cambia el punto de reproducción de la grabación.



- detención de reproducción,

- borrado de la grabación (después de pulsar el botón OK la grabación será eliminada),



- volver a la pantalla anterior.



10 Informe

10.1 Elaboración de informe

La cámara permite elaborar el informe. El asistente de informes está disponible:

- en modo de pantalla congelada haciendo clic en el icono de opciones adicionales [+]
- en modo de vista previa de miniaturas de las imágenes almacenadas haciendo clic en

el icono de informe PDF

- en modo de vista previa de la imagen almacenada o grabada haciendo clic en el icono



Se abrirá el editor de informe:

PDF





Al deslizar con el dedo hacia arriba/abajo, se puede ver todo el documento.



Es posible rellenar los campos de texto marcados con un marco azul:

. Para la edición está disponibles los siguientes

campos:

- el campo en la cabecera del documento,
- el campo de descripción en la parte inferior del documento,
- el campo en el pie de página del documento.

Después de completar el informe se puede crear un documento terminado, haga clic en "Generar" en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abre una pantalla de vista previa del documento. Al hacer clic en cualquier parte está disponible el menú con la opción:

- Imprimir - impresión del documento por la impresora inalámbrica (de marca HP) emparejada con la cámara.

- Cerrar - cierra la vista previa.





10.2 Impresión del informe

La cámara es compatible con las impresoras HP con el sistema ePrint (o compatible). Esta es una función que permite a los dispositivos habilitados con Wi-Fi una comunicación directa e inalámbrica con la impresora.

Para imprimir el informe se debe:

- tal como se describe en el capítulo 11.3, conectarse a una red Wi-Fi, si la impresora trabaja en la red o directamente con la impresora,

- generar un informe como se describe en la sección anterior.

Al seleccionar la opción "Imprimir", en la ventana de vista previa del documento se abre el asistente de impresión:



En el campo principal está disponible la vista previa del documento. Debajo del nombre de la impresora seleccionada (por defecto).



• Selección de impresora:

Al hacer clic en **>** se abre la ventana de selección de impresora:



Pestañas disponibles:

Preferred – una lista de impresoras seleccionadas para la conexión con preferencia. **All** – todas las impresoras disponibles al alcance de la cámara o la red WiFi a la que la cámara está conectada:



Selección de dispositivo para imprimir haciendo doble clic sobre su nombre. La cámara volverá a la pantalla principal del asistente de impresión.



• Ajustes de impresión.

Al hacer clic en se abre la ventana de ajustes de impresión (la lista completa de los ajustes está disponible después de hacer clic en More Options):

	// 🚺 09:33
Settings	
• HP Officejet Pro X476dw MFP 172.31.1.60	>
Copies	- +
Color Mode Color	~
Paper Size	~
Quality Normal	~
Paper Type Plain Paper	~
Two-sided Off	~
▲ Less Options	

Opciones disponibles:

Copies – número de copias.

Color Mode – modo de color.

Paper Size – tamaño del papel.

Quality – calidad de impresión.

Paper Type – tipo de papel.

Two-sides – impresión a doble cara.

• Impresión.

Hacer clic en el botón

Print

inicia la impresión.

La salida de las pantallas (volver a la pantalla anterior) en el módulo de impresión pulsando el botón de retorno [20].



11 Menú de ajustes de la cámara



accede a la categoría seleccionada haciendo clic en la pestaña deseada. Se sale del menú de ajustes haciendo clic en CIOSE en la esquina superior derecha de la pantalla.

11.1 Sistema

Después de que aparezca el Menú de ajustes y pasar a la ventana "Sistema" se abre la ventana de ajustes del sistema. Se pasa a las siguientes opciones de ajuste moviendo la pantalla hacia arriba/abajo.

	Sistema	Local	Conectando	Información	Cerrar
+	Rango de Temp.				-20~150°C
C°	Unidad de Temp (°C/°	F)			°C
L	Unidad de Distancia (n	n/yd)			m
())	Ajuste de Alarma				>
*	Brillo	×		<u> </u>	— -兴- 📈 Auto
0	Auto Apagado				60 Minuto
0	Auto Suspender				Nunca
())	Volumen	H.)	m(2))
S _A	Lámpara				• •
0	Lente Opcional				Lente estándar
C	Botón personalizado				Auto enfoque
ß	Marcado de Temp. En	imagen com	oleta		T max
	Color de Isoterma				>
₽	Ajuste de Foto				Congelar/Foto
ع	Ajuste de preferencias				>
	Ajuste de formato de v	ideo			mp4
-	Mostrar el cursor en el	centro			



En la pestaña Sistema se puede ajustar:

- Rango de temperatura rango de trabajo de la cámara, hay tres sub-rangos: -20~150°C (-4~302°F); 150~800°C (302~1472°F); 800~2000°C (1472~3632°F) – rango opcional - requiere un filtro de altas temperaturas.
- Unidad de temperatura (°C/°F) °C o °F.
- Unidad de distancia (m/yd) metro o yarda.
- Ajustes de alarma se abre una ventana de ajustes de alarma. La alarma se activa

pulsando: 🔽 💿		
< Close	Alarm Setting	
Alarm		
Alarm Temperature		-20°C
Alarm Temperature Ra	nge	High Temperature

Una vez activada la alarma se puede ajustar la **Temperatura de alarma** – selección de la temperatura que activa la alarma cuando se excede. **Rango de temp. de alarma** – selección del sonido de alarma dependiendo de la temperatura que se excede - si se refiere a las "temperaturas bajas", entonces la señal se activa para las temperaturas mas bajas que la "temperatura de alarma". Si se refiere a las "temperaturas altas", la señal se activa para las temperaturas superiores a la "Temperatura de alarma".

- Brillo ajuste de brillo de la iluminación de la pantalla moviendo el cursor. Si está marcada la opción "Auto", el brillo se ajusta automáticamente por la cámara.
- Tiempo de apagado ajuste de tiempo para apagar completamente la cámara, se puede seleccionar: "Nunca" auto-apagado inactivo, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos o 60 minutos.
- Tiempo de suspender ajuste de tiempo para que se suspenda la cámara, se puede seleccionar: "Nunca" auto-pagado inactivo, 1 minuto, 5 minutos o 15 minutos.
- Volumen ajuste de volumen de la cámara moviendo el cursor.
- Lámpara encendido de la lámpara LED integrada (linterna).
- Objetivo opcional selección del objetivo opcional opción disponible en algunas cámaras.
- Botón programable posibilidad de seleccionar la respuesta de la cámara al presionar el botón "C" [2]. Se puede elegir entre:
 - Linterna después de pulsar el botón se activará la linterna incorporada.
 - Cambio de paleta cada vez que se pulsa el botón cambiará la paleta de colores, de forma circular.
 - Enfoque automático cuando se pulsa el botón se establecerá automáticamente el enfoque de la imagen térmica.



- o Comunicación (comunicación de voz) se activa la conexión con los cascos.
- Calibración después de pulsar se llevará a cabo la calibración del detector (función descrita en los capítulos 1 y 3.7).
- Indicación de temperatura de la imagen completa la cámara puede mostrar el punto de la imagen más caliente "T max" o más frío "T min". "Sin visualización" desactiva esta opción.
- Color de isoterma abre la ventana de ajustes de color para las isotermas.

< Close	Isotherm Color
0 High Isotherm Color	Red
0 Low Isotherm Color	Green

Puede seleccionar el color de isoterma de altas temperaturas y bajas temperaturas.

- Ajuste de Foto se puede ajustar la reacción de la cámara al botón de disparar.
 - "Congelar/Capturar imagen" al pulsar la primera vez el botón la cámara congela la imagen y cuando se vuelve a pulsarlo la guardará en la memoria.
 - "Capturar imagen" pulsando el botón la cámara guarda inmediatamente la imagen en la memoria y vuelve al modo "en directo".
 - "Congelación" después de pulsar el botón la cámara congela la imagen, al volver a pulsar el botón volverá al modo "en directo" sin guardar la imagen en la memoria.
- Adjuste de preferencias permite crear varios perfiles diferentes de ajustes de la cámara. Aparece la ventana de preferencias.

< Cerrar	Ajuste de preferencias
Crear preferencias	
Borrar preferencias	
Preferencias por defecto	×
pref1	
pref2	

Las siguientes opciones están disponibles:

- "Crear preferencias" crea un nuevo perfil de preferencias.
- Borrar preferencias" elimina el perfil activo (✓).



- Activar el perfil deseado ().
- o Cambiar las configuraciones en el perfil deseado para hacer esto, actívelo

(✓), cierre el menú "Sistema" y realice los cambios deseados.

Si hay otros perfiles además de los predeterminados en la cámara, la cámara le pedirá que seleccione el perfil deseado cuando esté habilitado.

- Adjuste de formato de video aquí puede definir el formato de video: mp4 o irgd.
- Mostrar el cursor en el centro aquí puede activar / desactivar el cursor [B] en la pantalla.

11.2 Local

Después de que aparezca el Menú de ajustes y pasar a la ventana "Local" se abre la ventana de ajustes locales.

	Sistema	Local	Conectando	Información	Cerrar
Mostrar	ajustes				>
🖹 Ajuste d	e Reporte				>
Ajuste d	e Estampa				>
🛅 Fecha/H	lora				>
Lenguaj	е				>

En la pestaña Sistema se puede ajustar:

- Mostrar ajustes se abre la ventana en la que es posible configurar lo que se debe mostrar en la pantalla de la cámara:
 - "Mostrar información de GPS" muestra las coordenadas GPS de la cámara.
 - "Mostrar información de Brújula" muestra las indicaciones de la brújula digital incorporada.
 - "Mostrar fecha" muestra la fecha actual.
 - "Mostrar hora" muestra la hora actual.



• Ajustes del informe – abre la ventana de ajuste del informe:

< Close	Report Setting
Report logo	
Header	
Footer	
PDF Template	

- "Logotipo para el informe" abre una ventana donde se puede seleccionar la imagen que aparecerá como el logotipo en el informe. Se elige haciendo clic en la imagen y en "Hecho". Los archivos del logotipo se deben colocar manualmente en siguiente ubicación Memoria interna \ DCIM \ GCamera \ externalPdf \ pdfExternalLogoPic
- "Encabezado" abre una ventana para introducir texto (con teclado) que aparecerá como encabezado del informe.
- "Pie de página" abre una ventana para introducir texto (con teclado) que aparecerá como pie de página del informe.
- "Plantilla PDF" abre una ventana donde se puede seleccionar una plantilla que se utilizará para generar el informe. Se elige haciendo clic en la imagen y en "Hecho".
- Ajuste de etiquetas selección de las etiqueta, que después de activar se colocarán en las imágenes realizadas:
 - "Etiqueta de fecha" la fecha cuando se tomó la imagen.
 - "Etiqueta de emisividad" el valor de la emisividad seleccionada.
 - "Etiqueta de distancia" la distancia al objeto ajustada en la cámara.
 - "Humedad marca de agua" el valor de la humedad establecida.
 - "Etiqueta de la temperatura ambiente" el valor de la temperatura ambiente establecida.
 - "GPS marca de agua" posición de GPS registrada en el momento de capturar la imagen.
 - "Etiqueta de brújula" datos de la brújula.
 - "Análisis de la marca de agua la temperatura del objeto" valor de temperatura para los marcadores analíticos establecidos en el cap. 7.

Después de activar las etiquetas se almacenan en un archivo y se ponen como descripción en la parte inferior de la imagen (excepto el LOGOTIPO colocado en la parte superior izquierda de la imagen).





- Fecha/Hora abre la pantalla para ajustar la fecha y la hora. Después de ajustar la fecha y la hora se guardan los ajustes haciendo clic en "Hecho".
- Idioma abre la ventana para seleccionar el idioma de la interfaz de la cámara.

11.3 Conexiones

Después de que aparezca el Menú de ajustes y pasar a la ventana "Conexiones" se abre la ventana de conexiones de la red.

	System	Local	Connecting	Info	Close
🛜 WIFI					>
Device If	C				>
🛜 Wifi hots	pot configurat	ion			>



En la pestaña Sistema se puede ajustar:

• WiFi - abre la ventana de ajustes de la red Wi-Fi. Después de activar la función

pulsando el botón il a cámara busca redes WiFi disponibles y muestra su lista:

< Close	WIFI Setting		
WIFI		-	÷
Select Network			
multimedia_P			Ŷ
multimedia_d			Ŷ
damiozii			•
NEST			•
dlink			•

Para conectar, haga clic en la red Wi-Fi seleccionada, en la ventana abierta haga clic en el campo de la contraseña e introduzca una contraseña mediante el teclado de la pantalla.

< Close		WIFI Setting						
		E	nter 'mult	imedia_F	'passwore	d		
		Cancel	Inpu	ut Pass	word	Join		
WIFI								
Select Networ	k	•••••	••					
multimedia		HUA						₽ 🗢
q ۱	N ² e	3	- 4	t	y 6	u ⁷ i	i [®] C) p
а	S	d	f	g	h	j	k	1
۵	z	x	С	v	b	n	m	×
?123	,							Done

Confirme la contraseña con el botón "OK" con el teclado de la pantalla y haga clic en "Añadir" en la ventana de ajustes. "Cancelar" - se cierra la ventana sin guardar los cambios. Después de conectar la cámara vuelve a la pantalla de las redes disponibles. La red con la que se conecta pasa a la parte superior de la lista y está





< Close	WIFI Se	etting		
		-		
WIFI				•
Select Network				
multimedia_P			٩	Ŷ
multimedia_d			٩	Ŷ
damiozii			٩	•
NEST			•	•
dlink			٩	•
Con el botón (i) s < Close	se pasa a los detalles multimedia_P	s de la red:		
Ignore this network				
	DHCP Bootp	Static Status]	
IP Address			172.68.0.222	
Router			192.168.0.1	
DNS			217.72.22.0,8.2.1.2	
Search Domain				_

Los datos de la red están disponibles en tres pestañas: DHCP, BOOT y Estatus. Si selecciona "Ignorar la red seleccionada", se desconectará con la red seleccionada de ignorará la conexión en el futuro.



• IP del dispositivo – al hacer clic se abre la ventana de configuración de la tarjeta LAN en la cámara.

Syste	em Local	Connecting I	nfo	Close
WIFI	Ethernet Co	onfiguration		
Device IP	IP Address			
Wifi hotspot con	DNS Server			
	Ok	Cancel		

Para configurar los parámetros de conexión, introduzca la dirección IP y la dirección del servidor DNS usando el teclado de la pantalla. En esta dirección se mostrará la cámara en la red (por debajo se muestran los datos de ejemplo).

	System	Local	Connecting	Info	
🛜 WIFI		Ethernet (Configuration		
Device I		ddress			
🛜 Wifi hots	spot configura	2.168.0.1 ION Server			
	19	4.204.152.1			
		Ok	Cance	I	

Confirme la contraseña con el botón "OK" del teclado de la pantalla y luego en "OK" en la ventana de ajustes. Cancelar - se cierra la ventana sin guardar los cambios. Los ajustes de la tarjeta de red (LAN) están configurados. Debe cerrar el menú de ajustes.

Para iniciar la cámara en modo de funcionamiento en la red LAN se debe entrar en el menú emergente con la tecla de la pantalla [H] (cuando se trabaja en función de la imagen IR "en directo"). Ir a la sección "Corriente" en la parte inferior del menú y



haga clic en el botón LAN [®] :		
Object Parameter		
₽• ₽• 0		53.8
Delta T		
\bigtriangleup	(Sine)	
Streams		
AP [™] LAN [‡]		
		19.1

Si la cámara está funcionando en modo de la red LAN, entonces la descripción del botón está iluminada en azul LAN[®]. El modo se desactiva haciendo clic de nuevo en el botón LAN[®].

Nota: es posible activar en el mismo tiempo solo un modo de trabajo de la LAN o AP.

 Configuración de WiFi hotspot – se abre la ventana de ajustes del punto de acceso de la red Wi-Fi. La cámara puede funcionar en modo hotspot (punto de acceso, en inglés Access Point - AP) de la red WiFi, a continuación, puede conectarse con dispositivos con WiFi incorporado, directamente con la cámara. Al hacer clic se abre la ventana de configuración:



C	System	Local	Connecting	Info	
🛜 WIFI		Wifi hotsp	ot configuratio	n	
Device IP	Hote	spot Name			
🛜 Wifi hotsp		tion pot Password			
		Ok	Canc	el	

Para establecer los parámetros, haga clic en el cuadro de texto para introducir el nombre del punto de acceso (hotspot), este es el nombre con el que se mostrará la cámara para los dispositivos con WiFi como la "red inalámbrica", e introduzca la contraseña. Se requerirá la contraseña para conectarse con la cámara mediante dispositivos con Wi-Fi.

(System	Local	Connecting	Info	
🛜 WIFI		Wifi hotsp	ot configuratio	n	
Device IF	Hote	spot Name			
S Wifi hots	pot configura	-650 tion spot Password			
	12	345678			
		Ok	Cano	cel	

Confirme la contraseña con el botón "OK" del teclado de la pantalla y haga clic en "OK" en la ventana de ajustes. Cancelar - se cierra la ventana sin guardar los cambios. El punto de acceso (AP) está configurado. Debe cerrar el menú de ajustes.

Para iniciar la cámara en modo de punto de acceso se debe entrar en el menú emergente con la tecla de la pantalla [H] (cuando se trabaja en función de la imagen IR "en directo"). Ir a la sección "Corriente" en la parte inferior del menú y haga clic



en el botón AP [™] :	
Object Parameter	
	54.6
Delta T	
\triangle	
Streams	
AP [™] LAN [₩]	

Si la cámara está funcionando en modo de punto de acceso, entonces la descripción del botón está iluminada en azul AP[®]. El modo se desactiva haciendo clic de nuevo en el botón AP[®].

Nota: es posible activar en el mismo tiempo solo un modo de trabajo de la LAN o AP.

11.4 Info

Después de que aparezca el Menú de ajustes y pasar a la ventana "Info" se abre la ventana de ajustes:

	System	Local	Connecting	Info	Close
SD Card Upo	date (Put the late installation)	st installation p	ackage in the /GCam	era/update director	y, Click it to start the
Software Ve	rsion			Vers	sion Number :1412
Storage					>
Data synchr	onization				
			Reset		



En la pestaña Información están disponibles las opciones:

- Actualización desde la tarjeta SD al hacer clic en esta opción se pasa al modo de actualizar el software de la cámara, el procedimiento está descrito en el capítulo: 18.
- Versión de software aquí se muestra el número de la versión del software actualmente instalada en la cámara.
- Soporte de almacenamiento de datos al hacer clic en esta opción se abre una ventana de información, selección del portador de datos:

< Close	Device Storage
Internal Storage device	10.78GB/11.47GB
SD Card	14.38GB/14.47GB
Select storage path	
Internal Storage device	
SD Card	S
Format SD card	

En la parte superior de la ventana está la información sobre la cantidad de espacio libre, y la capacidad total de la memoria interna y en la tarjeta SD (si está instalada). A continuación se muestra un cuadro de selección del soporte de almacenamiento de datos por defecto. Al hacer clic en el soporte seleccionado lo marca con el símbolo

- en este soporte se almacenarán los datos de la cámara. La opción "Formatear la tarjeta SD" se utiliza para formatear la tarjeta SD insertada en la cámara. Después de pulsar el botón OK en la ventana de consulta, la tarjeta estará formateada y se eliminarán todos los datos.

- Sincronización de datos al hacer clic en esta opción se sincronizarán los datos de la cámara.
- **Reinicio de ajustes** al hacer clic y confirmar OK en la ventana de consulta, los ajustes de la cámara se restaurarán a la versión de fábrica.



12 Medición precisa de la temperatura

La precisión de medición de la temperatura depende principalmente de los factores descritos a continuación. Durante las mediciones, la cámara realiza la corrección en la base de las señales de lectura de los sensores. Para algunas situaciones y materiales puede ser necesario ajustar manualmente los parámetros. Tenga en cuenta que hay tres parámetros básicos de medición que no pueden ser cambiados después de grabar la imagen:

- **nitidez** – una foto borrosa no es sólo una imagen borrosa sino también las indicaciones inexactas de las temperaturas,

- **fotograma** – si la imagen está mal encuadrada y el objeto o su parte se encuentra fuera del área de la imagen registrada, entonces esta imagen puede ser inútil,

- rango de temperaturas – si la temperatura del objeto o su parte excede el rango de temperaturas entonces puede no resultar imposible determinar más tarde la temperatura exacta de esta zona.

Si todos estos parámetros se tienen en cuenta, el siguiente paso importante es la configuración apropiada de los parámetros de medición. La siguiente descripción simplificada presenta los parámetros y su impacto en la medición.

Emisividad. Las mediciones se basan en la infrarroja emitida por los objetos que reciben la radiación infrarroja. La cantidad de energía de la radiación se basa en dos factores principales: la temperatura superficial y la emisividad de la superficie del objeto. Ya que los objetos circundantes no son en su mayoría transparentes a la radiación infrarroja, para simplificar las mediciones se supone que esta radiación que llega del objeto a la cámara se divide en:

- emitida - la radiación emitida directamente por el objeto examinado,

- reflejada - la radiación del entorno reflejada desde la superficie del objeto examinado.

La suma de radiación emitida y reflejada es igual a 1 para la cámara. La proporción de la radiación reflejada y la emitida regula la emisividad. Por ejemplo, si se establece la emisividad a 0.2, entonces la cámara (de forma muy simplificada) supone que el 20% de la radiación que llega del objeto es la radiación emitida por el objeto, y el 80% es la radiación reflejada. Con la ayuda de algoritmos adecuados se calculará la temperatura correcta de la superficie del objeto examinado.

Los ejemplos de valores de la emisividad para algunos materiales se presentan en la tabla de emisividad. El valor de la emisividad elegido incorrectamente puede causar errores significativos de lectura de la temperatura, por lo que la cámara permite elegir el factor de emisividad en el rango 0,01...1,00.

La precisión de la medición depende también de la **temperatura ambiente**)llamada también la temperatura reflejada). Aunque el valor predeterminado es la temperatura medida por la cámara, pero hay que tener en cuenta que la temperatura ambiente no es la



temperatura del aire que rodea la cámara o del objeto examinado. La temperatura ambiente es la temperatura del objeto (la energía emitida por el objeto) que se refleja en la superficie del objeto examinado. Con el fin de mantener la exactitud de la medición se debe tener en cuenta el valor correcto de la temperatura ambiente - **especialmente si cambia la emisividad del objeto medido, o se harán cambios durante el procesamiento de termograma con un programa informático.** Este valor debe ser ajustado manualmente por lo que se establecerá la relación correcta de la temperatura del objeto de medición y la temperatura ambiente.

El efecto de la distancia del objeto a la exactitud de la medición puede ser importante, dependiendo del medio en el que está el objeto (aire, niebla, humo...) y su impacto en la atenuación de la radiación térmica. Es posible corregir el valor de la distancia.

La humedad relativa también pueden afectar la exactitud de la medición, es posible cambiar el valor por defecto a cualquiera del rango 0...100%.

El viento (flujo de aire) es otro factor que afecta a la medición de la temperatura del objeto porque enfría la superficie del objeto cambiando su temperatura. No debe capturar imágenes cuando hace mucho viento.

Además, para obtener una lectura precisa de la temperatura, se debe mantener la cámara estable. Antes de capturar la imagen se recomienda hacer la auto-calibración de la cámara.



13 Tarjeta SD

Los termogramas estáticos, los archivos con las imágenes reales correspondientes y los vídeos por infrarrojos se almacenan en una tarjeta SD extraíble (capacidad máxima de 32 GB). La tarjeta debe estar formateada en FAT32.

13.1 Instalación de la tarjeta SD

¡Atención! Antes de montar la tarjeta SD, apague la cámara.

Para instalar la tarjeta SD en la cámara, se debe desbloquear la tapa moviendo el cierre (1) y abrir la tapa tirando del cierre (2):



Ahora inserte la tarjeta en la ranura hasta que encaje:



En el siguiente paso, cerrar la tapa y bloquearla con el cierre (1):



La tarjeta está instalada, se puede encender la cámara.



13.2 Extracción de la tarjeta SD.

¡Atención! Antes de retirar la tarjeta SD, apague la cámara.

Para retirar la tarjeta SD de la cámara, se debe desbloquear la tapa moviendo el cierre (1) y abrir la tapa tirando del cierre (2):



A continuación, insertar y presionar la tarjeta SD hasta que haga clic y liberar la presión, la tarjeta saldrá parcialmente y se la puede retirar:



En el siguiente paso, cerrar la tapa y bloquearla (1):



Tarjeta retirada.



14 Reemplazo de objetivo

¡Atención! Antes del cambio del objetivo se recomienda apagar la cámara.

Para desmontar el objetivo, pulsar y mantener pulsado el botón de bloqueo situado al lado del objetivo, y luego desmontar el objetivo girándolo hacia la izquierda. Para montar el objetivo, se debe colocarlo en la guía, a continuación, montarlo girando el objetivo hacia la derecha hasta que encaje el bloqueo.



Nota: no tocar ni exponer que se ensucien las piezas que están dentro de la cámara.



15 Fuente de alimentación, carga de batería

La cámara se alimenta de la batería de iones de litio, también puede ser alimentada con un alimentador de la red.

La batería se carga sin tener que sacarla de la cámara. Al dispositivo también se suministra una batería de repuesto.

Para comenzar a cargar la batería se debe conectar el cargador a la toma (28) de la cámara. La carga tiene lugar sólo cuando la cámara no está funcionando.

Durante el funcionamiento de la cámara, en la barra de estado a la derecha de la pantalla se muestra un indicador del nivel actual de energía de la cámara:



alimentación con batería



- alimentación de la red

15.1 Uso del alimentador

La conexión de la fuente de alimentación se indica con el LED incorporado en el botón de encendido/apagado de la cámara [12]. Si la cámara está apagada y conectada a la fuente de alimentación, el indicador muestra el estado de carga de la batería, durante la carga se ilumina de color rojo; después de haber sido cargada la batería se ilumina de verde.

15.2 Alimentación con batería

Sin fuente de alimentación conectada mientras la cámara está en funcionamiento, el estado de la batería está indicado constantemente en la esquina superior izquierda de la pantalla, en el área de información [A], en la forma de símbolo:



Además, el estado de batería baja se indica mediante el mensaje:

Battery capacity is less than 20%, pls charge in time

15.3 Carga de baterías

Cuando la cámara está apagada, la conexión del cable de alimentación y el inicio de la carga se indica mediante el LED integrado en el botón de encendido/apagado de la cámara [12] - mientras se carga la luz es roja, después de terminar de cargar la luz es verde. Si no se carga, el indicador no se ilumina.

La batería de iones no requiere una carga/descarga completa durante el uso, sin embargo se recomienda cargarla completamente durante las 3 primeras cargas y realizar una descarga y carga completa una vez cada varios ciclos.

A la cámara se suministran con 2 baterías, se recomienda su uso rotativo. En caso de reemplazo de la batería, se debe carga la batería que no se usa.



¡ATENCIÓN!

Use solamente la batería, el cable de alimentación y el cargador externo suministrados con la cámara.

¡ATENCIÓN!

Nunca retire la batería de la cámara mientras están cargando.

¡ATENCIÓN!

Cargue la batería a temperatura de 0...40°C.

¡ATENCIÓN!

Para guardar los parámetros apropiados de las baterías, la carga de las baterías en desuso se debe repetir cada 3 meses.

15.4 Carga de la batería en un cargador externo.

¡Atención! Antes de sustituir la batería, apague la cámara.

Para retirar la batería de la cámara, se debe desbloquear el cierre en la tapa (1) y abrir la tapa tirando del cierre (2):



A continuación, presione el émbolo sobre la batería: la batería se abrirá parcialmente, lo que permite extraerla.

Ahora se puede cargar la batería en el cargador externo (opcional).

Para volver a colocar la batería en la cámara, proceda en el sentido inverso a su extracción.



15.5 Normas generales de uso de las baterías de litio-ion (Li-lon)

Si usted no utiliza el dispositivo durante un largo tiempo, retire las pilas y guardarlas por separado. La batería almacenada en un estado de la descarga total, puede dañarse. Las baterías deben ser almacenadas en un lugar fresco, seco y bien ventilado y protegido de la luz directa del sol. Si las baterías se almacenan durante largo tiempo a altas temperaturas, los procesos químicos, que se producen pueden reducir su vida útil.

No cargue ni utilice las baterías en temperaturas extremas (no caliente ni exponga las baterías a temperaturas muy bajas). Las temperaturas extremas reducen el rendimiento de la batería. La temperatura nominal de funcionamiento debe ser estrictamente observada. No tire las baterías al fuego.

Las células de Li-lon son sensibles a los daños mecánicos. Este daño puede generar un daño permanente y en efecto, una explosión. Toda influencia en la estructura de la batería Li-lon puede causar su daño. Aquello puede causar su inflamación. En el caso de un cortocircuito en la batería + y - puede ocurrir su daño permanente e incluso la inflamación.

No sumerja la batería Li-lon en líquidos, no guarde la batería en condiciones de alta humedad.

En caso de contacto de electrolito que se encuentra dentro de la batería Li-lon con ojos o piel, lave concienzudamente el área expuesta con agua y acuda inmediatamente al médico. La batería debe ser utilizada de manera que inaccesible a terceros y alejada a los niños.

En el momento de notar algún cambio en la batería Li-lon (color, hinchado, temperatura excesiva) deje de usar la batería Li-lon. Las baterías Li-lon mecánicamente dañadas, excesivamente cargadas y descargadas no sirven para su uso.

El mal uso de la batería puede causar su daño permanente. Aquello puede causar su inflamación. El vendedor con el fabricante no asumen responsabilidad por los posibles surgidos en efecto del uso incorrecto de la batería Li-Ion.



16 Conexión de la cámara con el PC

16.1 Requisitos de hardware

Sistema operativo: Microsoft® Windows 7 o superior Procesador: Pentium 4 2.4 GHz o más RAM: al menos 512 MB

16.2 Instalación del software "Sonel ThermoAnalyze2[®]"

Se recomienda instalar el software Sonel ThermoAnalyze2 antes de conectar la cámara a un ordenador (controladores de la cámara se instalan automáticamente con el software Sonel ThermoAnalyze2).

La instalación es idéntica independientemente del sistema operativo del ordenador.

Antes de la instalación, se recomienda cerrar todos los programas en ejecución.

Insertado en el ordenador el CD con el software (suministrado con la cámara), se debe arrancar el programa de instalación. Si la puesta en marcha no es automática, active el programa "autorun.exe" en el catálogo principal del CD.

Después de seleccionar el idioma se abre una ventana donde se debe seleccionar "Cámaras Térmicas", y a continuación "Instalar ThermoAnalyze2":

Se activa el programa de instalación, inicialmente se instalan los módulos del sistema necesarios (de Microsoft®) y por consiguiente el software Sonel ThermoAnalyze2, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA 1: Si selecciona una carpeta distinta de la predeterminada, el programa se instalará en la carpeta C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze2. Durante la instalación se crearán en su ordenador de sobremesa y en el menú Inicio los accesos directos al programa.

NOTA 2: Al iniciar el programa por primera vez con la cámara conectada en modo online, en la pantalla puede aparecer el mensaje de Firewall de Windows y se debe permitir conectarse a redes privadas:

En caso de no disponer del CD de instalación original, puede hacer la instalación utilizando el software descargado de la página web www.sonel.pl.

Después de instalar el software, se puede conectar con la cámara de las siguientes maneras.

16.3 Lectura de datos con USB

Encender la cámara. Con la conexión USB, se puede navegar por la memoria incorporada y la tarjeta SD.



Encender la cámara. Después de conectar la cámara (toma miniUSB [27]) al puerto USB del ordenador y la instalación automática de los controladores, la cámara se muestra en el sistema como un dispositivo portátil, es decir, otra "unidad" instalada en el ordenador (el nombre de la unidad: **SABRESD-MX6DQ**):



Haciendo doble clic sobre SABRESD-MX6DQ se abre la ventana de discos disponibles en la cámara, es decir, la memoria interna y la tarjeta SD si está instalada.



Los archivos que contienen los termogramas se encuentran en:



- para la tarjeta SD en la carpeta: Tarjeta SD\DCIM\

- para la memoria interna en la carpeta: Memoria interna\DCIM\

Los archivos seleccionados o todos deben ser copiados al disco del ordenador y después podrán ser abiertos a través del programa

Sonel ThermoAnalyze2. El procedimiento de apertura y procesamiento de imágenes se describe en el manual de software.

16.4 Lectura de datos de la tarjeta SD usando un lector externo

El contenido de la tarjeta SD se pueden leer a través del lector de tarjetas SD, para ello, retire la tarjeta SD de la cámara (de acuerdo con el capítulo 13) y luego insértela en el lector de tarjetas SD. Después de la instalación automática en el sistema, el contenido de la tarjeta SD es visto como otra unidad instalada en el ordenador (el nombre de la unidad coincide con el nombre que se da a la tarjeta SD). Los archivos que contienen los termogramas se encuentran en la carpeta (letra de unidad):\DCIM\....

Los archivos seleccionados o todos deben ser copiados con ayuda de Windows Explorer al disco del ordenador y después podrán ser abiertos a través del programa Sonel ThermoAnalyze2. El procedimiento de apertura y procesamiento de imágenes se describe en el manual de software.

16.5 Conexión a través de LAN

Se puede conectar la cámara directamente a un ordenador o utilizando la LAN existente. Con el fin de conectar la cámara a un PC a través de un cable LAN, se debe encender la cámara y configurar la LAN de acuerdo con el capítulo: 11.3. El siguiente paso es conectar la cámara (puerto LAN [29]) a un ordenador mediante un cable LAN. La conexión requiere la configuración de ajustes de la tarjeta de red del ordenador. Para ello, en el sistema Windows entrar en **START** y seleccionar **Panel de control** del sistema Windows y luego hacer clic en la opción: **Centro de redes y recursos compartidos.**




Después de abrir la ventana Centro de redes y recursos compartidos, seleccione la opción **Cambiar los ajustes de la tarjeta de red**:

¥	Network a	nd Sharing Center – 🗆 🗙		
🛞 🔄 👻 🕆 😨 > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center 🗸 🖒 Search Control Panel				
Control Panel Home	View your basic network infor	w your basic network information and set up connections		
	View your active networks			
Change adapter settings Change advanced sharing settings	multimedia_P Private network	Access type: Internet HomeGroup: Joined Connections: <u>all</u> Wi-Fi (multimedia_P)		
Unidentified network Public network		Access type: No Internet access Connections: U Ethernet		
Change your networking settings				
See also HomeGroup	Set up a new connection or n Set up a broadband, dial-up c	etwork or VPN connection, or set up a router or access point.		
Windows Firewall	Diagnose and repair network	problems or get troubleshooting information.		

En la ventana de conexiones de red, seleccione **Conexión de área local** (tarjeta de red) que se utiliza para trabajar con la cámara y haga clic con el botón derecho del ratón en **Propiedades:**





Esto abre la ventana de propiedades de la conexión de área local. De la lista de componentes de la conexión seleccione **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** y haga clic en **Propiedades**:

Ethernet Properties	×		
Networking Sharing			
Connect using:			
Realtek PCIe FE Family Controller			
Configure			
This connection uses the following items:			
GoS Packet Scheduler Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol			
✓ ▲ Microsoft LLDP Protocol Driver			
 Ink-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Ink-Layer Topology Discovery Responder 			
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)			
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	~		
Install Uninstall Properties			
Description	- 1		
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OK Cano	el		

En la siguiente ventana, seleccione **Usar la siguiente dirección IP** y escriba la dirección IP, máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. A continuación, seleccione **Usar las siguientes direcciones de servidores** DNS e introduzca los datos pertinentes.



Los datos deben ser coherentes con los ajustes de la cámara (capítulo 11.3) y la LAN si la cámara ya está conectada con el ordenador a una red LAN existente. A continuación se presentan ejemplos de ajustes:

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties			
General			
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.			
Obtain an IP address automatically			
Jse the following IP address:			
IP address:	192.168.0.10		
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0		
Default gateway:	192.168.0.1		
Obtain DNS server address automatically			
Use the following DNS server addresses:			
Preferred DNS server:	194.204.152.1		
Alternative DNS server:	· · ·		
Validate settings upon exit Advanced			
	OK Cancel		

Después de ajustar estos parámetros, haga clic en OK. En este momento, la conexión de red se restablece y se introducirán los parámetros establecidos.

Después de un rato se puede ejecutar el programa Thermoanalyze2 y pasar a la pestaña de vídeo. Luego, en el menú lateral elegir On-line (en inglés: "en directo") y haga doble clic en el nombre de la cámara en el marco **Tipo de la cámara** (común para la serie: **KT-560/650/670**). Se abrirá una ventana de conexión.





Haga clic en LAN/USB e introducir la dirección IP establecida como se describe en la sección 11.3:

Sonel ThermoAnalyze2			– 🗆 ×
Browser Picture	Video R	eport	\$
	Connection Setting O LAN/USB IP • WIFI	Show: Name+MaxT 192.168.0.10 Confirm Cancel	Video CameraType KT-145 KT-560/650/670 KT-560/650/670 Video parameters CameraType FileSize SlapTime IRSize Name Max Min Avg IP IR parameters Ambient Temp Humidity
Status: Disconnected			Emissivity

A continuación, haga clic en OK. La imagen de la cámara se transmite en directo al ordenador. En la esquina inferior izquierda del programa, la descripción del estado ha cambiado a Conectado.





El trabajo se interrumpe haciendo clic en Cerrar en la parte inferior de la ventana del programa.

El procedimiento de trabajo online con la cámara y la captura, el almacenamiento y el procesamiento de imágenes se describe en el manual del software Sonel ThermoAnalyze2.

16.6 Conexión a través de la red Wi-Fi - modo hotspot

Se puede conectar la cámara directamente a un ordenador utilizando el WiFi. Encender la cámara y configurar los ajustes de conexión WiFi de acuerdo con el capítulo: 11.3. El siguiente paso es conectar la cámara a un ordenador. Para ello, en Windows se debe entrar en el panel de gestión de redes inalámbricas:





De la lista de redes disponibles, seleccione la cámara según el nombre de Wi-Fi establecido en el capítulo 11.3 (ejemplo: KT-650) y haga clic **Conectar**. Introducir la contraseña establecida antes en la cámara:

Networks	
II KT-650	
Enter the network securi	ity key
Enter the network securi	ity key
Enter the network securi	ity key

Al hacer clic en OK, los datos se almacenan y el ordenador se conecta a la cámara de forma inalámbrica.

Después de un rato se puede ejecutar el programa Thermoanalyze2 y pasar a la pestaña de vídeo. Luego, en el menú lateral elegir On-line (en inglés: "en directo") y haga doble clic en el nombre de la cámara en el marco **Tipo de la cámara** (común para la serie: **KT-560/650/670**). Se abrirá una ventana de conexión.





Haga clic en WiFi:

Sonel ThermoAnalyze2	– 🗆 ×
Browser Picture Video Report	\$
Show: Name+MaxT Show: Name+MaxT Connection Setting LAN/USB IP O WIFI Confirm Cancel Status: Disconnected	RealTime Video CameraType KT-145 KT-560/650/670 KT-560/650/670 KT Video parameters CameraType FileSize SlapTime IRSize Analysers(*C) Name Max Min Avg KT FileSize Kalysers(*C) Name Max Min Avg Kolient Temp Humidity Constraint Forestation
	Emissivity

A continuación, haga clic en OK. La imagen de la cámara se transmite en directo al ordenador. En la esquina inferior izquierda del programa, la descripción del estado ha cambiado a "Conectado".



El trabajo se interrumpe haciendo clic en Cerrar en la parte inferior de la ventana del programa.



El procedimiento de trabajo online con la cámara y la captura, el almacenamiento y el procesamiento de imágenes se describe en el manual del software Sonel ThermoAnalyze2.

16.7 Conexión con la red WiFi

La cámara le permite conectarse a la red Wi-Fi existente. El procedimiento de conexión se describe en la sección: 11.3

17 Conexión de la cámara a través de HDMI

Es posible transferir la imagen "en directo"de la cámara en los dispositivos audio/vídeo equipados con la interfaz HDMI (monitores, televisores, proyectores). Para ello, encienda la cámara y conéctela con el receptor de la señal en el estándar HDMI mediante un cable HDMI conectado a la toma miniHDMI [26] en la cámara. Como la fuente de señal en el dispositivo de recepción se debe seleccionar la toma a la que está conectada la cámara.

18 Actualización del software de la cámara

¡ADVERTENCIA!

Durante el proceso de actualización, no apague la alimentación, no extraiga la batería ni la tarjeta SD.

Antes de iniciar el proceso de actualización, asegúrese de que la batería está cargada.

Para actualizar el software de la cámara, coloque el archivo de actualización en la tarjeta SD en la carpeta (letra de unidad):\GCamera\update\. Inserte la tarjeta en la cámara y después de encenderla pase al MENÚ de ajustes, la pestaña "Info". A continuación, haga clic en la opción "Actualizar desde la tarjeta SD. Se abrirá el menú de actualización:





El proceso de actualización se inicia pulsando el botón "Instalar". Durante la actualización se visualiza la pantalla:



Con el fin de completar el proceso de actualización, pulse el botón "**Hecho**". La cámara cerrará el menú de actualización y volverá al modo normal de trabajo.



19 Datos técnicos

Modelo	KT-560	KT-650	KT-670	
Resolución de detector	384 x 288 640 x 480			
Rango espectral	7,5~14 μm			
Sensibilidad térmica	50 mK	40 mK 30 mK		
Ajuste de nitidez		Manual / Automático		
	21.7° x 16.4°/25 mm	24.6° x 18.5	°/25 mm	
Objetivo (campo de visión/focal)	opción: 40.5° x 31.0°/13mm 10.0° x 7.5°/55mm 6.7° x 5.1°/85mm	opción: 45.4° x 34.9°/13 mm 11.3° x 8.5°/55 mm 7.3° x 5.5°/85 mm		
Pantalla	5", 1280 x 720 táctil LCD de alto brillo			
Visor		1280 x 960 LCOS		
Modo de imagen	I	R / Visual / Infrafusion MIF/PiP	•	
Zoom	1.	4	110	
Rango de temperatura	Rango 1: -20°C150°C Rango 2: 150°C800°C Opción: 2000°C			
Precisión (para las temperaturas del ambiente del rango: 15°C35°C, temperatura del objeto >0°C)	± 2°C o ± 2% de lectura			
Modo de análisis de imagen	5 puntos, 2 líneas, 5 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Punto de rocío. Alarma de temp.	8 puntos, 8 líneas, 8 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Punto de rocío. Alarma de temp.	10 puntos, 10 líneas, 10 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Punto de rocío. Alarma de temp.	
Paletas	8	3	10	
Coeficiente de emisividad	Ajustable c	le 0.01 a 1.00 o de la lista de mate	eriales.	
Corrección de medición	Ajuste de distancia, h	numedad relativa, temperatura am	biente (reflejada)	
Formato de grabación de imágenes	JPG			
Notas para las imágenes IR	De voz (60 s)	De voz (60 s), texto, gráfico, imágenes visuales adicionales		
Módulo de informes	Informes en P	DF, impresión de informes a travé	s de Wi-Fi	
Formato de archivos vídeo	AVI, IRV	(con información sobre la tempera	atura)	
Funciones incorporadas	La cámara de imágenes visua alta	iles de 5 MPix, linterna LED, GPS voz, brújula digital, sensor de luz.	, puntero láser, micrófono,	
Comunicación inalámbrica	Wi-Fi Wi-Fi/Bluetooth			
Interfaces	Ranura para tarje	etas SD, LAN 1 Gb/s, mini HDMI, r	microUSB 2.0	
Alimentación	Batería de ion-litio (tiempo de trabajo > 4 horas), cargador integrado, alimentador CA 110- 230 V, 50/60 Hz			
Temperatura de funcionamiento	-15°C50°C			
Temperatura de almacenamiento	-40°C70°C			
Humedad		10% 95%		
A prueba a golpes/vibración	25G, I	EC 60068-2-29 / 2G, IEC 60068-2	2-6	
Cubierta	IP54			
Peso	aprox. 1,3 kg (con batería)			
Dimensiones	140 mm x 206 mm x 114 mm			



20 Ejemplos de valores del coeficiente de la emisividad

aluminio	0,05
aluminio rugoso	0,07
aluminio oxidado	0,25
aluminium oxidado	0,30
asfalto	0,90
amianto (hojas, pizarra)	0,96
amianto (fibra)	0,78
baquelita	0,93
bronce mate	0,22
bronce pulido	0,10
bronce poroso, rugoso	0,55
ladrillo común, glaseado, rugoso	0,85
ladrillo refractario rugoso	0,94
cemento	0,54
cemento (hormigón)	0,90
cromo	0,15
cromo pulido	0,10
estaño	0.09
cinc	0,05
ladrillo rojo	0.93
pintura de aceite	0,94
arcilla cocida	0,91
arcilla	0,40
grafito	0,85
suelo congelado	0,93
goma	0,93
cobalto	0.18
cuarzo	0,93
laca blanca	0,87
laca negra brillante	0,87
laca negra mate	0,97
laca plateada	0,31
hielo	0,97
magnesio	0,12
cobre oxidado	0,65
cobre oxidado en negro	0,88
cobre pulid	0,07
cobro pulido recocido0,01.	.0,02
mosiądz	0,10
latón oxidado	0,61
níquel pulido	0,05

plomo brillante	. 0,08
plomo gris	. 0,28
plomo oxidado	. 0,63
papel blanco	. 0,90
papel negro brillante	. 0,90
papel negro mate	. 0,94
papel alquitranado	. 0,92
plástico negro	. 0,95
platino	. 0, 10
porcelana esmaltada	. 0,92
mercurio	. 0, 10
sadza	. 0,95
negro de lámpara	. 0,96
plata	. 0,03
acero galvanizado	. 0,28
acero oxidado	. 0,88
acero recién perfilado	. 0,24
acero perfilado	. 0,56
acero rugoso	. 0,96
acero rojo	. 0,69
acero niquelado	. 0, 11
esmalte	. 0,90
vidrio	. 0,92
vidrio mate	. 0,96
nieve	. 0,80
cinta aislante	. 0,95
telas	. 0,85
titanio	. 0,30
carbón	. 0,90
carbón vegetal en polvo	. 0,96
tungsteno	. 0, 13
tungsteno oxidado	. 0, 11
oro	. 0,02
hierro brillante	. 0, 16
hierro perfilado en caliente	. 0,77
hierro oxidado	. 0,74
hierro pulido	. 0,23
hierro y acero oxidados	. 0,85
hierro fundido, pieza bruta de fundición.	. 0,81
hierro fundido pulido	. 0,21



21 Limpieza y mantenimiento

¡ATENCIÓN!

Utilice sólo los siguientes métodos de conservación.

La cubierta de la cámara - todas las áreas que no son elementos de la cámara óptica - se puede limpiar con un paño suave humedecido ligeramente mediante detergente suave. No utilice disolventes o productos de limpieza que puedan rayar la carcasa (polvos, pastas, etc.) Durante limpieza la cámara debe ser apagada.

Las lentes del objetivo de la cámara de imágenes térmicas gracias a su revestimiento antirreflejo son la parte más sensible y la más cara de la cámara (la lente es crucial para capacidades radiométricas del sistema de infrarrojos). Por lo tanto, después de cada uso de la lente de la cámara hay que cerrar la capa. Las superficies ópticas sólo se deben limpiar cuando están visiblemente sucias. No toque la superficie expuesta de la lente, ya que la suciedad dejada por huellas dactilares puede ser perjudicial para las capas y cristal del objetivo.

Para limpiar el visor óptico, óptica, especialmente, las cámaras y accesorios que usted no puede utilizar ningún producto químico. Utilice un paño limpio, seco y suave para limpiar el cuerpo del visor óptico y sólo el paño suministrado para limpiar las lentes del objetivo.

22 Mantenimiento y almacenamiento

La cámara térmica de la serie KT no tiene ningunas piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente desmontar o reformar a la cámara. Al abrir el dispositivo anulará la garantía

ATENCIÓN: Para el servicio de reparaciones sólo está autorizado el fabricante.

Durante el almacenamiento del aparato, hay que seguir las siguientes instrucciones:

- Asegúrese de que la cámara y sus accesorios están secos,
- durante el almacenamiento prolongado retire la batería,
- se permiten las temperaturas de almacenamiento según las especificaciones técnicas,
- para evitar la descarga total de la batería durante un almacenamiento prolongado se la debe recargar de vez en cuando



23 Desmontaje y utilización

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado, es decir, no se depositan con los residuos de otro tipo.

Los residuos de dispositivos electrónicos deben ser llevados al punto limpio conforme con la Ley sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Antes de que el equipo es enviado a un punto de recolección no intente desarmar cualquier parte del equipo.

ATENCIÓN:

Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación de envases, pilas y baterías gastadas.

24 Accesorios

La lista actual de accesorios se puede encontrar en el sitio web del fabricante.

24.1 Accesorios estándar

El kit estándar suministrado por el fabricante incluye:

- Cámara
- · Tapa del objetivo
- 2 x Batería Li-ion 11,1 V 2,9 Ah para la serie KT-670/650/560 11,1 V WAAKU18
- Tarjeta SD WAPOZSD16
- Correa para el hombro WAPOZPAS3
- Cable de transmisión de datos micro USB WAPRZUSBMICRO
- Cable HDMI WAPRZHDMI
- Cable 1 m de la red LAN, terminado con conectores RJ45 WAPRZRJ45
- Estuche XL9 para KT-650/-670/-560 WAWALXL9
- Fuente de alimentación para KT-670/650/560 WAZASZ13
- Fuente de alimentación externa para cargar la batería de KT-670/650/560 (solamente KT-670) – WAZASZ14
- Manual de uso
- Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado



24.2 Accesorios adicionales

• Fuente de alimentación externa para cargar la batería de KT- 670/650/560 WAZASZ14



- Adaptador HDMI a RCA
- Adaptador de objetivo

Adaptador de objetivo 55 mm (11,3°×8,5°)

WAADAO55V650

WAADAHDMIXRCP



Adaptador de objetivo 13 mm (45,4°×34,9°) WAADAO13V650



 Adaptador de objetivo - filtro de alta temperatura (2000°C) WAADAOF1



• Funda M-11

WAFUTM11



25 Fabricante

El fabricante del dispositivo que presta el servicio de garantía y postgarantía es:

SONEL S.A. Wokulskiego 11

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polonia tel. +48 74 858 38 60 fax +48 74 858 38 09 E-mail: <u>export@sonel.pl</u> Web page: <u>www.sonel.pl</u>







SONEL S.A.

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polonia

tel. +48 74 858 38 60 fax +48 74 858 38 00

e-mail: sonel@sonel.pl www.sonel.pl