

Misure in automatico





Salva il risultato in memoria

 Z_{L-PE} = 3,27 Ω

100 % 🗰 🗎 🕅

2018-07-22 13:49:35

 \odot

I_k = 70,4 A

I_A = 50,0 A

I_k (Un)

🖹 | 100 % 📖 🛱

🕅 | 100 % 📖 🛱

_ 0 ft

pp2 MeasuringPoint1 🖌

#

t t

13:49:39 2018-07-22

U_{L-PE} = 239,5 \

f = 50,0 Hz

Termina la misura e seleziona 🗐 Vai alla cella ove salvare il risultato

loc1.3.1

loc1.3.2

loc1.3.1

loc1.3.2

* * #

Salva il risultato toccando

+ +

() 13:52:07 2018-07-22

A Save m

Altri

Sonel / loc1.3 /

T ZLOS PEOD

-

A Save m

(1) 13:50:48 2018-07-22



lot caricab lot USB (p	atterie 12 er PC)	V Ingressi per le pinze 11,12,13 - registratore Per pinze dello	Termin	ali	
lot USB (p lot per mic	er chiavet croSD card	ta) resistenza di terra	di misu	ira	<u> </u>
6	D 1			CAT II 1000 V)
A P d ED di sig iisura e s Asol	vvio della procedura di misura Elettrodo li contatto nalazione stato delle batterie le tracolla				
					_
Ve	MPI	-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica		Mis	Tou MF
Vei	MPI rifich	-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica	~	Mis	Tou MI Suras
Vei	MPI rifich	2-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE	<i>9</i>	Mis R _{iso} B	Tou MI sura s Resi Prov
Ver		1-540 · MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mis R _{iso} R _{cont} R	Tou MF sura s Resi Prov Resi
Vei		C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento		Mis R _{iso} R _{cont} R _e U _{so}	Tou MI Suras Resi Prov Resi Tens
Vei		5-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD		Mis R _{iso} R _{cont} R _e U _{oc}	Tou MI Suras Resi Prov Resi Tens Corr
Ver	MPI rifich ⁷ L-N ⁷ L-PE[RCD] ⁷ L-PE[RCD] ⁸ ISO RCD I _A RCD I _A	C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MI ura Resi Prov Resi Tens Corr Test
Ver	MPI rifich ZLPE ZLPE[RCD] RCD I _A RCD I _A RCD I _A	C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MH ura s Prov Resi Tens Corr Test
Ver	MPI rifich ^{ZLPE} ^{ZLPE[RCD]} ^R ISO RCD I _A RCD I _A RCD I _A	C-540 • MIPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MB uura Res Prov Res Tens Corr Test
Ver	MPI rifich ZLN ZLPE CLPE[RCD] RCD IA RCD IA RCD IA RCD IA RCD IA	C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Corrente di intervento del RCD Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA	99 Q. 99 99	Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, Ρ, Ι	Tow MH Res Prov Res Tens Corr Test
Ver	MPI rifich L.PE L.PE RCD IA RCD IA RCD IA RCD AUTO RCD IA RCD AUTO	C-540 · MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA Seguenza delle fasi		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MH uura Res Prov Res Tens Corr Test
	MPI rifich ZLN ZLPE CLPE[RCD] RCD IA RCD RCD IA RCD IA RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD	C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Corrente di intervento del RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA Sequenza delle fasi Direzione rotazione motori		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MB Res Prov Res Tens Corr Test
Ver	MPI rifich LPE LPE[RCD] RCD I _A RCD I _A RCD I _A RCD I _A RCD I _A I-2-3 J-V-W	C-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA Sequenza delle fasi Direzione rotazione motori Resistenza di terra		Mis R _{ISO} R _{CONT} R _E U _{OC} I _{SC} η, P, I	Tou MH Res Prov Res Tens Corr Test
	MPI rifich ZLPE ZLPE RCD IA RCD IA RCD IA RCD AUTO X RCD X RCD X X RCD X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	C-540 · MIPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Corrente di intervento del RCD Corrente di intervento del RCD Tempo di intervento del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA Sequenza delle fasi Direzione rotazione motori Resistenza di terra Resistività del terreno		Mis R _{iso} R _{con} r R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tou MH Qura Res Prov Res Tens Corr Test
	MPI rifich LPE LPE CLPE RCD IA RCD IA RCD IA RCD AUTO RCD IA RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD RCD	E-540 • MPI-540-PV e di sicurezza elettrica Impedenza anello di guasto L-N Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE Impedenza anello di guasto L-PE con RCD Resistenza di isolamento Corrente di intervento del RCD Test automatico del RCD Test automatico del RCD Misura di resistenza Prova continuità con I=±200 mA Sequenza delle fasi Direzione rotazione motori Resistenza di terra Resistività del terreno Caduta di tensione		Mis R _{iso} R _{cont} R _E U _{oc} I _{sc} η, P, I	Tow MH uura Prov Res Tens Corr Test







💥 Icone delle funzioni

In	die	etro
	aic	

- Salva Mostra ultima misura Torna al menu principale Seleziona articolo Mostra più icone Aggiungi articolo Modifica articolo
- Cerca
- Rimuovi articolo
- Chiudi menu

creen

10-PV npianti FV

di isolamento

- nuità con I=±200 mA
- di terra
- circuito aperto
- i corto-circuito
- cienza dell'inverter



MPI-540 · MPI-540-PV Registratore dei parametri di rete

	Modali	tà LIVE
	\mathbf{V}	Forme d'onda
	\mathbf{W}	Andamento nel tempo
		Tabelle dei dati
	\mathbf{A}	Diagramma vettoriale
	h .	Armoniche
ße	Analisi	registrazione
	[\v^9	Andamento nel tempo
	h .	Armoniche
	E)	Calcolo dei costi di energia
	Calcol	o delle perdite di energia







il display mostra i parametri misurati. L'elenco dei risultati può essere fatto scorrere sul display.





Direzione rotazione motori

Collega lo strumento al motore da



 $1 h_{\rm H} = 26.0 \text{ M}$

ñ Le frecce sul display ruotano verso destra ad indicare che il motore, quando collegato a una rete trifase, farà ruotare l'albero verso destra.

Le frecce sul display ruotano verso sinistra ad indicare che il motore, quando collegato a una rete trifase. farà ruotare l'albero verso sinistra.



4 Illuminamento (1) 14:10:54 2018-07-21 E = --- |x|E = --- fc EMIN = --- 1x Limit . **#** Configura - limite di valutazione del risultato Collega la sonda allo strumento. ÇÇQ 🏭 🔤 . QQ 14:13:10 2018-07-21 Esito misura IN PROGRE - Riscon- $\odot \leftarrow$ tro del $E = 496 \, lx$ E = 46,0 fc risultato Altri Limit risultati + **#**



Test dell'inverter, corrente/potenza a sui lati AC e DC, efficienza - ŋ, P, I (PV)

Inizializza la misura



Nel caso di inverter trifase, la misura viene effettuata assumendo la simmetria delle correnti e delle tensioni in uscita sul







- Utilizza l'icona 💥 per selezionare i dati visualizzati dal display:
- efficienza inverter (η_m) e differenziale tra l'efficienza dell'inverter:
- Seleziona Limit, per definire il criterio di massima differenza accettabile tra i rendimenti dell'inverter: misurato e dichiarato dal

Se necessario, azzera di nuovo la pinza.



Usa l'icona ► per entrare in configurazione di misura.

(2) Configura la misura 🕚 07:31:05 2020-01-28 🛛 🗙 💽 🚫 🦎 F-x 🛛 📷 3.7 GB free 🕺 💷 DC. ▼ 50.00 ▲ 50Hz . DC clamps type C-PV 40A C-5(A) Single phase, DC + 1-P * 13 \bigotimes 6 6

> Imposta i parametri dell'inverter in esame nella pagina di configu razione visualizzata:

- Mains system sono disponibili 2 tipi di sistema di misura, tra » Single phase, DC + 1-P
- Seleziona questo sistema quando l'inverter è di tipo monofase.
- » Three phase, DC + 4-P
- Seleziona questo sistema quando l'inverter è di tipo trifase a 4 fili (configurazione a stella con il neutro).
- · Manufacturer efficiency efficienza dichiarata dal fabbricante. Questo valore viene utilizzato dallo strumento per calcolare il delta di efficienza rispetto ai valori misurati.
- DC clamps type tipo di pinza DC utilizzata per le misure di corrente sul lato DC dell'inverter. L'operatore deve seleziona re il modello realmente utilizzato.
- AC clamps type tipo di pinza AC utilizzata per le misure di corrente sul lato AC dell'inverter. L'operatore deve seleziona re il modello realmente utilizzato.
- Frequency frequenza nominale AC in uscita dall'inverter.

Dopo aver impostato i parametri richiesti, è possibile passare direttamente alle misure effettive. Premi 🔗.

Vai in modalità LIVE

tile u	ve mode - m	easurements		101/	1-2	S.T OD HEE	01 0	5
	ηm [%]	ηd [%]	U M	Uh01 [V]	Upc [mV]	f [Hz]	 [A]	1
AC/DC	16.03	33.97						
DC			3.282		-3.235		1.464	
L1			0.057		14.73	0.000	0.624	
L2								
L3								
N								L
L1-2								
L2-3								
•							E.	
								-

• Riga AC/DC:

» la colonna η_m mostra il valore di efficienza η_m dell'inverter come rapporto tra la Potenza Attiva del lato AC e la Potenza Attiva sul lato DC:

$$\eta_m[\%] = \frac{P_{AC}[W]}{P_{DC}[W]} \cdot 100\%$$

» la colonna η_d mostra differenza di efficienza tra quella misurata e quella dichiarata dal fabbricante:

$$\eta_d = \eta_{nom}[\%] - \eta_m[\%]$$

- dove η_{nom} mostra differenza di efficienza tra quella misurata e quella dichiarata dal fabbricante.
- Riga DC: presenta i parametri del lato DC dell'inverter come tensione, corrente, potenza attiva, energia attiva.
- Righe L1 e Σ : valori relative ai parametri sul lato AC.

(4)Cattura e salva i risultati

Premi START. I valori di misura istantanei (modo LIVE) sono acquisiti e visualizzati nella pagina principale.

(08:18:44 202	0-07-10		3.6 GB free		100 % 📖 🛱
M. n.P.I					0
		READY!			
	η _m = 2	22 %		e	
	$\eta_{\rm d} = 10$)0 %		$\eta_{nom} =$ $\eta_{d, max} =$	34 % 1,0 %
		Limit			
+	*	•			đ
Salv	/a la misura in	memoria I			



Il display visualizza i valori medi di tensione e corrente. Seleziona il metodo di rappresentazione della registrazione.

Recording o	configuration: 🔅 1	test 3f	10min		
Start:	2018-07-26 14:25:56		UAVG MIN	UAVG	U _{AVG MAX}
Stop:	2018-07-27 07:34:08	L1:	235.6V (102.42%Un)	240.3V (104.47%Un)	244.4V (106.27%Un
Duration:	0d 17h 8m 11s	L2:	166.6V (72.42%Un)	169.9V (73.88%Un)	172.8V (75.12%Un)
		L3:	166.7V (72.49%Un)	170.1V (73.95%Un)	172.9V (75.19%Un)
		N:	(%Un)	(%Un)	(%Un)
			IAVG MIN	I _{AVG}	IAVG MAX
		L1:	596.7mA	645.9mA	1.669A
		L2:	418.6mA	432.7mA	472.9mA
		L3:	211.1mA	233.5mA	292.4mA
		N:	869.8mA	923.4mA	1.932A
[w	9				۲
~		_		eQ.	



Popt	213.3	mW	C _{opt}	< 0.01	EUR/Hour	
P _{dis}	1.034	mW	C _{dis}	< 0.01	EUR/Hour	
Punb	23.84	mW	Cunb	< 0.01	EUR/Hour	
P _{rea}	-199.9	mW	C _{rea}	< 0.01	EUR/Hour	
			C _{pf}	< 0.01	EUR/Hour	
P _{tot}	38.30	mW	Ctot	< 0.01	EUR/Hour	
P _{sav}	-175.0	mW	C _{sav}	< 0.01	EUR/Hour	
Hour	\bigcirc	Day		Month	Year	
	ĨN	1	🚱 defaul	tConfiguration		
- f _n :50 Hz						
小 f _n :50 Hz		3	٤	·0	1	