



wyborze roz-

winie sie menu

z parametrami

ności kroków

odbywa się iko-

nami 💽 💽

– ikoną 💌.

Usuwanie kroku

dzie dostępna z

menu głównego

autoprocedur.

Aby ją usunąć, zaznacz ją ✔

i wybierz 💼 .

kroku.

88008

8200

88088

kowano

Zapis pomiaru do pamięci

Pomiary automatyczne

Ω

+



	29	L-N	here de la fe
	٢,	Z _{L-PE}	Impedancja pętli L-PE
		$\mathbf{Z}_{\text{L-PE[RCD]}}$	Impedancja pętli L-PE z zab. RCD
	ş	R _{iso}	Rezystancja izolacji
	a. ^P	$\operatorname{RCD} \operatorname{I_A}$	Prąd zadziałania RCD
	ولي	RCD t _A	Czas zadziałania RCD
	C ^P	RCD	Pomiary automatyczne RCD
	Ω	R _x	Pomiar rezystancji
	R	R	Pomiar rezystancji prądem ±200 mA
	Q.	1-2-3	Kolejność faz
	\$	U-V-W	Wirowanie silnika
		R _e	Rezystancja uziemienia
	<u>_</u>	Ωm	Rezystywność gruntu
	٢,	ΔU	Spadek napięcia

🕅 Pierwsze kroki



Sonel MPI-540 / MPI-540-PV

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

 Gniazdo USB (komunikacja z PC) Gniazdo USB (pendrive) Gniazdo karty microSD Uruchamianie procedury pomiarowej Elektroda dotykowa Sygnalizacja pomiaru i stanu baterii Ucha do zapięcia szelek 	Gniazda pomiarowe Gniazdo N rejestratora Gniazdo ES do pomiaru rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu Wączanie i wyłączanie	 kony funkcyjne Wstecz Zapisz Pokaż ostatni pomiar Do menu głównego Wybierz pozycję Pokaż dodatkowe ikony Dodaj pozycję Edytuj pozycję Edytuj pozycję Usuń pozycję Usuń pozycję Zamknij menu
	Ekran dotykowy	
MPI-540 • MPI-540-PV Pomiary instalacji elektrycznych	MPI-540-PV Pomiary instalacji fotowoltaicznych	MPI-540 • MPI-540-PV Rejestrator parametrów sieci
Impedancja pętli L-N Impedancja pętli L-PE Impedancja pętli L-PE	Riso Rezystancja izolacji Riso Rezystancja izolacji Riso Rezystancja uziemienia Riso Rezystancja uziemienia Voc Napięcie otwartego obwodu Isc Prąd zwarcia Interviewa n, P, I Test panelu inwertera	Tryb LIVE V Vykres czasowy Vykres czasowy Odczyty bieżące Vykresy wskazowe Image: Harmoniczne Analiza rejestracji Image: Wykres czasowy Image: Harmoniczne Image: Kalkulator kosztów energii





)-PV		
otowo	ltaiczn	ych

MPI-540	• MPI-540-PV
Rejestrator	parametrów sieci





RCD

Przyciskiem START rozpocznij pomiar. Badany wyłącznik RCD należy załączać po każdym wyzwoleniu, dopóki



Ostatecznie wyświetlą się parametry zmierzone. Liste wyników można przewijać na ekranie.



53 V



Kierunek wirowania silnika

Podłacz miernik do badanego silnika.

Energicznie zakręć wałem silnika



Wirowanie strzałek na ekra nie w prawo oznacza, że silnik podłączony do sieci trójfazowej będzie kręcił wałem w prawo.

Wirowanie strzałek na ekranie w lewo oznacza, że silnik podłaczony do sieci trójfazowej bedzie krecił wałem w lewo.



9 Nateżenie oświetlenia (10:57:57 2018-06-12 🖹 | 100 % 💷 🗸 🗸 E = --- fc E = --- |x|E_{MIN} = 0,0 lx Limit . **#** Wprowadź nastawy limit natężenia do oceny wyniku Podłącz do miernika sondę oświetlenia. ÇÇQ 🏭 🔤 . QQ 🕅 | 100 % 💷 🖶 🕂 3 11:08:03 2018-06-12 Wynik główny W TOKU Ocena pomiaru E = 447 lx E = 41.5 fc EMIN = 3 Wvniki Limit dodatkowe . 6 6



Sprawność inwertera, prądy pracy i moce po stronie DC i AC - ŋ, P, I (PV)

Zainicjuj pomiar



W przypadku inwertera 3-fazowego pomiar realizowany przy założeniu symetrii prądów i napięć wyjściowych po stronie AC.





sprawność inwertera (η_m) i różnicę między sprawnościami inwerte-

Wybierz Limit, aby ustawić kryterium maksymalnej różnicy między sprawnościami inwertera: zmierzoną oraz deklarowaną przez

W razie potrzeby ponownie wyzeruj cęgi





Na wyświetlonym ekranie konfiguracyjnym należy ustawić parametry badanego inwertera:

- Układ sieci do wyboru są dwa typy:
- » Jednofazowy, DC + 1-P Ten typ układu należy wybrać w przypadku inwerterów z jednofazowym wyjściem AC.
- » Trójfazowy, DC + 4-P
- Możliwy jest jedynie pomiar sprawności inwerterów trójfazowych 4-przewodowych (układ gwiazdy z przewodem neutralnvm).
- Sprawność producenta deklarowana przez producenta inwertera sprawność. Ta wartość posłuży do porównania zmierzonej sprawności z deklarowaną.
- Typ cęgów DC wybór cęgów do pomiarów prądów strony DC inwertera
- Typ cęgów AC wybór cęgów do pomiarów prądów strony AC inwertera
- Częstotliwość AC nominalna częstotliwość wyjścia AC inwertera

Po zatwierdzeniu wymaganych parametrów ikoną 🖉 można od razu przejść do właściwych pomiarów.

(3) Przejdź do odczytów bieżących

= ¶≣ 0	dczyty bieżą	ce - pomiary					0
	ղո [%]	ηd [%]	U [V]	Uh01 [V]	Upc [mV]	f [Hz]	 [A]
C/DC	5.776	44.22					
DC			3.272		18.17		1.516
L1			0.057		8.591	0.000	0.599
L2							
L3							
N							
L1-2							
L2-3							

Wiersz AC/DC:

» w kolumnie $\boldsymbol{\eta}_{\rm m}$ wyświetlona jest wartość sprawności inwertera η_m jako stosunek mocy czynnej strony AC do mocy czynnej strony DC:

$$\eta_m[\%] = \frac{P_{AC}[W]}{P_{DC}[W]} \cdot 100\%$$

» w kolumnie n, wyświetlona jest różnica między zmierzoną i deklarowaną sprawnością inwertera:

$$\eta_d = \eta_{nom}[\%] - \eta_m[\%]$$

- gdzie η_{nom} jest deklarowaną sprawnością inwertera wprowadzoną na ekranie konfiguracyjnym.
- · Wiersz DC prezentuje parametry strony DC inwertera takie jak napięcie, prąd, moc czynna, energia czynna.
- Wartości związane ze stroną AC są wyświetlane w wierszach: L1 oraz Σ.

(4) Przechwyć i zapisz wyniki

Naciśnij START. Odczyty bieżące zostaną przechwycone i wyświetlone na ekranie głównym.

() 08:01:15 2020-07-10	📓 3.6 GB wolne 100 % 💷 🛱
- ML 1, P.I	0
GOTO	WY!
η _m = 22	% 💬
η _d =100	% η _{d, max} = 1,0 %
Lin	it
• *	

Ikona 🔄 zapisz wynik pomiaru



Ekran prezentuje wartości średnie napiecja i pradu. Wybierz jedną z form prezentacji rejestracji.

🗘 Ar	naliza rejestracji - podsu	mowani	e rejestracji		?
Konfigura	acja rejestracji: 🛭 🚱 d	efaultCo	onfiguration		
Start:	2018-04-25 13:02:50		U _{ŚR MIN}	UśR	U _{ŚR MAX}
Stop:	2018-04-25 13:02:56	L1:	725.2mV (0.32%Un)	731.1mV (0.32%Un)	739.2mV (0.32%Un)
Czas trwania: Od Og Om 6s		L2:	1.768V (0.77%Un)	2.823V (1.23%Un)	5.228V (2.27%Un)
			548.7mV (0.24%Un)	565.1mV (0.25%Un)	586.5mV (0.26%Un)
		N:	(%Un)	(%Un)	(%Un)
			I _{ŚR MIN}	IśR	I _{ŚR MAX}
		L1:	131.5mA	306.4mA	627.1mA
		L2:	257.9mA	291.5mA	338.3mA
		L3:	244.3mA	398.4mA	722.6mA
		N:			
[\	~g				۲
				(j)	*



0	16:16:55 2018-07-	-20	×	08	F-x	1.8 GB wolne	
-///	Kalkulator strat	////					?
	P _{opt}	< 0.001	W	Copt	< 0.01	PLN/Godzina	
	P _{dis}	< 0.001	W	C _{dis}	< 0.01	PLN/Godzina	
	Punb	< 0.001	W	Cunb	< 0.01	PLN/Godzina	
	Prea	< 0.001	W	Crea	< 0.01	PLN/Godzina	
		< 0.001		C _{pf}	< 0.01	PLN/Godzina	
	P _{tot}	< 0.001	W	Ctot	< 0.01	PLN/Godzina	
	P _{sav}	< 0.001	W	C _{sav}	< 0.01	PLN/Godzina	
	Godzina		Dzień		Miesiąc	Rok	
	Godzina -∕⊷ f _n :50 Hz	a O	Dzień	🕞 defau	Miesiąc Ilt registration	Rok	
	Godzina	a SN	Dzień	🚱 defau	Miesiąc Ilt registration	Rok	Ť