



Miernik przeznaczony jest do pracy przy napięciach zakłócających o wartościach poniżej 24 V dla pomiarów $R_{_E}$ i poniżej 3 V dla pomiarów $R_{_{CONT}}$ Mierzone są napięcia do 100 V, ale powyżej 40 V sygnalizowane są one jako niebezpieczne. Nie wolno podłączać miernika do napięć większych od 100 V.



Pomiary

Podłącz miernik do badanego przewodu.





Pomiar ciągłości przewodów

Aby wyeliminować wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik pomiaru, należy przeprowadzić jej kompensację (autozerowanie).

Włączenie autozerowania



Wyłączenie autozerowania



Kompensację wystarczy przeprowadzić jednorazowo dla danych przewodów pomiarowych. Jest ona zapamiętywana również po wyłączeniu miernika, aż do kolejnej, zakończonej sukcesem procedury autozerowania.





🕅 Pierwsze kroki





POMOC