

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Program Sonel ThermoAnalyze2[®]

SONEL S.A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica

Wersja 1.01 29.01.2021

Wyroby firmy Sonel S.A. produkowane są pod kontrolą systemu kontroli jakości ISO9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu.

Mając na uwadze ciągły rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w kamerze termowizyjnej oraz programie opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie

© Sonel S.A., 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej instrukcji nie może być powielana, przesyłana ani tłumaczona na inny język w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób; elektronicznie, magnetycznie, optycznie, ręcznie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Sonel S.A.



SPIS TREŚCI

1	Wprowadzenie	4
2	Instalacja programu	5
2	.1 Wymagania sprzętowe	5
2	.2 Instalacja programu	5
2	.3 Instalacja sterownika	7
2	.4 Odinstalowanie programu	. 10
3	Obsługa programu – podstawowe informacje	.11
3	2.1 Ustawienia	. 11
3	2 Interfejs programu	. 15
	3.2.1 Zakładka Pliki IR	15
	3.2.2 Zakładka Obraz	16
	3.2.3 Zakładka Wideo	17
	3.2.4 Zakładka Raport	18
4	Import plików IR do programu	.20
2	.1 Import plików IR przy użyciu przeglądarki systemowej	. 20
4	.2 Import plików IR z poziomu programu	. 20
4	3 Import plików IR przez sieć Wi-Fi	. 21
5	Analiza obrazów IR	.24
ļ	1 Analiza obrazów IR	24
1	2 Narzedzia analizy i edycii obrazów IR	24
		21
6	Tworzenie raportu z badań IR	.32
e	1 Raport w formacie PDF	. 32
e	2 Raport w formacie Word	. 35
7	Emisyjność	.37



1 Wprowadzenie

Niniejsza publikacja zawiera informacje niezbędne do posługiwania się programem komputerowym Sonel ThermoAnalyze2® służącym do analizy statycznych obrazów termicznych oraz materiału wideo zarejestrowanego za pomocą kamery termowizyjnej firmy SONEL S.A.

Zaleca się dokładne zapoznanie z niniejszą instrukcją oraz instrukcją kamery przed rozpoczęciem użytkowania programu.

Zaleca się również korzystania z tej instrukcji i pozostałych materiałów, dostarczonych ze sprzętem, w trakcie posługiwania się oprogramowaniem.

Pomoc techniczna

SONEL S.A. zapewnia pomoc techniczną w dni robocze, w godzinach 7.00-15.00 pod nr. telefonu +74 8583878 oraz drogą mailową pod adresem <u>dh@sonel.pl</u>

Sugestie naszych odbiorców

Z naszej strony gwarantujemy dołożenie wszelkich starań dla zapewnienia poprawnego działania dostarczonego sprzętu i oprogramowania. W przypadku wprowadzenia zmian, związanych z ciągłym rozwojem naszych produktów, informacje o takich zmianach dostępne będą na naszej stronie internetowej <u>www.sonel.pl</u>. Dodatkowo, będziemy zobowiązani za przekazanie nam Państwa uwag na temat niniejszego oprogramowania, oraz o ewentualnych dostrzeżonych błędach. Wszelkie sugestie na temat ulepszeń i zmian prosimy przekazywać na adres: <u>dh@sonel.pl</u>.



2 Instalacja programu

2.1 Wymagania sprzętowe

Procesor	Pentium 4 2.4 GHz lub lepszy
Pamięć RAM	256 MB (zalecane 512 MB) lub więcej
Wolna przestrzeń na dysku	2 GB (zalecane 40 GB)
System operacyjny	Windows XP 32-bit/64-bit lub nowszy
Karta graficzna	NVIDIA GeForce 5200 128 MB lub lepsza
Dodatkowe oprogramowanie	Adobe Reader

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zamknąć wszystkie uruchomione programy.

2.2 Instalacja programu

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zamknąć wszystkie uruchomione programy.

Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samoczynne uruchomienie, należy uruchomić program **autorun.exe** w katalogu głównym płyty.

Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać "Kamery Termowizyjne",





a następnie "Instaluj Thermo Analyze2":

	A strain work in the strain of the strain
INSTALUJ STERUWNIK INSTRUKCJA THERMU A	NALSZE TINSTALUJ THERMU ANALSZE TINSTALUJ THERMU ANALSZE WRÓĆ KT-30 / 140 / 160 / 384 / 640 KT-90 / 145
	www.sonsi.pl

Uruchomi się program instalacyjny, należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA

Jeśli nie zostanie wybrany inny folder niż domyślny, program zostanie zainstalowany w folderze C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze2. Podczas instalacji zostaną utworzone na Pulpicie komputera oraz w Menu Start skróty do programu.



2.3 Instalacja sterownika

Sterownik powinien zainstalować się automatycznie wraz z instalacją programu Sonel ThermoAnalyze2®. Jeżeli to nie nastąpiło należy zainstalować sterownik zgodnie z poniższym. Zaleca się zainstalować sterownik przed podłączeniem kamery do komputera.

Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samoczynne uruchomienie, należy uruchomić program **autorun.exe** w katalogu głównym płyty.



Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać "Kamery Termowizyjne":

a następnie "Instaluj sterownik":

Seed D10 - x120 Second Secon	ermoAnalyze2 – nowe opro- sonel ThermoAnalyze2 2 w prestwarzy cjilia termogra zyjnego. Program składa si fiki IK", "Obraz", "Wideo" ć le "Piki IK", Program udostu i uternogramu "dww-ikijken dwielki termogramu w form unożliwia oprówci oddawan tycję jego parametrów, nak wienia termogramu w form oz wyświetlanie i przestwar o zakrani modu, "Baport" um eczności użycia zewnętrzy, h szablonów co pozwiał na nika.	In the second se	2005 db po 2005 db po Modul riv riv rivi
INSTALUJ STEROWNIK INSTRUKCIJA, (HERNUJ ANALYZE	INSTALUJ THERMELANAL VZE	INDIALUJ (HERNIL ANALYZE 2	WRÓĆ
	KT-130/140/160/384/640	KT-80 / 145	
		www.sc	omeil.pl



oraz rodzaj sterownika, zależny od posiadanego systemu operacyjnego (32- lub 64-bitowy).

o Sonel DVD - v.1220	-	
	Sterownik dla 32-bitowych systemów Windows:	
	STEROWNIK 32-14	
	Sterownik dla 64-bitowych eystemów Windows: STEREDWNIK 64-bit	
		WRÓĆ
	00700700	sonel.pl

Jeśli kamera została podłączona do komputera przed zainstalowaniem sterowników, lub przy braku oryginalnej płyty instalacyjnej można przeprowadzić instalację ręcznie, korzystając z posiadanych sterowników (np. pobranych ze strony <u>www.sonel.pl</u>). Po podłączeniu kamery do gniazda USB komputera uruchomi się Kreator instalacji nowego sprzętu, na pytanie o wyszukanie sterownika w Internecie należy wybrać opcję "**Nie tym razem**" i kliknąć "**Dalej**". Następnie należy pozwolić wyszukać sterownik automatycznie – program przeszuka nośniki danych w poszukiwaniu sterownika:





Jeżeli sterownik nie zostanie odnaleziony automatycznie, wówczas należy wybrać polecenie "Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)":



Następnie należy wskazać folder (napęd), w którym znajdują się pliki sterowników i kliknąć przycisk "**Dalej**", aby kontynuować:

Wybierz op	cje wyszukiwania i instalacji.
💽 Wysz	ukaj najlepszy <u>s</u> terownik w tych lokalizacjach
Użyj j które znale	ól wyboru poniżej, aby ograniczyć lub rozszerzyć zakres wyszukiwania domyślnego obejmuje ścieżki lokalne i nośniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszy ziony sterownik.
	Przeszukaj nośniki wymienne (dyskietka, dysk CD-ROM)
	Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu:
	C:\Documents and Settings\rdoma\Pulpit\Kamera
<u>○ N</u> ie v	yszukuj, wybiorę sterownik do zainstalowania
Wybi gwar	nz tę opcję, aby wybrać sterownik urządzenia z listy. System Windows nie antuje, że wybrany sterownik będzie najbardziej odpowiedni dla danego sprzętu.

Rozpocznie się instalacja. Po osiągnięciu etapu pokazanego poniżej, należy wybrać "**Mimo to kontynuuj**":





Po zakończeniu instalacji pojawia się stosowna informacja, należy wcisnąć przycisk "Zakończ".



2.4 Odinstalowanie programu

Należy przejść do menedżera aplikacji systemu operacyjnego. Na liście zainstalowanych programów zaznaczyć Sonel ThermoAnalyze2®, kliknąć tę pozycję prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć "**Odinstaluj**".

Sone memorialyze		Jonet.	2011 03 20		1.7.0.10
Sonel ThermoAnalyze2		Sonel	2017-11-07	59,7 MB	1.9.0
SonelPAT plus 1.0.0.6	Odinstaluj	DASL Systems	2013-12-06		1.0.0.6
SonelReader	Zmień	DASL Systems	2017-03-17		4.0.0.37
SQL Server System CLR Types	Napraw	Microsoft Corporation	2012-12-21	830 KB	10.0.1600.22



3 Obsługa programu – podstawowe informacje

3.1 Ustawienia

Po zainstalowaniu, program otworzy się w domyślnym języku angielskim.

Aby zmienić język programu, należy kliknąć ikonę **Ustawienia** znajdującą się w prawym górnym roku ekranu głównego, po czym wybrać pierwszą zakładkę **Language** i określić docelowy język. Język zostanie automatycznie zmieniony w programie i zapamiętany jako preferowany.







Zakładka Jednostka pozwala na zmianę jednostek temperatury (Celsjusz, Fahrenheit, Kelvin) oraz jednostek odległości (metr, cal).



Zakładka Pokaż pozwala na zdefiniowanie punktów, które będą się wyświetlać:

- na obiektach dodawanych podczas analizy termogramów (Obiekt),
- na termogramie (**Obraz**).

Jeżeli w polu "**Obraz**" zaznaczy się opcję "**MaxT + MinT**", na termogramie zostaną automatycznie zaznaczone punkty o najwyższej oraz najniższej temperaturze. Tak samo będzie dla wstawionego obiektu analizy termogramu.

Ustawienia: Język Jednostka	Pokaż aport Inne O prog.	×
Obiekt:	MinT ~	
Obraz:	MaxT ~	
Kolor obiekt.:		

Zakładka **Raport** pozwala na wybór rodzaju raportu, jaki chcemy wykonać. Można to zrobić zarówno w **dokumencie PDF**, jak i w **dokumencie kompatybilnym z programem Microsoft Word**. Każda z opcji posiada swoje ustawienia. Poprzez zaznaczenie możemy wybrać do raportu parametry zdjęcia termowizyjnego jak i parametry przedstawionych obiektów. Należą do nich temperatura minimalna, maksymalna i średnia, dystans, wilgotność, emisyjność, odbicie jak i data utworzenia zdjęcia lub data wykonania raportu. Ponadto możliwa jest zmiana domyślnego logo, dopisanie domyślnego nagłówka oraz stopki raportu. Zaznaczenie okna "**AutoOtw**" spowoduje automatyczne otworzenie wygenerowanego raportu w formacie PDF.

Sonel Thermo	Analyze2		- 🗆 >	<
Pliki IR	Obraz V	Video Rapo	ort	
Sortuj: NazwaPliku V PDF Raport określający			Ustawienia:	×
Logo:	Przeglą Domyś	daj	Język Jednostka Pokaž Raport Inne O prog.	
Nagłówek:	Nagłówek			
Stopka:	Stopka			
Wykaz zdjęć.:	✓ Nazwa ✓ Tworzenie czasu ✓ Dystans ✓ Wilgotność ✓ Mijot	 Utworzony Emisyjność Temp. otoczenia MaxT 		
Wykaz przedmiotów:	✓ MarT ✓ AvgT ✓ Dystans ✓ Wilgotność	✓ MinT ✓ Emisyjność ✓ ReflectT	TypOblagu: ┥ IR 🕨	
IR000102				

Ustawienia - Word:

Pliki IR	Obraz V	/ideo Raport	
ortuj: NazwaPliku ord Raport określający			Vstawienia:
Wykaz przedmiotów:	✓ MaxT ✓ AvgT ✓ Dystans ✓ Wilgotność	☑ MinT ☑ Emisyjność ☑ ReflectT	Jezyk Jednostka Pokaz Raport inne O prog. Raport: Word V Ustawena
Analizy wykazały: AutoOtw:	Nazwa+MaxT	nywrócenie	
			A



Zakładka **Inne** pozwala na określenie lokalizacji, z której będą zaczytywane termogramy do programu Sonel ThermoAnalyze2®.



Zakładka O prog. wyświetla aktualną wersję oprogramowania.





3.2 Interfejs programu

Po uruchomieniu programu wyświetlone zostanie okno jak poniżej. Zawiera ono cztery podstawowe zakładki: **Pliki IR**, **Obraz**, **Wideo** oraz **Raport**.

Sonel Therm	oAnalyze2					- 🗆 ×
Pliki IR	Obraz	Wideo	Raport			¢
All Files Test 1 + =		4957 4957 4959	Sortu f Sortu f IROO456 IROO456 IROO456 IROO456 IROO456	y Razwa piku ×	IRROMEST JRG	наси 1.93MB 2002-12-12 17:26 2017-10:26 11:50 160°120 640°480 32.3°С 70% 0.98
Właściwości:	Edytuj Rozmiar IR: 160	•120 Rozmiar VI		> » 1 60 2002-12-12 17:26	Zmodyfikowany: 2017-1	0-26 11:50 Rozmiar p

3.2.1 Zakładka Pliki IR

Zakładka **Pliki IR** umożliwia import zdjęć IR z wybranych modeli kamery do pamięci komputera, a także tworzenie folderów ze zdjęciami IR oraz łatwy i szybki podgląd wykonanych zdjęć IR. Tworzenie i usuwanie folderów realizuje się z poziomu menu folderów po lewej stronie okna głównego.

Ukrywanie i pokazywanie menu po lewej i prawej stronie realizuje się klikając strzałki





Po wyborze jednego ze zdjęć na liście (pojedyncze kliknięcie lewym przyciskiem myszki) program w kolumnie z prawej strony ekranu głównego wyświetli dodatkowe informacje o zdjęciu IR:

Parametry obrazu – informujące o ważności, rozmiarze pliku, dacie wykonania zdjęcia, dacie modyfikacji zdjęcia oraz rozdzielczości obrazu termicznego,

Parametry IR – informujące o ustawionej temperaturze otoczenia, wilgotności, emisyjności oraz dystansie do mierzonego obiektu,

Pomiar info – informujący o maksymalnej oraz minimalnej zarejestrowanej temperaturze.

Przycisk **Edytuj** u dołu listy dostępnych plików rozwija menu zarządzania plikami termogramów w folderze roboczym.

Na dolnym pasku ekranu wyświetlane są dodatkowe właściwości zaznaczonego obrazu.

3.2.2 Zakładka Obraz

Zakładka **Obraz** pozwala na dokładną analizę oraz edycję zapisanego termogramu IR przed sporządzeniem raportu.



Z lewej strony termogramu widnieje skala temperatury wraz z kolorem odpowiadającym danej temperaturze.

Poniżej termogramu IR znajduje się pasek regulacji graficznego odwzorowania temperatury. Program ustawia tę skalę automatycznie, w zależności od maksymalnej oraz minimalnej temperatury zarejestrowanej za pomocą kamery termowizyjnej. Możliwa jest również manualna zmiana graficznego odwzorowania temperatury. Aby **zmienić odwzorowanie temperatury** maksymalnej lub minimalnej, należy najechać wskaźnikiem myszki na zielony pionowy pasek (na końcu lub początku paska regulacji graficznego odwzorowania temperatury, znajdującego się poniżej termogramu), wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki, a następnie przesunąć w lewo lub prawo.

Przycisk Auto przywraca odwzorowanie temperatury do ustawień wstępnych, przyjętych przez program.



Z prawej strony termogramu widnieje ikonowe menu z narzędziami umożliwiającymi dokładniejszą analizę oraz edycję obrazu IR (patrz **rozdział 5.2**).

Obszar przy prawej krawędzi okna głównego pozwala m.in. na dodanie notatki do termogramu IR, nadanie ważności oraz zmianę emisyjności dla termogramu IR. Ponadto pokazuje dodatkowe informacje o wyświetlonym termogramie IR. W obszarze tym również istnieje możliwość podglądu obrazu rzeczywistego (jeżeli kamera termowizyjna posiada możliwość zapisu obrazu rzeczywistego).



3.2.3 Zakładka Wideo

Zakładka **Wideo** umożliwia analizę obrazów wideo zarejestrowanych w trybie on-line (dla wybranych modeli kamer), jak również wideo zapisanych wcześniej przez kamerę termowizyjną. Z lewej strony okna widnieje skala temperatury wraz z kolorem odpowiadającym danej temperaturze. W dolnym lewym rogu umieszczona jest informacja o statusie połączenia kamery IR, jeżeli został wybrany tryb pracy on-line (obszar w prawej części ekranu). Z prawej strony obrazu znajduje się ikonowe menu z narzędziami, umożliwiającymi dokładniejszą analizę oraz edycję wideo IR. Prawe okno zakładki **Wi-deo** umożliwia m.in. wybór trybu pracy "**on-line**" lub "**z pliku**":



W każdej chwili możliwe jest przechwycenie obrazu wideo jako termogramu.

Dla Użytkownika dostępne jest również menu ikonowe z funkcjami analogicznymi jak w przypadku zakładki **Obraz** (patrz **punkt 5.2**).

UWAGA Analiza dostępna jest dla plików wideo w formacie IRGD.



3.2.4 Zakładka Raport

Zakładka **Raport** pozwala na sporządzenie raportu na podstawie wykonanych zdjęć IR. Raport można wykonać zarówno w formacie PDF, jak i formacie kompatybilnym z programem Microsoft Word. Wyboru formatu dokonujemy w ustawieniach programu (patrz **rozdział 3.1**).



Jeśli importowane są fotografie wykonane w trybie MIF (kontur obrazu rzeczywistego nałożony na termogram), to w raporcie pojawią się wyłącznie termogramy. Zdjęcia z kamery obrazu rzeczywistego należy zaimportować osobno.

Raport w formacie PDF:



Z lewej strony znajdują się zdjęcia, które można umieścić w raporcie. Na górnym pasku znajdują się przyciski umożliwiające otwarcie pliku, dodanie tekstu, notatki, tabeli, tagu/znacznika lub zdjęcia do raportu.

Z prawej strony znajdują się informacje o obiekcie zaznaczonym w raporcie. Z poziomu tego menu można modyfikować obiekt, np. dodać wiersz lub kolumnę w tabeli raportu.



Raport w formacie Word:



Z lewej strony znajdują się zdjęcia, które można umieścić w raporcie. Na pasku "**Wzór raportu**" znajdują się pola umożliwiające wybór szablonu raportu. W obszarze "**Obrazy do raportu**" mamy możliwość dodania lub usunięcia zdjęć mających znaleźć się w raporcie. Aby utworzyć raport, należy kliknąć przycisk **Generuj** u dołu ekranu.



4 Import plików IR do programu

W programie Sonel ThermoAnalyze2® możliwe są trzy metody importu plików: za pomocą połączenia bezprzewodowego, interfejsu USB lub poprzez bezpośrednie kopiowanie plików z karty SD na dysk komputera.

4.1 Import plików IR przy użyciu przeglądarki systemowej

Przy użyciu czytnika kart SD lub w przypadku kamer, które w trybie USB działają jako czytniki kart, należy skopiować (przenieść) pliki IR z karty SD do folderu na dysku komputera. Musi to być folder w lokalizacji wskazanej w zakładce **Ustawienia/Inne**.



Po skopiowaniu plików należy ponownie uruchomić program. Pliki IR pojawią się na liście w zakładce **Pliki IR**.

4.2 Import plików IR z poziomu programu

W zakładce "Pliki IR" należy kliknąć ikonę Mal, a następnie usb i Pobierz.

Aby zaimportować pliki za pomocą interfejsu USB (dla wybranych modeli kamer), kamerę należy podłączyć do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Kamera zostanie automatycznie wykryta (nie dotyczy to kamer działających w trybie USB jako czytniki kart).

 Sonel ThermoAnalyze2

 Pliki IR
 Obraz
 Wideo
 Raport

 Image: market marke

Program wyświetli listę plików zapisanych na karcie SD. Możliwe jest ściągnięcie wybranych zdjęć lub też wszystkich naraz.



4.3 Import plików IR przez sieć Wi-Fi

Aby połączyć się z kamerą poprzez sieć bezprzewodową, w kamerze musi znajdować się odpowiednia karta pamięci SD Wi-Fi.

Następnie, przy pierwszym połączeniu dla danego komputera, w menadżerze sieci bezprzewodowych systemu operacyjnego należy połączyć się z siecią **ez Share. M**ożna to wykonać metodą automatyczną (zalecana), wybierając sieć na liście dostępnych sieci Wi-Fi, a następnie klikając **Połącz**. Hasło standardowe sieci: **88888888**.



Dane sieci i ustawienia karty zostaną ustawione automatycznie.

W razie problemów z połączeniem (metoda dla osób zaawansowanych w obsłudze komputera) należy zastosować manualną zmianę adresu IP. Po połączeniu z siecią **ez Share**, należy wejść w ustawienia karty sieciowej (kart Wi-Fi) i w ustawieniach wprowadzić poniższe dane:

- IP 192.168.4.x (gdzie x to liczba z zakresu 2-255)
- brama domyślna oraz DNS: 192.168.4.1



Retwork Connections	
Pile Edit Verv Pavorites Tools Advanced Help	4
🔇 Back * 🔘 · 🍠 🔎 Search 🜔 Folders 🛄 •	
Address 🚳 Network Connections	S (2)
Network Tasks	an 2 Local Area Connection
🕹 Local Area Connection 2 Properties 💦 🏹	Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🛛 🛛 😨
General Wireless Networks Advanced	General
Consect using Source 002 11n USB Wireless Adapt Disconnection uses the following farms: Configure This connection uses the following farm: Configure	You can get IP settings, assigned advanctacky F your network supports the capadity. Otherwise, your need to all your network advanctacky (a clean an IP address: O clean an IP address: IP address: IP address: Subnet mask: 255 x 255 x 255 x 0 Default getway:
Description Transmission Context Produced/Intermet Protocol. The default actors diverse interconnected networks. If Show look in in nollication area when connected If Notify me when this connection has limited or no connectivity	Oldrain CAE server address extensite ally Oldrain CAE server addresses: Preferred CAE server: Alternate CAE server:
OK Cancel	Advanced

Ustawienia należy zapamiętać (w większości systemów operacyjnych robi się to automatycznie).

Po uzyskaniu połączenia z siecią Wi-Fi, należy uruchomić program Sonel ThermoAnalyze2®. W celu połączenia się z kamerą za pomocą Wi-Fi należy w zakładce **Pliki IR** programu kliknąć symbol impor-

tu danych **m**, a następnie kliknąć **wifi**.

Sonel ThermoAnalyze2						
Pliki IR	Obraz	Wideo	Raport			
wifi usb ftp			Sortuj wg: 🛛 Nazwa pliku 🖂			

Program wyświetli listę plików zapisanych na karcie SD. Możliwe jest ściągnięcie wybranych zdjęć lub też wszystkich naraz.

UWAGA

W razie problemów z wykryciem karty SD Wi-Fi w kamerze, należy upewnić się, że nazwa karty to "111".

W tym celu:

- umieścić kartę w komputerze
- klikając prawym klawiszem myszki wybrać "Właściwości":





• W polu nazwy powinno być "111". Jeżeli jest inaczej, należy wprowadzić poprawną nazwę.

Właściw	ości: 111	(E:)			? ×
Ogólne	Autoodt	warzanie Narzędz	a Sprzęt Udos	tępnianie	
	'		1		
	Ø	111			
Typ:		Dusk wumiennu			
Syster	m plików:	FAT32			
z	ajęte miejs	ce: 34	185 696 bajtów	3,32 MB	
– V	Volne miejs	:ce: 3 934 9	965 760 bajtów	3,66 GB	
F	ojemność:	3 938 4	151 456 bajtów	3,66 GB	
		Dy	sk E		
			OK	Anuluj	Zastosuj



5 Analiza obrazów IR

5.1 Analiza obrazów IR

Aby rozpocząć analizę obrazu IR, należy w zakładce **Pliki IR** kliknąć dwukrotnie na wybrane zdjęcie. Zostanie ono przeniesione do zakładki **Obraz**, służącej do analizy obrazu IR. Możliwe jest również dodanie obrazu IR bezpośrednio z zakładki **Obraz** poprzez kliknięcie na ikonę folderu w górnym prawym rogu i wskazanie obrazu IR do otworzenia.



5.2 Narzędzia analizy i edycji obrazów IR

Zakładka **Obraz** pozwala na edycję oraz analizę obrazów IR. Z prawej strony okna widnieje zakres temperatury zarejestrowany na danym obrazie IR oraz kolor odpowiadający danej temperaturze. Program ustawia tą skalę automatycznie, w zależności od maksymalnej oraz minimalnej temperatury zarejestrowanej za pomocą kamery termowizyjnej. Istnieje również możliwość manualnej zmiany graficznego odwzorowania temperatury.

Po prawej stronie obrazu IR znajduje się ikonowe menu z narzędziami:



Otwórz – pozwala na otworzenie obrazu IR z dowolnej lokalizacji



Punkt – dodaje na termogramie punkt, w którym będzie podawana wartość temperatury. Funkcja dostępna również w zakładce **Wideo**.

• Aby **przesunąć dany punkt**, należy najechać kursorem myszki na dany punkt kursor zmie-

ni się ze strzałki 😡 na dłoń 🏪. Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać punkt po termogramie. Aby zmienić parametry punktu, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknąć w domyślną nazwę punktu na liście, która znajduje się po pra-



wej stronie termogramu. Wówczas otwarte zostanie okno umożliwiające zmianę parametrów punktu takich jak: nazwa danego punktu, sposób wyświetlania opisu, emisyjność, dystans, wilgotność, odbicie, ustawienie alarmu dla temperatury minimalnej bądź maksymalnej.





Linia, umieszcza na termogramie linię, która pokazuje najniższą, najwyższą oraz średnią temperaturę na zaznaczonym odcinku. Funkcja dostępna również w zakładce Wideo.

- Aby przesunąć daną linię, należy najechać na nią kursorem myszki. Kursor zmieni się ze strzałki i na dłoń . Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać linię po termogramie.
- Aby przesunąć koniec linii (dzięki temu można skrócić lub rozciągnąć linię) należy najechać kursorem myszki na koniec linii oznaczony zieloną kropką – wówczas kursor zmieni się ze strzałki koniec z wieloma strzałkami . Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie zmieniać położenie końca linii.
- Aby dodać kolejny punkt w linii (tworzenie linii łamanej), należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na tę linię – jeden ze skrajnych punktów zacznie pulsować. Każde kliknięcie w obszarze roboczym wygeneruje kolejny węzeł łamanej.
- Aby wyjść z trybu dodawania punktów wielokąta, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w dowolny obszar termogramu.
- Aby zmienić parametry danej linii, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknąć w domyślną nazwę linii na liście, która znajduje się po prawej stronie termogramu (patrz parametry punktu).





Pom. różnicowy, umożliwia wyliczenie różnicy pomiedzy temperaturami dwóch punktów wskazanych przez użytkownika na termogramie. Funkcja dostępna również w zakładce Wideo.

- Aby przesunać dany pomiar różnicowy, należy najechać kursorem myszki na pomiar różnicowy. Kursor zmieni się ze strzałki 🔓 na dłoń 🖑. Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać pomiar różnicowy po termogramie.
- Aby przesunąć punkty, pomiędzy którymi wyliczana jest różnica temperatury, należy najechać kursorem myszki na koniec linii oznaczony zieloną kropką – wówczas kursor zmieni sie ze strzałki 🗸 na kursor z wieloma strzałkami 🏵. Przytrzymujac lewy przycisk myszki można dowolnie zmieniać położenie punktu pomiaru różnicowego.
- Aby zmienić parametry pomiaru różnicowego, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknąć w domyślną nazwę danej linii na liście, która znajduje się po prawej stronie termogramu (patrz zmiana parametrów punktu).



Prostokat, umieszcza prostokat na termogramie. W obrębie zaznaczonego przez prostokat obszaru wskazana zostanie najwyższa, najniższa oraz średnia temperatura. Funkcja dostępna również w zakładce Wideo.

- Aby przesunąć dany kwadrat, należy najechać kursorem myszki na linię kwadratu. Kursor zmieni się ze strzałki 😡 na dłoń 🖤. Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać zaznaczony kwadrat po termogramie.
- Aby zmienić wymiary kwadratu, należy najechać kursorem myszki na dowolny zielony punkt położony na kwadracie. Kursor zmieni się ze strzałki 🗟 na jeden z możliwych kursorów ⇒. Ú, 🖄 🖉 wskazujac jednocześnie kierunki, w których możliwa jest zmiana kształtu kwadratu. Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie zmieniać kształt kwadratu w kierunkach wyznaczonych przez strzałki kursora.
- Aby zmienić parametry kwadratu, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknać w domyślną nazwę danego kwadratu na liście, która znajduje się po prawej stronie termogramu (patrz zmiana parametrów punktu).



Koło, umieszcza koło na termogramie. W obrębie zaznaczonego obszaru przez koło wskazana zostanie najwyższa, najniższa oraz średnia temperatura. Funkcja dostępna również w zakładce Wideo.

- Aby przesunąć dane koło, należy najechać kursorem myszki na linię koła kursor zmieni się ze strzałki \bigcirc na dłoń \bigcirc . Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać zaznaczone koło po termogramie.
- Aby zmienić wymiary koła, należy najechać kursorem myszki na dowolny zielony punkt położony na kole. Kursor zmieni się ze strzałki 🗟 na jeden z możliwych kursorów ⇒, 🤱 wskazując jednocześnie kierunki, w których możliwa jest zmiana kształtu koła. Przytrzymu-

Sonel ThermoAnalyze2® - INSTRUKCJA OBSŁUGI



jąc lewy przycisk myszki można dowolnie zmieniać kształt koła w kierunkach wyznaczonych przez strzałki kursora.

 Aby zmienić parametry koła, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknąć w domyślną nazwę danego koła na liście, która znajduje się po prawej stronie termogramu (patrz zmiana parametrów punktu).



Wielokąt, umieszcza na termogramie wielokąt. W obrębie obszaru zaznaczonego przez wielokąt wskazana zostanie najwyższa, najniższa oraz średnia temperatura. Funkcja dostępna również w zakładce **Wideo**.

- Aby przesunąć dany wielokąt, należy najechać kursorem myszki na linię wielokąta. Kursor zmieni się ze strzałki i na dłoń ^{(h}). Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie przesuwać zaznaczony wielokąt po termogramie.
- Aby zmienić wymiary wielokąta, należy najechać kursorem myszki na dowolny zielony punkt położony na wielokącie. Kursor zmieni się ze strzałki i na kursor z wieloma strzałkami
 Przytrzymując lewy przycisk myszki można dowolnie zmieniać położenie punktu wielokąta.
- Aby dodać kolejny punkt w wielokącie, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki na linię wielokąta – na wielokącie zaczną migać dwa punkty, pomiędzy którymi możemy dodać kolejny punkt. Aby wyjść z trybu dodawania punktów wielokąta, należy kliknąć prawym przyciskiem myszki w dowolny obszar termogramu.
- Aby zmienić parametry wielokąta, należy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki kliknąć w domyślną nazwę danego wielokąta na liście, która znajduje się po prawej stronie termogramu (patrz zmiana parametrów punktu).



Histogram – pokazuje nam procentowo rozkład temperatury w obrębie zaznaczonego obiektu poprzez wykres słupkowy. Aby skorzystać z funkcji, należy zaznaczyć interesujący nas obszar na zdjęciu, a następnie lewym przyciskiem myszy kliknąć w ikonę histogramu. Przesuwając wskaźnik myszy w obszar słupka odzwierciedlającego daną temperaturę, klaknąci w ikonę biekteriedlającego daną temperaturę.

uzyskamy bardziej szczegółowe informacje co do wartości i ilości procentowej na danym obszarze.







Usuń – usuwa z termogramu zaznaczony/aktywny element analizy termogramu. Funkcja dostępna również w zakładce **Wideo**.



Usuń wszystko – usuwa wszystkie naniesione elementy z termogramu. Funkcja dostępna również w zakładce **Wideo**.



Zapisz - zapisuje termogram wraz ze wszystkimi naniesionymi zmianami.



Tryb 3D – umożliwia podgląd termogramu w perspektywie 3D. W wielu przypadkach podgląd obrazu 3D wygenerowanego na podstawie rozkładu temperatury bardzo ułatwia dokładne zlokalizowanie miejsca usterki.



- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz 3D należy użyć rolki myszki. Przesunięcie rolki do
 przodu powoduje przybliżenie obrazu 3D, przesunięcie rolki w przeciwnym kierunku powoduje oddalenie obrazu 3D.
- W celu przesunięcia obrazu należy wcisnąć rolkę i przesunąć myszkę w żądanym kierunku.
- Obracanie obrazu 3D w trzech płaszczyznach jest możliwe po wciśnięciu prawego przycisku myszki. W lewym górnym rogu program wyświetla nam współrzędne położenia wskaźnika myszy wraz z temperaturą.
- Zapisanie obrazu do pliku w dowolnej lokalizacji na komputerze odbywa się za pomocą skrótu klawiszowego CTRL+S. Pojawi się okno wyboru lokalizacji do zapisu pliku.

IR łączenie – pozwala na połączenie obrazu IR ze zdjęciem obrazu widzialnego. W przypadku połączenia obrazu widzialnego z termogramem, wyświetlony zostanie dodatkowy pasek ułatwiający dopasowanie:

- ⇒ termogramu z obrazem widzialnym,
- \Rightarrow obrazu widzialnego z termogramem.

Wyboru obrazu (– termogram, – podkład) dokonuje się poprzez kliknięcie zielonego przycisku u dołu obszaru roboczego.



- Aby przesunąć obraz, należy wcisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszki, a następnie przesunąć myszkę w pożądanym kierunku.
- Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz należy przesunąć rolką myszki w górę lub dół. Na pasku poniżej obszaru roboczego znajdują się pola odzwierciedlające zmianę położenia obrazu, zmianę wielkości oraz stopień przezroczystości.



Off. X: pozwala na **przesuwanie obrazu w lewo lub prawo**. Aby przesunąć obraz w lewo lub prawo należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pole po prawej od opisu Off. X. Następnie przesuwając rolką myszki w górę lub w dół przesuwać obraz w górę lub w dół.



Off. Y: pozwala na **przesuwanie obrazu w górę lub dół**. Aby przesunąć obraz w górę lub dół należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pole po prawej od opisu Off. Y. Następnie przesuwając rolką myszki w górę lub w dół przesuwać obraz w lewo lub prawo.



Zoom in X: pozwala na powiększenie (rozciągnięcie) obrazu w poziomie. Aby rozciągnąć lub zwinąć obraz w poziomie należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pole po prawej od opisu Zoom in X. Na-

stępnie przesuwając rolką myszki w górę lub dół rozciągnąć lub zwinąć obraz do żądanego rozmiaru.





Zoom in Y: pozwala na powiększenie (rozciągnięcie) obrazu w pio-

nie. Aby rozciągnąć lub zwinąć obraz w pionie należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pole po prawej od opisu Zoom in Y. Następnie przesuwając rolką myszki w górę lub dół rozciągnąć lub zwinąć obraz do żądanego rozmiaru.



0.25 Transparentność: pozwala na zmianę przezroczystości obrazu. Aby zmienić przezroczystość, należy kliknąć lewym przyciskiem myszki w pole po prawej od opisu Transparentność. Następnie przesuwając rolką w górę lub dół ustawić pożądaną wartość

przezroczystości.



Raport – pozwala na przejście od razu do zakładki **Raport** w celu opracowania raportu z pomiarów termowizyjnych.



Palety – wyświetla 9 możliwych do wyboru palet kolorystycznych. Funkcja dostępna również w zakładce Wideo.



Izoterma – pozwala dodać do aktywnego termogramu izotermy. Po kliknięciu w ikonę uzyskamy możliwość zdefiniowania temperatury w wybranego zakresu i przypisania jej odpowiedniego koloru.





Skalowanie – pozwala na przeskalowanie termogramu w stosunku 1:1



Zapis do txt - pozwala zapisać parametry analizowanego obiektu do pliku txt.









6 Tworzenie raportu z badań IR

6.1 Raport w formacie PDF

Aby otworzyć nowy raport, należy przejść do zakładki **Raport**. Jeśli w menu **Ustawienia/Raport** wybrano format PDF (**rozdział 3.1**), to zostanie otwarte okno jak niżej.



W prawym górnym rogu okna umieszczone jest domyślne logo umieszczane w raporcie. Aby zmienić logo, należy wcisnąć przycisk **Przeglądaj** znajdujący się pod okienkiem podglądu. Otwarte zostanie okno wyboru nowego logo.



W dolnym prawym rogu okna **Raport** znajdują się ikony umożliwiające **dodanie** lub **usunięcie kolejnej strony raportu** oraz strzałka skierowana w górę. Strzałka pozwala na **rozwinięcie okna szablonów**. Okno szablonów pozwala na dodanie przygotowanej strony raportu jako szablon możliwy do wykorzystania w kolejnych raportach, co bardzo przyspiesza i ułatwia pracę.







Dodaj stronę – dodaje nową stronę do raportu.



Usuń stronę – usuwa zaznaczoną stronę z raportu.

Otwórz okno szablonów – otwiera okno dostępnych szablonów, poprzez kliknięcie na pusty szablon z symbolem plusa dodajemy utworzony raport do szablonów. Możemy usunąć dowolny szablon poprzez kliknięcie w minus umieszczony w dolnym prawym rogu danego szablonu.

W dolnym prawym rogu zakładki Raport znajdują się trzy przyciski.



Reset – usuwa wszystkie dotychczas wygenerowane strony raportu i powraca do ustawień domyślnych, przy czym nie kasuje wygenerowanych wcześniej szablonów raportu.

Eksport – pozwala na zapisanie przygotowanego raportu w formacie PDF we wskazanym przez użytkownika folderze.

Drukuj - pozwala na wydruk przygotowanego raportu.

Z prawej strony okna raportu zostaną podświetlone termogramy możliwe do umieszczenia w raporcie. Aby umieścić termogram w raporcie należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na dany termogram. Program automatycznie umieści z lewej strony raportu w tabeli informacje o wszystkich zaznaczonych wcześniej obiektach, analizowanych na wybranym termogramie.

 Aby przybliżyć raport, należy przesunąć rolkę myszy w górę. Aby oddalić raport, należy przesunąć rolkę myszy w dół.



 Aby dodać tekst w raporcie należy kliknąć raz lewym przyciskiem myszki w miejscu, w którym chcemy dodać tekst.



W górnym lewym rogu okna "**Raport**" znajduje się ikonowe menu umożliwiające dodawanie obiektów do raportu.



Dodaj tekst – pozwala dodać okno tekstowe w raporcie, którego położenie i wielkość zaznacza się wciskając i przytrzymując lewy przycisk myszki. Po zaznaczeniu danego pola tekstowe, z prawej strony raportu wyświetlone zostaną parametry możliwe do zmiany.



	-			
	=:			
-		-	-	

Dodaj notatkę – pozwala dodać pole notatki w raporcie, której położenie i wielkość zaznacza się wciskając i przytrzymując lewy przycisk myszki. Po zaznaczeniu danej notatki, z prawej strony raportu wyświetlone zostaną parametry notatki możliwe do zmiany.



I	_	
		=

Dodaj tabelę – pozwala dodać tabelę do raportu, której położenie i wielkość zaznacza się wciskając i przytrzymując lewy przycisk myszki. Po zaznaczeniu danej tabeli, z prawej strony raportu wyświetlone zostaną parametry tabeli możliwe do zmiany.





Dodaj tag – pozwala na umieszczenie znacznika, który pozwala na dokładne wskazanie miejsca na termogramie opisanego w tabeli, notatce lub polu tekstowym. Po umieszczeniu znacznika w raporcie możemy przesuwać dowolnie jego koniec i początek, w tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszki na znacznik. Na jego końcu i początku pojawią się kółka. Po najechaniu kursorem na jedno z kółek i wciśnięciu lewego przycisku możliwe jest dowolne ich przemieszczanie po raporcie.





Dodaj obraz – pozwala na umieszczenie w raporcie dowolnego obrazu. Po kliknięciu ikony, z menu po prawej stronie należy kliknąć przycisk **Przeglądaj.** Wówczas otworzy się okno wyboru żądanej grafiki.



 Aby przemieścić grafikę w obrębie raportu, należy najechać na nią wskaźnikiem myszy, wcisnąć lewy przycisk i go przytrzymać, a następnie przesunąć wskaźnik na żądaną pozycję i zwolnić przycisk myszy.



Dopas. lewo/prawo – dopasowuje powiększenie raportu do szerokości okna.



Dopas. góra/dół – dopasowuje powiększenie raportu do wysokości okna.

6.2 Raport w formacie Word

Aby otworzyć nowy raport, należy przejść do zakładki **Raport**. Jeśli w menu **Ustawienia/Raport** wybrano format Word (**rozdział 3.1**), to zostanie otwarte okno jak niżej.





Pasek "**Wzór raportu"** pozwala na ustawienie szablonu, na podstawie którego wygenerowany ma być raport. Przycisku **Przeglądaj** otwiera okno dialogowe, w którym należy wskazać ścieżkę dostępu do żądanego szablonu. Przycisk **Edytuj** pozwala na edycję wybranego szablonu.

Pasek "**Obrazy do raportu**" prezentuje termogramy przeznaczone do umieszczenia w raporcie. **Załadowanie termogramu** do raportu realizuje się na dwa różne sposoby:

- \Rightarrow poprzez podwójne kliknięcie myszką na jedną z grafik w menu po lewej stronie okna.
- ⇒ za pomocą przycisku **Przeglądaj.** Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w którym należy wskazać ścieżkę do termogramów przeznaczonych do umieszczenia w raporcie.

Usunięcie termogramu następuje wskutek pojedynczego kliknięcia termogramu za pomocą lewego przycisku myszy, a następnie kliknięcia czerwonego koła.



Przycisk Reset usuwa wszystkie załadowane termogramy.

Przycisk **Generuj** tworzy raport. Domyślnym miejscem zapisu pliku raportu jest folder wskazany w **punkcie 3.1** (menu **Ustawienia/Inne**), aczkolwiek okno dialogowe umożliwia również zapis w innej lokalizacji.



7 Emisyjność

Czym jest emisyjność?

Pojęcie emisyjności jest nierozerwalnie związane z fizycznym modelem ciała doskonale czarnego. Jest to pojęcie stosowane w fizyce, określające obiekt całkowicie pochłaniający padające nań promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali.

Za model ciała doskonale czarnego przyjmuje się nieregularne wnętrze, pokryte sadzą, do którego prowadzi tylko jeden mały otwór. Promieniowanie wpadające do tego otworu odbija się w środku wielokrotnie od ścian, co powoduje, że jest w całości pochłaniane. Dzięki temu, parametry promieniowania wychodzącego z wnętrza ciała doskonale czarnego zależą tylko od temperatury jego wnętrza.

Na tej podstawie można zbudować źródło promieniowania, służącego do kalibracji termometrów – obiekt z prowadzącym do jego wnętrza otworem, którego powierzchnia jest nie większa niż 5% powierzchni całkowitej obiektu (promieniowanie przechodzące jest mniejsze niż 1/1000 promieniowania wpadającego przez otwór).

Powierzchnia rzeczywistego obiektu zawsze emituje mniej promieniowania, niż ciało doskonale czarne o tej samej temperaturze. Stosunek wyemitowanego promieniowania do tego, jakie zostałoby wypromieniowane przez ciało doskonale czarne, nazywamy współczynnikiem emisyjności:

Promieniowanie emitowane przez powierzchnię o określonej temperaturze Promieniowanie emitowane przez ciało doskonale czarne o tej

Jak traktować emisyjność?

Jeśli odczytujemy temperaturę ignorując zjawisko emisyjności, odczytujemy temperaturę niższą, niż rzeczywista. Temperatura ta jest zależna od wartości emisyjności; określa się ją jako "temperaturę widoczną" bądź "jasność" powierzchni. Jeśli współczynnik emisyjności jest stały, zmiany temperatury odczytywanej przebiegają podobnie jak zmiany temperatury rzeczywistej.

samej temperaturze.

Ponieważ interesuje nas rzeczywista temperatura obiektu, więc:

pomiar rzeczywisty = ϵ * pomiar dla ciała doskonale czarnego

Aby otrzymać rzeczywistą temperaturę powierzchni obiektu, musimy uwzględnić współczynnik emisyjności dla danego materiału podczas przeliczania zmierzonego promieniowania na temperaturę.



Należy więc, przystępując do pomiarów za pomocą podczerwieni, znać stosowne wartości współczynników emisyjności dla mierzonych obiektów.

Wiele źródeł podaje wartości współczynnika emisyjności dla różnych materiałów; pamiętać należy jednak, że współczynnik jest zależny nie tylko od samego materiału powierzchni, ale również:

- szorstkości powierzchni,

- temperatury (również temperatury otoczenia),

- kąta, pod jakim nachylony jest mierzony obiekt,

- długości fali promieniowania podczerwonego.

Dla materiałów o gładkiej, nieutlenionej powierzchni, współczynnik emisyjności zawiera się z reguły w zakresie 0,05...0,5 i jest silnie zależny od długości fali, osiągając większe wartości dla krótszych fal.

Stosowne wartości współczynnika dla materiałów mierzonych kamerą KT-160 podane są w tabelach zamieszczonych poniżej. Należy pamiętać, że wartości te mogą znacznie wzrosnąć w przypadku utlenionej bądź szorstkiej powierzchni. W przypadku, gdy zaznaczono "utleniony", oznacza to, że podane wartości dotyczą materiałów mocno utlenionych. W przypadku cienkiej warstwy tlenków współczynnik emisyjności przyjmuje wartość pomiędzy tą wartością, a wartością dla powierzchni nieutlenionej.

Regulując współczynnik emisyjności dla obiektu bądź całego termogramu należy pamiętać o tym, by uwzględnić **rzeczywistą temperaturę otoczenia** podczas wykonywania pomiarów.



aluminium	.0,05
aluminium chropowate	.0,07
aluminium oksydowane	.0,25
aluminium utlenione	.0,30
asfalt	.0,90
azbest (arkusze, łupek)	.0,96
azbest (włókno)	.0,78
bakelit	.0,93
brąz matowy, matowiony	.0,22
brąz polerowany	.0,10
brąz porowaty, chropowaty	.0,55
cegła zwykła, szkl., chropowata	.0,85
cegła ogniotrwała chropowata	.0,94
cement	.0,54
cement (beton)	.0,90
chrom	.0,15
chrom polerowany	.0,10
cyna	.0,09
cynk	.0,05
czerwona cegła	.0,93
farba olejna	.0,94
glina wypalana	.0,91
glinka	.0,40
grafit	.0,85
grunt zamarznięty	.0,93
guma	.0,93
kobalt	.0,18
kwarc	.0,93
lakier biały	.0,87
lakier czarny błyszczący	.0,87
lakier czarny matowy	.0,97
lakier srebrzony	.0,31
lód	.0,97
magnez	.0,12
miedź oksydowana	.0,65
miedź oksydowana na czarno	.0,88
miedź polerowana	.0,07
miedź poler. wyżarzana0,01	0,02
mosiądz	.0,10
mosiądz utleniony	.0,61
nikiel polerowany	.0,05

ołów błyszczący	0,08
ołów szary	0,28
ołów utleniony	0,63
papier biały	0,90
papier czarny błyszczący	0,90
papier czarny matowy	0,94
papier smołowany	0,92
plastik czarny	0,95
platyna	0,10
porcelana szkliwiona	0,92
rtęć	0,10
sadza	0,95
sadza lampowa	0,96
srebro	0,03
stal galwanizowana	0,28
stal oksydowana	0,88
stal świeżo walcowana	0,24
stal walcowana	0,56
stal chropowata	0,96
stal czerwonordzawa	0,69
stal niklowana	0,11
szkliwo	0,90
szkło	0,92
szkło matowe	0,96
śnieg	0,80
taśma izolacyjna	0,95
tkaniny	0,85
tytan	0,30
węgiel	0,90
węgiel drzewny sproszkowany	0,96
wolfram	0,13
wolfram utleniony	0,11
złoto	0,02
żelazo błyszczące	0,16
żelazo walcowane na gorąco	0,77
żelazo oksydowane	0,74
żelazo polerowane	0,23
żelazo i stal utlenione	0,85
żeliwo, odlew surowy	0,81
żeliwo polerowane	0,21



ΝΟΤΑΤΚΙ

