

Zubehör für Multifunktionsmessgeräte zur Messung der Parameter von Elektroinstallationen

Erweiterung des Anwendungsspektrums











Software





Messungen Messleitungen

Montage

Kommunikation

Einspeisung

Übertragung



Messungen an Photovoltaikanlagen

Um Messungen an Photovoltaikanlagen durchzuführen, reicht das Messgerät selbst nicht aus – es ist auch Zubehör für Anlagen dieser Art erforderlich.



Adapter PVM-1

Index: WAADAPVM1

Notwendig für die Durchführung ausgewählter Messungen an Photovoltaikanlagen. Schließt den spannungsführenden Stromkreis (DC). Außerdem schützt es den Benutzer vor Lichtbögen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV



Adapter MC4-Bananensteckern

Index: WAADAMC4

Es verbindet die Bananenbuchsen des Messgeräts mit der Photovoltaikanlage, in der MC4-Stecker verwendet werden. Das Set enthält 2 Adapter.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

PVM-1020 KIT



Gabeladapter MC4

Index: WAADAMC4SKPL

Es verbindet die Bananenbuchsen des Messgeräts mit der Photovoltaikanlage, in der MC4-Stecker verwendet werden. Er ermöglicht das Messen der Leistung. Das Set enthält 2 Verteiler.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

PVM-1020 KIT

Einstrahlungsmessung



Messgerät IRM-1

Index: WMGBIRM1

IRM-1, obwohl klein, ist bei Messungen der PV-Anlagen unersetzlich. Er misst die Einstrahlung, die Temperatur der Module und der Umgebung und liefert notwendige Daten zur Umrechnung der Ergebnisse auf STC-Bedingungen. In der Lieferung sind enthalten:

- Einstrahlungs- und Temperaturmesser IRM-1,
- · Montage- und Messset für IRM-1,
- Netzgerät Z24, Etui M14.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

PVM-1020

PVM-1020 KIT



Einstrahlungsmessungsset

Index: WMGBIRM1MPI

Es ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen dem IRM-1 und dem MPI-540-PV-Messer. In der Lieferung sind enthalten:

- · Einstrahlungs- und Temperaturmesser IRM-1,
- Montage- und Messset f
 ür IRM-1,
- LORA-S1-Adapter zur Datenübertragung,
- Netzgerät Z24, Etui M14.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV





Montage des Einstrahlungsmessers



Montage- und Messset für IRM-1

Index: WASONTPVCKPL

Das Set dient zur Befestigung des Messgeräts IRM-1 am PV-Modul und zur Messung der Temperatur. Es besteht aus:

- · Set zur Befestigung des IRM-1 an PV-Module,
- Sonde zur Messung der Temperatur der PV-Module und der Umgebung.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

IRM-1

PVM-1020 KIT



Set zur Befestigung des IRM-1 an PV-Module

Index: WAPOZUCHPV

Das Set dient zur Befestigung des Messgeräts IRM-1 am PV-Modul. Es besteht aus:

- · Montagerahmen,
- · Klemme zur Befestigung.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

IRM-1


PVM-1020 KIT



Klemme zur Befestigung

Index: WAZACPV

Sie presst den Montagerahmen an das PV-Modul an.



MPI-540-PV

IRM-1

PVM-1020 KIT



Sonde zur Messung der Temperatur

Index: WASONTPVC

Dank zweier Sensoren misst die Sonde die Temperatur des Photovoltaikmoduls und die Umgebungstemperatur. Sie wird am Montagerahmen montiert.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:


MPI-540-PV

IRM-1

PVM-1020 KIT











Adapter EVSE-01

Index: WAADAEVSE01

Es besteht die Möglichkeit mit diesem Adapter umfassende Messungen and elektrischen Ladestationen für Fahrzeuge durchzuführen - schnell und bestimmungsgemäß aller Vorgaben und Normen. Simulation des Ladekabels (proximity pilot - PP) und Status des Fahrzeuganschlusses (control pilot - CP), bringt die Ladestation in 2 verschiedene Betriebsmodi. Dadurch können im Feld Messungen zum Schutz gegen elektr. Schlag durchgeführt werden: Z_s Fehlerschleifenimpedanz, $R_{\rm ISO}$ Isolationswiderstand und Überprüfung der RCD Parameter.

Um eine erleichterte Diagnose zu ermöglichen, stellt eine der EVSE-01 Buchsen ein Pulsweitenmodulationssignal (PWM) zur Verfügung.

Der EVSE-01 Adapter ermöglicht Messungen an elektrischen AC Ladestationen mit Typ 2 Anschluss. Es sind Prüfungen an 1-Phasen und 3-Phasen Stationen verfügbar - mit und ohne Belüftung.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

opezienes zubenoi iui voiriontungen.			
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	





Adapter TWR-1J

Index: WAADATWR1J

Ein Adapter zur Prüfung von Fehlerstromschutzschaltern, die nicht in der Elektroinstallation installiert oder in Betrieb sind. Das Gerät funktioniert mit jedem Sonel-Messgerät mit implementierten Messungen der Parameter von RCD-Schaltern.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:			
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201





Phasensplitter AC-16

Index: WAADAAC16

Der Adapter AC-16 wurde entwickelt, um die Strom- und Spannungsmessungen zu vereinfachen: jetzt ist es nicht mehr nötig, die elektrischen Steckdosen zu demontieren. Geeignet für geerdete Netze. Das Gerät ist mit einem Getriebe 1:1 (X1) und 10:1 (X10) ausgerüstet. Maximale Strombelastung beträgt 16 A. Der Adapter kann mit allen Zangen aus dem Angebot der Fa. SONEL S.A. eingesetzt werden.

MPI-530

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV	MPI-540	MPI-530-IT	
MPI-520	PVM-1020 KIT		



Messungen von mehradrigen Leitungen

Je nach Messobjekt und den angenommenen Standards (jede Ader mit jeder oder jede Ader zu den übrigen miteinander geschalteten und geerdeten) erfordert die Messung des Isolationswiderstands von Leitungen oder mehradrigen Kabeln mehrere Anschlüsse. Um die Prüfzeit zu verkürzen und unvermeidliche Anschlussfehler zu vermeiden, empfiehlt Sonel einen Adapter, der die Umschaltung zwischen den einzelnen Adernpaaren für den Bediener übernimmt.



Adapter AutoISO-1000C

Index: WAADAAISO10C

Dient zur Messung des Isolationswiderstandes von mehradrigen Kabeln und Leitungen mit einer Messspannung von bis zu 1000 V. Die Anwendung des Adapters schließt die Möglichkeit eines Fehlers aus und verkürzt die Zeit erheblich, die für die Durchführung von Isolationswiderstandsmessungen zwischen Leiterpaaren benötigt wird. Bei 4-adrigen Kabeln führt der Benutzer beispielsweise nur einen Schaltvorgang aus (d. h. er verbindet den Adapter mit dem Objekt), während der AutolSO-1000C sechs aufeinanderfolgende Verbindungen durchführt.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-535

MPI-530-IT




Adapter AutoISO-2500

Index: WAADAAISO25

Dient zur Messung des Isolationswiderstandes von mehradrigen Kabeln und Leitungen mit einer Messspannung von bis zu 2500 V. Die Anwendung des Adapters schließt die Möglichkeit eines Fehlers aus und verkürzt die Zeit erheblich, die für die Durchführung von Isolationswiderstandsmessungen zwischen Leiterpaaren benötigt wird. Bei 4-adrigen Kabeln führt der Benutzer beispielsweise nur einen Schaltvorgang aus (d. h. er verbindet den Adapter mit dem Objekt), während der AutolSO-2500 sechs aufeinanderfolgende Verbindungen durchführt.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-536









Adapter für 230-V-Steckdosen

WS-Adapter sind ein hoch geschätztes und praktisches Zubehör. Sie ermöglichen dem Benutzer eine einfache und schnelle Messung in UNI-Schuko-Steckdosen ohne Sonden und Messleitungen. Die Verbindung mit dem Messgerät erfolgt über einen mehrpoligen

Je nach Art und Modell können wir einen geraden oder abgewinkelten Stecker verwenden. Einige Adapter verfügen - durch die Verwendung einer speziellen Taste am Gehäuse - über eine Funktion zur automatischen Auslösung der Messung und Speicherung des Messergebnisses.

Name	Merkmale	Index
WS-01	Löst Messung aus, gerader UNI-Schuko-Stecker	WAADAWS01
WS-03	Löst Messung aus, gerader UNI-Schuko-Stecker	WAADAWS03
WS-04	Löst Messung nicht aus, abgewinkelter UNI-Schuko-Stecker	WAADAWS04
WS-05	Löst Messung nicht aus. abgewinkelter UNI-Schuko-Stecker	WAADAWS05



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



Adapter WS-01





Adapter WS-03

MPI-540-PV	MPI-540
MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530
MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506

MPI-502F



Adapter WS-04

MPI-540-PV	MPI-540
MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530
MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506



Adapter WS-05



Adapter AGT-16T



Adapter AGT-32P



Adapter AGT-63P

Adapter für industrielle Steckdosen

Anschluss der Einrichtung an industrielle 1- und 3-Phasen-Steckdosen möglich. Erhältlich in drei Strombelastung-Varianten - 16 A, 32 A i 63 A - und in 4- und 5-Pin-Varianten für 3-Phasen-Steckdosen.

Bezeichnung	Verwendungszweck	Index
AGT-16T	Steckdosen 16 A, 1 Phase, 3-polig	WAADAAGT16T
AGT-16C	Steckdosen 16 A, 3 Phase, 4-polig	WAADAAGT16C
AGT-16P	Steckdosen 16 A, 3 Phase, 5-polig	WAADAAGT16P
AGT-32T	Steckdosen 32 A, 1 Phase, 3-polig	WAADAAGT32T
AGT-32C	Steckdosen 32 A, 3 Phase, 4-polig	WAADAAGT32C
AGT-32P	Steckdosen 32 A, 3 Phase, 5-polig	WAADAAGT32P
AGT-63P	Steckdosen 63 A, 3 Phase, 5-polig	WAADAAGT63P

Spezielles Zube	ehör für Vorricl	ntungen:	
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201
DVA 1000 KIT			





Spannungsadapter

Index: WAADAM4M64

Die Adapter ermöglichen einen direkten Anschluss des Messgeräts an die Anschlussleiste im elektrischen Verteiler. Jeder Adapter ist mit dem Gewinde M4 / M6 ausgerüstet. Der universelle Charakter dieser Lösung ist weltweit einzigartig. In einem Satzbefinden sich 4 Stück Adapter.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540



Beleuchtungsstärkemessungen

Sonden des Typs LP werden mit Messgeräten über einen mehrpoligen Stecker verbunden. Sie ermöglichen Beleuchtungsstärkemessungen mit unterschiedlichen Auflösungen und in verschiedenen Klassen, je nach verwendeter Sonde.



Lux Sonde LP-1

Index: WAADALP1

Klasse	В
Auflösung	ab 0,1 lx



Lux Sonde LP-10B

Index: WAADALP10B

Klasse	В
Auflösung	ab 0,01 lx



Lux Sonde LP-10A

Index: WAADALP10A

Klasse	A
Auflösung	ab 0,001 lx



Adapter WS-06

Index: WAADAWS06

Mehrpoliger miniDIN-Steckerkabel Sonel. Zum Verbinden der Luxmeter-Sonde mit dem Messgerät.



Satz: Lux Sonde+Adapter

Enthält eine Messsonde und einen Adapter WS-06.

Satz	Index
Lux Sonde LP-1 + Adapter WS-06	WAADALP1KPL
Lux Sonde LP-10B + Adapter WS-06	WAADALP10BKPL
Lux Sonde LP-10A + Adapter WS-06	WAADALP10AKPL

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-536

MPI-535

MPI-530-IT







Flexible Zangen

Die flexiblen Stromzangen, bezeichnet auch als Rogowskispulen, sind an Objekten nützlich, wo es nicht möglich ist, harte Zangen

Mit 5-Pin-Stecker. Verfügbar in verschiedenen Niveau-Varianten für Eingangssignal und Länge.

Bezeichnung	Durchmesser des gemessenen Leiters	Ausgangsniveau	Index
F-1A	360 mm		WACEGF1AOKR
F-2A	235 mm	38,8 µV / 1 A	WACEGF2A0KR
F-3A	120 mm		WACEGF3AOKR





Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

Harte Zangen

Harte sind für die Messungen von Wechsel- und Gleichstrom. Erhältlich in vier Varianten, die sich voneinander in Durchmesser des zu messenden Leiters und in Art des zu messenden Stroms unterscheiden. Alle Modelle sind mit einem 5-Pin-Stecker ausgerüstet.

Bezeichnung	Durchmesser	Nennstrom	Stromart	Index
C-4A	Ø 52 mm	1000 A	AC	WACEGC4AOKR
C-5A	Ø 39 mm	1000 A	AC/DC	WACEGC5AOKR
C-6A	Ø 20 mm	10 A	AC	WACEGC6AOKR
C-7A	Ø 24 mm	100 A	AC	WACEGC7A0KR
C-PV	Ø 30 mm	40 A / 400 A	ልሮ/በሮ	WACEGCDVOKE





Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:













MPI-540-PV





Messzange C-3

Index: WACEGC30KR

Zur Messung des Wechselstroms Max. Durchmesser des geprüften Leiters 52 mm. Mit einem 5-Pin-Stecker., kompatibel mit Sonel-Vorrichtungen. Wenn die Zange eingesetzt wird, brauchen die Prüfanschlüsse nicht abgeklemmt zu werden, wodurch die Prüfungsdauer mehrfach reduziert wird. Sie ermöglichen die Bestimmung, welcher Strom durch das geprüfte Erdungselement fließt. Mit dieser Zange kann man auch den Spannungsabfall an diesem Element messen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:





Sendzange N-1

Index: WACEGN1BB

Zur Erzeugung des Messstroms im Rahmen der Messungen des Erdungswiderstands. In Kombination mit harter Zange C-3 wird dieses Zange im Rahmen einer 2-Zangen-Methode eingesetzt, wodurch in vielen Situationen nicht mehr nötig ist, die Erdspieße einzusetzen. Max. Durchmesser des geprüften Leiters 52 mm. Die Zange wird über eine austauschbare zweiadrige Leitung mit 4 mm Bananenstecker eingespeist.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:





Leitung zur Zange N-1

Index: WAPRZ002DZBB

Zweiadrige Leitung mit einer Länge von 2 m. Verbindet die Sendzange N-1 mit Mess-Steckdosen eines Messgerätes, das bei den Messungen des Erdungswiderstands eingesetzt wird. An der Leitung sind werkseitig zwei Paare der Markierungen "H" und "E" montiert, die auf den ordnungsgemäßen Anschluss der Leitung an die Steckdosen des Messgerätes und der Zange hinweisen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

орешенее дав	C1101 1u1 V 011101		
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530		



Adapter für Zange C-PV

Index: WAADACPV

Adapterkabel, das die Zange C-PV mit der Messbuchse des Messgeräts verbindet.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:







Spitzensonden

Sichere Spitzensonden mit einer Steckdose Ø 4 mm, geeignet für Messleitungen mit Steckern mit Abdeckung. 4 mm lange, isolierte Anschlüsse sorgen für sichere Messungen an unterschiedlichen Objekten.

Die Sonden sind mit einem Schutzring und mit einer geriffelten Fläche ausgerüstet, wodurch sie stabil und sicher in der Hand gehalten werden können - auch in dielektrischen



Spitzensonden 1 kV

Stecker	Bananenstecker, 4 mm
Betriebsspannung	1000 V, CAT III
Max. Betriebsstrom	20 A
Farbe	Index
Schwarz	WASONBLOGB1

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

PVM-1020 KIT



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

- F		
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536
MPI-535	MPI-530-IT	MPI-530
MPI-525	MPI-520	MPI-507
MPI-506	MPI-502F	MRP-201

Farbe	Index
Rot	WASONREOGB1
Celh	WASONIVEOCD1

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

- F		g
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536
MPI-535	MPI-530-IT	MPI-530
MPI-525	MPI-520	MPI-507
MPI-506	MPI-502F	MRP-201
PVM-1020 KIT		






Stecker	Bananenstecker, 4 mm	
Betriebsspannung	5000 V, CAT II	
Max. Betriebsstrom	32 A	
Farbe	Index	
Schwarz	WASONBLOGB2	
	WASONREOGB2	

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:









Teleskop-Prüfsonde

Index: WASONSP2M

Die Sonde dient zur Messung der Impedanz der Fehlerschleife von Leuchten oder anderen Objekten, die sich außer Reichweite befinden. Sie kann auch zur Messung des Isolationswiderstands von Objekten bis zu 1 kV verwendet werden. Die Sonde ist längenverstellbar von 1 bis 2 m, ihre Messspitze passt in eine 16 A Drehstromsteckdose.

Stecker	Bananenstecker, 4 mm
Betriebsspannung	1000 V, CAT III



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201




Messadapter mit Spitzensonde

Index: WAADAWS09

Der Adapter WS-09 ist eine automatische Dreileiter-Klingensonde. Dank der Anwendung davon erreichen wir eine viel höhere Messgeschwindigkeit dank der Auslösetaste für Messstart, die sich auf dem Adaptergehäuse befindet. Der Adapter hat auch eine Taste, welche die Speicherung des Messergebnisses im Speicher des Messgerätes ermöglicht. Die Nutzung der Sonde bei Messungen an Elektroinstallationen beschränkt auf ein Minimum die Operationen am Messgerät selbst und beeinflusst die Arbeitseffizienz beachtlich.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:









Sonde 25 cm

Erdspieße

Geeignet für die Durchführung der Messungen des Erdungswiderstands mit 3 und 4 Leitungen. Aus einer stoßbeständigen Legierung, mit einer Öffnung zum direkten Anschluss der Messleitungen mit Steckern ohne Abdeckung.

Art	Länge	Index
Gerade	25 cm	WASONG25
Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:		



Sonde 30 cm

	- 10	1
	/	1
/		

Sonde 80 cm

	Art	Länge	Index
Ξ	Gerade, mit Spulenhalter	30 cm	WASONG30
	Gerade, mit Spulenhalter	80 cm	WASONG80V2

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:















Sonde PRS-1

Index: WASONPRS1

Wenn im Objekt als Schutz gegen elektrischen Schlag eine Isolierung des Arbeitsplatzes verwendet wird, muss die Überprüfung des Isolationswiderstandes von Böden und Wänden mit einem geeigneten Messgerät unter Verwendung einer dafür vorgesehenen Sonde durchgeführt werden.

PRS-1 hat die Form eines gleichseitigen Dreiecks und wurde gemäß den Normen HD 60364-6 und EN 1081 gefertigt. Für die Herstellung der Sondenfüße wurde eine geeignete Gummimischung verwendet – der Durchgangswiderstand eines einzelnen Fußes beträgt nicht mehr als 5 k Ω und die Härte liegt im Bereich von 50 bis 70 IRHD. Bei entsprechendem Druck auf die Sonde gewährleistet eine solche Konstruktionslösung ca. 900 mm² Kontaktfläche mit der Prüfebene.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-536

MPI-535

MPI-530-IT

MPI-530

MPI-525

MPI-520



Adapter zur Impedanzmessung

Index: WAADAWS07

Adapter Sonel zur Impedanzmessung der Schleife Z_{L-N} .



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-507

MPI-506

MPI-502F







Krokodilklemmen 1 kV

Sichere Spitzensonden mit einer Steckdose Ø 4 mm, geeignet für den Anschluss der Messleitungen mit Steckern mit Abdeckung. Die Backen besitzen einen breiten Spreizbereich, wodurch die Leiter mit einem Durchmesser von 16 mm gegriffen werden können. Neben einer verzahnten Oberfläche besitzen die Backen auch glatte Oberflächen zum Greifen von feinen Objekten. In zahlreichen Farbvarianten verfügbar.

Stecker	Bananenstecker, 4 mm
Spreizbereich	25 mm
Betriebsspannung	1000 V, CAT III
Max. Betriebsstrom	20 A

Farbe	Index
Schwarz	WAKROBL20K01

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

	MPI-540-PV	MPI-540	MPI-525	PVM-1020 KIT
		Farbe		Index
ľ		Rot	WAI	(RORE20K02
	Gelb		WAI	CROYF20K02

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201
PVM-1020 KIT			

В	lau	WAKROBU	J20K02
Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:			
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520





Krokodilklemmen 11 kV

Sichere Spitzensonden mit einer Steckdose Ø 4 mm, geeignet für den Anschluss der Messleitungen mit Steckern mit Abdeckung. Die Backen besitzen einen breiten Spreizbereich, wodurch die Leiter mit einem Durchmesser von 43 mm gegriffen werden können. Neben einer verzahnten Oberfläche besitzen die Backen auch glatte Oberflächen zum Greifen von feinen Objekten. In zahlreichen Farbvarianten verfügbar.

Stecker	Bananenstecker, 4 mm	
Spreizbereich	43 mm	
Betriebsspannung	11000 V, CAT IV	
Max. Betriebsstrom	32 A	
Farbe	Index	
Schwarz	WAKROBL32K09	
Rot	WAKRORE32K09	

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:







Schraubstock-Klemme

Index: WAZACIMA1

Professionelle Schraubstock-Klemme, geeignet für den Einsatz überall da, wo eine zuverlässige und dauerhafte metallische Verbindung gefragt wird. Die Klemme ist mit einer Flügelschraube zur stabilen Befestigung am Objekt. Die Steckdose Ø 4 mm arbeitet mit Messleitungen mit Steckern mit Abdeckung.

Stecker	Bananenstecker, 4 mm
Spreizbereich	50 mm

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

•		•	
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MDI-507			





Leitungssimulator CS-1

Index: WAADACS1

Zur Simulation des Isolationswiderstands von Stromleitungen. Er verfügt über Widerstände mit sehr hoher Genauigkeit. Er dient Schulungs-, Präsentations- und Hilfszwecken, z. B. wenn eine grobe Einschätzung der Richtigkeit einer Messung erforderlich ist.

CS-1 erlaubt die Messung von vier Widerstandswerten und deren Kombinationen. Im Gerät wurden Bananenbuchsen mit einem Durchmesser von 4 mm angewendet. Das Gehäuse zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden aus.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

opezienes zusenor für Vorriontungen.				
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535	
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520	





Kalibrierbox CS-5 kV

Index: WAADACS5KV

Kalibrierbox zur Überprüfung der Anzeigen von Isolationswiderstandsmessgeräten. Die Anwendung hochwertiger Widerstände mit sehr hoher Ausführungsgenauigkeit macht CS-5kV zu einem idealen Werkzeug für den Einsatz mit Vorrichtungen mit einer Messspannung von bis zu 5 kV DC.

Die Kalibrierbox erlaubt die Messung von vier Widerstandswerten und deren Kombinationen. Im Gerät wurden Bananenbuchsen mit einem Durchmesser von 4 mm angewendet.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-536

MDI_525





Messleitungen

Messleitungen

Universelle Leitungen, die sich durch Nutzungssicherheit und Stoßbeständigkeit auszeichnen. Sie können mit zahlreichen Mess-Zubehörteilen eingesetzt werden - z.B. mit Krokodilsteckern, Sonden oder Klemmen. Der Stecker der Leitung ist mit einer Hülle ausgerüstet, die für die Sicherheit des Bedienpersonals sorgt.



Messleitungen 1 kV

Stecker	Bananenstecker,	Bananenstecker, 4 mm, sicher, gerade, vernickelt		
Sicherheitskategorie		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		
Isolationsmaterial		Silikon		
Isolationstyp		Doppelte Isolation		
Aderquerschnitt		1 mm ²		
Farbe	Länge	Index		
Schwarz	1,2 m	WAPRZ1X2BLBB		

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

PVM-1020 KIT

Farbe	Länge	Index
Schwarz, mit N Markierung	1,2 m	WAPRZ1X2BLBBN
O	7 1. 4	_

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

WILL OTO LA	MIT 040	
Farbe	Länge	Index
Blau	1,2 m	WAPRZ1X2BUBB
Rot	5 m	WAPRZ005REBB
Rot	10 m	WAPRZ010REBB
Rot	20 m	WAPRZ020REBB

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201

Farbe	Länge	Index
Rot	1,2 m	WAPRZ1X2REBB
Gelb		WAPRZ1X2YEBB

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

Spezienes zubenor für vorrichtungen.			
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201
PVM-1020 KIT			



Messleitungen 5 kV

Stecker	Bananenstecker,	4 mm, sicher, gerade, vernickelt		
Sicherheitskategorie		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V		
Isolationsmaterial		Silikon		
Isoalationstyp		Doppelte Isolation		
Aderquerschnitt		1 mm ²		
Farbe	Länge	Index		
Schwarz	1.0 m	WAPRZ1X8BLBB		
Rot	1,8 m	WAPRZ1X8REBB		

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:









auf dem Aufroller

Prüfleitung auf der Spule

Leitungen auf Spulen und Aufrollern

Speziell für die Arbeiten im Außenbereich entwickelt - mit erhöhter Beständigkeit gegen mechanische Schäden. Mit einem sicheren Bananenstecker 4 mm auf einer Seite und einer Lamelle 4 mm auf der anderen Seite, dank der die Leitung an eine Spule angeschlossen und direkt in en Erdspieß angeschlossen werden kann.

Farbe	Merkmale	Index
Blau	15 m, Aufroller	WAPRZ015BUBBN
Rot	30 m, Aufroller	WAPRZ030REBBN

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-507

Farbe	Merkmale	Index
Blau	15 m, Spule	WAPRZ015BUBBSZ
Rot	25 m, Spule	WAPRZ025REBBSZ
Blau	25 m, Spule	WAPRZ025BUBBSZ
Rot	30 m, Spule	WAPRZ030REBBSZ
Gelb	50 m, Spule	WAPRZ050YEBBSZ

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:			
MPI-540-PV	MPI-540	MPI-536	MPI-535
MPI-530-IT	MPI-530	MPI-525	MPI-520
MPI-507			





Spule

Index: WAPOZSZP1

Zum Aufrollen der Leitungen. Hergestellt aus Material, das sogar in niedrigen Temperaturen gegen Risse beständig ist. Mit einer Öffnung mit einer Kommutationsfeder, dank der die Spule direkt auf den Erdspieß aufgesetzt werden kann. Für die Vereinfachung des Aufrollens der Leitungen wurde die Spule mit einem klappbaren Griff ausgerüstet. Seitlich befindet sich eine Steckdose für den Anschluss einer Messleitung oder für die Verbindung von mehreren Leitungen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:









Montage



Anhänger

Index: WAPOZUCH1

Entwickelt für das Aufhängen der Messgeräte, hält Ihre Hände frei. Mit einem Haken auf einer Seite und auf der anderen Seite mit einem Gurt mit Klettverschluss für die Fixierung an ein Gerät.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-507

MPI-506

MPI-502F

MRP-201

PVM-1020 KIT



Magnetische Halterung zum universellen Einsatz

Index: WAPOZUCH6

Universelle magnetische Halterung zur Montage des Messgerätes an Metallflächen z.B. an Türen der Schaltschränke usw.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-507

MPI-506

MPI-502F



Deckel

Index: WAPOZUCH12

Deckel für Messgeräte.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-530-IT

MPI-540

MPI-536

MPI-535 MPI-520



Kommunikation



Mini-Bluetooth-Tastatur - Etui S-4

Index: WAFUTS4

Minitastatur für eine bequemere Dateneingabe bei Messungen. Die Verbindung mit dem Messgerät erfolgt drahtlos über Bluetooth. Das Schutzetui ist mit einem Armband ausgestattet.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-530-IT

MPI-530



USB-Kabel

Index: WAPRZUSB

Leitung mit Steckern des Typs A und B, kompatibel mit dem Standard USB 1.1 und 2.0. Verbindet den Rechner mit Einrichtungen der Fa. Sonel, die mit USB-Steckdosen Typ B ausgerüstet sind. Dadurch ist sie Übertragung der Messergebnisse, die Konfiguration und die Aktualisierung der internen Software von vielen Messgeräten möglich.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-536

MPI-535

80-IT

MPI-530

MPI-525

MPI-520



Adapter OR-1

Index: WAADAUSBOR1

Der Adapter dient zur kabellosen Übertragung der Daten zwischen den PC-Rechner und den Messgeräten, die mit einem entsprechenden Sende-Empfang-Modul ausgerüstet sind. Sorgt für beidseitige Kommunikation Vorrichtung-Rechner. Um diese Möglichkeit auszunutzen, ist am Rechner die Software SONEL S.A. Zu installieren, die mit MPI-Messgeräten kompatibel ist.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



MPI-520

MRP-201



Adapter LORA-S1

Index: WAADAUSBLORA

Der Adapter dient zur kabellosen Übertragung der Daten zwischen dem Messgerät IRM-1 und MPI-540-PV.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV









Machen Sie mit Daten,

was Sie wollen!










Sonel Reports PLUS

Laden Sie die Daten aus dem Speicher der Vorrichtungen herunter und erstellen Sie die erforderliche Dokumentation.





Sonel Reader

Lesen Sie die Messdaten ab und speichern Sie sie in Ihrem Rechner.







Sonel MPI Mobile

Lesen Sie die Messdaten ab. Bereichern Sie um Fotos, Kommentar und Sprechnotiz und leiten Sie sie dann weiter.



Sonel Reports PLUS

Index: WAPROREPORTSPLUS

Sonel Reports Plus unterstützt die Erstellung der Messprotokolle. Die Software kommuniziert mit den Messgeräten der Fa. Sonel, lädt die Daten aus dem Speicher der Einrichtungen herunter und erstellt erforderliche Dokumentation. Viele nützliche Funktionen sind bei der Erstellung der Dokumentation behilflich- Sonel Reports Plus unterstützt das Messgerät durch das Ablesen, das Herunterladen und die Übertragung der Messstruktur aus dem Gerät und zum Gerät.

Funktionen:


- · jeder Bericht kann eine Beschreibung beinhalten,
- die Baumstruktur präsentiert ein transparentes Bild des geprüften Gebäudes und dessen Räume, die Struktur kann in das Messgerät eingespielt werden und von ihm heruntergeladen werden - inkl. Messergebnisse,
- · der Benutzer kann die Etikette für Messpunkte drucken,
- für jeden Raum kann der Benutzer ein Foto oder ein Schaltschema hinzufügen,
- · die Software enthält eine Bibliothek der Sicherungen,
- für jeden Raum kann der Benutzer eine separate Tabelle mit Messergebnissen erstellen.

Spezielles Programm für Vorrichtungen:











Software



Sonel Reader


Index: WAPROREADER

Zum Herunterladen der Daten von Messgeräten. Das Gerät ermöglicht die Übertragung der Daten zum Rechner und ihre Speicherung in einem gängigen Format sowie den Ausdruck.

Spezielles Programm für Vorrichtungen:












Sonel MPI Mobile

Mit der App kann eine direkte Verbindung zum Gerät über Bluetooth hergestellt und die Messdaten vom Messgerät heruntergeladen werden. Nach dem Ablesen der Messungen vom Gerät können sie einfach und schnell eingesehen werden und vom Standort der Messungen an eine Person übersendet werden, die bei der Auswertung der Daten helfen oder ein Prüfprotokoll erstellen kann.

Jeder Messung kann eine Textnotiz, eine Sprachnotiz, GPS-Koordinaten oder ein Foto beigefügt werden. Die App bietet auch Zugriff auf die Bedienungsanleitung des Messgeräts.

Spezielles Programm für Vorrichtungen:







Einspeisung

Akku

Akkus für Messgeräte der Fa. Sonel. Zu ihren Vorteilen gehört eine vollständige Dichtheit, große Kapazität, geringer Speichereffekt sowie hohe Energiedichte. Der Akku kann auch dann aufgeladen werden, wenn er nicht ganz leer ist. Der Akku bewährt sich als eine Reserve-Energie-Bank, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Messgerät aufzuladen.

Bezeichnung	Merkmale	Index
Akku NiMH	4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07
Akku Li-lon	11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:









Batterie-Behälter

Index: WAPOJ1

Behälter für einen Batterie-Satz für Sonel-Messgeräte. Das Akku-Paket kann durch vier alkalische Batterien LR14 ersetzt werden. Der Satz bewährt sich als eine Reserve-Energie-Bank, wenn es keine Möglichkeit gibt, das Messgerät aufzuladen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-530-IT

MPI-530

MPI-525

MPI-520





Kabel zum Laden vom Auto-Steckdose 12 V

Index: WAPRZLAD12SAM

Direkter Anschluss an Messgerät. Zum Aufladen des Akkus, wenn die einzige Speisequelle ein Auto-Zigarettenanzünder ist. Akku leer? Keine Steckdose? Dank diesem Zubehörteil können die Messungen problemlos zu Ende geführt werden. Die Leitung kann auch für andere Vorrichtungen aus dem Angebot der Fa. SONEL S.A. eingesetzt werden.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:





MPI-536

MPI-535 MPI-520





Einspeisung



Netzteil Z-7

Index: WAZASZ7

Für Einspeisung von zahlreichen Messgeräten der Fa. Sonel. Ausgerüstet mit einer Stiftbuchse IEC C8 (sog. "Achter") für den Anschluss einer Speiseleitung ausgerüstet.

Eingangsspannung	100240 V AC
Ausgangsspannung	12 V DC
Max. Ausgangsleistung	30 W

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



MPI-540

MPI-536

MPI-535





Netzteil Z-24

Index: WAZASZ24

Netzgerät 5 V mit Anschluss USB 2.0 sowie mit der abschaltbaren Leitung Micro-USB.

Eingangsspannung	100240 V AC
Ausgangsspannung	5 V DC
Max. Ausgangsleistung	5 W

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

IRM-1





Speiseleitung 230 V (Stecker IEC C7)

Index: WAPRZLAD230

Für Einspeisung von zahlreichen Messgeräten der Fa. Sonel. Mit dem Stecker C7 (sog. "Achter") auf einer Seite und mit dem Netzstecker CEE 7/16 ("Europlug") auf der anderen Seite.

Aderquerschnitt	2 x 0,75 mm ²
Nennspannung	250 V AC/DC

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



MPI-540

MPI-536





MPI-Ladesatz

Index: WAKPLLADMPI520

Stromversorgungs- und Batterieladesatz für ausgewählte Messgeräte der MPI-Serie.

Name	Index
Akku NiMH	WAAKU07
Kabel zum Laden vom Auto-Steckdose 12 V	WAPRZLAD12SAM
Netzteil Z-7	WAZASZ7
Speiseleitung 230 V (Stecker IEC C7)	WAPRZLAD230



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-530-IT

MPI-530

MPI-525

MPI-520



Netzteil AZ-2

Index: WAADAAZ2

Zum Aufladen des Merrgerät-Akkus direkt aus dem elektrischen Verteiler Es ist besonders bei einer langfristigen Registrierung an Objekten behilflich, wo es nicht möglich ist, die industrielle Steckdose auszunutzen. Durchgängige Stecker ermöglichen das Aufladen des Analysators während der Messungen. Angeschlossen an eine Netzteil mit einem IEC C8 Anschluss ("Achter"), benötigt AZ-2 für einen korrekten betrieb keine zusätzlichen Adapter.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-536





Übertragung



Tragetasche L-2

Index: WAFUTL2

Geeignet für das Aufbewahren und den Transport eines Messgerätes inkl. Zubehör. Mit zwei Hauptkammern, zwei Taschen mit Reißvberschlüssen und zwei Taschen mit Klettverschlüssen, mit einer speziellen Tasche für Dokumente und mit einer Einlage für das Aufbewahren von Spulen mit Messleitungen.

Der untere Bereich der Tragetasche ist gegen den Kontakt mit dem Boden gesichert (vier Beine). Das Ganze ist mit einer Trageöse und einem Tragegurt für das Aufhängen an der Schulter abgerundet.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-

MPI-535

30 MPI-52

MPI-520



Tragetasche L-3

Index: WAFUTL3

Spezielle für sicher Aufbewahrung und sicheren Transport von langen (80 cm) Erdspieße. Mit einem Tragegurt zum Aufhängen an der Schulter. Starke Nähte verhindern das Abreißen. Die Bereiche, die durch die Spitzen der Sonden durchstochen werden können, haben eine verstärkte Struktur.

Spezielles Zubehör für:

WASONG80V2

Tragetasche L-4

Index: WAFUTL4

Geeignet für das Aufbewahren und den Transport eines Messgerätes inkl. Zubehör. Mit drei Hauptkammern, die mit einem Reißverschluss verschlossen werden können, und mit einer Tasche an der Klappe. Im Inneren der Kammern befinden sich die Gummibänder für die Fixierung der Zubehörteile.

Die Tragetasche besitzt einen Tragegurt zum Aufhängen an der Schulter. Der untere Bereich wird gegen den Kontakt mit dem Boden durch zwei Füße geschützt.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-520

PVM-1020 KIT

Rucksack L-19

Index: WAFUTL19

Ein Rucksack, der speziell dafür entwickelt wurde, das Messgerät und das Zubehör bequem zu tragen. Er kann besonders nützlich sein, wenn Sie die Hände frei haben möchten, wenn Sie sich mit der Ausrüstung bewegen, z. B. beim Besteigen einer Leiter. Ausgestattet mit einer Tablet-Tasche bietet er Platz für ein Messgerät und ein Zubehörset. Er besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über verstärkte Reißverschlüsse und Schnallen.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-540-PV

MPI-540

MPI-536













Tragetasche M-6

Index: WAFUTM6

Geeignet für das Aufbewahren und den Transport eines Messgerätes inkl. Zubehör. Mit einer Hauptkammer, die mit einem Reißverschluss verschlossen werden können, und mit einer Tasche an der Klappe. Die Hauptkammer ist mit einem Trenneinlage ausgerüstet, durch den sie in kleinere Bereiche geteilt wird. Da befinden sich auch zusätzliche Gummibänder für eine stabile Fixierung der Zubehörteile. Die Tragetasche besitzt einen Tragegurt zum Aufhängen an der Schulter. Der untere Bereich wird gegen den Kontakt mit dem Boden durch vier Füße geschützt.



Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:


MPI-506



Tragetasche M-13

Index: WAFUTM13

Geeignet für das Aufbewahren und den Transport eines Messgerätes inkl. Zubehör. Schützt den Inhalt gegen Verschmutzungen sowie Beschädigungen. Ausgestattet mit einem Schultergurt.



MPI-540-PV






Tragetasche M-14

Index: WAFUTM14

Geeignet für das Aufbewahren und den Transport eines Messgerätes inkl. Zubehör. Schützt den Inhalt gegen Verschmutzungen sowie Beschädigungen. Ausgestattet mit einem Schultergurt.







Hartschalenkoffer

Für sicheren Transport und sichere Aufbewahrung des Analysators inkl. Zubehör. Eine große Anzahl an Kammern ermöglicht einen wirksamen Schutz von vielen Betriebsmitteln.

Satz	Index
Hartschalenkoffer XL-12	WAWALXL12
Hartschalenkoffer XI -13	WΔWΔΙ XΙ 13

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



Walizka XL-12







Übertragung



Trageband L-2

Index: WAPOZSZEKPL

Der Satz besteht aus einem Gurt für das Tragen des Messgerätes in der Hand und ein Gurt zum Aufhängen des Messgerätes am Hals und an der Schulter. Der längere Gurt kann reguliert werden.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:



MPI-540

MPI-536

MPI-520





Trageband M-1

Index: WAPOZSZE4

Zur Übertragung und zum Aufhängen der Messgeräte der Fa. Sonel. Das Trageband ermöglicht die Längenregulierung. Das Gerät kann sowohl am Hals als auch an der Schulter aufgehängt werden.

Spezielles Zubehör für Vorrichtungen:

MPI-507 PVM-1020 KIT MPI-506

MPI-502F

MRP-201





Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
	Messgerät für Photovoltaikanlagen PVM-1020	WMGBPVM1020																1	1	•
	Einstrahlungs- und Temperaturmesser IRM-1	WMGBIRM1	•		•													1		1
B	Phasensplitter AC-16	WAADAAC16	•		•	•	•					•	•					•		
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-16C	WAADAAGT16C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-16P	WAADAAGT16P	•		•	•	•				•	•	•			•		•		
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-16T	WAADAAGT16T	•		•	•	•				•	•	•	•		•	•			
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-32C	WAADAAGT32C	•		•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•		
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-32P	WAADAAGT32P	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•	•			
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-32T	WAADAAGT32T	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•		•	•	•	•	
	Adapter für Drehstrom-Steckdosen AGT-63P	WAADAAGT63P	•		•	•	•				•	•	•	•		•				
	Adapter AutoISO-1000C	WAADAAISO10C	•	•	•	•	•					•	•							
	Adapter AutoISO-2500	WAADAAISO25									•									
P	Adapter EVSE-01	WAADAEVSE01	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•				
	Adapter PVM-1	WAADAPVM1	1	1	1															
10	Montage- und Messset für IRM-1 (Set zur Befestigung des Einstrahlungsmessers an PV-Module + Sonde zur Messung der Temperatur der PV- Module und der Umgebung)	WASONTPVCKPL																1		1
=	Einstrahlungsmessungsset (Einstrahlungs- und Temperaturmesser IRM-1 + Montage- und Messset für IRM-1 + Netzgerät Z24 + Adapter LORA-S1 zur Datenübertragung + Tragtasche M14)	WMGBIRM1MPI	1		•															
	Adapter TWR-1J (Adapter nur zum Testen von RCD)	WAADATWR1J	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8	Adapter WS-01 zum Auslösen der Messung (UNI-Schuko- Stecker)	WAADAWS01														•	•			
8	Adapter WS-03 zum Auslösen der Messung (UNI-Schuko- Stecker)	WAADAWS03	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
	Adapter WS-04 (UNI-Schuko-Winkelstecker)	WAADAWS04	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	٠	•					
	Adapter WS-05 (UNI-Schuko-Winkelstecker)	WAADAWS05												•	•	•	1			
	Adapter WS-06 (Stecker miniDIN-4P)	WAADAWS06	•		•	•	•	•	•	•										
	Adapter zur Impedanzmessung der Schleife Z(L-N)	WAADAWS07												•	•	•				
O	Adapter WS-09 (Spitzensonde)	WAADAWS09	•		•	•	•	•	•											
1	Adapter für Busverbinder mit M4/M6-Gewinde (Set von 4 Stück)	WAADAM4M64	1	1	1	1	1													
75	Adapter MC4-Bananenbuchsen (Set von 2 Stück)	WAADAMC4	1	1	1													1	1	
1	Adapter MC4-Bananensteckern (Set von 2 Stück)	WAADAMC4SKPL																•	•	
-01	Adapter für Zange C-PV	WAADACPV	1	1	1															
	Zweiadrige Leitung 2 m für Sendzange N-1	WAPRZ002DZBB	•	•	٠	•	•	•	•	•										
	Flexible Stromzange F-1A (Ø 360 mm)	WACEGF1AOKR	•	٠	٠	•	•			٠										
	Flexible Stromzange F-2A (Ø 235 mm)	WACEGF2A0KR	٠		٠	•	•			•										
00	Flexible Stromzange F-3A (Ø 120 mm)	WACEGF3A0KR	3	3	•	3	•			•										
	Sendzange N-1 (Ø 52 mm, inkl. zweiadrige Leitung)	WACEGN1BB	•	•	•	•	•	•	•	•										
80	Stromzange C-3 (Ø 52 mm)	WACEGC30KR	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
	Stromzange C-4A (Ø 52 mm) 1000 A AC	WACEGC4AOKR	•		•	•	•													
	Stromzange C-5A (Ø 39 mm) 1000 A AC/DC	WACEGC5AOKR	•		•	•	•													
	Stromzange C-6A (Ø 20 mm) 10 A AC	WACEGC6AOKR	•		•	•	•			•										
	Stromzange C-7A (Ø 24 mm) 100 A AC	WACEGC7A0KR	•		•	•	•													
07	Stromzange C-PV	WACEGCPVOKR	1	1	1													1	1	

Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
	Krokodiklemme schwarz 1 kV 20 A	WAKROBL20K02	1	1	1	1	1				1							1	1	
	Krokodiklemme rot 1 kV 20 A	WAKRORE20K02	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	•		1	1	
	Krokodiklemme blau 1 kV 20 A	WAKROBU20K02	1	1	1	1	1	1	1	1			•	•	•		•			
A STATE OF THE STA	Krokodiklemme gelb 1 kV 20 A	WAKROYE20K02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Krokodiklemme schwarz 11 kV 32 A	WAKROBL32K09						1			1									
	Krokodiklemme rot 11 kV 32 A	WAKRORE32K09						•												
	Prüfleitung 1,2 m schwarz 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ1X2BLBB																1	1	
	Prüfleitung 1,2 m schwarz 1 kV mit N Markierung (Bananensteckern)	WAPRZ1X2BLBBN	1	1	1	1	1													
1	Prüfleitung 1,2 m rot 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ1X2REBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Prüfleitung 1,2 m blau 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ1X2BUBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
10	Prüfleitung 1,2 m gelb 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ1X2YEBB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Prüfleitung 5 m rot 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ005REBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
1000	Prüfleitung 10 m rot 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ010REBB			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
	Prüfleitung 20 m rot 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ020REBB	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			
	Prüfleitung 30 m rot auf dem Aufroller 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ030REBBN												1						
	Prüfleitung 15 m blau auf dem Aufroller 1 kV (Bananensteckern)	WAPRZ015BUBBN												1						
	Prüfleitung 15 m blau auf der Spule (Bananensteckern)	WAPRZ015BUBBSZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	٠	•						
	Prüfleitung 25 m rot auf der Spule (Bananensteckern)	WAPRZ025REBBSZ			•	•	•	•	•	•	•		٠	•						
	Prüfleitung 25 m blau auf der Spule (Bananensteckern)	WAPRZ025BUBBSZ			•	•	•	•	•	•	•		•	•						
	Prüfleitung 30 m rot auf der Spule (Bananensteckern)	WAPRZ030REBBSZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	٠						

Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
	Prüfleitung 50 m gelb auf der Spule (Bananensteckern)	WAPRZ050YEBBSZ	•	•	٠	•	•	•	•	•	•			•						
	Prüfleitung 1,8 m schwarz 5 kV (Bananensteckern, geschirmt)	WAPRZ1X8BLBB						1			1									
Er.	Prüfleitung 1,8 m rot 5 kV (Bananensteckern)	WAPRZ1X8REBB						1			1									
	Sonde zur Widerstandsmessung von Böden und Wänden PRS-1	WASONPRS1			٠	•	•	•												
	Lux Sonde LP-1 (Stecker miniDIN-4P)	WAADALP1	•		•	•	•	•	•											
0	Lux Sonde LP-1 + Adapter (Stecker WS-06)	WAADALP1KPL	•		•	•	•	•	•	•										
	Lux Sonde LP-10A (Stecker miniDIN-4P)	WAADALP10A	•		•	•	•	•	•	•										
	Lux Sonde LP-10A + Adapter (Stecker WS-06)	WAADALP10AKPL	•		٠	•	•	•	•	•										
	Lux Sonde LP-10B (Stecker miniDIN-4P)	WAADALP10B			•	•	•	•	•											
	Lux Sonde LP-10B + Adapter (Stecker WS-06)	WAADALP10BKPL	•		•	•	•	•	•											
	Spitzensonde rot 1 kV (2 m, klappbar, Bananenbuchse)	WASONSP2M			•	•	•	•						•	•	•	•			
	Spitzensonde schwarz 1 kV (Bananenbuchse)	WASONBLOGB1																•	•	
	Spitzensonde rot 1 kV (Bananenbuchse)	WASONREOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Spitzensonde blau 1 kV (Bananenbuchse)	WASONBUOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•			
	Spitzensonde gelb 1 kV (Bananenbuchse)	WASONYEOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	•	•		•	
	Spitzensonde schwarz 5 kV (Bananenbuchse)	WASONBLOGB2						•			•									
	Spitzensonde rot 5 kV (Bananenbuchse)	WASONREOGB2						1			1									
	Sonde zur Messung der Temperatur der PV-Module und der Umgebung	WASONTPVC			•															•
	Erdspieß 25 cm	WASONG25												2						
	Erdspieß 30 cm	WASONG30	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		•						

Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
1	Erdspieß 80 cm	WASONG80V2		•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	٠						
Q.	Kontaktklemme (Bananenstecker)	WAZACIMA1			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
	Leitungssimulator CS-1	WAADACS1			•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Kalibrierbox CS-5kV	WAADACS5KV						•			•									
	Akku NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07								1	1	•	•							
	Akku Li-lon 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15	1	1	1	1	1	1	1											
	Batteriebehälter	WAPOJ1								•	•	1	1							
	Netzgerät zum Laden der Akkus (Typ Z7)	WAZASZ7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•							
90	Netzgerät 5 V mit Anschluss USB 2.0 sowie mit der abschaltbaren Leitung Micro-USB (Typ Z24)	WAZASZ24																1		1
100	Stromversorgungskabel 230 V (IEC C7)	WAPRZLAD230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•							
	MPI-Ladesatz (Netzteil + Akku)	WAKPLLADMPI520								•	•	•	•							
10	Netzteil AZ-2 (IEC C7-Stecker / Bananenstecker)	WAADAAZ2			•	•	•	•	•											
15	Kabel zum Aufladen der Akkus aus dem Zigarettenanzünder (12 V)	WAPRZLAD12SAM	1	1	1	1	1	1	1	1	•	•	•							
	Prüfleitungsspule	WAPOZSZP1			•	•	•	•	•	•	•	•	•							
	Träger L-2	WAPOZSZEKPL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	Halteband M-1	WAPOZSZE4												1	1	1	1	1	1	
9	Anhänger	WAPOZUCH1												1	1	1	•	•	•	
~	Magnetische Halterung zum universellen Einsatz	WAPOZUCH6												•	•	•				
	Deckel	WAPOZUCH12		•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•							
6-7	Set zur Befestigung des Einstrahlungsmessers an PV-Module	WAPOZUCHPV	•		•													1		1

Bild	Name	Index	MPI-540-PV Solar	MPI-540-PV	MPI-540-PV Start	MPI-540	MPI-540 Start	MPI-536	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-507	MPI-506	MPI-502F	MRP-201	PVM-1020 KIT	PVM-1020	IRM-1
7	Klemme zur Befestigung des Einstrahlungsmessers an PV-Module	WAZACPV																•		•
	Tragtasche L-2	WAFUTL2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	•							
	Hülle L3 (für Erdspieße 80 cm)	WAFUTL3	•			•	•	•	•		•	•	•	•						
	Tragtasche L-4	WAFUTL4										•	1					1		
	Rucksack L-19	WAFUTL19	•	•	•	•	•	•	•											
	Tragtasche M-6	WAFUTM6												1	1	1	1		1	
	Tragetasche M-13	WAFUTM13	1	1	1															
	Tragtasche M-14	WAFUTM14																		1
Û	Hartschalenkoffer XL-12	WAWALXL12		•	•	•	•	•	•											
	Hartschalenkoffer XL-13	WAWALXL13								•										
	Etui S-4 für Mini-Bluetooth-Tastatur	WAFUTS4								•										
	USB Kabel	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
: []	LORA-S1 Adapter zur Datenübertragung (USB)	WAADAUSBLORA	•	•	•															
	OR-1 Empfänger für Funkübertragungen (USB)	WAADAUSBOR1									•	•	•				1			
€ R	Programm Sonel Reports PLUS	WAPROREPORTSPLUS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
S	Programm Sonel Reader	WAPROREADER	1	1	1	1	1	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

1, 2, 4 - Anzahl der Standard-Zubehörteile • - optionales Zubehör





SONEL S.A.

Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Polen

sonel.com