

v1.00 | 26.08.2020





Wykonaj pomiary

(3)

Konfiguracja miernika

1 Podłącz miernik do sieci Wi-Fi	2 Zmień ustawienia pomiarów	3 Wejdź w menu pomiarów automatycznych
Ustawienia miernika	Ustawienia miernika	Pomiary automatyczne
ر المعالي	czonym Zapisuj przewód	101 VDE 701 CL I Rpe-Riso-I 102 VDE 701 CL I Rpe-ΙΔ-Ρ
General Ustawienia sieci Mazwa sieci: gosc Adres IP: 10.7.7.116 Maska podsieci: 255.255.0	Pomiary matycznie Dopuszczaj odwrotną polaryzację IEC lini L-N	103 VDE 702 CL I Rpe-IΔ-IT 104 VDE 702 CL I Rpe-Riso-Is
Brama domyślna: 10.7.7.255	Zezwalaj na test na zdalny	110 CL I 0,2-500-Is-P 111 CL I 10-500-Is-P
LAN	Parametry testu Ustaw Autozerowanie Rpe Ustaw	112 CL I 25-500-Is-P 113 CL I 0,2-500-ΙΔ-P
÷ ®	<b>*</b> •	Procedury užytkownika

Zaznacz pozycję Zezwalaj na test zdalny.

## Konfiguracja programu PAT Analiza

1 Przejdź do autoprocedur	🔊 Sonel PAT Analysis (1.0.0.18) Zarejestrowany dla PROJEKT-METAL	– ø ×
	Menu Protokoły Narzędzia Dane	admin Wyloguj
Uruchom program Sonel PAT Analiza.	Image: Nowy Imag	
	Widok Obiekt Urządzenie Usuń ID Nazwa Numer seryjny Producent Model	
Wybierz klienta oraz urządzenie.	Urządzenie Urządz	TT.
Przejdź do zakładki Edytuj dane.	Urządzenie Urządzenie Urządzenie	u
	Vrządzenie	
		¥ann dju)) 12-26 📑 👘
	Vidok Vizadzenie Szczegół Vizadzenia   Urządzenie Usuń Nazwa Numer seryjny Producent Model	
Kliknij ikonę <b>Test zdalny</b> .	Jahr Nuwalishi Urządzenie Urządzenie Urządzenie Zapisz Test zdalny	
	Urządzenie Cechy Wartości   Urządzenie ID Urz00001   Nazwa Urządzenie Nazwa   Urządzenie Producent	





